

TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ KOLAY KULLANIM KARTI

GRUNDIG

GENEL BAKIŞ



Kahve pişirme
başlatma butonu
ve durum ışığı

Pişirme haznesi yuvası

Isıtıcı yüzeyi

Pişirme haznesi

BİLDİRİMLER

Ürün pişirmeye hazır
(sabit yanar beyaz ışık)



Pişiriyor
(sabit yanar kırmızı ışık)



Bekleyin
(Hazneyi yuvadan almayın).

Pişirdi
(yanıp sönen kırmızı ışık)



Hazneyi
yuvasından alın.

Pişirme hatası
(yanıp sönen pembe ışık)



Pişirme haznesini
yuvasından alın. Pişirme
haznesi tabanını, ısıtıcı
yüzeyini (ısıtıcı yüzeyinin
soğuk olduğundan emin olun)
ve Sensör camını nemli bir
bez ile temizleyin. Işık
sürekli beyaza dönünce yeni
bir pişirme başlatabilirsiniz.
Hatanın tekrarlanması
halinde servise başvurun.

Zaman aşımı hatası
(sabit yanar pembe ışık)



Cihazı kapatıp açın. Hatanın
tekrarlanması halinde
servise başvurun.

PIŞIRME ÖNERİLERİ

Türk kahvesi hazırlamasında tavsiye edilen mazleme ölçekleri		
	Sade	Az şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	-	Yarım kesmeşeker / Yarım çay kaşığı toz şeker
Su	1 Türk kahvesi fincanı	1 Türk kahvesi fincanı
	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	1adet kesme şeker/ 1 çay kaşığı toz şeker	2 adet kesmeşeker/ 2 çay kaşığı toz şeker
Su	1 Türk kahvesi fincanı	1 Türk kahvesi fincanı

Pişirdiğiniz kahvede topaklanma veya üstte kuru kahve görüyorsanız, pişirmeye başlamadan önce hazırlanan karışımın plastik veya tahta bir kaşıkla karıştırılması tavsiye edilir. (Metal kaşık kullanmayın.)

Verilen miktarlar tek kişilik kahve içindir. En fazla 3 kişilik kahve yapılabilir. 3 kişilik kahve pişirmek için tavsiye edilen fincan boyutu 65 ml'lik (orta boy) Türk kahvesi fincanıdır.



Grundig Çağrı Merkezi

444 0 888

www.grundig.com.tr

TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ KOLAY KULLANIM KARTI

GRUNDIG



! Kolay kullanım kılavuzunda gördüğünüz ürün rengi ile ürününüzün rengi farklılık gösterebilir.

KAHVE PİŞİRME

- 1 Hazneye damak zevkinize göre önce kahve, şeker sonra su koyun.
-([steğinize göre 1, 2 veya 3 kişilik malzeme])
-Makine ile birlikte verilen kahve ölçeğini kullanabilirsiniz. Kahveyi ölçekte sıkıştırmayınız. Bir silme ölçek, bir kişilik kahve içindir. İyi köpük ve lezzet için taze kahve kullanın.
- 2 Hazneyi yuvasına, arkaya tam degecek şekilde ve dik olarak yerleştirin. Aksi takdirde ürününüz çalışmayacaktır.
- 3 Başlatma butonuna basarak pişirme işlemine geçin.



KAHVE SERVİSİ

- 1 Makineniz pişti uyarısı verdiğinde hazneyi yuvasından alın.
! Uzun süreli beklemede kahvenin köpüğü sönebilir, telve hazne dibine çökebilir.
- 2 Kahveyi hazneden fincanınıza boşaltın.
! Pişen kahveyi fincana hızlı boşaltmak telve ve köpüğün tam aktarılmasını sağlayacaktır.



AFİYET OLSUN...

ÖNEMLİ UYARILAR

- 1 Pişirme haznesine su koymadan makinenizi çalıştırmayın!
- 2 Makinenizi taşıırken haznenin düşmemesi için hazneyi yuvasından çıkartın!
- 3 Pişirme haznesini Türk kahvesi Makinesi dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayın ! (Ocak vb.)
- 4 Cihazda 3 dk. boyunca hiçbir işlem yapılmaz ise bip sesi ile birlikte bekleme (Stand-by) konumuna geçer. Herhangi bir işlem yapıldığında (pişirme haznesi yuvasına yerleştirildiğinde / çıkartıldığında veya başlatma butonuna basıldığında) 2 uyarı sesi duyulur. Durum ışığı beyaz yanar ve cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- 5 Pişirme işleminin tamamlanmasından birkaç saniye önce hazne 1 saniye serbest kalıp tekrar sıkışır. Pişti uyarı sesi duyulmadan ve durum ledi yanıp sönmeye başlamadan pişirme haznesini yuvasından almayın!
- 6 Üst kapak dekoratif amaçlıdır, kesinlikle açmak veya çıkartmak için zorlamayın. Üst kapakta bulunan fincan simgesi görsel amaçlıdır, pişirmeyi başlatma fonksiyonu yoktur.

! Pişirme sonrası ısıtıcı yüzeyi ve hazne dışı sıcak olacaktır. Temastan kaçınınız !

TEMİZLİK

- 1 Ürün dış kısmını ve ısıtıcı yüzeyini temizlemek için aşındırıcı, çizici sünger ve tel kullanmayın.
- 2 Hazne yuvasını ve özellikle pişirme algılama sensörü camını her 15-20 kullanımdan sonra nemli bir bez ile silin.
- 3 Isıtıcı yüzeyinin lekelenmemesine dikkat ediniz. Isıtıcı yüzeyine kahve damlattığınızda kurumadan silin.
- 4 Makinenizin genel temizliğini nemli bir bez ile yapın.
- 5 Her pişirme sonrası haznenizi elde yıkayın.



! Makinenizin hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

