



- 1 Parlatıcı eksikliği / Tuz eksikliği / Su kesik uyarı göstergesi
 2 Program lambaları
 3 Yarım Yük Fonksiyonu göstergesi
 4 Ultra HİJYEN fonksiyonu göstergesi

- 5 Zaman Erteleme göstergesi
 6 Program takip lambaları
 7 Başla / Bekle / İptal tuşu
 8 Zaman Erteleme tuşu

- 9 UltraHİJYEN fonksiyonu
 10 Yarım Yük fonksiyonu
 11 Program Seçim tuşu
 12 Açma / Kapatma tuşu

Fonksiyon tuşları

Açma / Kapatma tuşu

Makineyi açmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Pano üzerindeki gösterge lambaları yanar. Makineyi kapatmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Kapatma konumunda gösterge lambaları söner.

Program Seçim tuşu

"Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosu"na bakarak bulaşıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediğiniz programın ışığı yanana kadar Program Seçim tuşuna art arda basın.

Başla / Bekle / İptal tuşu

Seçilen programı veya fonksiyonu başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır. Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. Makineniz "Bekle" konumundayken program takip lambalarından biri yanıp söner.

⚠ **Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.**

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları aynı anda yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

⚠ **İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan / parlatıcı / çamaşır suyu kalabilir. Kalıntı kimyasalların makinede ve yıkanan parçalar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için program iptali sonrasında seçilen yeni program hemen başlatılmalıdır.**

Su Kesik Uyarı Göstergesi

Makine içine su alınmadığı durumda ekranda Su Kesik Uyarı göstergesi yanar. Suyun gelmesi durumunda uyarı göstergesi otomatik olarak söner.

⚠ **Su Kesik Uyarı göstergesi yandığında; suyun kesik olmadığından, musluğun kapalı olmadığından emin olun. Su akıyor ve musluk açık ise Yetkili Servisi çağırın.**

Yarım Yük fonksiyonu

(modele bağlı)

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanılır.

1. Bulaşıklarınızı makinenize istediğiniz gibi yerleştirin.
2. Açma / Kapatma tuşundan makineyi açın.
3. İsteddiğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük tuşuna basın.
4. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak programı çalıştırın.
4. Makinenin kapısını kapatarak programı çalıştırın.

ⓘ Yarım Yük fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız.

UltraHİJYEN fonksiyonu

UltraHİJYEN fonksiyonu UltraHİJYEN aparatı ile birlikte çalışarak çamaşır suyunun doğru miktarda ve adımda alınmasını ve yeterli seviyede durulanmasını sağlar.

ⓘ UltraHİJYEN fonksiyonu ile programda ilave durulama yapılması nedeniyle program süresi artar.

ⓘ Çamaşır suyunu:

- Sadece UltraHİJYEN aparatı ile
- Sadece UltraHİJYEN fonksiyonu ile birlikte kullanın.

⚠ Çamaşır suyu; UltraHİJYEN aparatı dışında ve/veya UltraHİJYEN fonksiyonu seçilmeden bulaşık deterjanı ile birlikte kullanılırsa:

- Sağlığa zararlı gazlar açığa çıkabilir.
- Aşırı köpük oluşup makinenizin su taşma güvenlik sistemini devreye sokabilir.
- Bulaşık makineniz yeterli durulama yapamaz.

ⓘ Makinenizi tuz doldurma işlemi sonrasında en kısa programda bir çevrim boş ve deterjansız çalıştırmadan çamaşır suyu ile yıkama yapmayınız.

Erteleme

Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

ⓘ Çamaşır suyu kullanarak yıkama yaparken erteleme fonksiyonunu çalıştırmayınız.

Erteleme tuşuna her bastığınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp sönmeye başlar. Seçtiğiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda erteleme lambası sürekli yanar ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandığında erteleme lambası söner ve seçtiğiniz yıkama programı çalışmaya başlar.

⚠ 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuşuna basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönmük durumdayken Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçtiğiniz program erteleme olmaksızın başlayacaktır.

⚠ Ertelemede kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. Örneğin: 9 saat erteleme seçeneğini seçtiğinizde, yıkama programına başlama süresi 6 saat kaldığında 6 saat lambası, 3 saat kaldığında ise 3 saat lambası yanar durumda olacaktır.

Zaman Ertelemenin değiştirilmesi

Başlat/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuşuna tekrar basarak yeni erteleme süresini seçebilirsiniz. Tekrar Başlat/Bekle/İptal tuşuna basarak hafızaya alınız.

Zaman Ertelemeyi iptal etmek için

Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiğiniz erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır.İptal işlemi başladığında 30 saniye süreyle güvenlik için makineniz içinde kalmış olabilecek su tahliye edilir.

Makinenizin çalıştırılması

- Musluğu açın.
 - Fişi prize takın.
 - Bulaşık makinesinin kapısını açın.
 - Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
 - Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
 - Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
 - Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
 - Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- ⚠ **Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.**
- "Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
 - Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.
- ⓘ Seçilen programda çamaşır suyu kullanılacak ise; çamaşır suyunu program başlatılmadan hemen önce Min - Max çizgisi arasında olacak şekilde UltraHİJYEN aparatına doldurup UltraHİJYEN fonksiyonunu seçerek programı başlatınız. Doldurulan miktar 30 ml'den fazla olmamalıdır.

- Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.
- ⚠ **Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.**
- ⓘ UltraHİJYEN aparatına çamaşır suyu koyup UltraHİJYEN fonksiyonu ile programı başlattıktan sonra bulaşık makinenizin kapısını açmayınız. Açarsanız çamaşır suyu kokusu alabilirsiniz. Çamaşır suyu içeren su sıçradığı yüzeylerde renk solmasına neden olabilir.
- ⚠ **Kurutma lambası yanıyor ise makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.**
- ⚠ **Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.**
- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
 - Musluğu kapayın.
 - Fişi prizden çıkarın.
 - Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5
Program Adı	Eko ***	Yoğun	Optimum	Hızlı 68 dk.	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	-
Kirlilik Düzeyi	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanılır.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Ön Yıkama	Orta	Çok	Orta	Orta	-
Yıkama	+	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	205	125	130	68	15
Su Tüketimi (litre)	12,9	17,6	16,2	15,8	4,2
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,93* / 0,951**	1,65	1,38	1,20	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. *** Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.