

# beko

## Mosogatógép

Tisztelt Vásárlónk!



BDFN...

150 0043 1300\_AB\_BEKO\_B8L\_HU/ 28-06-22.(15:00)



ÚJRAHASZNOSÍTOTT ÉS  
ÚJRAFELDOLGOZHATÓ  
PAPÍR

**Tisztelt ügyfelünk!**

**Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet a berendezés használata előtt.**

Köszönjük, hogy ezt az Beko berendezést választotta. Reméljük, hogy a legjobbat tudja kihozni készülékéből, melyet csúcsmínőségben és csúcstechnológia használatával készítettünk. Ezért arra kérjük, hogy a berendezés használata előtt olvassa át a teljes felhasználói kézikönyvet és az egyéb kísérő dokumentumokat.

Kövesse a használati utasításban szereplő valamennyi figyelmeztetést és információt. Így megvédheti magát és berendezését a potenciális veszélyektől.

Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet. Ha átadja a terméket valaki másnak, adja oda neki a használati utasítást is.

Az alábbi szimbólumokat használjuk a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson:



Veszély, amely sérülést vagy halált okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS** Veszély, amely kárt okozhat a berendezésben vagy környezetében.



A használattal kapcsolatos fontos információk vagy hasznos segítségék.



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

## TARTALOMJEGYZÉK

### 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 4

Rendeltetésszerű használat .....	4
Gyermekek, kiszolgáltatott személyek és háziállatok biztonsága .....	4
Elektromos biztonsági utasítások .....	5
Szállítási biztonsági utasítások .....	5
Telepítési biztonsági utasítások .....	6
Üzembiztonsági utasítások .....	7
Karbantartási és tisztítási biztonsági utasítások .....	8
Belső világítás .....	8

### 2 KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 9

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek történő megfelelés és a hulladékok ártalmatlanítása .....	9
Csomagolási információk .....	9
Műszaki adatok .....	10

### 3 AZ ÖN MOSOGATÓGÉPE 11

Áttekintés .....	11
------------------	----

### 4 TELEPÍTÉS 12

Megfelelő telepítési hely .....	12
A vízellátás csatlakoztatása .....	13
Aquasafe+ .....	13
Csatlakoztatás a lefolyóhoz .....	14
A lábak beállítása .....	14
Elektromos csatlakoztatás .....	14

### 5 ELŐKÉSZÜLETEK 15

Energiatakarékossági tippek .....	15
Vízlágyító rendszer .....	15
A vízlágyító rendszer beállítása .....	15
A mosogatógépe Eco 50°C program alatti vízfogyasztásához lásd a Gyors útmutatóban található programadatokat és átlagos fogyasztási értékeket tartalmazó táblázatot .....	16
Só hozzáadása .....	16
Mosogatószer .....	16
Folyékony/gél mosogatószer és öblítőszer hozzáadása .....	17
Por alakú mosogatószerek .....	20
Mosogatógép-tabletta .....	20
Edények behelyezése a mosogatógépbe .....	21
Evőeszközökösár .....	23
Evőeszközökösár .....	23
Összehajtható alsó kosárvillák .....	24
Összehajtható alsó kosárvillák .....	24
Tepsimosó rácsok .....	25
SoftTouch tartozék .....	25
Lower Basket Glass Holder .....	25

Alsó többcélú kosár/ magasságállítható szervizkeret .....	26
Alsó kosár üvegrács .....	27
Felső kosár magasságállítható rácsak .....	27
Felső kosár többcélú üzemállványa .....	27
Felső kosár többfunkciós evőeszköz állvány .....	28
Üveg- és edénytartó az alsó kosárban .....	29
A felső kosár magasságának beállítása .....	30
Összecsukható felső kosár rács .....	31
Magasság állítása üres kosárral .....	31
Felső evőeszközös kosár .....	32
Felső evőeszközös kosár .....	32

### 6 A TERMÉK HASZNÁLATA 33

Programválasztó/Programmegszakító gomb ..	33
Funkciógombok .....	33
A gép előkészítése .....	33
Programválasztás .....	33
Kiegészítő funkciók .....	33
A program elindítása .....	39
A program megszakítása (visszaállítása) .....	39
Alacsony só figyelmeztető visszajelzője (S) ..	39
Alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője (☼) .....	39
Az öblítő mennyiségének beállítása .....	39
InnerClean .....	40
Program vége .....	40
Nincs vízellátás figyelmeztetés .....	40
Vízútfolvas figyelmeztetés .....	40

### 7 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 41

A berendezés külső felületének tisztítása .....	41
A gép belsejének tisztítása .....	41
A szűrők tisztítása .....	41
A tömlőszűrő tisztítása .....	42
A mosogatókarok tisztítása .....	43
Alsó mosogatókar .....	43
Felső lapát .....	43

### 8 HIBAELHÁRÍTÁS 44

## 1-Biztonsági utasítások

- Ez a fejezet biztonsági utasításokat tartalmaz, melyek segítségével kiküszöbölhető a személyi sérülés vagy a dologi kár kockázata.
- Vállalatunk nem felelős azokért a károkért, amelyek az utasítások be nem tartásából erednek.

**!** A telepítési és javítási folyamatokat mindig a gyártónak, egy felhatalmazott szerviznek vagy az importőr által megnevezett képesített személynek kell elvégeznie.

**!** Kizárólag eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használjon.

**!** A berendezés egyik alkatrészét se javítsa meg vagy cserélje ki, kivéve ha kifejezetten ez található a felhasználói kézikönyvben.

**!** Ne végezzen technikai átalakításokat a berendezésen.

### Rendeltetészerű használat

**!** Ezt a berendezést háztartásbeli és benti használatra tervezték. Például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban;
- Farmokon
- Hotelek, motelek és egyéb szálláshelyek vendégek által

használt területein;

- Félpanziós ellátást biztosító hotelekben, panziókban.

**!** Csak otthoni edények elmosogatásához használható.

**!** A berendezés nem alkalmas kereskedelmi vagy közös használatra.

- A berendezés élettartama 10 év. Ezen időszakban a berendezés megfelelő használata érdekében eredeti pótalkatrészek állnak rendelkezésre.

### Gyermekek, kiszolgáltatott személyek és háziállatok biztonsága

**!** A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek és fizikailag, érzékszervi fejlődésben vagy mentálisan visszamaradott emberek, vagy tapasztalatot és tudást nélkülözők is használhatják, feltéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a berendezés biztonságos használatát és az azzal járó kockázatokat.

**!** A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a berendezéstől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

**!** Az elektromos berendezések veszélyt jelentenek a gyermekekre és a háziállatokra. Gyermekek és háziállatok nem használhatják



játékszerként, mászhatnak a berendezésre vagy annak belsejébe.

- ⚠ Ne felejtse el bezárni a berendezés ajtaját, mikor elhagyja a helyiséget, ahol az található. Gyermek és háziállatok a berendezésbe zárva maradhatnak és megfulladhatnak.
- ⚠ Gyermek nem végezhet takarítási vagy karbantartási munkákat, kivéve, ha felügyelet alatt állnak.
- ⚠ A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva. Balesetet vagy fulladást okozhatnak.
- ⚠ A berendezéshez használt tisztítószerket és adalékanyagokat biztonságos, gyermek által nem hozzáférhető helyen tárolja.
- ⚠ A gyermek biztonsága érdekében a berendezés kidobása előtt vágja el a hálózati kábelt és törje el a zárszerkezetet, így működésképtelenné téve azt.

## **Elektromos biztonsági utasítások**

- ⚠ A berendezés csatlakozóját telepítés, karbantartás, tisztítás, javítás és szállítás során ki kell húzni az aljzatból.
- ⚠ Ha a hálózati kábel sérült, a cserét csak az importőr által megnevezett képesített

személy, felhatalmazott szerviz vagy az importőr végezheti a potenciális veszélyek elkerülésének érdekében.

- ⚠ Ne szorítsa a hálózati kábelt a berendezés alá vagy mögé. Ne rakjon nehéz tárgyakat a hálózati kábelre. A hálózati kábelt nem szabad túlságosan meghajlítani, összeszorítani, valamint nem érintkezhet hőforrással.
- ⚠ A berendezés működtetéséhez ne használjon hosszabbító kábelt, elosztót vagy adaptert.
- ⚠ Az aljzat legyen könnyen hozzáférhető. Ha ez nem kivitelezhető, a berendezés elektromos csatlakozóját olyan eszközzel kell felszerelni, amely megfelel az elektromos előírásoknak és minden áramkört leválaszt a hálózatról.
- ⚠ Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel.
- ⚠ A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál, és ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.

## **Szállítási biztonsági utasítások**

- ⚠ A berendezés szállítása előtt húzza ki a csatlakozót, majd válassza le a lefolyó és vízellátó csöveket. Teljesen eressze le a berendezésben

lévő maradék vizet.

**!** A berendezés nehéz, ezért ne mozgassa egyedül.

**FIGYELMEZTETÉS** A berendezést ne az ajtónál vagy a panelnél fogva mozgassa.

**FIGYELMEZTETÉS** Ha a berendezést át kell helyezni, akkor azt függőleges helyzetben, a hátsó oldala felől tartva tegye. Ha a berendezést az első oldala felé dönti, akkor a benne lévő elektromos alkatrészek nedvesek lesznek és károsodhatnak.

**FIGYELMEZTETÉS** Bizonyosodjon meg róla, hogy a csöveket nem töri meg, nyomja vagy töri össze, miközben a berendezést a helyére teszi a telepítés vagy tisztítási folyamat után.

## Telepítési biztonsági utasítások

- Mielőtt használatba helyezné a berendezést, tekintse át a felhasználói kézikönyvben található információkat és a telepítési utasításokat, és győződjön meg arról, hogy az elektromos-, vízellátó- és lefolyórendszer megfelelően működik. Ha a rendszerek nem megfelelőek, egy képzett szakemberrel és csőszerelővel végeztesse el a szükséges módosításokat. Ezek a folyamatok a felhasználó felelőssége alá esnek.

- Telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a berendezés esetleges sérüléseit. Ne telepítse a berendezést, ha sérülést észlel rajta.
- Ne telepítse a berendezést olyan környezetben, ahol a hőmérséklet nem éri el a 0°C-t.

**!** Ne helyezze a berendezést szőnyegre vagy ahhoz hasonló felületre. Ez tűzveszélyes lehet, hiszen a berendezés nem szellőzik alulról.

**!** Helyezze a berendezést tiszta, sima és szilárd felületre, és vízszintezze ki az állítható lábak segítségével. Ha a lábakat nem megfelelő módon állítja be, az ajtó nem csukódik be rendesen, így forró gőz távozhat a berendezésből. Ezáltal súlyos égést és sérüléseket okozhat, valamint kárt tehet a berendezésben.

**!** Ne telepítse a berendezést hőforrások közelében (fűtőtest, sütő, stb.) vagy a tűzhely területe alá.

- Ha a berendezést szekrényen/konyhaszekrényen/modulon belül használja, hagyja nyitva a szekrény/konyhaszekrény modul ajtaját abban az esetben, ha nincs nyílás a megfelelő légáramlás biztosításához.

**⚠** A berendezést olyan földelt aljzatba csatlakoztassa, amely a berendezés típusának megfelelő biztosítékkal van felszerelve. A földelést szakképzett villanszerelővel végeztesse. Ne használja a berendezést a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelő földelés nélkül.

**⚠** Csatlakoztassa a berendezést a berendezés típusának megfelelő feszültségű és frekvenciájú aljzatba.

**⚠** Ne csatlakoztassa a berendezést lötyögő, elmozdult, eltört, szennyezett, zsíros vagy olyan aljzatba, aminél fennáll az a veszély, hogy nedvességgel érintkezhet, például a mosogató alatt előforduló vízfolyás esetén.

### **FIGYELMEZTETÉS A**

berendezéshez adott új csőkészletet használja. Ne használja újra a régi csőkészletet. Ne hosszabbítsa meg a csöveket.

### **FIGYELMEZTETÉS A**

vízellátó tömlőt közvetlenül a vízcsapra csatlakoztassa. A csapból jövő nyomásnak legalább 0,03 MPa (0,3 bar) és legfeljebb 1MPa (10 bar) értékűnek kell lennie. Ha a víznyomás meghaladja az 1 MPa (10 bar) értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

**⚠** Úgy rendezze el a hálózati kábelt és a csöveket, hogy ne lehessen bennük elbotlani.

## **Üzembiztonsági utasítások**

- Csak mosogatógépben használható mosószert, öblítőszert és adalékokat használjon.
- ⚠** Soha ne használjon vegyi anyagokat a berendezésben. Ezek robbanás szempontjából kockázatosak.
- ⚠** A berendezésben található mosóvíz nem iható.
- ⚠** A mosogatószerek magas lúgtartalmúak, és lenyelve nagyon veszélyesek lehetnek. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, és tartsa távol a gyermekeket a berendezéstől, ha nyitva van az ajtaja. Győződjön meg róla, hogy a mosási ciklus befejezése után a mosogatószer-adagoló üres.
- ⚠** Amikor teljesen kihúzza az alsó és felső kosarat, annak súlya a berendezés ajtajára nehezedik. Ne üljön vagy helyezzen más terhet az ajtóra; ellenkező esetben a berendezés feldőlhet.
- i** A berendezés maximum mosási kapacitása a „**Műszaki specifikációk**” fejezetben található.

- ⚠ Az esetleges sérülések elkerülése érdekében az éles és hegyes eszközöket (pl. szervizvilla, kenyérvágó kés, stb.) fejjel lefelé helyezze a gépbe úgy, hogy azok hegyes vége lefelé nézzen, vagy fektesse azokat vízszintesen az edénykosárba.
- ⚠ Ha a berendezés működése közben ki kell nyitnia az ajtót, óvatosan tegye azt meg. Vigyázzon a kiáramló forró gőzre vagy a kifolyó forró vízre.
- ⚠ Ne indítsa el a berendezést, ha elromlott vagy sérült. Húzza ki a berendezés csatlakozóját (vagy kapcsolja le a megfelelő biztosítékot), zárja el a vízcsapot és hívja a felhatalmazott szervizt.
- ⚠ Ne helyezzen nyílt lángforrást (meggyújtott gyertya, cigaretta, stb.) a berendezésre vagy annak közelébe. Ne tároljon gyúlékony/lobbanékony anyagot a berendezés közelében.
- ⚠ Ne másszon fel a berendezésre.
  - Amennyiben hosszabb ideig nem használja a berendezést, húzza ki a hálózati csatlakoztatóját és zárja el a csapot.

## **Karbantartási és tisztítási biztonsági utasítások**

- ⚠ Soha ne mossa a berendezést úgy, hogy vizet önt rá.
- ⚠ A berendezés tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő eszközöket. Ne használjon háztartási tisztítószeret, mosószert, benzint, gázolajat, higítót, alkoholt, lakkot, stb.

**FIGYELMEZTETÉS** Ne felejtse el visszatenni a berendezés szűrőjét annak kitisztítása után. Másképp a szivattyúk eltömődnek, és a berendezés károsodhat.

## **Belső világítás**

- ⚠ A berendezés modelljétől függően hívjon felhatalmazott szervizt, ha a világításra használt LED-et/égőt ki kell cserélni.

## 2-Környezetvédelmi előírások

### Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek történő megfelelés és a hulladékok ártalmatlanítása

Ez a berendezés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (2012/19/EU). Ez a berendezés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát érintő irányelv (WEEE) besorolásának szimbólumával van ellátva.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezést az élettartam lejártával nem lehet más háztartásbeli

hulladékkal együtt eldobni. A használt berendezést hivatalos gyűjtőpontra kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználásának céljából. Az átvevőpontokkal kapcsolatos információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a berendezést forgalmazó kereskedővel. Minden háztartás fontos szerepet játszik a használt berendezések visszavételében és újrafelhasználásában. A használt berendezés megfelelő elhelyezésével segíthet megelőzni a potenciális káros

környezeti és egészségügyi következményeket.

### Az RoHS-irányelvnek történő megfelelés

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

### Csomagolási információk



A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható műanyagból készülnek az országos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy egyéb hulladékba. Vigye el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő pontokra.

## Feljegyzés a vizsgálóintézetek részére:

A teljesítmény vizsgálatához szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre kell bocsájtani. Az igénylést a következő címre kell küldeni:

**dishwasher@standardloading.com**

Az igénylő e-mailben ne felejtse el megadni a vizsgálni kívánt berendezés kód-, raktári és sorozatszámát, illetve a kapcsolattartó adatait. A berendezés kód-, raktári és sorozatszáma az ajtó oldalfalára szerelt típuscímkén található.

### **Szabványoknak és tesztadatoknak történő megfelelés / EK-megfelelési nyilatkozat**

**CE** A termék a fejlesztés, gyártás és értékesítés szakaszában megfelel az Európai Közösség vonatkozó előírásaiban szereplő biztonsági szabályoknak. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

Frekvenciasáv: 2,400–2,484 Ghz  
Max. átviteli teljesítmény: < 100mW

### **CE-megfelelési nyilatkozat**

Az Arcelik A.S. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

- Termékek az alábbiaktól:  
support.beko.com

**i** A modellről a termékadatbázisban tárolt információkat az alábbi weblapon érheti el az energiacímkén található modellazonosító (\*) megadásával.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (\*)



## Műszaki adatok

Maximum mosási kapacitás (ellenőrizze az energiacímkét, a program adatait és az átlagos fogyasztási értékek táblázatát a Gyors útmutatóban.)

Magasság (a telepítéshez ellenőrizze a telepítési dokumentumot)

Szélesség 60

Mélység: 57

Tápellátás 220-240 V, 50 Hz \*

Összteljesítmény 1800-2100 W \*

Fűtőegység teljesítménye: 1800 W \*

Biztosíték: 10 A \*

Szivattyú teljesítménye: 90 - 125 W \*

Leeresztő szivattyú teljesítménye: 30 W \*


\* Részletes elektromos értékekért ellenőrizze a gép ajtaján található típuscímkét.

Víznyomás 0,3 –10 bar  
(= 3 – 100 N/cm<sup>2</sup> = 0,03-1,0 Mpa)



- i** A műszaki adatok a berendezés fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- i** A kézikönyvben szereplő ábrák sematikusak és nem biztos, hogy pontosan egyeznek a berendezéssel.
- i** A berendezésen vagy a kísérő nyomtatott dokumentumokon látható jelöléseken szereplő értékek laboratóriumban, a vonatkozó szabványok alapján kerültek meghatározásra. Ezek az értékek eltérhetnek a berendezés használatától és a környezeti feltételektől függően.

# 3-Az Ön mosogatógépe

## Áttekintés



1. Felső kosár
2. Evőeszközkosár
3. Alsó kosár
4. Automatikus folyékony/gél mosogatószer- és öblítoadagoló rendszer
5. Típuscímke
6. Vezérlőpanel
7. Ajtó
8. Alsó mosogatókar
9. Sótartály fedél
10. Szűrők
11. Felső mosogatókar
12. Felső kosár sín
13. Felső evőeszköz kosár (modellfüggő)
14. Felső tálca (modellfüggő)
15. Legfelső mosogatókar (modellfüggő)
16. Ventilátoros szárítórendszer (modellfüggő)





## 4-Telepítés

**!** Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

A telepítést mindig a gyártónak, egy felhatalmazott szerviznek vagy az importőr által megnevezett képesített személynek kell elvégeznie. A felhatalmazott szervizzel történő kapcsolatfelvétel előtt győződjön meg az elektromos és vízellátás illetve a vízleeresztő rendszerek megfelelőségéről. Ha a rendszerek nem megfelelőek, egy képzett szakemberrel és csőszerelővel végeztesse el a szükséges módosításokat.

**i** A hely előkészítése illetve az elektromos, víz, és szennyvízcsatlakozások telepítés helyén történő biztosítása az ügyfél felelőssége.

**!** A telepítést és az elektromos csatlakoztatást a felhatalmazott szerviznek kell elvégeznie. A gyártó nem vállal felelősséget az arra nem jogosult személyek által végzett eljárások miatt keletkező károkért.

**!** Telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a berendezés esetleges sérüléseit. Ne telepítse a berendezést, ha sérülést észlel rajta. A sérült berendezés biztonsági kockázatot jelent az Ön számára.

**i** Amikor a berendezést a telepítést vagy a tisztítást követően visszahelyezi a helyére, ügyeljen arra, hogy a vízellátó és -leeresztő tömlők ne legyenek meghajlítva, összenyomva vagy megzúzva.

**i** Szabadon álló vagy beépíthető modellek esetében előfordulhat, hogy a készülék eleje nem leszerelhető. Ha ez mégis megtörténik, megszűnik a garancia.

A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a padlót, falakat, csővezetékeket stb. A berendezés mozgatása során ne tartsa azt az ajtónál vagy a panelnél fogja.

### Megfelelő telepítési hely

- i** A területen, ahová a berendezést telepítik, nem akadályozhatja a berendezés ajtajának teljes nyílását zárható, tolható vagy zsanérra szerelt ajtó.
- i** Ügyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon ahol az edényeket gyorsan és kényelmesen ki és be tudja rakodni.
  - A berendezést szilárd, lapos, megfelelő teherbírású talajra helyezze. A berendezést az ajtó kényelmes és biztonságos zárhatósága érdekében sima felületre kell helyezni.
  - Ne telepítse a berendezést olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
  - A berendezést szilárd talajra helyezze. Ne helyezze bolyhos szőnyegre vagy hasonló felületekre.
- !** Ne helyezze a berendezést a hálózati kábelre.
  - Ügyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon ahol az edényeket gyorsan és kényelmesen ki és be tudja rakodni.
  - A berendezést a csaphoz és a lefolyóhoz közeli helyre telepítse. A telepítés helyének megválasztásakor vegye figyelembe, hogy az a csatlakozások létrehozását követően nem módosítható.



## A vízellátás csatlakoztatása

**i** Javasoljuk egy vízsűrítő telepítését a vízbevezető szelephez, így elkerülheti, hogy a hálózati vagy otthoni vízrendszerben található szennyeződések (homok, agyag, rozsdá) kért tegyenek a gépben vagy az edényekben.

**Engedélyezett víz hőmérséklet: legfeljebb 25 °C (60 °C olyan termékek esetében, amelyek Aquasafe+ védelemmel rendelkeznek; olvassa el a Aquasafe+ fejezeteket)**


A mosogatógép nem csatlakoztatható nyitott melegvízes eszközökhöz vagy átfolyó rendszerű vízmelegítőkhöz.

**FIGYELMEZTETÉS** Ne használjon régi vagy használt vízellátó tömlőt az új berendezéshez. Használja a berendezéshez mellékelt új vízellátó tömlőt. Ne hosszabbítsa meg a csöveket.

**FIGYELMEZTETÉS** A vízellátó tömlőt közvetlenül a vízcsapra csatlakoztassa. A csapból érkező víz nyomásának 0,3 és 10 bar között kell lennie. Ha a víznyomás meghaladja a 10 bar értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

**FIGYELMEZTETÉS** A vízellátó és -leeresztő tömlőket szorosan rögzíteni kell és gondoskodni kell azok épségéről.


**FIGYELMEZTETÉS** A csatlakoztatást követően nyissa ki teljesen a csapot a szivárgások ellenőrzéséhez.



## Aquasafe+

(modelltől függ)


A Aquasafe+ rendszer védelmet nyújt a tömlőcsatlakozásnál keletkező esetleges vízszivárgás ellen. Kerülni kell a víz szelepdobozzal történő érintkezését, hogy megelőzhető legyen az elektromos rendszer károsodása.



- !** Mivel a tömlőkészlet elektromos csatlakozókat és szerelvényeket tartalmaz, ezért soha ne rövidítse le a tömlőt és ne hosszabbítsa meg hosszabbítótömlő használatával.
- !** Aquasafe+ rendszer sérülése esetén húzza ki a berendezést és hívja a felhatalmazott szervizt.

## Csatlakoztatás a lefolyóhoz

A vízleeresztő tömlő közvetlenül a leeresztőnyíláshoz vagy a mosogató leeresztőjéhez csatlakoztatható. Részletes információért lásd a géphez mellékelt telepítési kézikönyvet.



- i** A leeresztőcsövet a szennyvízrendszerhez kell csatlakoztatni, felszíni vizekhez nem csatlakoztatható.

## A lábak beállítása

Ha a berendezés ajtaja nem zárható megfelelően vagy ha a berendezés enyhe nyomásra megbillen, akkor be kell állítani a berendezés lábait. A berendezés lábainak beállítását a mellékelt telepítési kézikönyvben látható ábráknak megfelelően végezze.

- !** Gőz szívároghat, ha a mosogatógép ajtaja nincs megfelelően beállítva. A forró gőz súlyos égést és sérüléseket okozhat, valamint kárt tehet a berendezésben.

## Elektromos csatlakoztatás

- !** A berendezést földelt, a „Műszaki adatok” táblázatban meghatározott értékekkel bíró biztosítékkal védett aljzathoz csatlakoztassa. Vállalatunk semmilyen felelősséget nem vállal a helyi szabályozásnak megfelelő földelés hiánya miatt bekövetkező károk miatt.
- A csatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
  - A hálózati kábelnek a telepítést követően könnyen elérhetőnek kell lennie.
  - Csatlakoztassa a berendezést egy földelt aljzatba, amelyet 16 amperes biztosítékkal láttak el.
  - A megadott feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel.
- !** Ne csatlakozzon az elektromos hálózatra hosszabbító vagy elosztó használatával.
- !** A sérült hálózati kábelt a felhatalmazott szervvel ki kell cseréltetni.

## 5- Előkészületek

**!** Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

### Energiatakarékosági tippek

Az alábbi információk segítséget nyújtanak a berendezés gazdaságos és energiahatékony módon történő használatában.

Törölje le a darabos ételmaradékot az edényekről, mielőtt azt a gépbe helyezné.

**i** A konyhai eszközök kézi előöblítése megnövekedett víz- és energiafogyasztáshoz vezet, és nem ajánlott.

**i** A konyhai eszközök háztartási mosogatógépben történő mosogatása általában kisebb energia- és vízfelhasználást igényel, mint kézi mosogatás esetében, ha a háztartási mosogatógépet a gyártó utasításainak megfelelően használják.

A gépet csak teljesen megtöltve használja. A program kiválasztásakor vegye figyelembe a „Programadatok és átlagos fogyasztási értékek” táblázatot.

Ne tegyen a csomagoláson feltüntetettnél több mosogatószeret a tartályba.

### Vízlágyító rendszer

A berendezés vízlágyító rendszerrel van felszerelve, ami csökkenti a bejövő víz keménységét. A rendszer olyan szintre lágyítja a berendezésbe jutó vizet, ami lehetővé teszi az edények kívánt minőségben történő mosogatását.

Erre a célra mosogatógépsőt használnak.

### A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatás teljesítménye megnő.

**i** Először a „Gyors útmutató - Vízlágyító rendszer beállítása” című fejezetet olvassa el!

A vízlágyító rendszer regenerálása bármely program szárító fázisa alatt elvégezhető. Regeneráció esetén a program időtartama, energia- és vízfogyasztása megnő. A regenerációs folyamathoz; a regenerációs ciklus gyakorisága, a maximum hozzáadott időtartam, víz- és energiafogyasztás az alábbi táblázatban található az Eco 50°C program vízfogyasztásától függően, ha a mosogatógép normál körülmények között, 14 német keménységi fokú vízellátással működik az Eco 50°C program közben:


Eco 50°C vízfogyasztás (l)	Regeneráció ... ciklus után	További időtartam (min)	További vízfogyasztás (l)	További energiafogyasztás (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

A mosogatógépe Eco 50°C program alatti vízfogyasztásához lásd a Gyors útmutatóban található programadatokat és átlagos fogyasztási értékeket tartalmazó táblázatot.

## Só hozzáadása

**i** A gépben csak kifejezetten mosogatógéphez készült speciális lágyítósót használjon.

1. Először vegye ki az alsó kosarat a lágyítósó hozzáadásához.
2. A kinyitáshoz forgassa el a sőtartály fedelét az órajárással ellenkezően (A).



3. Töltsön 1 liter vizet a berendezés sőtartályába, de csak a legelső használatkor.
4. Adagoljon sót a sőtartályba. A só vízben történő oldódásának felgyorsításához keverje meg egy kanállal.

**i** A sőtartályba körülbelül 2 kg lágyítósót helyezhet be.

5. Ha a tartály tele van, helyezze vissza a fedelet, és szorítsa meg.

**i** A sót közvetlenül a gép indítása előtt öntse bele. Így a gép azonnal elmossa a kiömlő felesleges sós vizet, megelőzve ezzel annak a kockázatát, hogy az korrodálja a gépet. Ha nem akar rögtön ezután edényeket mosni a géppel, indítsa el üresen a legrövidebb programon.

**i** Mivel a piacon kapható sómárkák részecskemérete eltérő, a víz keménysége pedig változó, a só vízben történő feloldódása néhány órát is igénybe vehet. Ezért a sókijelző a só géphez történő hozzáadását követően bekapcsolva marad.

## Mosogatószer

A gépben por és tablettá formátumú vagy folyékony/gél mosogatószer használható.

**⚠** A géphez kizárólag mosogatógéphez készült mosogatószereket használjon. Javasoljuk, hogy ne használjon klór- vagy foszfáttartalmú mosogatószereket, mivel azok károsítják a környezetet.

A mosogatógépe automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszerrel van felszerelve.

Ennek a rendszernek köszönhetően a kiválasztott programhoz szükséges öblítőszer és folyékony/gél mosogatószer mennyisége automatikusan beállításra kerül.

**i** Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló beállítás aktiválásához vagy deaktiválásához kérjük, olvassa el „A gép működtetése“ című fejezetben található információkat.

**i** Ha az automatikus folyékony/gél mosogatószer funkció engedélyezve van, a panelen az automatikus folyékony/gél mosogatószer kijelző kigyullad, ha van folyékony/gél mosogatószer a mosogatószer-rekeszben. Ha kevés mosogatószer van a mosogatószer-rekeszben vagy elfogyott, a kijelző villogni fog.

**i** Amikor az automatikus folyékony/gél mosogatószer kijelző villogni kezd, még van elég mosogatószer legalább 5 mosogatóási ciklusra.

- Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer gyári beállításai a mosogatószer-gyártók által javasolt mosogatószer-mennyiségeken alapulnak.
- Bemehet a Beállítások menübe, hogy megváltoztassa az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló beállításait a szokásainak megfelelően, vagy a mosogatószer-gyártó ajánlásainak megfelelően, ha más folyékony/gél mosogatószert használ.

**i** Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer és öblítőszer beállításainak megváltoztatásához kérjük, kövesse „A gép működtetése” című fejezetben található utasításokat.

**i** Azokon a folyékony/gél mosogatószereken kívül, amelyek csak mosogatószerként működnek, vannak olyan folyékony/gél mosogatószerek, amelyeknek öblítőszer szerepük is van és/vagy a vizet is lágyítják. Ha ilyen mosogatószert használ, kövesse a gyártó javaslatait.

A mosogatószer-gyártó javaslatai a használandó folyékony/gél mosogatószer mennyiségéről a következők:

Enyhén piszkos edényekhez	20 ml
Közepesen piszkos edényekhez	25 ml
Nagyon piszkos edényekhez	30 ml


**i** Néhány gél típusú mosogatószer nem alkalmas az automatikus adagolásra, mert nagyon viszkózus. Az ilyen típusú mosogatószereket tegye a mosogatógép ajtajának belső felületére vagy közvetlenül a mosogatógépbe, figyelembe véve a mosogatószer-gyártó ajánlásait.

## Folyékony/gél mosogatószer és öblítőszer hozzáadása

Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer a mosogatószer ajtaján található.



Miután teljesen kinyitotta a mosogatógép ajtaját, nyissa ki a díszítő fedelet az 1-es és 2-es nyilakkal jelzett módon.



Nyissa ki a képen (A)-val jelzett fedelet, és adagoljon öblítőszeret. Nyissa ki a (B)-vel jelzett fedelet, adagoljon folyékony/gél mosogatószert, és zárja le a fedeleket.

- i** A gépen található (C) jelű kijelző tájékoztatja a dobozban lévő folyékony/gél mosogatószer szintjéről.
- i** A gépen található (D) jelű kijelző tájékoztatja a dobozban lévő öblítőszer szintjéről.
- i** Törölje fel a tartályon kívülre került öblítőt. Máskülönben habzást fog okozni a következő mosogatási ciklusban, csökkentve a gép mosogatási teljesítményét.
- i** A mosogatógépekben használt öblítőszer egy speciális keverék, melynek az a célja, hogy növelje a szárítási hatékonyságot, és megelőzze

a víz- vagy vízkőfoltok kialakulását az edényeken. Ezért ügyelni kell arra, hogy legyen öblítőszer az öblítőszer-tartályban, és csak kifejezetten mosogatógépekhez készült öblítőszerrel használjon.

## **Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer használata**

Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer használatához válassza ki az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló funkciót a vezérlőpanelen.

Amikor a funkció aktív, a kijelzője kigyullad, és a rendszer a megfelelő mennyiségű mosogatószert és öblítőszerrel fogja használni minden mosogatási programnál.

**i** A funkció törléséhez nyomja meg ismét a gombot.

**i** Ha az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló funkció ki van választva, ne használjon más típusú (por, tableta, stb.) mosogatószert.

Ha más típusú mosogatószert akar használni, amikor az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer tele van, törölni kell a vezérlőpanelen a folyékony/gél mosogatószer-adagoló funkciót. Ekkor por, tableta formátumú vagy folyékony/gél mosogatószert használhat.

**i** Csak mosogatógépben való használatra alkalmas folyékony/gél mosogatószert használjon.

**!** Ne keverjen össze több különböző márkájú folyékony/gél mosogatószert.

**i** Ne töltsön a folyékony/gél mosogatószer dobozába a folyékony/gél mosogatószeren kívül más folyadékot vagy vegyszert (ecet, fehérítő, stb.).

**i** Besűrűsödött és megkeményedett folyékony/gél mosogatószereket nem lehet használni az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszerrel.

A folyékony/gél mosogatószereket röviddel felbontásuk után fel kell használni. A felbontott folyékony/gél mosogatószerek idővel besűrűsödnek.

**i** Amikor a mosószert figyelmeztető lámpája figyelmeztetést ad, röviddel azután eltűnik, hogy folyékony/gél mosószert ad hozzá. Ha a figyelmeztető lámpa egy mosási ciklus után még mindig világít, vegye ki a mosószeres patronát, rázza meg néhányszor, majd szerelje vissza. Ez akkor fordulhat elő, ha a patronokban maradt mosószermaradványok hosszú idejű használat után blokkolják a figyelmeztető mérőeszközt. Ennek elkerüléséhez javasolt a mosószeres patrona alapos megtisztítása két vagy három havonta egyszer. Áztathatja langyos vízben, és használhat csapvizet. Ezen a módon a felgyülemlett mosószermaradványok, valamint a figyelmeztető mechanizmus blokkolása által okozott adagolási problémák megelőzhetők, és biztosítható a rendszer megfelelő működése.


**i** Ha más márkájú vagy típusú folyékony/gél mosogatószert használ, bizonyosodjon meg arról, hogy az előzőleg használt mosogatószer teljesen elfogyott, majd távolítsa el és folyóvíz alatt tisztítsa meg a folyékony/gél mosogatószer-tartályt.

**i** Az öblítőszer dobozába csak öblítőszerrel, a mosogatószer dobozába pedig csak folyékony/gél mosogatószert töltsön. Ha helytelenül tölti fel, távolítsa el azonnal a


dobozokat, ürítse ki azokat, és tisztítsa meg folyóvíz alatt.

A folyékony/gél mosogatószer és öblítőszer doboz eltávolítása és beszerelése

Az öblítőszer és mosogatószer dobozainak eltávolításához nyomja meg a rendszer fedelét mindkét oldalon az 1-es számú nyilakkal jelzett módon, és emelje fel a 2-es számú nyíl irányába.



Emelje fel, és távolítsa el az öblítőszer dobozát (A).



Mozdítsa a mosogatószer dobozát (B) az (1) nyíl irányába, majd emelje fel az eltávolításhoz (2). A tisztítási vagy feltöltési eljárás végeztével kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben, hogy újra beszerelje a mosogatószer és öblítőszer dobozait.

### TIPPEK FOLYÉKONY/ GÉL MOSOGATÓSZER HASZNÁLATÁHOZ

A program lejártá után ha a csészék, valamint a csészealjok foltosak maradnak vagy a színük megváltozik, az az alábbi okokra vagy akár okok együttesére vezethető vissza;

- Számottevő ideig a csészében vagy csészealjon hagyott makacs szennyeződések (pl.: tea, kávé)
- Rövid ideig tartó, alacsony hőmérsékletű program használata
- Áporodott vagy dohos mosogatószer használata
- Rossz minőségű mosogatószer használata
- Kemény víz öblítőszer használata nélkül
- Régi, megkarcolt edények (Ha felületi sérülések találhatók a csészéken, jóval nagyobb a valószínűsége, hogy mosogató után foltosak maradnak.)

Mosogatógépe mosási algoritmusát a jobb tisztítóhatásra optimalizáltuk. Ha ilyen típusú problémákkal szembesül mosogató során:

1. Ne hagyja sokáig mosatlanul a szennyes edényeket
2. Válasszon hosszabb időtartamú programokat, mint az Eco vagy az Intensive.
3. Ellenőrizze a mosogatószer minőségét és tárolási körülményeit
4. Ellenőrizze lakókörnyezete vízkeménységét és végezze el a szükséges változtatásokat.
5. Időnként tisztítsa meg a mosogatószer-adagolót (3 havonta), hogy eltüntesse a makacs és lerakódó szennyeződések belőle. A szennyeződések nem megfelelő adagolást okozhatnak.
6. Növelje az előírt mosogatószer mennyiségét a tisztítóhatás javítása érdekében.




## Por alakú mosogatószer

- i** A por alakú mosogatószer kiválasztott programhoz tartozó helyes mennyisége a „Programadatok és felhasználási értékek” táblázatban található.
- i** A por alakú mosogatószert teheti a mosogatógép fedelére vagy közvetlenül a gépbe.
- i** Por alakú mosogatószerek használatához menjen be a Beállítások menübe, hogy leiltsa az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszert, és a mosogatógép-tabletta funkciót, ha van.
- i** A por alakú mosogatószereket előmosás nélküli programokkal kell használni. Lásd a „Programadatok és felhasználási értékek” táblázatot.
- i** Rövid, előmosás nélküli programok esetén használjon por alakú mosogatószert, mivel a mosogatógép-tabletták oldódási ideje függ a hőmérséklettől és az időtől.

## Mosogatógép-tabletta

A mosogatógép-tabletták a tisztító hatáson kívül vízlágyító és / vagy öblítést segítő hatással is rendelkeznek. Néhány ilyen típusú mosogatószer speciális célú vegyi anyagokat, például üveg- vagy rozsdamentesacél-védőt is tartalmaz.

- i** A mosogatógép-tabletták csak bizonyos használati feltételek esetén adnak kielégítő eredményt. A mosogatógép legjobb teljesítménye mosogatószer, öblítőszer és vízlágyító só külön-külön történő alkalmazásával érhető el.



- i** Helyezze a mosogatógép-tablettát a mosogatógép felső kosarán található mosogatógép-tabletta dobozba (A).

A piacon szokásosan található mosogatógép-tabletta típusok:

- 2 az 1-ben:** Mosogatószert, öblítőszeret vagy vízlágyító só-t tartalmaznak
- 3 az 1-ben:** Mosogatószert, öblítőszeret és vízlágyító só-t tartalmaznak
- 4 az 1-ben:** A mosogatószeren, öblítőszeren és vízlágyító són kívül üvegvédőt is tartalmaznak
- 5 az 1-ben:** A mosogatószeren, öblítőszeren és vízlágyító són kívül üvegvédőt és rozsdamentesacél-védőt is tartalmaznak.

- i** Mosogatógép-tabletták használata esetén kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait.
- i** Mosogatógép-tabletta használata esetén, ha a mosogató program befejezését követően az edények nedvesek és/vagy vízkőfoltokat talál, különösen a poharakon, forduljon a mosogatószer gyártójához.

## Ha mosogatógép-tablettáról por alakú mosogatószerre vált:

1. Győződjön meg róla, hogy a só- és öblítőszer-tartály tele van.
2. Állítsa a vízkeménységet a legnagyobb szintre, és indítsa el a gépet üresen.
3. Az üres mosási ciklus után nézze át újra a felhasználói kézikönyvet, és állítsa be ismét a vízkeménységi



szintet, hogy megfeleljen a vízszolgáltatásnak.

4. Végezze el az öblítőszerezrel kapcsolatos megfelelő beállításokat.

### **Mosogatógéppel nem mosogatható eszközök**

- Soha ne tegyen cigarettahamuval, gyertyamaradékkal, polírozóval, festékkel, vegyszerrel stb. szennyezett edényeket a mosogatógépbe.
- Ne tegyen a mosogatógépbe fából vagy csontból készült nyéllal ellátott evőeszközöt, ragasztott, illetve nem hőálló darabokat, valamint rézzel bevont és ónozott tárolókat.

**i** A porcelánokat díszítő festések, illetve az alumíniumból és ezüstből készült eszközök a kézi mosáshoz hasonlóan a gépi mosás során is elszíneződhetnek vagy kifakulhatnak. Néhány fajta finom- és kristályüveg idővel mattá válhat. Étkészlet vásárlása esetén fokozottan javasoljuk annak ellenőrzését, hogy az alkalmas-e gépben történő mosogatóra.

### **Edények behelyezése a mosogatógépbe**

A mosogatógépe kapacitásától függően csak akkor tudja mosogatógépét energiafogyasztás, mosogatósi és szárítási teljesítmény szempontjából optimálisan használni, ha az edényeket rendezetten helyezi a mosogatógépbe.

- Törölje le a darabos ételmaradékot (csontokat, magokat, stb.) az edényekről, mielőtt azokat a mosogatógépbe helyezné.
- A vékony, keskeny darabokat lehetőség szerint a kosarak középső részébe helyezze.
- Az erősen szennyezett és nagyobb edényeket az alsó, míg a kisebb,



finomabb és könnyű darabokat a felső kosárba helyezze.

- Az üreges edényeket, például kelyheket, poharakat és serpenyőket fejjel lefelé helyezze a mosogatógépbe. Ezáltal megakadályozható a víz felgyülemzése a vájatokban.


**!** Az esetleges sérülések elkerülése érdekében az éles és hegyes eszközöket (pl. szervizvilla, kenyérvágókés, stb.) fejjel lefelé helyezze a gépbe úgy, hogy azok hegyes vége lefelé nézzen, vagy fektesse azokat vízszintesen az edénykosárba.

Először az alsó kosárban lévő edényeket vegye ki és csak utána a felső kosárban lévőket.





Példák a kosár elhelyezésére



Rossz elhelyezések



Rossz elhelyezések





## Evőeszközkosár

(modelltől függ)

Az evőeszköz kosár a kések, villák, kanalak stb. hatékonyabb módon történő mosogatására szolgál.

Mivel az evőeszközkosár mozgatható (A, B), több helyet biztosíthat edényei alsó kosárba történő berakásához és helyet szabadíthat fel a különböző méretű edények számára.





## Evőeszközkosár

(modelltől függ)

Az evőeszköz kosár a kések, villák, kanalak stb. hatékonyabb módon történő mosogatására szolgál.


Mivel az evőeszközkosár mozgatható (A, B), több helyet biztosíthat edényei alsó kosárba történő berakásához és helyet szabadíthat fel a különböző méretű edények számára.




## Összehajtható alsó kosárvillák

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható villa (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes villák illetve az összes villa összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel.



Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.




**i** Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a közepén lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.


## Összehajtható alsó kosárvillák

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható villa (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes villák illetve az összes villa összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel.



Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.




**i** Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a közepén lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.

## Tepsimosó rácsok

(modelltől függ)

A tepsik alsó kosárban történő elmosásához használja a rácsokat.


A megfelelő program és funkció kiválasztásához lásd a Kiegészítő funkciók fejezetet.



## SoftTouch tartozék

(modelltől függ)


A gép alsó kosarában található SoftTouch Accessory segítségével a törékeny poharakat biztonságosan lehet elmosogatni.



## Lower Basket Glass Holder

(modelltől függ)

A gép alsó kosárában található Lower Basket Glass Holder segítségével a nagyméretű és magas poharakat biztonságosan lehet elmosogatni.








## Alsó többcélú kosár/ magasságállítható szervizkeret

(modelltől függ)

Ez a gép alsó kosárban elhelyezkedő tartozék lehetővé teszi az olyan dolgok mosását, mint például extra poharak, hosszú merőkanalak vagy kenyérfékek




**i** A keretet igény szerint alsó vagy felső állásba mozgathatja, vagy lezárhatja, hogy szélesebb hely álljon rendelkezésre az alsó kosárban.

**i** Ügyeljen arra, hogy a mosogatókar ne érjen a rácsra helyezett edényekhez.

A keretek lezárása:


1. Hajtsa össze a keretet (A).
2. Csúsztassa felfelé a keretet (B).
3. Helyezze a keretet függőleges helyzetbe (C).
4. Csúsztassa a keretet lefelé és rögzítse azt a fűlekkel (D).



**i** A keret felnyitása a fenti műveletek fordított sorrendben történő végrehajtásával lehetséges.

A keretek magasságállítása:


1. Hajtsa össze a keretet (E).
2. Csúsztassa felfelé a keretet (F).
3. Nyissa ki a keretet a kívánt szinten (G).



## Alsó kosár üvegrács

(modelltől függ)


Az üvegrács hosszú, széles szájú üvegáru könnyebb mosogatására szolgál. Két oldaláról kihúzva kivetheti az üvegrácsot a kosárból, ha azt nem kívánja használni.



## Felső kosár magasságállítható rácsok

(modelltől függ)


A gép felső kosarában lévő magasságállítható rácsok alsó és felső részének használatához csúsztassa azokat lefelé vagy felfelé a poharak, csészék stb. magasságának megfelelően. (A, B, C).




## Felső kosár többcélú üzemállvány

(modelltől függ)

Ez a tartozék a felső a gép kosarán helyezkedik el és segítségével könnyen tisztíthatók olyan tárgyak, mint például nagyon hosszú merőkanalak vagy kenyérvágó kések.



Ha nem akarja használni az eltávolításhoz emelje fel a felső kosár többcélú üzemállványát.



Ha megint használni akarja a felső kosár többcélú üzemállványát könnyen hozzákapcsolhatja a felső kosár oldalsó részéhez.




## Tálca mosogatás támogatás


Ha az alsó kosáron szeretne lemosni egy tálcat, használhatja a tálca mosogatás támogatást.

A megfelelő program és funkció kiválasztásához olvassa el a További funkciók részt.

Ha nem az edények elhelyezésének megkönnyítésére használják, akkor ezt a részt behajthatja.



Szükség esetén az alkatrészt eltávolíthatja az 1. és 2. ábra szerint.




**i** A tálca mosószerkezeteit az 1. és 2. ábrán látható módon el kell távolítani az előírásoknak megfelelő teljesítményellenőrzési vizsgálatokhoz.


## Felső kosár többfunkciós evőeszköz állvány

(modelltől függ)

A készülék felső kosarában található felső kosár többfunkciós evőeszköz állványnak köszönhetően könnyen betöltheti és lemoshatja a hosszú szervíz- és konyhai eszközöket. A tartozék elülső oldalán kapható borospohár-rögzítő rekeszek lehetővé teszik a megfelelő méretű talpas poharak könnyebb elhelyezését a felső kosárban.




Ha nem akarja használni, akkor a felső kosár többfunkciós evőeszköz állványát felfelé emelve távolíthatja el.






A felső kosár többfunkciós evőeszköz állvány az ismételt használat érdekében újra visszahelyezhető a felső kosár oldalára.




## Üveg- és edénytartó az alsó kosárban

(modelltől függ)

Az alsó kosáron található üveg- és edénytartót (A) szűk nyílással és nagyobb magassággal rendelkező, szennyezett konyhai eszközök mosáshoz tervezték. Azt követően, hogy a lehajtható rácsokat vízszintes helyzetbe állította, behelyezheti az üvegeket az üvegtartóba. Rögzítse az üvegeket az üvegrögzítő- csipeszekkel, ahogy az ábrán is látható.



Ha a lehajtható rácsokat függőleges állásba állítja, az edényeket a tartó eltávolítása nélkül is moshatja.



**i** A rácsok vízszintes pozícióba állításakor azok elhajolhatnak, ha a végüknél fogja meg őket. Javasolt a rácsokat úgy függőleges vagy vízszintes pozícióba állítani, hogy az aljuknál fogja meg őket.

## A felső kosár magasságának beállítása


(modelltől függ)

A felső kosár magasságállító mechanizmusa úgy került kialakításra, hogy a gép felső és alsó részében széles terek legyenek kialakíthatók a kosár felfelé vagy lefelé történő állításával, függetlenül attól, hogy a kosár tele van vagy üres. Ennek a mechanizmusnak köszönhetően a kosarat három különböző pozícióba állíthatja, nevezetesen az alsó, középső és felső állásba.

A kosár leeresztéséhez hajtsa végre a következőket, ha az a legfelső pozícióban van;


1. Fogja meg a felső kosár rácsait és emelje fel a mechanizmus fogantyúját, ahogy az az ábrán is látható (A).
2. Engedje le a kosarat a következő pozícióba.
3. Engedje el a kosarat, amikor a következő pozícióban rögzül.

Ismételje meg ezt a műveletet, ha a magasság nem megfelelő.



1. A kosár felemeléséhez fogja meg a kosár rácsait és húzza a kosarat felfelé két kézzel, miközben a kosár a legalsó pozícióban van (B)
2. Engedje el a kosarat, amikor a következő magasabb pozícióban rögzül, a bal és jobb oldali szerkezetekből egy „kattanó” hangot hallhat.

Ismételje meg ezt a műveletet, ha a magasság nem megfelelő.




- i** Előfordulhat, hogy a mechanizmus nem működik megfelelően, ha a felső kosár túl van terelve, vagy ha a súly nem egyenletesen van elosztva. Nagyobb terhelés esetén leeshet a kívánt szint alá.
- i** Győződjön meg róla, hogy a bal és jobb oldalon található mechanizmusok megfelelően vannak beállítva.

## Összecsukható felső kosár rács

(modelltől függ)

Ha az edényekhez nagyobb helyre van szüksége a berendezés felső kosarában használhat összecsukható rácsot.

Fogja meg középen az összecsukható rácsot és nyomja az ábrán látható nyíl irányába, hogy a rácsot vízszintes helyzetbe mozgassa. Helyezze a nagyobb edényeket az így nyert területre. Függőleges helyzetbe történő mozgathatáshoz csak emelje meg a rácsot.



- i** A rács vízszintes helyzetbe való mozgathatásánál, ha a csúcsánál fogva tartja elhajolhat. Ezért vízszintes vagy függőleges helyzetbe való mozgathatáshoz tartsa a rácsot a száránál fogva.

## Magasság állítása üres kosárral

(modelltől függ)




Ebben a modellben a felső kosár magasságállítása a két eltérő magasságba szerelt kerék használatával lehetséges.

Oljda ki a reteszeket a felső kosár jobb és bal sínjén kifelé történő nyomással.

Húza ki teljesen a kosarat.

Helyezze vissza a kosarat a sínre, a kívánt magasságba.



Nyomja vissza a reteszeket a megfelelő pozícióba.



## Felső evőeszköz kosár



(modelltől függ)

A felső evőeszköz kosár lehetővé teszi a az evőeszközök, például kanalak, villák, stb. mosását a kosár elválasztói közé helyezve.



A részleges mozgatás funkcióval rendelkező modellek esetében a fogantyún található elem (1) lenyomásával a középső tálca az alsó pozícióba kerül és a rendszer kioldódik. Így a jobb és bal oldali tálcák mozgathatóak.

Az oldalsó tálcák által felszabadított tér lehetővé teszi hosszú tárgyak behelyezését a felső kosárba.




Ha a középső tálca az alsó pozícióban van behelyezhet a tálcára hosszú/magas tárgyakat, mint például kávéscsészéket, mérőkanalakat, stb. Ha az oldalsó tálcák a két oldalfalhoz vannak támasztva a fogantyút fel lehet húzni, hogy a középső tálca felemelkedjen és a rendszer lezáruljon.





## Felső evőeszköz kosár

(modelltől függ)

A felső evőeszköz kosár lehetővé teszi a az evőeszközök, például kanalak, villák, stb. mosását a kosár elválasztói közé helyezve.



## 6-A termék használata

-  Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!
-  Először a „Gyors útmutató” című fejezetet olvassa el!
-  Ne érintse meg a gép kijelzőjét nedves kézzel.
-  A gombok nem használhatók, ha az ajtó nyitva van. A gombok működéséhez gondoskodjon róla, hogy az ajtó csukva legyen.

### Be/Ki gomb

Ha megnyomja a Be/Ki gombot, világít a kijelző Be pozíciójának visszajelzője. Ki helyzetben kikapcsol.

### Programválasztó/ Programmegszakító gomb

Csukott ajtónál válassza ki a futtatni kívánt programot a „programválasztó gombok” közül, és nyomja meg a gombot.

A futó program megszakításához nyomja 3 másodpercig az Indítás/Szünet/Megszakítás gombot.

A kijelzőn a 3-2-1 visszaszámlálást követően 0:01 jelenik meg, és megkezdődik a leeresztés. A leeresztés 2 percen belül megtörténik, és a gép figyelmeztető hangjelzést ad, ha kész.

### Funkciógombok

Amikor csukott ajtónál megnyomja a Funkciógombokat programválasztáshoz vagy a késleltetés kiválasztásához, megerősítő hangjelzés hallható, ha a kiválasztott program támogatja a kiválasztott funkciót. Ha kiválasztott funkció visszajelzője világít, a funkció kiválasztásra került. A funkcióválasztás törléséhez nyomja meg újra a funkciógombot, amíg a funkció visszajelzője ki nem kapcsol.

### A gép előkészítése

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Helyezze be az edényeket a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint.
3. Győződjön meg róla, hogy az alsó és a felső propellerek szabadon forognak.
4. Töltsön megfelelő mennyiségű mosogatószert a mosószeradagolóba.




### Programválasztás

1. Kapcsolja be a gépet a Be/Ki gombbal, amikor az ajtó csukva van.
2. Ellenőrizze az alacsony öblítőszer és alacsony só visszajelzőket, ha szükséges töltsön a gépbe öblítőt és/ vagy sót.
3. Válassza ki az edényeknek megfelelő programot, ehhez tekintse meg a programinformációkat és az átlagos fogyasztásértékeket tartalmazó táblázatot.
4. Ha megnyomja az Indítás/Megszakítás/Törlés gombot, a kiválasztott program elindul.

### Kiegészítő funkciók

A mosogatógép programjait úgy tervezték meg, hogy figyelemmel a szennyeződés típusára és mértékére, valamint az elmosogatandó edényekre a legjobb tisztítási hatásfokot érjék el.

Kiegészítő funkciók segítségével időt, vizet és energiát lehet megtakarítani.

-  A kiegészítő funkciók a program időtartamát megváltoztathatják.
-  Bizonyos kiegészítő funkciók nem használhatók együtt.
-  A kiegészítő funkciók nem alkalmazhatók minden mosogatási programban. A kiegészítő funkció kijelzője nem aktiválódik, ha a választott mosogatási programmal a funkció nem kompatibilis.

## Hygiene Intense funkció

(modelltől függően)

Úgy tervezték, hogy ha az edények mosogatására nagyobb higiénia szükséges. Ez a funkció növeli a mosogatási és öblítési hőmérsékletet a kiválasztott ciklusban, és meghosszabbítja a ciklus ezen lépéseinek időtartamát. Ezenkívül egy további öblítési ciklust végez az edények mosogatása és öblítése érdekében, nagyobb higiéniaiával.

## Féltöltés funkció

(modelltől függ)

Ezt a funkciót lehet használni, ha a gép nincs teljesen megtöltve.

1. Pakolja meg a gépet tetszése szerint edényekkel.
2. Kapcsolja be a gépet a Be- és kikapcsoló gomb segítségével.
3. Válassza ki a programot, és nyomja meg a féltöltés gombot. A funkcióválasztó kijelzőn a féltöltés jelzője világít.
4. Csupkja be a gép ajtaját, a program elindul.

**i** A féltöltés funkcióval vizet és energiát lehet megtakarítani, az edényeket a gép alsó és felső kosarában kell elhelyezni.

## Mosogatótabletta funkció


(modelltől függ)

A csapvíz keménységétől függően segíti a jobb szárítási teljesítmény elérését a többfunkciós, úgynevezett "all in one", például 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 tisztítószerrel.

**i** Ha az előző mosási program során használta a tablettá funkciókat, az a következő kiválasztott programnál is aktív marad.

**i** A tablettás tisztítószer funkciók a program időtartamát megváltoztathatják.

## AqualIntense Funkció



(modelltől függ)

Az AqualIntense mosogatókar az alsó mosogatókar alatt helyezkedik el, az alsó kosár jobb

oldalán elhelyezett, erősen szennyezett edények tisztára mosását szolgálja. Jobb hatásfokot lehet elérni, ha a legszennyezettebb edényeket a jobb oldalon helyezi el.

**i** Ne próbálja eltávolítani az AqualIntense mosogatókart!


## Super Rinse Funkció

(modelltől függ)

Ha a mosogatószer nem oldódik fel megfelelően – ez függ a mosogatószer típusától –, az így keletkező foltokat az edényekről eltávolítja, és az öblítés optimális lesz.

## Deep Wash funkció

(modelltől függ)



Az alsó tárcsa alatt található üveg/edénymosó tárcsa lehetővé teszi az erősen szennyezett üvegek és edények alaposabb mosását, amelyeket a

kiválasztott programnak megfelelően az alsó kosár jobb oldalán kell elhelyezni.

**i** Deep Wash Ne próbálja meg eltávolítani a tárcsát!

**i** A funkció kiválasztásával hosszabb lehet a programidő.

**i** Választása szerint a program használható edény vagy üvegmosó funkcióként.

## SteamGloss funkció

(modelltől függ)

Ez a funkció hatékonyabb szárítást tesz lehetővé.



## **AquaActive Funkció**

(modelltől függ)

Ebben a funkcióban az alsó mosogatókar nagyobb erővel és nagyobb sebességgel működik, így a serpenyőkről és tepsikről a makacs szennyeződések és rászáradt ételmaradékok eltávolítása nagyobb hatékonysággal történik.

## **Fast+ Funkció**

(modelltől függ)

Ez a funkció magasabb nyomáson történő mosással csökkenti a mosási időt, valamint a felhasznált víz mennyiségét.

## **TrayWash funkció**

(modelltől függ)

Válassza Intenzív 70 ° C programot és nyomja meg a funkciógombot futtatni ezt a funkciót.


## **Gyermekzár (kulcs) funkció**


(Modelltől függ)


Megakadályozhatja, hogy mások a gép működése közben befolyásolják vagy módosítsák a program lefutását és az időzítőt.

### **A gyermekzár aktiválása:**

1. A Gyermekzár (kulcs) funkció aktiválásához csukott ajtónál tartsa egyszerre nyomva a P4 és P5 gombokat.
2. A Gyermekzár (kulcs) visszajelző világít, a gyermekzár aktív.

 A Gyermekzár megakadályozza a kiválasztott funkciók módosítását és kikapcsolja az Indítás/Szünet/Megszakítás gombot.

 A Gyermekzár nem zárja a gép ajtaját.

 A Gyermekzár automatikusan kikapcsol, ha a Be/Ki gombbal kikapcsolja a gépet.

### **A gyermekzár kikapcsolása:**

1. A Gyermekzár (kulcs) funkció kikapcsolásához csukott ajtónál tartsa egyszerre nyomva a P4 és P5 gombokat.

2. A Gyermekzár (kulcs) visszajelző kialszik, a gyermekzár kikapcsol.

## **Késleltetés funkció**

(modelltől függ)


Ha az Ön térségében van gazdaságos áramszolgáltatási díj, a késleltetés funkcióval a megfelelő időszakban mosogathatja el edényeit.

A program indítási idejét legfeljebb 24 órával késleltetheti.

1. Csukott ajtónál, a mosogatási program és egyéb funkciók kiválasztása után, nyomja meg a Késleltetés gombot.
2. Ha megnyomja a Késleltetés gombot az „1h” jelzés látható a kijelző állapotsorán, és a Késleltetés visszajelző villog.
3. A Késleltetés gombbal állítsa be a kívánt időt. A gomb minden egyes megnyomásával 1 órás lépésekben nő az idő, legfeljebb 24 óráig. A gomb nyomva tartásával folyamatosan növelheti az értéket.
4. Nyomja meg az Indítás/Szünet/ Megszakítás gombot. A program a késleltetési idő leteltével automatikusan elindul.

### **Beállítás módosítása aktivált késleltetés funkció esetén**

Ha a késleltetés funkció aktív, nem módosíthatja a mosogatási programot, az egyéb funkciókat vagy a késleltetési időt.

 Ha a program elindult, a program és a kiegészítő funkciók beállítására/ módosítására nincs lehetőség.

### **A késleltetés funkció kikapcsolása:**

Csukott ajtó mellett nyomja 3 másodpercig a Programválasztó/Programmegszakító gombot. A késleltetés funkció kikapcsolását követően visszatér programválasztás üzemmódba.

## SelfDry Funkció

### Az automatikus SelfDry ajtónyitási funkció engedélyezése:

1. Ha az ajtó zárva van, a funkció engedélyezéséhez SelfDry nyomja meg és tartsa lenyomva az F4 és F5 funkciógombokat.
2. SelfDry visszajelző felvillan és az automatikus ajtónyitási funkció engedélyezésre kerül.

**i** SelfDry a funkció engedélyezhető vagy letiltható a programválasztás üzemmódban.

### A SelfDry funkció kikapcsolása:

1. Ha az ajtó zárva van, a funkció letiltásához SelfDry nyomja meg és tartsa lenyomva az F4 és F5 funkciógombokat.
2. SelfDry Visszajelzők kialszanak és a funkció letiltásra kerül.

**i** Az almenü további funkcióiért lásd Rövid útmutató kártya.

### A Beállítások menü funkciói

(modelltől függ)

Modelltől függően további funkciók lehetnek elérhetők a gép Beállítások menüjében.


Ha becsukja az ajtót, miután a Be/Ki gombbal bekapcsolta a gépet, lépjen az almenübe úgy, hogy a Be/Ki és a P2 gombokat egyszerre 3 másodpercig nyomva tartja, ahol a menüben a Program 2 gombbal tud navigálni és elérni a használni kívánt funkciót vagy beállítást.

A módosítani kívánt funkció vagy beállítás Program 3 gombbal történő megváltoztatásával visszatérhet kiválasztás üzemmódba, a beállításokat úgy mentheti, ha a Be/Ki és a Program 2 gombot egyszerre megnyomja, vagy a Be/Ki gombot 3 másodpercig nyomva tartja.


### Az Almenü funkciói:

(modelltől függ)


SelfDry funkció kikapcsolva/bekapcsolva




Mosogatótabletta funkció kikapcsolva/  
bekapcsolva



EverClean funkció kikapcsolva/  
bekapcsolva




IonGuard funkció  
kikapcsolva/bekapcsolva






Automatikus folyékony/zselés mosogatószer funkció kikapcsolva/ bekapcsolva



Tisztítószer felhasználási beállítások:

1. szint: 10 ml-re kevesebb, mint az alapértelmezett beállítás
2. szint: 5ml-re kevesebb, mint az alapértelmezett beállítás
3. szint: A ciklus által meghatározott alapértelmezett folyékony tisztítószer mennyiség.
4. szint: 5 ml-rel több, mint az alapértelmezett beállítás
5. szint: 10ml-rel több, mint az alapértelmezett beállítás



## Automatikus folyékony/gél állagú tisztítószer- adagoló funkció

(modelltől függ)

Ha az automatikus folyékony/gél állagú tisztítószer- adagoló funkciót megnyomja, a kiválasztás visszajelzője világít és a funkció aktiválódik.

Ha a funkció gombját még egyszer megnyomja, a kiválasztás visszajelzője kialszik és a funkció kikapcsolásra kerül.

A kiválasztott mosási ciklusnak, illetve a beállításoknak megfelelően automatikusan határozza meg a folyékony/gél állagú tisztítószer mennyiségét.

- i** Az automatikus folyékony/gél állagú tisztítószer- adagoló funkció automatikusan aktiválásra kerül, ha a mosógépet bekapcsolja és a tisztítószeret először a gépbe tölti.
- i** Ha a funkció kiválasztásakor a kiválasztás visszajelzője villog, akkor töltson tisztítószeret a megfelelő rekeszbe.
- i** Az automatikus folyékony/gél állagú tisztítószer- adagoló funkció módosítja a ciklus időtartamát.

## EverClean Funkció

(modelltől függ)

Ha aktiválja ezt a funkciót, a finomszűrő speciális rendszerrel tisztításra kerül a mosási ciklus végén, és készen áll a következő használatra. Ezzel a tisztítási móddal a finomszűrő tisztítási ideje 2 hétről 3 hónapra növelhető, és javul a mosogatás teljesítménye. A funkció hatékony használatához javasoljuk azt minden mosási ciklushoz.

A funkciónak két beállítása van:

„Bekapcsolva” és „Kikapcsolva”.

### A szűrőtisztítási beállítás módosítása:

1. Ha becsukja az ajtót, miután a Be/Ki gombbal bekapcsolta a gépet, lépjen az almenübe úgy, hogy a Be/Ki és a P2 gombokat egyszerre 3 másodpercig nyomva tartja.
2. Nyomja meg a P2 programgombot, és lépjen a kijelzőn az „F:” pozícióba. Ekkor világít a szűrőtisztítás visszajelzője a kijelzőn.
3. Válassza ki az „F:0” vagy „F:1” értéket a P3 gombbal. A szűrőtisztítás „F:1” állásban aktív, „F:0” állásban ki van kapcsolva.
4. Lépjen ki a beállítás menüből úgy, hogy a Be/Ki gombot 3 másodpercig nyomva tartja. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

## Padlóvilágítás

### Figyelmeztető jelzés: a gép mosogat

(modelltől függ)

A mosogatási folyamat közben a gép fényt vetít a padlóra. A mosogatás befejeztével a fény kialszik.

**i** A padlóvilágítás a mosogatási program elindulásával automatikusan bekapcsol, és a program végéig égve marad.

**i** A padlóvilágítást a felhasználó nem tudja kikapcsolni.

## IonGuardFunkció

(modelltől függ)

Az IonGuard funkció aktiválásához nyomja meg a vezérlőpanel IonGuard gombját. Amíg a funkció aktív, a rendszer bizonyos időközönként bekapcsol, és segít megakadályozni a kellemetlen szagok kialakulását. Ha a funkció be van kapcsolva, a gép kikapcsolt állapotában aktiválódik, ekkor az IonGuard jelzőfény a vezérlőpanelen villog, és a működő ventilátor hangja hallatszik; ez normális. Amíg ki nem kapcsolja a funkciót, a rendszer bizonyos időközönként automatikusan aktiválódik.

### Belső világítás

(Modelltől függ)

Egyes modellekben található egy lámpa, amely megvilágítja a gép belsejét, amikor az ajtó nyitva van.

1. Ha becsukja az ajtót, miután a Be/Ki gombbal bekapcsolta a gépet, lépjen az almenübe úgy, hogy a Be/Ki és a P2 gombokat egyszerre 3 másodpercig nyomva tartja.
2. Nyomja meg a P2 programgombot, és lépjen a kijelzőn az „L:” pozícióba. Válassza ki a kívánt pozíciót a P3 programgomb megnyomásával. Az L:0 állásban a belső világítás ki van kapcsolva, és az „L:1” állásban van bekapcsolva.
3. A beállítás mentéséhez lépjen ki a beállítás menüből úgy, hogy a Be/Ki gombot 3 másodpercig nyomva tartja. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

## A program elindítása

Miután kiválasztotta a programot és az egyéb funkciókat, csukja be az ajtót a gép beindításához.

- i** A gép a csapvíz keménységének megfelelően lágyítja a vizet. A mosogatás ideje a program lefutása közben a szobahőmérséklettől, a csapvíz hőmérsékletétől, valamint az edények mennyiségétől függően változhat.
- i** Lehetőleg ne nyissa ki az ajtót, amíg a gép működik. Legyen óvatos, mert gőz csaphat ki, ha kinyitja a gép ajtaját.
- i** Annak érdekében, hogy az edényeken és a gép belsejében maradó víz teljesen leeresztésre kerüljön, és a vízlágyító eltávolításra kerüljön az öblítést követően, a gép szárítási ciklust végez, miután rövid ideig csöndben marad.

## A program megszakítása (visszaállítása)

Csukott ajtó mellett nyomja 3 másodpercig a Indítás/Szünet/Megszakítás gombot. A kijelzőn a 3-2-1 visszaszámlálást követően 0:01 jelenik meg. Várja meg, amíg befejeződik a leeresztés. A leeresztés 2 percen belül megtörténik, és a gép figyelmeztető hangjelzést ad, ha kész.

- i** A program megszakított lépésének megfelelően mosogatószer vagy öblítő maradhat a gépben és/vagy a mosogatott edényeken.

## Alacsony só figyelmeztető visszajelzője (☹)

Ellenőrizze alacsony só figyelmeztető visszajelzőjét a kijelzőn, hogy a gépben lévő vízlágyító só mennyisége megfelelő-e. Ha világitani kezd a kijelzőn az alacsony só figyelmeztető visszajelzője, tölts fel sóval a sótartó rekeszt.

- i** A vízkeménység beállítását a Vízlágyító rendszer fejezetben írtuk le.

## Alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője (✱)

Ellenőrizze alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzőjét a kijelzőn, hogy a gépben lévő öblítőszer mennyisége megfelelő-e. Ha világitani kezd a kijelzőn az alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője, tölts fel öblítőszerrel az öblítőszer tartót.

## Az öblítő mennyiségének beállítása

1. Ha becsukja az ajtót, miután a Be/Ki gombbal bekapcsolta a gépet, lépjen az almenübe úgy, hogy a Be/Ki és a P2 gombokat egyszerre 3 másodpercig nyomva tartja.
2. A kijelzőn lépjen a „P” pozícióba a P2 gomb megnyomásával.
3. Állítsa be a megfelelő szintet a „P:0”, „P:1”, „P:2”, „P:3” vagy „P:4” pozíció kiválasztásával úgy, hogy a P3 gombot megnyomja.
4. Lépjen ki a beállítás menüből úgy, hogy a Be/Ki gombot 3 másodpercig nyomva tartja. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

P:0 állásban a mosogatási program nem használ öblítőt.

P:1 pozícióban 1 adag öblítőszer adagol.

P:2 pozícióban 2 adag öblítőszer adagol.

P:3 pozícióban 3 adag öblítőszer adagol.

P:4 pozícióban 4 adag öblítőszer adagol.

## Program vége

- i** Ha a program befejeződött, vagy nem indult el, energiatakarékossági szempontok miatt a gép automatikusan kikapcsol.
- i** A mosás befejezése után hagyja az edényeket kb. 15 percig a gépben, hogy azok lehűljenek. Az edények gyorsabban száradnak meg, ha a gép ajtaját erre az időtartamra kinyitja. Ez a folyamat növeli a gép szárítási hatékonyságát.

## Nincs vízellátás figyelmeztetés

Ha nincsen csapvíz, vagy a vízbeeresztő csap nincsen nyitva, a víz nem jut a gépbe, és az E:02 jelzés villog a programkijelzőn. A hiba idejére a program leáll, a gép pedig bizonyos időközönként ellenőrzi, hogy folyik-e víz a gépbe. Ha van vízáramlás, az E:02 jelzés egy idő után eltűnik, és folytatódik a mosogatási ciklus.

## Vízútfolyás figyelmeztetés

Ha túl sok víz jut a gépbe, vagy valamelyik alkatrésze szivárog, a gép túlfolyást érzékel, és az E:01 jelzés villog a programkijelzőn. A túlfolyás idejére biztonsági program lép életbe, és megpróbálja leeresztetni a vizet a gépből. Ha a túlfolyás megszűnik, a biztonsági program véget ér, az E:01 jelzés eltűnik. Ha az E:01 jelzés nem tűnik el, a hiba tartós, hívja a szervizet.





## InnerClean

(modelltől függ)

Javasolt, hogy 1-2 havonta futtassa le ezt a programot a gép tisztítása és a megfelelő higiénia fenntartása érdekében. A programot üres gépen futtassa. A program hatékonyságának biztosításához használjon erre a célra szolgáló, különleges tisztítószereket.

- i** A Géptisztítás programot ne használja edények tisztítására. Mivel a program magas hőmérsékleten működik, kárt tehet az edényekben.

## 7-Karbantartás és tisztítás

-  Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!
-  Tisztítás előtt húzza ki a berendezést és zárja el a csapot.
-  Tisztításhoz ne használjon semmilyen csiszoló eszközt.
-  Annak érdekében, hogy a gép megfelelően működjön, hetente legalább egyszer tisztítsa ki a szűrőket és a mosogatókarokat.

A rendszeres időközönként történő tisztítás meghosszabbítja a berendezés élettartamát és csökkenti a gyakori problémákat.

### A berendezés külső felületének tisztítása

**FIGYELMEZTETÉS** Gyengéden tisztítsa meg a berendezés külső felületét és az ajtó tömítéseit enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával. A vezérlőpanelt csak nedves ruhával tisztítsa.



### A gép belsejének tisztítása

- A gép belsejét úgy tisztíthatja, ha minden havonta mosogatószerrel vagy speciális gépi tisztítószerrel a lehető legmagasabb hőfokú programon működteti a gépet. Ez segít a gép belsejében lerakódó maradék és vízkő eltávolításában.
- Ha víz maradt a gépben engedje le a vizet az „Egy program leállítása” szakasz alatt leírt eljárások végrehajtásával. Ha a vizet nem lehet kiüríteni távolítsa el a szűrőket a „Szűrők tisztítása” szakaszban leírtak szerint és ellenőrizze, hogy van-e bármilyen lerakódott maradék, amely felhalmozódott a gép aljában, eltorlaszolva a víz útját. Szükség esetén tisztítsa ki.


### A szűrők tisztítása

A gép hatékony működése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a szűrőket. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e ételmaradék a szűrőkön. Ha a szűrőn ételmaradék található, vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg azt folyóvízzel.


1. Forgassa el a mikroszűrő (1) és a durva szűrő (2) szerelvényt az óramutató járásával ellenkezően és húzza ki a foglalatból. (modellfüggő)



2. Húzza ki a fém/műanyag szűrőt (3) a foglalatból.



3. Nyomja meg befelé a két pöcköt a durva szűrőn és válassza le a durva szűrőt a szerelvényről.



4. Tisztítsa meg a három szűrőt folyóvíz alatt, kefe segítségével.
5. Helyezze el a fém/műanyag szűrőt.
6. Helyezze bele a durva szűrőt a mikroszűrőbe. Ügyeljen a megfelelő elhelyezkedésre. Fordítsa el a durvaszűrőt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg „kattanó” hangot nem hall.


**i** Szűrő nélkül ne használja a mosogatógépet.

**i** A szűrők nem megfelelő elhelyezése csökkenti a mosogatás hatékonyságát.

### Mikroszűrő tisztító mechanizmus (modellfüggő)

**i** Az ön berendezésében található mikrofilteres tisztítórendszernek köszönhetően a szűrő tisztítóereje 80%-kal növelhető.

**i** Ha a gép rendelkezik automatikus szűrőtisztító funkcióval, ne távolítsa el a mikroszűrőt (4) tisztítás céljából.




## A tömlőszűrő tisztítása

A gép vezetékes hálózathoz vagy a saját vízrendszerből érkező szennyeződések (pl. homok, kosz, rozsda stb.) okozta károsodásai a vízellátó tömlőre csatlakoztatott szűrő segítségével megelőzhetők. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt és a tömlőt, szükség esetén pedig tisztítsa meg.

1. Zárja el a csapot és távolítsa el a tömlőt.
2. A szűrő eltávolítását követően folyó vízben tisztítsa meg azt.
3. Helyezze vissza a megtisztított szűrőt a tömlőn lévő helyére.
4. Szerelje fel a tömlőt a csapra.

(modellfüggő)




## A mosogatókarok tisztítása


A gép hatékony működése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a mosogatókarokat.

### Alsó mosogatókar


Ellenőrizze, hogy az alsó mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak tömődve, távolítsa el és tisztítsa meg a mosogatókart. Az eltávolításához húzza fel az alsó mosogatókart. (modellfüggő)



Ellenőrizze, hogy az alsó mosogatókaron lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha eltömődést észlel, távolítsa el, majd tisztítsa meg a mosogatókart. (modellfüggő)





Az alsó mosogatókar-szerelvény eltávolításához és tisztításához fogja meg egy kézzel az ábrán (C) betűjellel jelölt pontokat, és húzza fel az eltávolításhoz. Tisztítás után kövesse ezeket a lépéseket fordított sorrendben a mosogatókar-szerelvény újbóli behelyezéséhez.



**i** Ne próbálja úgy forgatni a mosogatókart, hogy a végeit fogja. Ha a végénél fogva próbálja forgatni a mosogatókart, tönkremerhet a kar belső hajtása.

### Felső lapát

Ellenőrizze, hogy a felső mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak tömődve, távolítsa el és tisztítsa meg a mosogatókart. A mosogatókar eltávolításához forgassa balra a csavarját. A felső mosogatókar visszaszerelésékor ellenőrizze, hogy a csavar kellően meg van-e szorítva.





## 8-Hibaelhárítás

### A gép nem indul.

- A hálózati kábel ki van húzva. >>> Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva.
- A biztosíték kiolvadt. >>> Ellenőrizze a házban lévő biztosítékokat.
- A vízellátás megszakadt. >>> Győződjön meg róla, hogy a vízellátó csap nyitva van-e.
- A gép ajtaja nyitva van. >>> Győződjön meg arról, hogy lezárta-e a gép ajtaját.
- A be/ki gomb nincs megnyomva. >>> Győződjön meg róla, hogy bekapcsolata-e a gépet a be/ki gomb használatával.

### Az edények nem lesznek tiszták.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> Az edényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint helyezze be.
- A kiválasztott program nem megfelelő. >>> Válasszon egy nagyobb hőmérséklettel és ciklusidővel rendelkező programot.
- A mosogatókarok elakadnak. >>> A program indítása előtt forgassa meg kézzel az alsó és felső mosogatókarokat és ellenőrizze, hogy azok szabadon tudnak-e forogni.
- A mosogatókarokon lévő lyukak eltömődtek. >>> Az alsó és felső mosogatókar lyukai ételmaradék, például citrommag miatt eltömődhetnek. Tisztítsa meg rendszeresen a mosogatókarokat a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A szűrők eltömődtek. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A szűrők helytelenül vannak behelyezve. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszert és győződjön meg róla, hogy az megfelelően van-e behelyezve.
- A kosarak túl vannak terhelve. >>> Ne terhelje a kosarakat azok kapacitásán felül.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tableta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- A mosogatószer nem elegendő. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén állítsa be a mosogatószer mennyiségét az edények koszsosságától és/vagy a program igényeinek megfelelően. Az optimális eredmény érdekében tableta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- Az öblítő mennyisége nem elegendő. >>> Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A mosogatószer adagolójának fedele nyitva maradt. >>> Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer fedele a mosogatószer hozzáadását követően le legyen zárva.

### **Az edények a mosogatás végére nem száradnak meg.**

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> Az edényeket úgy helyezze be, hogy a víz ne gyűlhessen össze bennük.
- Az öblítő mennyisége nem elegendő. >>> Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt.. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A gép a program vége után azonnal ki eltt rakodva. >>> Ne rakodja ki a gépet közvetlenül a mosogatás végét követően. Nyissa ki kicsit az ajtót és várjon egy keveset, hogy a bent lévő gőz eltávozhasson. Csak akkor rakodja ki az edényeket, ha azok kellően leültek ahhoz, hogy meg lehessen őket fogni. A kirakodást az alsó kosárral kezdje. Így megakadályozható, hogy a felső kosárban lévő edényeken lévő vízmaradék rácsepegjen az alsó kosárban lévő edényekre.
- A kiválasztott program nem megfelelő. >>> Mivel rövid idejű programoknál az öblítési hőmérséklet alacsony, ezért a szárítási teljesítmény szintén alacsony lesz. A nagyobb szárítási teljesítményhez válasszon hosszabb programot.
- A konyhai eszközök felületének minősége romlik. >>> A kívánt mosogatási teljesítmény nem érhető el rossz minőségű felülettel rendelkező konyhai eszközök esetében, az ilyen eszközök használata pedig higiéniai szempontból nem ajánlott. Ezenkívül a rossz minőségű felületen a víz sem tud megfelelően áramolni. Az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatása nem javasolt.

**i** Teflonból készült konyhai eszközök esetén a szárazsággal kapcsolatos panaszok indokoltak. Ez a teflon felépítéséből adódik. Mivel a teflon és a víz felületi feszültsége eltérő, ezért vízcseppek maradhatnak a teflonfelületen.

### **Tea-, kávé- vagy rúzsoltok maradnak az edényeken.**

- A kiválasztott program nem megfelelő. >>> Válasszon egy nagyobb hőmérséklettel és ciklusidővel rendelkező programot.
- A konyhai eszközök felületének minősége romlik. >>> A tea-és kávéoltok illetve egyéb szennyeződések nem biztos, hogy mosogatógép segítségével eltávolíthatók, ha azok a rossz minőségű felületre jutnak. A kívánt mosogatási teljesítmény nem érhető el rossz minőségű felülettel rendelkező konyhai eszközök esetében, az ilyen eszközök használata pedig higiéniai szempontból nem ajánlott. Az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatása nem javasolt.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tableta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.

### **Vízköfoltok maradnak az edényeken, az üvegáruk pedig homályosak lesznek**

- Az öblítő mennyisége nem elegendő. >>> Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt.. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.

- A víz keménységi beállítása alacsony vagy a só szintje nem elégséges. >>> Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást.
- Sószivárgás észlelhető. >>> Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.

### **Másik szag van a gépben.**

- **i** Az új gépnek különleges szaga van. Ez néhány mosogatás után eltűnik.
- A szűrők eltömödtek. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A koszos edények 2-3 napig a mosogatógépben maradnak. >>> Ha nem kívánja a mosogatógépet közvetlenül az edények behelyezését követően elindítani, távolítsa el az edényeken lévő ételmaradékot és két naponta futtasson előmosást mosogatószer használata nélkül. Ilyen esetben ne zárja be teljesen a gép ajtaját, nehogy kellemetlen szagok képződjenek a gépben. A kereskedelemben kapható szagtalanítók vagy mosogéptisztítók szintén használhatók.

### **Foltosodás, elszíneződés vagy a felület minőségének romlása az edényeken**

- Sószivárgás észlelhető. >>> A só a fém felületek minőségének romlását és oxidációját okozhatja. Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.
- Az edényeken hosszú ideig sós ételmaradékok maradtak. >>> Ha az ilyen ételekkel szennyeződött ezüst konyhai eszközök sokáig vannak a gépben tárolva, a szennyeződést előmosás segítségével el kell távolítani vagy az edényeket azonnal el kell mosogatni.
- Az elektromos földelés nincs csatlakoztatva. >>>Ellenőrizze, hogy a gép csatlakoztatva van-e a földvezetékhez. Ellenkező esetben a berendezésben felgyűlő statikus elektromosság ívet húzhat a fém edények felületén, melyen ezáltal pórusok keletkezhetnek, a felület védőburkolata megsérülhet és elszíneződések keletkezhetnek.
- Intenzív tisztítószert, például fehérítőt használ. >>> A fém felületeken lévő védőréteg károsodhat és elveszítheti hatékonyságát, ha tisztítószerekkel, például fehérítővel érintkezik. Ne mossa az edényeket fehérítővel.
- A fém eszközöket, például késeket a rendeltetésszerűtől eltérő módon használják. >>> A kések peremén lévő védőréteg a rendeltetésszerűtől eltérő használat, például konzervnyitás esetén megsérülhet. A fémből készült konyhai eszközöket csak rendeltetésszerűen használja.

- Az ezüstáruk rossz minőségű rozsdamentes acélt tartalmaznak. >>> Az ilyen elemek korróziója elkerülhetetlen; ezeket ne mosogassa gépben.
- A mosogatógépben már korrodálódott konyhai eszközöket mosogatott. >>> A korrodált eszközökön lévő rozsdá átterülhet az egyéb rozsdamentes acélból készült eszközök felületére és ott is korróziót okozhat. Az ilyen eszközöket ne mosogassa gépben.

### **Mosogatószer marad az adagolóban.**

- A mosogatószer-adagoló a mosogatószer hozzáadásakor nedves volt. >>> Ügyeljen arra, hogy az adagoló a mosogatószer hozzáadása előtt száraz legyen.
- A mosogatószer jóval a mosogatást megelőzően lett hozzáadva.. >>> Ügyeljen arra, hogy a mosogatószert csak a mosogatás megkezdése előtt röviddel adja hozzá.
- A mosogatószer-adagoló fedele nem nyitható ki a mosogatás során. >>> Úgy rakodja be az edényeket, hogy azok ne akadályozzák a mosogatószer-adagoló kinyitását és azt, hogy a víz a mosogatókarból a gépbe jusson.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tablettá formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- A mosogatókarokon lévő lyukak eltömődtek. >>> Az alsó és felső mosogatókar lyukai ételmaradék, például citrommag miatt eltömődhetnek. Tisztítsa meg rendszeresen a mosogatókarokat a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.

### **Az edényeken lévő díszítések és festések eltűnnek.**

- **i** A díszített poharak és fényes porcelánok nem mosogathatók gépben. Az üveg- és porcelánáruk gyártói nem javasolják az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatását.

### **Az edények karcosak.**

- **i** Az alumíniumot tartalmazó vagy abból készült eszközök nem alkalmasak gépben történő mosogatóra.
- Sószivárgás észlelhető. >>> Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. A kiömlött só karcosodást okozhat. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.
- A víz keménységi beállítása alacsony vagy a só szintje nem elégséges. >>> Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást.
- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> A poharak és üvegáruk kosárba történő berakodásakor ne a többi edénynek, hanem a kosárrács szélének vagy az üvegtámasztó rácsnak döntse azokat. A poharak mosogatás közbeni egymáshoz vagy egyéb edényekhez történő hozzáütődése a poharak töréséhez vagy karcosodásához vezethet.

## **Tejhez hasonlító zsírfolt marad a poharakon, amely kézzel sem távolítható el. A poharat a fény felé tartva kékes / szivárványos fény látható.**

- Túl sok öblítő lett használva. >>>Csökkentse az öblítő mennyiségét. Öblítő hozzáadásakor törölje fel a kifolyt öblítőt.
- A légy víz miatt korrózió történt az üvegen. >>> Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást. Ha a vezetékes víz lágy (<5 dH), ne használjon sót. Válasszon magasabb hőmérsékleten (pl. 60-65°C) dolgozó programot. Használhatja a kereskedelemben kapható üvegvédő mosogatószereket is.

## **Hab képződik a gépben.**

- Az edények kézzel, kézi mosogatószer használatával lettek elmosogatva, de a mosogatógépbe történő berakodás előtt nem lettek előöblítve. >>> A kézi mosogatószerek nem tartalmaznak habosodásgátlót. Nem szükséges kézzel elmosogatni az edényeket, mielőtt azokat a gépbe helyezné. Elegendő, hogy ha csapvíz, papírtörő vagy villa segítségével eltávolítja az edényekről a durva szennyeződések.
- Hozzáadás közben öblítő került a gépbe. >>> Ügyeljen arra, hogy az öblítő hozzáadásakor ne folyjon öblítő a gépbe. A kifolyt öblítőt papírtörő/rongy segítségével törölje fel.
- Az öblítőtartály fedele nyitva maradt. >>> Ügyeljen arra, hogy az öblítőtartály fedele az öblítő hozzáadását követően le legyen zárva.

## **A konyhai eszközök töröttek.**

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> Az edényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint helyezze be.
- A kosarak túl vannak terhelve. >>> Ne terhelje a kosarakat azok kapacitásán felül.

## **A program végén víz marad a gépben.**

- A szűrők eltömődtek. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A leeresztőtömlő meghajolt/eldugult. >>> Ellenőrizze a leeresztőtömlőt. Szükség esetén távolítsa el a leeresztőtömlőt, szüntesse meg a dugulást és helyezze vissza a tömlőt a használati utasításban jelzett módon.

- **i** Ha a probléma az utasítások betartása ellenére sem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a felhatalmazott szervizvel. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a nem működő berendezést.