



- 1 Parlatacıkı eksikliđi / Tuz eksikliđi / Su kesik uyarı göstergesi
- 2 Program lambaları
- 3 Yarım Y¼k fonksiyonu göstergesi
- 4 Extra Durulama göstergesi

- 5 Zaman Erteleme göstergesi
- 6 Program takip lambaları
- 7 Bařla / Bekle / İptal tuřu
- 8 Zaman Erteleme tuřu

- 9 Ekstra Durulama tuřu
- 10 Yarım Y¼k fonksiyonu tuřu
- 11 Program Seçim tuřu
- 12 Açma / Kapatma tuřu

## Fonksiyon tuřları

### Açma / Kapatma tuřu

Makineyi açmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuřuna basın. Pano üzerindeki gösterge lambaları yanar. Makineyi kapatmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuřuna basın. Kapatma konumunda gösterge lambaları söner.

### Program Seçim tuřu

“Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Deđerleri tablosu”na bakarak bulařıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediđiniz programın iřiđi yanana kadar Program Seçim tuřuna art arda basın.

### Bařla / Bekle / İptal tuřu

Seçilen programı veya fonksiyonu başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır. Bařla / Bekle / İptal düđmesine bastığınızda seçmiş olduđunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. Makineniz “Bekle” konumundayken program takip lambalarından biri yanıp söner.

⚠ **Açma / Kapatma tuřu ile makinenizi açtıktan sonra, Bařla / Bekle / İptal tuřuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.**

### Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Bařla / Bekle / İptal tuřuna 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları aynı anda yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Bitti lambası yandıđında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

⚠ **İptal ettiđiniz programın kaldıđı adıma bađlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatacık kalabilir.**

### Su Kesik Uyarı Göstergesi

Makine içine su alınamadıđı durumda ekranda Su Kesik Uyarı göstergesi yanar. Suyun gelmesi durumunda uyarı göstergesi otomatik olarak söner.

⚠ **Su Kesik Uyarı göstergesi yandıđında; suyun kesik olmadıđından, musluđun kapalı olmadıđından emin olun. Su akıyor ve musluk açık ise Yetkili Servisi çağırın.**

### Yarım Y¼k fonksiyonu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediđinizde kullanılır.

1. Bulařıklarınızı makinenize istediđiniz gibi yerleřtirin.
2. Açma / Kapatma tuřundan makineyi açın.
3. İstedięiniz programı seçtikten sonra Yarım Y¼k tuřuna basın.

Fonksiyon aktif olduđunda fonksiyon seçildi göstergesinde ve ekranda Yarım Y¼k göstergesi yanar.

4. Bařla / Bekle / İptal tuřuna basarak programı çalıştırın.



Yarım Y¼k fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız.

### Ekstra Durulama fonksiyonu

Kullandıđınız deterjanın tipine bađlı olarak deterjan çözünme sorunu yařamanız durumunda bulařıklarınız üzerinde kalacak lekeleri çıkararak en iyi durulama performansını sağlar.

### Erteleme

Erteleme tuřunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Bařla/Bekle/İptal tuřuna basın. Erteleme bittiđinde program otomatik olarak başlayacaktır.

Erteleme tuřuna her bastıđınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp sönmeye başlar. Seçtiđiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, Bařlat/Bekle/İptal tuřuna bastıđınızda erteleme lambası sürekli yanar ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandıđında erteleme lambası söner ve seçtiđiniz yıkama programı çalışmaya başlar.

⚠ 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuřuna basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönmük durumdayken Bařlat/Bekle/İptal tuřuna bastıđınızda seçtiđiniz program erteleme olmaksızın başlayacaktır.

⚠ Ertelemede kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. Örneđin: 9 saat erteleme seçeneđini seçtiđinizde, yıkama programına başlama süresi 6 saat kaldıđında 6 saat lambası, 3 saat kaldıđında ise 3 saat lambası yanar durumda olacaktır.

### Zaman Ertelemenin deđiřtirilmesi

Başlat/Bekle/İptal tuřuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuřuna tekrar basarak yeni erteleme süresini seçebilirsiniz. Tekrar Bařlat/Bekle/İptal tuřuna basarak hafızaya alınız.

### Zaman Ertelemeyi iptal etmek için

Başlat/Bekle/İptal tuřuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiđiniz erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır.İptal işlemi başladıđında 30 saniye süreyle güvenlik için makineniz içinde kalmış olabilecek su tahliye edilir.

## Makinenizin çalıştırılması

- Musluğu açın.
- Fişi prize takın.
- Bulaşık makinesinin kapısını açın.
- Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
- Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
- Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- ⚠ Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.**
- "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
- Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.

- Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.
- ⚠ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.**
- ⚠ Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.**
- ⚠ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.**
- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
- Musluğu kapayın.
- Fişi prizden çıkarın.
- Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4
Program Adı	Eko *	Yoğun	Hızlı 58'	Mini 30'
Yıkama Sıcaklığı	50 °C	70 °C	60 °C	35 °C
Kirlilik Düzeyi	Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.
	Orta	Çok	Orta	Az
Ön Yıkama	+	+	-	-
Yıkama	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	210	120	58	30
Su Tüketimi (litre)	12,9	17,6	11,8	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,93	1,65	1,20	0,80

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. \* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.