


Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



R0

Document Number : 187511700_AA_BEKO_E10_R0/17-10-19.(14:42)

beko

Citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Dacă înmânați produsul către o altă persoană, înmânați și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Rețineți că acest manual de utilizare se aplică și altor modele. Diferențele dintre modele vor fi identificate în manual.

Explicarea simbolurilor

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:

	Informații importante sau sfaturi utile referitoare la utilizare.
	Avertisment pentru situații periculoase pentru viață și bunuri.
	Avertisment de șoc electric.
	Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu.


Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.



Produk ini dibuat menggunakan teknologi terbaru dan ramah lingkungan

Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



R0

Citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Dacă înmânați produsul către o altă persoană, înmânați și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Rețineți că acest manual de utilizare se aplică și altor modele. Diferențele dintre modele vor fi identificate în manual.

Explicarea simbolurilor

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:

	Informații importante sau sfaturi utile referitoare la utilizare.
	Avertisment pentru situații periculoase pentru viață și bunuri.
	Avertisment de șoc electric.
	Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu.

Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

1 INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

4

Siguranță generală	4
Domeniu de utilizare	5
Siguranța copiilor	5
Eliminarea materialului de ambalare.....	5
Transportul produsului	6
Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului	6
Conformitate cu Directiva RoHS	6
Informații despre ambalaj	6

2 MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

7

Prezentare generală	7
Sistem de uscarea cu ventilare.....	8
Specificații tehnice	8

3 MONTAREA

9

Locația corespunzătoare de montare	9
Conectarea alimentării cu apă	9
Conectarea la evacuare	10
Reglarea picioarelor	10
Aquasafe+	11
Conexiune electrică	11
Utilizare inițială	11

4 PREGĂTIREA

12

Sugestii pentru economisirea energiei..	12
Sistemul de dedurizare a apei	12
Reglarea sistemului de dedurizare a apei	12
Adăugarea sării	14
Detergentul	15
Detergenți sub formă de tabletă	16
Aditivul de clătire	17
Articole nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat vase	17
Plasarea vaselor în mașina de spălat vase	18
Coș de tacâmuri	20
Coș de tacâmuri	20
Suporturi pliabile coș inferior	21
Suporturi pliabile coș inferior	21
Suporturi pentru spălarea tăvilor	22
Accesoriu SoftTouch	22
Suport de pahare pentru coșul inferior..	22
Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/ multifuncțional pentru coșul inferior.....	23
Suport pentru sticle pentru coșul	

inferior	24
Grătar coș superior reglabil pe înălțime .	24
Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior	24
Reglarea înălțimii coșului superior	25
Brațe pliabile coș superior	26
Setarea de înălțime cu coșul gol.....	26
Coș de tacâmuri superior	27
Coș de tacâmuri superior	27

5 UTILIZAREA PRODUSULUI

28

Tasta Pornit/Oprit.....	29
Tastă Selectare Program / Anulare Program	29
Taste Funcție.....	29
Pregătirea mașinii.....	29
Selectarea programului	29
Funcții auxiliare.....	31
Programarea timpului de spălare.....	32
Pornirea programului	33
Anularea programului	33
Indicator de sare (S).....	33
Reglarea cantității aditivului de clătire..	34
Indicator aditiv de clătire (*)	34
Finalizarea programului.....	34
Avertisment decuplare apă.....	34
Avertisment debit depășit	34

6 ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

35

Curățarea suprafeței exterioare a produsului	35
Curățarea suprafeței interioare a mașinii	35
Curățarea filtrelor	35
Curățarea filtrului furtunului	36
Curățarea elicelor.....	37
Elicea inferioară	37
Elicea superioară.....	37

7 DEPANAREA

38

Înconjurător

Această secțiune conține instrucțiuni privind siguranța care vă vor ajuta să preveniți riscul de vătămări corporale sau pagubele materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula toate garanțiile.

Siguranță generală

- Niciodată nu amplasați produsul pe o pardoseală acoperită cu covor; în caz contrar lipsa curentului de aer de sub produs va cauza supraîncălzirea componentelor electrice. Acest lucru va cauza probleme produsului dumneavoastră.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare / ștecherul este avariât! Apelați agentul autorizat de service.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță conformă cu valorile specificate în tabelul "Specificații tehnice". Nu neglijați efectuarea împământării de către un electrician calificat. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice avarii survenite când produsul este utilizat fără o împământare conformă cu reglementările locale.
- Alimentarea cu apă și furtunurile de evacuare trebuie să fie bine fixate și să rămână neavariate.
- Când nu folosiți produsul, deconectați-l de la priză.
- Nu spălați niciodată produsul prin împrăștierea sau turnarea apei pe acesta! Există riscul producerii unui șoc electric!
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede! Nu deconectați niciodată produsul din priză prin tragerea cablului, trageți întotdeauna de ștecher.
- Produsul trebuie să fie deconectat de la priză în timpul procedurilor de montare, întreținere, curățare și reparare.
- Procedurile de montare și reparare trebuie să fie efectuate întotdeauna de către un agent autorizat de service. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de către persoane neautorizate.
- Nu utilizați niciodată solvenți chimici în produs. Există riscul producerii unei explozii!
- În momentul când scoateți complet coșurile superioare și inferioare, ușa mașinii de spălat va prelua greutatea coșurilor. Nu plasați alte sarcini pe ușa; în caz contrar produsul se poate răsturna.
- Nu lăsați niciodată ușa produsului deschisă, cu excepția procedurilor de încărcare și descărcare.

- Nu deschideți ușa produsului când acesta funcționează, doar când acest lucru este necesar. Dacă trebuie să deschideți ușa, aveți grijă la ieșirea vaporilor fierbinți.

Domeniu de utilizare

- Acest produs a fost proiectat pentru uz casnic.
- Acesta trebuie să fie utilizat pentru spălarea vaselor casnice.
- Acest produs este destinat pentru a fi utilizat în locuințe sau în alte domenii similare cum ar fi:
 - Bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - Ferme;
 - De clienți în hoteluri, moteluri sau alte medii de tip rezidențial;
 - Medii de tip pensiune;
- Utilizați doar detergenți, aditivi de clătire și aditivi speciali pentru mașini de spălat vase.
- Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru utilizarea incorectă sau transportul incorect.
- Durata de viață a produsului dumneavoastră este de 10 ani. În acest timp, pentru funcționarea corespunzătoare a produsului, vor fi disponibile piese de schimb originale.
- Acest aparat poate fi utilizat

de copiii cu vârsta de la 8 ani în sus și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoane fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.

Siguranța copiilor

- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii. În momentul când produsul funcționează, mențineți copiii la distanță. Nu le permiteți să se joace cu produsul.
- Nu uitați să închideți ușa produsului în momentul când plecați din camera unde acesta este localizat.
- Depozitarea tuturor detergenților și aditivilor se face într-un loc sigur, departe de copii.

Eliminarea materialului de ambalare

Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Păstrați materialele de ambalare într-un loc sigur, departe de copii. Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile. Eliminați-

le corespunzător și sortați-le conform instrucțiunilor de reciclare a deșeurilor. Nu le eliminați împreună cu deșeurile casnice.

Transportul produsului



Dacă trebuie să mutați produsul, mutați-l în poziție verticală și țineți-l din partea posterioară. Înclinarea produsului spre partea frontală poate cauza udarea și defectarea componentelor electronice.

1. Înainte de transportarea produsului, deconectați-l de la priză.
2. Scoateți conexiunile de alimentare și evacuare a apei.
3. Evacuați complet apa rămasă în produs.

Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului



Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de calitate ridicată, care pot fi reutilizate și sunt potrivite

pentru a fi reciclate. La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl eliminați împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla locația centrelor de colectare.

Conformitate cu Directiva RoHS



Produsul pe care l-ați achiziționat este conform Directivei RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această directivă.

Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

2 Mașină de spălat vase

Prezentare generală



1. Coș superior
2. Elice superioară
3. Elice inferioară
4. Coș tacâmuri din argint
5. Ușă
6. Etichetă de clasificare
7. Panou de control
8. Dozator de detergent
9. Coș inferior
10. Filtre
11. Capac rezervor sare
12. Șină coș superior
13. Coș superior de tacâmuri (depinde de model)
14. Blaturi (depinde de model)
15. Sistem de uscare cu ventilare (depinde de model)

Specificații tehnice

CE Conform standardelor și datelor de testare/declarație de conformitate a CE

Acest produs este conform cu următoarele directive UE;

Etapele de dezvoltare, producție și vânzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de siguranță incluse în reglementările Comunității Europene.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Alimentare cu energie	220-240 V, 50 Hz (vezi eticheta de clasificare)
Consum total de energie	1800-2100 W (vezi eticheta de clasificare)
Consum putere de încălzire	1800 W (vezi eticheta de clasificare)
Curent total (depinde de model)	10 A (vezi eticheta de clasificare)
Consum putere pompă de evacuare	30 W (vezi eticheta de clasificare)
Presiune apă	0,3 - 10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)



Pentru îmbunătățirea calității produsului, specificațiile tehnice se pot modifica fără notificări.



Imaginile din acest manual sunt schematice și pot să difere față de produs.



Valorile prezentate pe eticheta produsului sau în documentele însoțitoare ale produsului sunt obținute în laborator pe baza standardelor corespunzătoare. Pe baza condițiilor operaționale și de mediu, aceste valori pot varia.

Sistem de uscare cu ventilare

(depinde de model)

Sistemul de uscare cu ventilare asigură uscarea eficientă a vaselor dumneavoastră.

În timpul funcționării ventilatorului, este normal să auziți un zgomot diferit față de zgomotul produs în timpul ciclului de spălare.

Notă pentru instituțiile de testare:

Datele necesare pentru testele de performanță vor fi furnizate la cerere. Solicitățile pot fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:

dishwasher@standardloading.com

În e-mail-ul de solicitare, nu uitați să furnizați codul, numerele de lot și de serie ale produsului care urmează a fi testat împreună cu informațiile de contact. Codul, numerele de lot și de serie ale produsului pot fi găsite pe eticheta produsului atașată pe peretele lateral al ușii.

3 Montarea

Pentru instalarea produsului dumneavoastră, contactați cel mai apropiat agent autorizat de service. Pentru pregătirea produsului pentru a fi utilizat, asigurați-vă că sistemele energetice, de alimentare cu apă și de evacuare a apei sunt conforme înainte de apelarea agentului autorizat de service. Dacă acestea nu sunt conforme, apălați la un tehnician calificat și la un instalator pentru a efectua lucrările necesare.



Pregătirea locației și conexiunile electrice, de alimentare și evacuare în locul montajului revine în responsabilitatea clientului.



Montarea și conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către un agent autorizat de service. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de către persoane neautorizate.



Înainte de montare, verificați vizual dacă produsul prezintă defecte. Dacă sunt, nu-l montați. Produsele avariate cauzează riscuri pentru siguranța dumneavoastră.



După efectuarea procedurilor de montare sau curățare, asigurați-vă că furtunurile de alimentare și de evacuare nu sunt îndoite, strânse sau zdrobite în timp ce împingeți produsul la locul acestuia.

În momentul plasării produsului, fiți atenți să nu avariați pardoseala, pereții, conductele etc. La mutarea produsului, nu-l țineți de ușa sau de panou.

Locația corespunzătoare de montare

- Plasați produsul pe o pardoseală solidă și dreaptă, care are o capacitate portantă suficientă! Produsul trebuie să fie montat pe o suprafață dreaptă pentru ca ușa acestuia să se închidă confortabil și în mod sigur.
- Nu montați produsul în locuri unde temperatura poate coborî sub valoarea de 0 °C.
- Plasați produsul la cel puțin 1 cm distanță de marginea altor obiecte de mobilier.
- Plasați produsul pe o podea rigidă. Nu-l plasați pe un covor sau suprafețe similare.



Nu plasați produsul pe cablul de alimentare.

- Asigurați-vă că selectați o locație care să vă permită încărcarea și descărcarea vaselor într-o manieră rapidă și confortabilă.
- Montați produsul într-un loc aproape de robinet și orificiul de evacuare. Selectați locul de montare prin considerarea că acesta nu va fi mutat după ce conexiunile sunt efectuate.

Conectarea alimentării cu apă



Noi recomandăm montarea unui filtru la alimentarea cu apă a casei/apartamentului pentru a proteja mașina de avariile care survin datorită impurităților (nisip, praf, rugină etc.) ce sunt antrenate din sistemul urban de alimentare sau din sistemul propriu, precum și pentru prevenirea reclamațiilor cum ar fi îngălbenirea și acumularea noroiului la finalizarea spălării.

Montarea



Temperatura permisă a apei: până la 25 °C

Mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectată pentru deschiderea dispozitivelor de apă caldă sau boilerelor.

- Nu utilizați un furtun de alimentare cu apă vechi sau uzat cu noul produs. Utilizați furtunul nou de alimentare cu apă furnizat împreună cu produsul.
- Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinet. Presiunea care vine de la robinet trebuie să fie cuprinsă între valoarea minimă de 0,3 și valoarea maximă de 10 bar. Dacă presiunea apei depășește 10 bar, o supapă de scădere a presiunii trebuie să fie montată între acestea.
- După efectuarea conexiunilor și pentru verificarea apariției scurgerilor de apă, deschideți robinetele complet.



Pentru conectarea furtunului de alimentare la robinetul de apă, utilizați un conector de furtun cu șurub cu filet extern de $\frac{3}{4}$ in. Dacă este necesar, utilizați un element filtrant pentru a filtra reziduurile din conducte.



Pentru siguranța dumneavoastră, închideți complet robinetul de alimentare cu apă după ce programul de spălare s-a finalizat.





Conectarea la evacuare

Furtunul de evacuare a apei poate fi conectat direct la orificiul de evacuare sau evacuarea chiuvetei. Lungimea acestei conexiuni trebuie să fie de min. 50 cm. și max 100 cm de la

pardoseală. Un furtun de evacuare mai mare de 4 m cauzează spălare murdară.

Prindeți furtunul de evacuare a apei la conducta de evacuare fără a o încovoia.

Fixați strâns furtunul de evacuare a apei la conducta de evacuare pentru a preveni orice dislocare a furtunului de evacuare în timpul utilizării produsului.



Conducta de evacuare trebuie să fie conectată la sistemul de canalizare și nu trebuie conectată la orice altă apă de suprafață.

Reglarea picioarelor

Dacă ușa produsului nu poate fi închisă corespunzător sau produsul se mișcă în momentul când îl împingeți ușor, trebuie să reglați picioarele produsului. Reglați picioarele produsului după cum este prezentat în manualul de utilizare furnizat împreună cu produsul.



Ușa mașinii de spălat vase trebuie închisă la linie, în caz contrar aburul fierbinte poate ieși! Pericol de arsuri grave, alte accidente sau posibile deteriorări ale mobilei.

Montarea


Aquasafe+

(depinde de model)

Sistemul Aquasafe+ vă protejează împotriva scurgerilor de apă care pot apărea la nivelul furtunului de apă. Pentru prevenirea avarierii sistemului electric, contactul apei cu supapa sistemului trebuie să fie evitat. Dacă sistemul Aquasafe+ este avariât, deconectați produsul și apălați agentul autorizat de service.



Deoarece setul de furtunuri conține conexiuni electrice și ansambluri, nu scurtați sau lungiți furtunul cu prelungiri.



Conexiune electrică

Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță conformă cu valorile specificate în tabelul "Specificații tehnice". Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice avarii survenite când produsul este utilizat fără o împământare conformă cu reglementările locale.

- Conexiunea trebuie să fie conformă cu reglementările naționale.
- După montare, ștecherul cablului de alimentare trebuie să se fie foarte aproape.



După finalizarea programului de spălare, deconectați produsul de la alimentarea electrică.

- Tensiunea și siguranța permise sau protecția circuitului sunt specificate în secțiunea "Specificații tehnice". Dacă valoarea curentă a siguranței sau a întreruptorului este mai mică de 16 A, apălați la un electrician calificat pentru a vă monta o siguranță de 16 A.
- Tensiunea specifică trebuie să fie egală cu tensiunea prizelor dumneavoastră.
- Nu efectuați conexiuni prin intermediul prelungitoarelor și prizelor multiple.



Cablurile de alimentare avariate trebuie să fie înlocuite de către agentul autorizat de service.



Dacă mașina de spălat vase este echipată cu iluminare internă, lampa trebuie să fie înlocuită doar de către agentul autorizat de service în cazul defectării acesteia.



Dacă produsul prezintă o defecțiune, acesta nu trebuie utilizat decât dacă este reparat de către agentul autorizat de service! Există riscul producerii unui șoc electric!

Utilizare inițială

Înainte să începeți să utilizați produsul, asigurați-vă că toate pregătirile sunt efectuate conform instrucțiunilor din secțiunile "Instrucțiuni importante de siguranță" și "Montarea".

- Pentru pregătirea produsului pentru spălarea vaselor, realizați prima spălare cu programul cel mai scurt, cu mașina goală și cu detergent. În timpul utilizării inițiale, umpleți rezervorul de sare cu 1 l de apă înainte de a-l umple cu sare.



Este posibilitatea ca o cantitate redusă de apă să rămână în produs după testele de control de calitate efectuate în fabrică. Acest lucru nu avariază produsul.

4 Pregătirea

Sugestii pentru economisirea energiei

Următoarele informații vă vor ajuta să folosiți produsul în mod ecologic și economic.

Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice resturi groșiere de alimente de pe ele.

Utilizați mașina după umplerea completă.

În momentul selectării unui program, consultați tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor”.

Nu introduceți mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul acestuia.

Sistemul de dedurizare a apei

Mașina este echipată cu un sistem de dedurizare ce reduce duritatea apei. Acest sistem dedurizează apa de alimentare la un nivel care îi va permite mașinii să spele vasele la calitatea necesară.



Duritatea apei din conducta principală trebuie dedurizată dacă este peste 7°dH. În caz contrar, ionii care creează duritatea apei se vor acumula pe vasele care sunt spălate și pot afecta performanța mașinii la spălare, clătire și uscare.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.



După detectarea durtății apei:

1. După pornirea mașinii dumneavoastră, apăsați și țineți apăsată tastele Pornire întârziată și, respectiv, Pornire/Pauză/Anulare.
2. Folosind tasta Pornire întârziată, porniți LED-urile 9 și 3.
3. Folosiți tastele de funcții pentru a regla nivelul de duritate a apei.
4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	La primul nivel, se aprinde LED-ul pentru primul program.
Nivelul 1 □□□□□□■□	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	La al doilea nivel, se aprinde LED-ul pentru aldoilea program.
Nivelul 3 □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	La al treilea nivel, se aprinde LED-ul pentru al treilea program.
Nivelul 4 □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	La al patrulea nivel, se aprinde LED-ul pentru al patrulea program.
Nivelul 5 □□■□□□□□	25-62	20-50	35-90	La al cincilea nivel, se aprind LED-urile pentru primul, al doilea, al treilea și al patrulea program.

Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 90°dF (standardul francez pentru duritatea apei), sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei. Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.

Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.



Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.

Adăugarea sării

Sistemul de dedurizare a apei necesită să fie regenerat pentru ca produsul să funcționeze continuu la aceeași performanță. În acest scop se utilizează sarea pentru mașina de spălat vase.



Utilizați doar sare specială de dedurizare produsă special pentru mașinile de spălat vase.



Se recomandă să se utilizeze săruri de dedurizare sub formă de granule sau pulbere în sistemul de dedurizare a apei. Nu utilizați sare care nu este solubilă complet în apă cum ar fi sarea de bucătărie sau sarea comună. În caz contrar, performanța sistemului se poate deteriora în timp.




Rezervorul de sare se va umple cu apă atunci când porniți mașina. Din acest motiv, adăugați sarea înainte de a opera mașina.

1. Scoateți mai întâi coșul inferior pentru adăugarea sării de dedurizare.
2. Rotiți capacul rezervorului de sare în sensul invers al acelor de ceasornic pentru deschiderea acestuia (A).



3. Adăugați 1 litru de apă în rezervorul de sare al mașinii dvs. doar la utilizarea inițială.
4. Umpleți rezervorul pentru sare utilizând pâlnia de sare (D). Pentru a grăbi rata de dizolvare a sării în apă, agitați-o cu o lingură.



Puteți introduce aproximativ 2 kg de sare de dedurizare în rezervorul de sare.

5. În momentul în care rezervorul este plin, puneți la loc capacul și strângeți-l.



Trebuie să adăugați sarea chiar înainte de a porni mașina. Astfel, apa sărată care se revarsă se va scurge imediat, prevenind riscul de ruginire a mașinii. În cazul în care nu veți porni spălarea imediat, lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare gol în programul cel mai scurt.



Deoarece diferitele mărci de sare de pe piață au dimensiuni diferite ale granulelor iar duritatea apei poate varia, dizolvarea sării în apă poate dura câteva ore. În acest caz, Indicatorul de Sare rămâne pornit pentru o perioadă de timp după adăugarea sării în mașină.

Detergentul

Puteți utiliza detergent sub formă de pudră, lichid/gel sau tabletă în mașină.



Utilizați doar detergenți produși special pentru mașini de spălat vase. Vă recomandăm să nu utilizați detergenți ce conțin clor sau fosfat, deoarece aceștia dăunează mediului înconjurător.

Adăugarea detergentului



Fiți atenți la avertismentele de pe ambalajul detergentului pentru a obține rezultate mai bune la spălare și uscare. Contactați producătorul detergentului dacă aveți mai multe întrebări.




Nu introduceți solvenți în dozatorul de detergent. Există riscul producerii unei explozii!

Introduceți detergentul în dozator chiar înainte de utilizarea mașinii, așa cum este prezentat mai jos.

1. Pentru deschiderea capacului de dozare a detergentului (A), apăsați clema spre dreapta. (depinde de model)



A




2. Introduceți cantitatea sugerată de detergent sub formă de pudră, lichid/gel sau tabletă în dozator.




În interiorul dozatorului de detergent, există gradații de nivel care vă ajută să utilizați cantitatea corespunzătoare de detergent tip pudră. Când este umplut complet, dozatorul de detergent va conține 45 cm³ de detergent. Umpleți dozatorul de detergent până la gradațiile de nivel de 15 cm³ sau 25 cm³ în funcție de gradul de umplere a mașinii și/sau de gradul de murdărire a vaselor. O tabletă este suficientă dacă folosiți detergent sub formă de tabletă.

25 cm³
15 cm³




3. Apăsați capacul dozatorului de detergent pentru a-l închide. În momentul în care capacul este închis, se va auzi un „clic”.


1



2



3



Folosiți detergent pudră sau lichid/gel la programe scurte fără prespălare, deoarece solubilitatea detergentului tabletă se schimbă în funcție de temperatură și timp.


Detergenți sub formă de tabletă

În plus față de detergenții convenționali sub formă de tablete, sunt, de asemenea, disponibile în comerț, tabletele de detergent care arată efectul sării de dedurizare a apei și/sau aditivului de clătire. Unele tipuri de astfel de detergenți au componente cu scop special cum ar fi substanțele de protecție a sticlei sau oțelului inoxidabil. Aceste tablete își arată efectele la un anumit nivel de duritate a apei (21°dH). Sarea de dedurizare a apei și aditivul de clătire trebuie, de asemenea, să fie utilizate împreună cu

detergentul în cazul în care nivelul de duritate a apei este deasupra nivelului menționat



Cea mai bună performanță de spălare la mașinile de spălat vase este obținută prin utilizarea individuală de detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei.



În momentul în care utilizați detergenți sub formă de tabletă, respectați instrucțiunile producătorului detergentului specificate pe ambalaj.



Contactați producătorul de detergent dacă vasele sunt ude și/sau dacă observați pete de calcar mai ales pe pahare după ce programul de spălare s-a terminat când folosiți detergent sub formă de tabletă.

În momentul în care treceți de la detergent sub formă de tabletă la detergent sub formă de pudră:

1. Asigurați-vă că rezervoarele de sare și de aditiv de clătire sunt pline.
2. Setați duritatea apei la cel mai ridicat nivel și lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare gol.

Pregătirea


3. După efectuarea ciclului de spălare gol, consultați manualul de utilizare și reglați din nou nivelul durității apei în funcție de alimentarea de apă.
4. Efectuați setările corespunzătoare pentru aditivul de clătire.

Aditivul de clătire




Aditivul de clătire utilizat în mașinile de spălat vase este o combinație specială care vizează să crească eficiența de uscare și să prevină apariția petelor de apă sau calcar pe articolele spălate. Din acest motiv, aveți grijă în momentul în care aveți aditiv de clătire în rezervor; utilizați aditivi de clătire produși special pentru mașinile de spălat vase.


1. Deschideți capacul rezervorului aditivului de clătire cu ajutorul clemei.



2. Umpleți rezervorul până la nivelul „MAX”.



3. Apăsăți ușor punctul (B) al capacului rezervorului pentru a-l închide.



4. Dacă după spălare sunt pete pe vase, nivelul trebuie crescut, iar dacă există o urmă albastră după ștergerea manuală a vaselor, nivelul trebuie scăzut. Nivelul este setat în poziția 3 ca poziție prestabilită din fabrică.



Ajustarea aditivului de clătire este descrisă în secțiunea "Ajustarea cantității de aditiv de clătire" în secțiunea pentru operarea echipamentului.



Ștergeți picăturile de aditiv de clătire din exteriorul rezervorului. Aditivul de clătire vărsat accidental va cauza înspumare, scăzând în cele din urmă performanța de spălare.

Articole nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat vase

- Niciodată nu spălați în mașină vase murdare de scrum de țigară, ceară de lumânări, lac, colorant, substanțe chimice etc.
- Nu spălați argintărie și tacâmuri cu coadă din lemn sau os, articole lipite sau articole care nu sunt termorezistente, și nici recipiente din cupru și acoperite cu cositor.



Imprimeurile decorative ale porțelanurilor, precum și articolele din aluminiu sau argint se pot decolora sau păta după spălarea în mașină, așa cum se întâmplă și la spălarea manuală. Unele tipuri delicate de pahare și cristale pot deveni mate în timp. Vă recomandăm să verificați dacă articolele pe care le veți achiziționa sunt potrivite pentru a fi spălate în special în mașina de spălat vase.



Pentru prevenirea posibilelor vătămări, întotdeauna plasați obiectele ascuțite și cu vârf cum ar fi furculița de servire, cuțitul de pâine etc. așa încât vârful să fie orientat în jos sau acestea să fie așezate orizontal în coșul pentru vase.

Mai întâi, scoateți vasele din coșul inferior, iar apoi vasele din coșul superior.


Plasarea vaselor în mașina de spălat vase

Puteți utiliza mașina de spălat vase într-un mod optim în ceea ce privește consumul energetic și performanța de spălare și uscare doar dacă plasați vasele ordonat.


- Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice reziduuri grosiere de alimente rămase pe vase (oase, semințe etc.).
- Dacă este posibil, plasați articolele subțiri și înguste în secțiunile mediane ale coșurilor.
- Plasați vasele cu grad mare de murdărire și articolele mari în coșul inferior, iar articolele mici, delicate și ușoare în coșul superior.
- Plasați vasele adânci cum ar fi bolurile, paharele și tigăile cu fața în jos în mașina de spălat vase. Astfel, se previne acumularea apei în orificiile adânci.

Exemple de amplasare alternativă a coșurilor

Amplasare incorectă








Coș inferior



Coș superior

Amplasare incorectă





Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.

Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.





Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.


Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.




Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin pliarea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.



Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).




Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tije și să le împingeți în direcția săgeții.


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin pliarea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.



Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).



B




Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tije și să le împingeți în direcția săgeții.

Suporturi pentru spălarea tăvilor

(depinde de model)

Utilizați suporturile pentru spălarea tăvilor în coșul inferior.


Consultați secțiunea Funcții auxiliare pentru programul corespunzător și selectarea funcție.



Accesoriu SoftTouch

(depinde de model)


Accesoriu SoftTouch găsit în coșul inferior al mașinii vă permite o spălare sigură a paharelor fragile.



Suport de pahare pentru coșul inferior

(depinde de model)




Suportul de pahare aflat în coșul inferior al mașinii dumneavoastră vă permite o spălare sigură a paharelor supradimensionate și înalte.



Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/multifuncțional pentru coșul inferior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul inferior al mașinii, vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi pahare suplimentare, linguri lungi și cuțite de pâine.




Dumneavoastră puteți utiliza grătarele după cum este necesar prin mutarea acestora într-o poziție inferioară sau superioară, sau prin închiderea lor pentru a crea un spațiu mai larg în coșul inferior.



În momentul când plasați vasele în grătare, asigurați-vă că elicea nu atinge vasele.

Pentru închiderea grătarelor:


1. Pliați grătarul (A).
2. Glisați grătarul în sus (B).
3. Plasați grătarul în poziție verticală (C).
4. Glisați înapoi grătarul și blocați-l (D).



Dumneavoastră puteți deschide grătarele utilizând același proces, dar în ordine inversă.

Pentru reglarea înălțimii grătarelor:


1. Pliați grătarul (E).
2. Glisați grătarul în sus (F).
3. Deschideți grătarul la nivelul dorit (G).



Suport pentru sticle pentru coșul inferior

(depinde de model)


Suportul pentru sticle este proiectat pentru o spălare mai ușoară a articolelor lungi cu guri largi. Dumneavoastră puteți scoate suportul pentru sticle din coș atunci când nu îl folosiți trăgându-l de ambele părți laterale (H).



Grătar coș superior reglabil pe înălțime

(depinde de model)


Utilizați componentele inferioare și superioare ale grătarelor reglabile pe înălțime aflate în coșul superior al mașinii prin tragerea în sus și în jos, în funcție de înălțimea paharelor, cânilor etc. (A,B,C).



Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul superior al mașinii dvs., vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi polonice foarte lungi și cuțite de pâine.



Puteți ridica grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior pentru a-l scoate dacă nu mai doriți să-l folosiți.



Dacă doriți să folosiți grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior din nou, îl puteți fixa ușor de secțiunea laterală a coșului superior.



Reglarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior a fost proiectat pentru a vă crea spații largi în secțiunile inferioare sau superioare ale mașinii în funcție de necesități prin ajustarea înălțimii în direcția superioară sau inferioară în timp ce coșul este gol sau încărcat.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume poziția inferioară, poziția de mijloc și poziția superioară (1, 2, 3).

1. Pentru a ridica coșul, țineți brațele superioare ale coșului cu ambele mâini, în timp ce coșul se află în poziția cea mai de jos și trageți-le în sus (A).
2. Veți auzi un "clic" din mecanismele din dreapta și stânga, care vă indică că a atins nivelul următor. Dați drumul coșului.


Repețiți procesul dacă înălțimea nu este suficientă.



Pentru a coborî coșul, în timp ce se află în cea mai înaltă poziție;

1. Țineți brațele superioare ale coșului cu ambele mâini, ridicați ușor coșul și simultan împingeți și eliberați clemele prezentate în figura (B).
2. Coborâți coșul din poziția sa actuală în cea inferioară.
3. Dați drumul la coș după ce a ajuns la un nivel mai jos.

Repețiți procesul dacă înălțimea nu este suficientă.



E posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect dacă coșul superior este supraîncărcat sau dacă distribuția greutateii nu este echilibrată. În aceste condiții, există riscul de a cădea un nivel mai jos.




Asigurați-vă că mecanismul de ajustare are aceleași poziții pe partea dreaptă și pe partea stângă ale coșului superior.

Brațe pliabile coș superior

(depinde de model)

Puteți folosi brațele pliabile atunci când aveți nevoie de un spațiu mai mare pentru farfuriile dvs. în coșul superior al utilajului. Pentru a aduce brațele pliabile în poziție orizontală, luați brațele de la mijloc și împingeți-le în direcția săgeții în figură. Puneți vasele mai mari în zona creată. Pentru a aduce brațele în poziție verticală, ridicați-le pur și simplu.



Dacă aduceți brațele în poziție orizontală ținându-le de vârfuri, acestea se pot îndoi. Prin urmare, țineți brațele de tijele lor, în timp ce le aduceți în poziție orizontală sau verticală.

Setarea de înălțime cu coșul gol

(depinde de model)




La acest model, setarea de înălțime a coșului superior poate fi modificată utilizând roțițele montate la două înălțimi diferite.

Eliberați clemele pe ambele șine din stânga și dreapta a coșului superior prin împingerea acestora în afară

Trageți coșul afară complet .

Plasați coșul înapoi pe șinele la înălțimea dorită



Împingeți mânerul înapoi în poziția corectă .



Coș de tacâmuri superior



(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.



În modelele cu caracteristică de mișcare parțială, împingerea barei (1) pe mâner permite ca tava centrală a coșului să ajungă într-o poziția inferioară, iar sistemul se deblochează. Astfel, tăvile laterale din dreapta și din stânga pot fi folosite ca piese mobile.

Spațiul liber creat de tăvile laterale permite pieselor lungi să fie încărcate în coșul superior.




Când tava centrală se află în poziție inferioară, puteți încărca obiecte lungi/înalte, cum ar fi cești de cafea, polonice, etc., pe tavă. Când tăvile laterale se sprijină de cei doi pereți laterali, mânerul poate fi tras pentru a permite ca tava centrală să se ridice și sistemul să fie blocat.


Coș de tacâmuri superior

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.



5 Utilizarea produsului



1. Tasta Pornit/Oprit
2. Indicator aditiv de clătire
3. Indicatoare de program / Avertisment debit depășit (P1 clipește)
4. Funcția detergentului sub formă de tabletă
5. Funcția Încărcare la jumătate
6. Tasta Pornire decalată
7. Indicator numărătoare inversă funcție Time Delay
8. Tastă Pornire/Pauză/Anulare
9. Indicator de sare
10. Indicator decuplare apă

Tasta Pornit/Oprit

Când apăsați tasta Pornit/Oprit, mașina, care este în poziția Pornit, va porni cu programul Eco.

Tastă Selectare Program / Anulare Program

Selectați programul apăsând tasta programului dorit.

Apăsați tasta Pornire/Pauză/Anulare timp de 3 secunde pentru a anula programul aflat în derulare.

Taste Funcție

Dacă apăsați oricare dintre tastele Funcții în timpul selectării programului sau selectării întârzierii (Time Delay), indicatorul funcției va clipi dacă programul pe care l-ați selectat susține funcția selectată.

Pentru a anula funcția selectată, apăsați din nou tasta funcției.

Pregătirea mașinii

1. Deschideți ușa mașinii de spălat vase.
2. Așezați casele conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
3. Asigurați-vă că elicele superioare și inferioare se rotesc ușor.
4. Introduceți cantitatea adecvată de detergent în compartimentul pentru detergent.
5. Verificați dacă indicatorii pentru Sare și pentru Aditiv de clătire luminează și adăugați sare și/sau aditiv clătire dacă este necesar.

Selectarea programului

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni mașina.
2. Consultați tabelul „Datele programului și valorile medii de consum” pentru determinarea programului de spălare potrivit vaselor dumneavoastră.
3. Programul selectat va porni în momentul când dumneavoastră închideți ușa mașinii.

Tabelul de programe				
Număr program	1	2	3	4
Nume program	Eco *	Intensivă	Clean&Shine	Mini
Temperatură de spălare	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Grad de murdărire	Cel mai economic program de spălare zilnică a vaselor cu grad mediu de murdărire uscate.	Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.
Prespăre	Mediu	Fidicat	Mediu	Mic
Spăre	+	+	-	-
Uscare	+	+	+	+
Durată (min)	205	120	120	30
Apă (l)	12,9	17,6	16,2	11,8
Energie (kWh)	0,92	1,65	1,38	0,80

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare.

Funcții auxiliare

Programele de spălare are mașinii dumneavoastră de spălat vase sunt proiectate pentru a obține cel mai bun efect de spălare, considerând tipul de murdărire, gradul de murdărire și proprietățile vaselor care urmează a fi spălate.

Funcțiile auxiliare vă permit să economisiți timp, apă și energie.



Funcțiile auxiliare pot cauza modificări în durata programului.



Funcțiile auxiliare nu sunt potrivite tuturor programelor de spălare. Indicatorul funcției auxiliare care nu este compatibil cu programul nu va fi activ.

Funcția Încărcare la jumătate

Funcția este utilizată fără a încărca mașina complet.

1. Încărcați vasele în mașină după cum doriți.
2. Porniți mașina utilizând tasta Pornit/Oprit.
3. Selectați programul dorit și apăsați tasta Încărcare la jumătate. Indicatorul Încărcare la jumătate se va aprinde pe afișaj în indicatorul de selectare a funcției.
4. Pentru pornirea programului, închideți ușa mașinii.



Utilizând funcția Încărcare la jumătate, dumneavoastră puteți economisi atât apă cât și energie electrică în timp ce utilizați coșurile inferioare și superioare ale mașinii.

Funcția detergentului sub formă de tabletă

Vă permite să obțineți o performanță de uscare mai bună de la detergentii cu rol multiplu denumiți ca detergentii All in one cum sunt 2în1, 3în1, 4în1, 5în1, și etc., depinzând de nivelul de duritate al apei de la robinet. Selectarea funcției tabletă va ilumina indicatorul detergentului sub formă de tabletă.



Dacă dumneavoastră ați utilizat caracteristicile detergentului sub formă de tabletă în timpul ultimului program de spălare, funcția Tabletă va rămâne activă pentru următorul program de spălare pe care îl veți selecta.



Funcția detergentului sub formă de tabletă poate cauza modificări în durata programului.

Iluminarea interiorului

(în funcție de model)

Unele modele sunt dotate cu opțiunea de iluminare interioară pentru a ilumina interiorul acesteia în timp ce ușa este deschisă.

Modificarea setării de iluminare interioară

1. După pornirea mașinii dumneavoastră, apăsați și țineți apăsată tastele Time Delay și Pornire/Pauză/Anulare timp de 3 secunde.
2. Apăsați tasta Time Delay pentru a comuta nivelul de întârziere în poziția 9.
3. Puteți apăsa tastele de funcții pentru a porni și opri iluminarea interiorului. Iluminarea interiorului este comutată în poziția oprit dacă este aprins LED-ul programului 1, și în poziția pornit dacă este aprins LED-ul programului 2.
4. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a ieși din meniul de setări. Setarea dvs. va fi salvată automat.

Modificarea volumului sunetului de avertizare

1. După pornirea mașinii dumneavoastră, apăsați și țineți apăsată tastele Time Delay și, respectiv, Pornire/Pauză/Anulare.
2. Utilizând tasta Time Delay, porniți LED-urile 9 și 6.
3. Reglați volumul cu ajutorul tastelor de funcții.

Dacă este pornit indicatorul programului 1, volumul este oprit

Dacă este pornit indicatorul programului 2, volumul este la nivel mediu

Dacă este pornit indicatorul programului 3, volumul este la nivel ridicat

4. Opriți mașina cu ajutorul butonului Pornit/Oprit pentru salva modificările.

Iluminarea interiorului Avertisment privind indicarea fazei de spălare a mașinii

(depinde de model)

În timpul procesului de spălare, mașina dumneavoastră reflectă o lumină în interiorul acesteia. Această lumină se oprește în momentul când procesul de spălare se finalizează.



Iluminarea interiorului este activată automat în momentul când programul de spălare pornește și rămâne pornită până la finalizarea programului.



Iluminarea interiorului nu poate fi anulată de către utilizator.

Programarea timpului de spălare

Funcția Time Delay

Dacă în regiunea dvs. se aplică un tarif economic de energie electrică, puteți utiliza funcția de întârziere pentru a spăla vasele la orele respective.

Dumneavoastră puteți întârzia pornirea unui program selectat cu până la 9 ore.



Tenere premuto il tasto di avvio ritardato per 1 secondo in più rispetto agli altri tasti.

1. Apăsați tasta de întârziere după selectarea programului de spălare și a altor funcții auxiliare.
2. După ce ați apăsăat tasta Time Delay până la valoarea de „3 ore”, indicatorul Time Delay va începe să clipească.
3. Setati timpul dorit prin apăsarea tastei Time Delay. Fiecare apăsare a tastei va crește până la 9 ore cu măririi de 3 ore.
4. După setarea funcției Time Delay, închideți ușa mașinii dumneavoastră. După ce întârzierea de timp este finalizată, programul selectat va porni automat.



După selectarea funcției Time Delay, aceasta va începe numărătoarea inversă la închiderea ușii.



Dacă ușa este deschisă în timp ce funcția Time Delay este activă, numărătoarea inversă va fi întreruptă și pictograma de pornire va începe să clipească.

Modificarea setărilor în timp ce funcția Time Delay este activată

În timp ce funcția Time Delay este activată, dumneavoastră nu puteți efectua modificări în programul de spălare, funcțiile suplimentare sau durata de întârziere a timpului.



Funcțiile auxiliare nu pot fi setate după ce programul a pornit.

Pentru anularea funcției de întârziere

Pentru anularea procesului în timp ce funcția Time Delay este activă, programul ar trebui să fie anulat.



Funcția de întârziere nu poate fi setată după ce programul a pornit.

Pornirea programului

După selectarea programului și a funcțiilor auxiliare, închideți ușa mașinii pentru a o porni.



Mașina efectuează dedurizarea apei în funcție de nivelul de duritate al apei furnizate. Durata de spălare poate să se modifice în timp ce programul funcționează, în funcție de temperatura ambiantă unde este amplasată mașina, temperatura apei și cantitatea de vase.



Nu deschideți ușa mașinii în timpul funcționării. S-ar putea să iasă vaporii în momentul în care deschideți ușa, fiți atenți.



După pasul de clătire, mașina va rămâne silențioasă un timp, în modul pauză, pentru a elimina complet apa din interior și de pe vase și pentru a curăța sistemul de dedurizare a apei, apoi aceasta va reveni la modul de uscare.

Anularea programului

Apăsați și mențineți timp de 3 secunde tastele Selectare program / Anulare program. Eliberați tasta în momentul când indicatorul Pornit începe să clipească.

După ce ați închis ușa mașinii dumneavoastră, drenarea este finalizată în 2 minute iar mașina emite un avertisment audio în momentul finalizării.



S-ar putea să existe reziduuri de detergent sau aditivi de curățare în mașină și/sau pe piesele care sunt spălate, în funcție de etapa programului pe care dumneavoastră l-ați anulat.

Indicator de sare (S)

Vă rugăm să verificați indicatorul de sare de pe afișaj, pentru a vedea dacă există o cantitate suficientă de sare de dedurizare în mașina de spălat vase. Trebuie să reumpleți rezervorul de sare ori de câte ori indicatorul de sare apare pe afișajul mașinii dumneavoastră.



Reglarea nivelului de duritate a apei este explicată în secțiunea Sistemul de dedurizare a apei.

Indicator aditiv de clătire (*)

Vă rugăm să verificați indicatorul aditivului de clătire de pe afișaj pentru a vedea dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașina de spălat vase. Dumneavoastră trebuie să reumpleți rezervorul aditivului de clătire în momentul când indicatorul acestuia apare pe afișajul mașinii dumneavoastră.

Reglarea cantității aditivului de clătire

1. După pornirea mașinii dumneavoastră, apăsați și țineți apăsată tastele Time Delay și, respectiv, Pornire/Pauză/Anulare.
2. Utilizând tasta Time Delay, porniți LED-ul 6.
3. Puteți folosi tastele de funcții pentru a regla nivelul agentului de clătire.

Dacă este pornit indicatorul programului 1, nu se va distribui agent de clătire

Dacă este pornit indicatorul programului 2, se va distribui 1 doză de agent de clătire.

Dacă este pornit indicatorul programului 3, se vor distribui 2 doze de agent de clătire.

Dacă este pornit indicatorul programului 4, se vor distribui 3 doze de agent de clătire.

Dacă sunt pornite indicatoarele programelor 1, 2, 3 și 4, se vor distribui 4 doze de agent de clătire.

4. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a ieși din meniul de setări. Setarea dvs. va fi salvată automat.

Finalizarea programului



În momentul când programul pe care l-ați selectat se finalizează, un semnal audio vă va avertiza pentru a opri mașina. Acest semnal audio vă va avertiza la anumite intervale înainte de a se opri.

Indicatorul Pornire/Pauză se va stinge odată ce programul de spălare s-a încheiat.

1. Deschideți ușa mașinii.
2. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a opri mașina.
3. Închideți robinetul.
4. Scoateți cablul de alimentare din priză.



Pentru a economisi energie, mașina se va opri automat după finalizarea programului sau când programul nu este pornit.



Lăsați vasele în mașină timp de aproximativ 15 minute, pentru a se răci după ce au fost spălate. Vasele se vor usca mai repede dacă lăsați ușa mașinii întredeschisă în această perioadă. Acest proces va crește eficiența de uscare a mașinii.

Avertisment decuplare apă

Dacă apa principală este decuplată sau robinetul de admisie apă este oprit mașina nu poate trage apă, iar indicatorul de întrerupere a apei va clipi. Dacă problema persistă, programul de spălare este întrerupt și admisia de apă este verificată în mod regulat de către mașină; în momentul când alimentarea cu apă revine, indicatorul de întrerupere a apei va dispărea după o perioadă de timp, iar programul de spălare se reia.

Avertisment debit depășit

Dacă mașina trage prea multă apă sau există vreo scurgere la oricare din componente, mașina va detecta acest lucru și indicatorul de debit depășit va clipi în indicatorul Programului. Atât timp cât debitul depășit continuă, algoritmul de siguranță va fi activ și va încerca să evacueze apa. Dacă încetează debitul depășit și siguranța este garantată, indicatorul de debit depășit va dispărea. Dacă indicatorul nu dispăre, există o defecțiune permanentă. În acest caz ar trebuie contactat un service autorizat.

Mașina de spălat vase / Manual de utilizare

6 Întreținerea și curățarea

Durata de viață a produsului se mărește, iar problemele apărute frecvent scad dacă mașina de spălat vase este curățată la intervale regulate.



Înainte de începerea procedurilor de curățare, deconectați produsul și opriți robinetul.



Pentru curățare nu utilizați substanțe abrazive.



Curățați filtrul și elicele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca aparatul să funcționeze eficient.

Curățarea suprafeței exterioare a produsului

Curățați suprafața exterioară și garnitura ușii produsului ușor cu un material de curățare ușor și material textil umed. Ștergeți panoul de control doar cu un material textil umed.


Curățarea suprafeței interioare a mașinii

- Curățați suprafața interioară a mașinii și rezervorul prin rularea unui program cu sau fără detergent în funcție de gradul de murdărire.
- Dacă a rămas apă în mașină, evacuați apa prin efectuarea procedurilor aflate sub secțiunea "Anularea unui program". Dacă apa nu poate fi evacuată, scoateți filtrele așa cum se specifică la secțiunea "Curățarea filtrelor" și verificați dacă sunt depozite de resturi care s-au acumulat în partea de jos a mașinii, care blochează calea apei. Curățați, dacă este necesar.


Curățarea filtrelor

Curățați filtrele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca mașina să funcționeze eficient. Verificați dacă au rămas resturi alimentare pe filtre. Dacă au rămas resturi alimentare pe filtre, scoateți-le și curățați foarte bine sub jet de apă.


1. Rotiți ansamblul microfiltrului (1) și cel al filtrului grosier (2) în sensul invers al acelor de ceasornic și scoateți-l din locul său.



2. Scoateți filtrul din metal/plastic (3) din locul său.



3. Apăsăți cele două clichete pe filtrul grosier înspre interior și separați filtrul grosier de ansamblu.



4. Curățați toate cele trei filtre sub jet de apă cu ajutorul unei perii.
5. Așezați filtrul din metal/plastic.
6. Plasați filtrul grosier în microfiltru. Asigurați-vă că este poziționat corespunzător. Rotiți filtrul grosier în sensul acelor de ceasornic până când se aude un sunet de "clic".



Nu utilizați mașina de spălat vase fără filtru.




Plasarea incorectă a filtrelor va reduce eficiența de spălare.

Curățarea filtrului furtunului

Avariile mașinii care pot fi cauzate de către impuritățile ce vin din rețeaua urbană de alimentare sau apa proprie (cum ar fi nisip, praf, zgură etc.) pot fi prevenite prin intermediul filtrului atașat pe furtunul de admisie cu apă. Verificați cu regularitate filtrul și furtunul și curățați-le dacă este necesar.

1. Opriți robinetul și scoateți furtunul.
2. După scoaterea filtrului, curățați-l sub jet de apă.
3. Plasați filtrul curățat înapoi în locașul acestuia.
4. Montați furtunul la robinet.

(depinde de model)




Curățarea elicelor

Pentru ca mașina să funcționeze eficient, curățați elicele cel puțin odată pe săptămână.

Elicea inferioară



Verificați dacă orificiile de pe elicea inferioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Împingeți elicea inferioară în sus pentru a o scoate.



Elicea superioară

Verificați dacă orificiile de pe elicea superioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Rotiți piulița spre stânga pentru a scoate elicea superioară.

În momentul când montați elicea superioară, asigurați-vă că piulița este strânsă bine.



7 Depanarea

Mașina nu pornește.

- Cablul de alimentare este deconectat. > > > Verificați dacă cablul de alimentare este conectat.
- Siguranța este arsă. > > > Verificați siguranțele din casă.
- Apa este oprită. > > > Asigurați-vă că robinetul de admisie a apei este deschis.
- Ușa mașinii este deschisă. > > > Asigurați-vă că ați închis ușa mașinii.
- Butonul Pornit/Oprit nu este apăsat. > > > Asigurați-vă că ați pornit mașina prin apăsarea butonului Pornit/Oprit.

Vasele nu sunt curățate

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. > > > Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Programul selectat este neutilizabil. > > > Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Elicele sunt blocate. > > > Înainte de pornirea programului, rotiți manual elicele inferioare și superioare și asigurați-vă că acestea se rotesc liber.
- Orificiile elicei sunt înfundate. > > > Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt înfundate. > > > Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt montate incorect. > > > Verificați sistemul de filtrare și asigurați-vă că este montat corect.
- Coșurile sunt supraîncărcate. > > > Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Detergentul nu este suficient. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, reglați cantitatea de detergent conform gradului de murdărire a vaselor și/ sau definițiilor programului. Pentru rezultate optime, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Aditivul de clătire nu este suficient. > > > Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Capacul dozatorului detergentului este uitat deschis. > > > Asigurați-vă că capacul dozatorului detergentului este închis după ce ați adăugat detergent.

La finalizarea ciclului, vasele nu sunt uscate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. > > > Plasați farfuriile dumneavoastră așa fel încât ca apa să nu se acumuleze pe ele.
- Aditivul de clătire nu este suficient. > > > Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.

Depanarea

- Mașina este descărcată chiar după ce programul este finalizat. > > > Nu descărcați mașina imediat după ce procesul de spălare este finalizat. Deschideți ușor ușa și așteptați evacuarea aburului din interior. Descărcați farfuriile după ce acestea se răcesc. Începeți procesul de descărcare din coșul inferior. Astfel, se previne scurgerea apei rămasă de pe un articol aflat în coșul superior pe articolele aflate în coșul inferior.
- Programul selectat este nepotrivit. > > > Deoarece temperatura de clătire este scăzută la programele cu durată scurtă, performanța de uscare va fi, de asemenea, scăzută. Selectați programe cu o durată mai lungă pentru o performanță de uscare mai ridicată.
- Calitatea ustensilelor bucătăriei este deteriorată. > > > Performanța de spălare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu este potrivită pentru utilizarea acestor ustensile din punct de vedere igienic. De asemenea, apa nu poate să curgă ușor pe suprafețele deteriorate. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.



Este normal ca să așteptăm la reclamații de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie din teflon. Acest lucru se asociază cu structura teflonului. Deoarece tensiunile de suprafață ale teflonului și apei sunt diferite, picăturile de apă vor apărea ca mărgelile pe suprafața din teflon.

Petele de ceai, cafea sau ruj rămân pe vase.

- Programul selectat este neutilizabil. > > > Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Calitatea ustensilelor de bucătărie este deteriorată. > > > Petele de ceai sau cafea sau alte pete de colorant nu se pot curăța în mașina de spălat vase dacă acestea au penetrat suprafețele deteriorate. Performanța de uscare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu sunt potrivite pentru a utiliza astfel de ustensile din punct de vedere al igienei. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.

Urmele de calcar rămân pe vase, iar sticlăria obține o aparență încetoșată.

- Aditivul de clătire nu este suficient. > > > Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient > > > Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.
- Există scurgeri de sare. > > > Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.

Există un miros diferit în mașină.



O mașină nouă are un miros particular. Acesta se va evapora după câteva spălări.

- Filtrele sunt înfundate. > > > Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Vasele murdare sunt menținute în mașina de spălat vase timp de 2-3 zile. > > > Dacă dumneavoastră nu doriți să porniți mașina după ce ați introdus vasele, scoateți reziduurile rămase de pe vase și rulați programul Prespălare fără detergent la fiecare 2 zile. În astfel de cazuri, nu închideți complet ușa mașinii pentru evitarea acumulării mirosului în mașină. De asemenea, puteți folosi substanțe de îndepărtare a mirosului sau substanțe de curățare a mașinii.

Rugina, decolorarea sau deteriorarea suprafeței apare pe vase

- Există scurgeri de apă. > > > Sarea poate cauza deteriorarea și oxidarea suprafețelor metalice. Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Depozitele sărate de alimente au rămas pe vase timp îndelungat. > > > Dacă argintăria este murdară cu astfel de reziduuri de alimente în timp ce este păstrată în mașina de spălat vase, murdăria trebuie să fie eliminată prin prespălare sau vasele trebuie să fie spălate fără a se aștepta.
- Instalația electrică nu este împământată. > > > Verificați dacă mașina este conectată la o priză cu împământare. În caz contrar, curentul static creat în produs poate crea descărcări pe suprafețele articolelor metalice creând pori, eliminând luciul protector de pe suprafață și cauzând decolorarea.
- Se utilizează substanțe puternice de curățare cum ar fi clorul. > > > Luciul protector pe suprafețele metalice se deteriorează sau își pierde în timp eficiența în momentul când acesta vine în contact cu substanțele de curățare cum ar fi clorul. Nu spălați vasele cu clor.
- Articolele metalice cum ar fi cuțitele sunt utilizate în alte scopuri decât utilizarea destinată. > > > Luciul protector pe marginile cuțitelor se poate deteriora atunci când acestea sunt utilizate în alte scopuri cum ar fi deschiderea cutiilor. Nu utilizați ustensile metalice de bucătărie în afara scopului pentru care au fost concepute.
- Argintăria este fabricată din oțel inoxidabil de calitate scăzută. > > > Coroziunea acestor articole este inevitabilă; acestea nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.
- Ustensilele de bucătărie care sunt deja corodate sunt spălate în mașina de spălat vase. > > > Rugina de pe un articol corodat poate migra la alte suprafețe din oțel inoxidabil și poate cauza coroziunea acelor suprafețe. Astfel de articole nu trebuie să fie spălate în mașina de spălat vase.

Detergentul rămâne în dozatorul de detergent.

- Dozatorul de detergent a fost umed în momentul adăugării detergentului. > > > Asigurați-vă că dozatorul detergentului este bine uscat înainte de umplerea acestuia cu detergent.
- Detergentul este adăugat înainte de procesul de spălare. > > > Fiți atenți să adăugați detergentul înainte de pornirea spălării.
- Deschiderea capacului dozatorului pentru detergent este prevenită în timpul spălării. > > > Plasă vase într-o modalitate astfel încât acestea să nu împiedice deschiderea capacului dozatorului pentru detergent și distribuția apei de la elice în mașină.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Orificiile elicei sunt înfundate. > > > Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".

Decorațiile și ornamentele ustensilelor de bucătărie sunt șterse.



Paharele decorate și porțelanul cu finisaj decorat nu sunt potrivite pentru a fi spălate în mașina de spălat vase. Producătorii sticlei și articolelor din porțelan nu recomandă spălarea acestor ustensile de bucătărie în mașinile de spălat vase.

Vasele sunt zgâriate.



Ustensilele de bucătărie care conțin sau sunt confecționate din aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

- Există scurgeri de sare. > > > Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. Sarea vărsată poate cauza zgârieturi. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient > > > Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.
- Vasele nu sunt plasate corespunzător în mașină. > > > În momentul amplasării paharelor sau sticlei în coș, nu le sprijini de alte vase ci de marginile sau grătarele coșului sau de brațul de suport pentru pahare. Lovirea paharelor între ele sau de alte vase datorită impactului apei în timpul spălării poate cauza stricăciuni sau zgârieturi pe suprafețele acestora.

Pe pahare rămâne o urmă asemănătoare cu o pată de lapte, care nu poate fi scoasă atunci când este ștersă manual. Un aspect albastrui/ sub formă de curcubeu apare în momentul când paharul este îndreptat spre lumină.

- Se utilizează o cantitate excesivă de aditiv de clătire. > > > Reduceți setarea aditivului de clătire. În momentul în care adăugați aditiv pentru clătire, curățați aditivul vărsat.
- Coroziunea a apărut pe sticlă datorită apei dedurizate. > > > Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setare durității apei. Dacă alimentarea cu apă este moale (< 5 dH), nu adăugați sare. Alegeți programele care spală la temperaturi ridicate (de ex. 60-65 °C). De asemenea, puteți utiliza detergenți de protejare a sticlei care se găsesc pe piață.

Se formează spumă în mașină.

- Farfuriile sunt spălate manual cu detergent de spălare manual, dar nu sunt clătite înainte de introducerea acestora în mașină. > > > Detergenții de spălare manual nu conțin agent antispumare. Înainte de amplasarea vaselor în mașină, nu este necesară spălarea acestora. Îndepărtarea reziduurilor de mâncare de pe vase sub jet de apă, cu un șervețel de hârtie sau o furculiță va fi suficientă.
- În momentul adăugării aditivului de clătire, acesta s-a vărsat în mașină. > > > Fiți atenți ca aditivul de clătire să nu se verse în momentul în care alimentați. Curățați aditivul de clătire vărsat cu ajutorul unui șervețel/prosop de hârtie.
- Capacul rezervorului de aditiv de clătire este uitat deschis. > > > Asigurați-vă că capacul rezervorului aditivului de clătire este închis după adăugarea acestuia.

Ustensilele de bucatărie sunt deteriorate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. > > > Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Coșurile sunt supraîncărcate. > > > Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.

La finalizarea programului, apa rămâne în mașina de spălat vase.

- Filtrele sunt înfundate. > > > Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Furtunul de evacuare este înfundat/blocat. > > > Verificați furtunul de evacuare. Dacă este necesar, scoateți furtunul de evacuare, curățați blocajul și introduceți după cum este ilustrat în manualul de utilizare.



Dacă nu puteți elimina problema, deși ați respectat instrucțiunile din această secțiune, consultați dealerul local sau agentul autorizat de service. Nu încercați să reparați un produs nefuncțional.

