



## Guide rapide

### Fonctionnement de l'appareil

**!** Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !



- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Touche Marche/ Arrêt   | 7. Touches de sélection des fonctions |
| 2. Touche de menu   | F1 Fonction Hygiene Intense           |
| 3. Touches de sélection de la temporisation / de la direction du menu | F2 Fonction SteamGloss                |
| 4. Touche de sélection / confirmation                                 | F3 Fonction Super Rinse               |
| 5. Affichage  | F4 Fonction Demi-charge               |
| 6. Touche Départ / Pause / Annulation                                 | 8. Touches de sélection de programme  |



- |   |
|---|
| 9. Indicateur d'ouverture de porte automatique (selon le modèle)    |
| 10. Indicateur de fonction de nettoyage du filtre (selon le modèle) |
| 11. Indicateur de fonction IonGuard (en fonction du modèle)         |
| 12. Indicateur de temporisation / durée du programme                |
| 13. Indicateur de Départ différé                                    |
| 14. Indicateur de fin de programme                                  |
| 15. Indicateur de produit de rinçage                                |
| 16. Indicateur de sel   |
| 17. Indicateur de coupure d'eau                                     |
| 18. Indicateur de dosage du détergent liquide (selon le modèle)     |
| 19. Indicateur de détergent en tablette (selon le modèle)           |

Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne						
Numéro du programme	1	2	3	4	5	6
Nom du programme	Auto	Intensif	Eco *	Délicat	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Température de nettoyage	40-65 °C Détermine automatiquement le degré de saleté des plats et régle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage. Adapté à tous les types de vaisselle.	70 °C Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.	50 °C Adapté au lavage de la vaisselle avec une quantité normale de terre. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec la directive européenne sur l'écoconception.	40 °C Programme spécial de nettoyage en douceur pour verres délicats.	60 °C Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de saleté normal.	35 °C Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.
Degré de saleté						
	Moyen à élevé	Élevé	Moyen	Faible	Moyen	Faible
Prélavage	+	+	+	+	-	-
Lavage	+	+	+	+	+	+
Séchage	+	+	+	+	+	-
Durée (mn)	125-181	143	245	135	58	30
Eau (l)	10,8-14,1	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
Énergie (kWh)	0.90-1.45	1,65	0.861	1,26	1,2	0,8

Capacité de chargement: 15

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. \* Programme de référence des organismes de test. Les tests conformément à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont données à titre indicatif. (#) Des fonctions complémentaires sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les durées du programme.







## Guide rapide

### Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patientez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

#### Après avoir détecté la dureté de l'eau :

1. Après avoir allumé votre appareil, maintenez la touche Menu enfoncée pendant 3 secondes.







**i** Sur certains modèles, appuyer une seule fois sur la touche Menu vous permet d'accéder au menu Paramètres.

2. Utilisez les touches <- et +> pour avancer jusqu'à ce que l'indicateur de réglage de la dureté de l'eau s'allume (la position « r » s'affiche).

3. À l'aide de la touche de sélection, réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de votre eau. Pour un réglage adéquat, reportez-vous à la section « Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau ».

4. Appuyez sur la touche Marche /Arrêt pour enregistrer le réglage.

#### Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 1 (r1).
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 2 (r2).
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Appuyez sur la touche de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 3 (r3).
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Appuyez sur la touche de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 4 (r4).
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 5 (r5).

