




Davlumbaz
Kullanma Kılavuzu



ADA 908 S

185732531/ TR/ R.AC/ 4.06.2025 15:42
7706330103



Hoş Geldiniz!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun.

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürününüzü oluşabilecek tehlikelere karşı korumuş olursunuz.

Kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka birisine verirken, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Kullanma kılavuzunda yer alan semboller ve açıklamaları:



Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Kullanma kılavuzunu okuyun.



Sıcak yüzey uyarısı.

DUYURU Ürün veya çevresiyle ilgili maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlike.

İçindekiler

1	Güvenlik Talimatları	4
1.1	Kullanım Amacı	4
1.2	Çocuk,Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği	4
1.3	Elektrik Güvenliği	5
1.4	Taşıma Güvenliği	6
1.5	Kurulum Güvenliği	7
1.6	Kullanım Güvenliği	7
1.7	Bakım ve Temizlik Güvenliği	9
2	Çevre Talimatları.....	9
2.1	Atık Yönetmeliği	9
2.1.1	AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması...	9
2.2	Ambalaj Bilgisi	9
3	Ürününüz	10
3.1	Ürün Tanıtımı	10
3.2	Teknik Özellikler	11
4	İlk Kullanım	12
4.1	İlk Temizlik	12
5	Davlumbazın Kullanılması	12
6	Bakım ve Temizlik.....	17
6.1	Genel Temizlik Bilgileri	17
6.2	Davlumbaz İç Yüzey Temizliği	18
6.3	Kontrol Panelin Temizliği	18
6.4	Alüminyum Filtre	18
6.5	Karbon Filtre (Bacasız kullanım) ..	19
6.6	Davlumbaz Lambası	19
7	Sorun Giderme	19



1 Güvenlik Talimatları

- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.
- Eğer ürün, bir başkasına kişisel veya ikinci el kullanım amacıyla verilirse, kullanma kılavuzu, ürün etiketleri, diğer ilgili doküman ve parçaları ürünle birlikte verilmelidir.
- Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanma kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.



1.1 Kullanım Amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun değildir.

- Ürünü bahçelerde, balkonlarda ya da diğer dış ortamlarda kullanmayın. Bu ürün, evde ve dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfaqlarında kullanılmak için uygundur.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu süre, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.



1.2 Çocuk, Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Bu ürün, gözetim altında tutulmadıkları veya gerekli talimatları almadıkları sürece kısıtlı fi-

ziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır.

- Çocuklar ürünle oynamadıklarına emin olunacak şekilde gözetim altında tutulmalıdır.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Eskimiş ve artık kullanılmayacak ürünü atmadan önce:
 1. Elektrik fişini çekip prizden çıkarın (ürün fişli ise).
 2. Elektrik kablosunu kesip, fiş ile birlikte üründen ayırın.
 3. Çocukların atıl ürün ile oynamasına izin vermeyin.

1.3 Elektrik Güvenliği

- Ürünü tip etiketinde belirtilen akım değerlerine uygun bir sigorta ile korunan topraklı bir prize takın. Topraklama tesisatını uzman bir elektrikçiye yaptırın. Yerel/ulusal düzenlemelere uygun topraklama yapılmadan ürünü kullanmayın.
- Ürünün fiş i ya da elektrik bağlantısı kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Bu mümkün değilse, ürünün bağı olduğı elektrik tesisatı üzerinde elekt-

rik yönetmeliklerine uygun ve tüm kutupları şebekeden ayrıran bir düzenek (sigorta, anahatar, şalter, vb.) bulunmalıdır.

- Tamir, bakım ve temizlik işlemleri öncesinde ürünün fişini çekin ya da sigortasını kapatın.
- Ürünü tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun bir prize takın.
- (Ürününüzde şebeke kordonu yok ise) Sadece "Teknik özellikler" bölümünde belirtilen bağlantı kablosu bilgilerini kullanın.
- Davlumbazınızın montajı yapılmadan elektrik bağlantısını yapmayın.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın. Elektrik kablosu aşırı bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Elektrik kablosunu ocakların yakınından geçirmeyin. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Kurulum ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine yerleştirilmesi sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına dikkat edin.
- Davlumbazınızın kurulumu tamamlanmadan elektrik bağlantısını yapmayın.

- Sadece orijinal kablo kullanın. Kesik veya hasarlı kablo kullanmayın.
 - Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın.
 - Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse yetkili servisle veya ithalatçı firmanın yönlendireceği kişi ile irtibat kurun.
 - Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında ve yakınında çoklu priz, taşınabilir güç kaynakları bulundurmayın.
 - Elektrik kablosu hasarlıysa oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla üretici, yetkili servis veya ithalatçı firmanın yönlendireceği bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
 - Ürününüz fişli ise kurulum sırasında fişi keserek elektrik bağlantısı yapmayın. Kesilerek yapılan bağlantılarda ürün garantisi geçersiz olur ve kullanıcı güvenliği açısından tehlike oluşturur.
- Ürününüzde elektrik kablosu ve fişi var ise:
- Gevşek, yuvasından çıkmış veya hasarlı prize ürün fişini takmayın. Fişin prize tam otur-

duğundan emin olun. Aksi takdirde bağlantılar aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

- Kirli, yağlı ve suyla (örneğin tezgahattan sızabilecek su) temas riski olan prize ürünü fişini takmayın. Aksi takdirde kısa devre ve çarpılma riski vardır.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın!
- Fişi prizden çıkarmak için kablosundan değil fişin gövdesinden tutarak çekin.



1.4 Taşıma Güvenliği

- Ürünü taşımadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin.
- Ürün ağır olduğu için en az iki kişiyle taşıyın.
- Ürünün üzerine eşya koymayın. Ürünü dik olarak taşıyın.
- Ürünü taşıırken, balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavvayla sarın ve sıkıca bantlayın. Ürünündeki hareketli parçalarını zarar görmeleri için bunları sıkıca sabitleyin.
- Taşıma sonrası ürünü kullanmadan önce hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı ise yetkili servisle veya ithalatçı firmanın yönlendireceği kişi ile irtibat kurun.

1.5 Kurulum Güvenliđi

- Ürününüzü kullanıma hazır hale getirebilmeniz için, önce kurulum yapılacağı yeri ve elektrik tesisatını yaptırın. Daha sonra kurulumu üreticiye, yetkili servise veya ithalatçı firmanın tarif edeceği yönlendireceğı bir kişiye yaptırın.
- Ürününüzü kullanıma hazır hale getirebilmeniz için, önce kurulum yapılacağı yeri ve elektrik tesisatını yaptırın. Daha sonra kurulumu yetkili servise yaptırın. Yetkili servis tarafından yapılan kurulum sonrası garanti süresi başlar.
- Kurulum başlamadan önce ürünün bağlanacağı elektrik hattının enerjisini kesmek için sigortasını kapatın.
- Taşıma ve kurulum sırasında mutlaka koruyucu eldiven kullanın. Aksi takdirde keskin kenarlardan yaralanma riski vardır!
- Kurulum öncesi üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumu yaptırmayın.
- Kurulum yapılacak mobilyanın iç bölgesini ısı yalıtımı sağlayacak herhangi bir malzeme ile kaplamayın.

- Ürünün kurulduğu yer doğru-
dan güneş ışınlarına maruz kal-
mamalı ve elektrikli/gazlı ısıtıcı
gibi bir ısı kaynağının yakınında
olmamalıdır.
- Ürünün kurulacağı yerin arka-
sında priz var ise ürünün prize
ve prize takılı fişe temas etme-
mesi sağlanmalıdır.
- Baca bağlantılı kullanımlarda,
ürünün bağlanacağı bacanın
yeterliliğini mutlaka yetkili kişi-
lere kontrol ettirin.
- Davlumbazı, atık gaz yada alev
çıkarıcı ısıtıcılar için kullanılan
bacalara asla bağlamayın. Çı-
kış havasının boşaltılması ile il-
gili olarak yetkililerin düzenle-
melerine uyun.
- Ürünüze baca bağlantısı
yaptığınızda 120 mm çaplı bo-
rular kullanın. Yapılan boru
bağlantısı mümkün olduğu ka-
dar kısa ve az dirsekli olmalı-
dır.

1.6 Kullanım Güvenliđi

- **Zehirlenme Tehlikesi!** Ürün ça-
lışırken, tüm ev içerisinden
hava çekilir. Yeterli havalan-
dırma sağlanmadığı takdirde
hava akımı oluşarak ev içeri-
sinde yanma sonucu açığa çı-
kan atık ve zehirli gazlar geri
emilir. Ürünü hava dolaşımı
sağlayan ve zehirli gaz çıkarta-
bilecek ürünlerle (odun, gaz,

yağ ve kömür sobaları, şofbenler, su ısıtıcıları vb.) birlikte çalıştırmayın.

- Her kullanımdan sonra ürünün çalışmadığından emin olun.
- Kullanımı sırasında ürün arızalanırsa ya da hasar görürse, ürünü çalıştırmayın. Ürünün elektrik bağlantılarını kesin. Yetkili servisle veya ithalatçı firmanın yönlendireceği kişi ile irtibat kurun.
- Davlumbazınızın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Ürününüzü yağ filtresi olmadan çalıştırmayın. Ürününüz çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın. Aksi takdirde ürün ve elektrik bağlantıları yağdan olumsuz etkilenebilir.
- Ürün altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde yağ filtresindeki yağlar tutuşarak yangına sebebiyet verebilir.
- Ocakların üzerinden tencere tava vb. almadan önce ocağı mutlaka kapatın. Aksi takdirde yükselen ısı ve alev ürününüze hasar verebilir.
- Davlumbazınızın üzerine tutuşabilen ya da kolayca düşebilecek malzemeler koymayın. Aksi takdirde ocağa düşerek

yanma riski ya da yemek içeri-sine düşerek kullanıcıda yaralanma riski oluşturabilir.

- Davlumbazınızın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.
- Davlumbaz gaz ya da sıvı yakıt yakan cihazlarla aynı ortamda kullanılıyorsa, odanın yeterince havalandırması sağlanmış olmalıdır. (Atık havayı odaya geri veren ürünler hariç)
- Davlumbazın kullanıldığı ortamda gaz ya da sıvı yakıt ile çalışan oda ısıtıcısı gibi cihazların bacası tümüyle yalıtılmalıdır veya cihaz hermetik tipte olmalıdır.
- Davlumbazla birlikte, elektrik enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odada ki negatif basınç en fazla 0.04 mbar olmalıdır.
- Davlumbaz tutamaklarına (varsa) kolay alev alan ve yanıcı malzemeler asılmamalıdır.
- Davlumbazın altında açık ateş olmamalıdır. (örnek: flambe)
- **Dikkat:** Pişirici bir cihazla kullanıldığında ulaşılabilir parçalar ısınabilir.



1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği

- Davlumbaz ve yağ filtresi üzerinde biriken yağlar belirtilen periyotlarda temizlenmelidir. Aksi takdirde yangın riski oluşurabilir.

- Yağ filtresini normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir. Aksi takdirde filtrede biriken yağ tutuşup yangın riski oluşturabilir.
- Ürünü, üzerine su dökerek veya püskürterek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden, ürünü buharlı temizleyicilerle temizlemeyin.

2 Çevre Talimatları

2.1 Atık Yönetmeliği

2.1.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla


birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.

2.2 Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

3 Ürününüz

3.1 Ürün Tanıtımı



- 1 Baca sacı
- 3 Lamba
- 5 Lamba
- 7 Alüminyum filtre kilidi
- 9 Alüminyum filtre
- 11 Alüminyum filtre kilidi

- 2 Kontrol paneli
- 4 Alüminyum filtre kilidi
- 6 Alüminyum filtre
- 8 Alüminyum filtre
- 10 Lamba
- 12 Lamba

3.2 Teknik Özellikler

Ürün dış boyutları (yükseklik/genişlik/derinlik) (mm)	min. 915,5 - max. 1365,5 /898 /610
Voltaj/Frekans	220-240 V ~1N; 50/60 Hz
Toplam güç tüketimi	max. 200 W
Emiş gücü	830 m3/h
Hava çıkış borusunun çapı	120-150 mm

Kılavuzda birden fazla modeli içeriyorsa, modeller arası farklılıklar aşağıda belirtilmektedir.

ADA 908 S : Siyah



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle bire bir uyum içinde olmayabilir.



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

4 İlk Kullanım

Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki bölümlerde anlatılanların sırasıyla yapılması önerilir.

4.1 İlk Temizlik


1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

2. Ürünün yüzeylerini ıslak bez veya süngerle silin ve bir bezle kurulaşın.

DUYURU: Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanları, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayın.

5 Davlumbazın Kullanılması

Davlumbazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır. İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Karbon filtre uyarı sembolü | 2 Otomatik mod tuşu |
| 3 Hız 1 tuşu | 4 Hız 2 tuşu |
| 5 Hız 3 tuşu | 6 Booster tuşu |
| 7 Açma/kapatma tuşu | 8 Wifi tuşu |
| 9 Ocak-Davlumbaz bağlantı (Hobto-Hood) tuşu | 10 Hava temizleme modu tuşu |
| 11 Zamanlayıcı tuşu | 12 Lamba tuşu |
| 13 Alüminyum filtre uyarı sembolü | |

Davlumbazın çalıştırılması

1. Davlumbazı çalıştırmak için ① tuşuna ya da herhangi bir hız seviyesi tuşuna dokunun.
⇒ Hız 1 seviyesinde çalışmaya başlar ve 1 tuşunun ışığı yanar.
2. Hız seviyesini değiştirmek için diğer hız seviyesi tuşlarına dokunabilirsiniz.

i Ürün çalışırken, hiçbir tuşa dokunulmadığı takdirde en fazla 6 saat çalışır.

Davlumbazın kapatılması

1. Davlumbazı kapatmak için davlumbazın çalıştığı seviye tuşuna ya da 1 tuşuna tekrar dokunun.

i Lamba hariç herhangi bir fonksiyon etkinken 1 tuşuna dokunduğunuzda fonksiyon iptal olur.

Lambanın çalıştırılması

1. Lambayı çalıştırmak için ② tuşuna dokunun.
⇒ Davlumbaz lambası yanar. İlk 1 dakika içerisinde tekrar ② tuşuna dokunursanız lamba kısık aydınlatma seviye-

sinde yanmaya devam eder. Lambayı açtıktan 1 dakika sonra tekrar dokunursanız lamba kapanır.



Aydınlatma lambaları en fazla 12 saat çalışır.

Lambanın kapatılması

1. Davlumbaz lambası açıldıktan 1 dakika sonra yine tuşuna dokunarak kapatabilirsiniz.



Lamba açıldıktan ilk 1 dakika içerisinde tuşuna tekrar dokunduğunuzda lamba kısık aydınlatma seviyesine geçer.

Lamba aydınlatma renginin ayarlanması

- ✓ Davlumbazınızın aydınlatma lambalarının rengini 3 farklı tonda kullanabilirsiniz.
1. Davlumbaz lambası açıkken, tuşuna 2 saniyeden fazla dokununuz.
⇒ Lamba diğer renk tonuna geçer.
 2. tuşuna dokunmaya devam ederseniz her 2 saniye sonunda bir sonraki renk tonuna geçer. Hangi tonda kalmasını istiyorsanız, lamba o tonda iken tuşuna dokunmayı bırakın. Renk tonu otomatik etkinleşir.



Lamba renk tonu değişikliğini sadece lamba yüksek ışık şiddetinde yapabilirsiniz.



Herhangi bir elektrik kesintisinde davlumbazınız ayarlanan renk tonunu hatırlar ve lamba son ayarlanan renk tonunda çalışır.

Yoğun havalandırma modunun (Booster) açılması

1. Davlumbazı yoğun havalandırma modunda çalıştırmak için tuşuna bir kez dokununuz.
⇒ Yoğun havalandırma modu devreye girer ve maximum 10 dakika çalışır. Bu süre boyunca tuşunun ışığı ya-

nar. 10 dakika sonunda Hız 3 konumunda çalışmaya devam eder ve Hız 3 tuşunun ışığı yanar. Herhangi bir tuşa dokunulmazsa Hız 3 seviyesinde en fazla 6 saat çalışır.



Yoğun havalandırma modunda, herhangi bir hız tuşuna dokunduğunuzda o hız seviyesine dönerek çalışmaya devam eder.

Yoğun havalandırma modunun (Booster) kapatılması

1. Davlumbazı yoğun havalandırma modunu kapatmak için tuşuna bir kez dokununuz.

⇒ Yoğun havalandırma modu kapanır.

Otomatik mod

- ✓ Davlumbazınız mutfak içerisindeki havanın ve ocağınızdan gelen havanın sıcaklıklarını ve koku seviyesini sensörler yardımı ile ölçer. Otomatik mod ile ocaktan gelen havanın sıcaklığını, mutfak içerisindeki havanın sıcaklığına eşitleyene kadar ya da ortamdaki koku seviyesi azalınca kadar çalışması gereken seviyeleri belirler ve otomatik olarak belirlediği seviyelerde çalışır.
1. Otomatik modu etkinleştirmek için tuşuna dokununuz.
⇒ Otomatik mod etkinleşir ve ocaktan gelen havanın sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit olana kadar ya da ortamdaki koku seviyesi azalayınca kadar çalışır. Sıcaklık eşitlenince ya da koku seviyesi azalınca otomatik olarak kapanır. Tekrar devreye sokmak için otomatik modu yeniden etkinleştirmeniz gerekir.
- Otomatik mod etkinken, ürünü herhangi bir hız seviyesinde çalıştırıp kapattığınızda otomatik mod iptal olur.
2. Otomatik modu erken kapatmak için tuşuna tekrar dokununuz.

 Otomatik mod etkinken, ürünün kapağını açarsanız performansı düşecektir. Otomatik mod etkinken kapağı açmayın.

 Otomatik mod etkinken, ocak çalışmadığı durumlarda bile ortam sıcaklığı farkı oluştuğu durumda ya da ortamda oluşan koku seviyesi yüksek ise üründeki sensörler bu değişimi algılayıp, bu farka göre ürün Hız 2 ya da 3 seviyesinde çalışmaya başlayabilir. Bu durumda sıcaklık farkı eşitlendiğinde ya da koku seviyesi azaldığında otomatik mod kapanır.

 Ocağınızın çalışmadığı durumlarda otomatik modu kullanmayın.

 Ortamda ocak haricinde sıcaklığı ya da kokuyu arttırıcı bir etki olursa otomatik mod süresi uzayabilir.

 Ürün kurulum standardı dışında daha yüksek bir konuma kurulursa, otomatik mod çalışma performansında düşüş görülebilir.

Hava temizleme modu

✓ Hava temizleme modunu, evin içerisinde bulunan kokuyu uzun sürede düşük seviyede atması için kullanabilirsiniz.

1.  tuşuna dokunun.

⇒ Hava temizleme modu devreye girer. Hava temizleme modu etkinken  tuşunun ışığı yanıp söner.

2. Hava temizleme modu, 1 saat içerisinde 10 dakika boyunca Hız 1 seviyesinde çalışır, 50 dakika boyunca durur. Hava temizleme modunu kapatmadığınız takdirde 24 saat boyunca her 1 saatlik sürede 10 dakika boyunca çalışıp 50 dakika boyunca durarak çalışmaya devam eder.

 Hava temizleme modu etkinken, lamba tuşu hariç herhangi bir tuşa dokunduğunuzda otomatik iptal olur. Davlumbazınız dokunduğunuz tuşun fonksiyonunda çalışmaya devam eder.  tuşuna dokunarak iptal edilebilir.

Zamanlayıcı fonksiyonu

✓ Davlumbazınızın zamanlayıcı fonksiyonunu kullanarak istediğiniz hız seviyesinde 15 dakika çalışmasını ve süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.

1. Davlumbazınızı çalıştırmak istediğiniz hız seviyesine dokununuz.

2.  tuşuna dokunarak zamanlayıcı etkinleştirin.

⇒ Davlumbaz ayarlamış olduğunuz hız seviyesinde 15 dakika boyunca çalışır. Hiçbir tuşa dokunulmadığı durumda süre sonunda otomatik kapanır.

 Hiçbir hız seviyesi ayarlamadan  tuşuna dokunursanız, davlumbaz Hız 1 seviyesinde 15 dakika çalışır ve süre sonunda kapanır.

Zamanlayıcı fonksiyonunun iptal edilmesi

1. Zamanlayıcı etkinken  tuşuna dokununuz.

⇒ Zamanlayıcı iptal olur ve davlumbazınız kapanır.

 Zamanlayıcı etkinken farklı bir hız seviyesine dokunursanız zamanlayıcı iptal olur ve seçmiş olduğunuz hız seviyesinde süresiz olarak çalışmaya devam eder.

Alüminyum filtre doluluk uyarısı

Her 100 saat çalışmadan sonra  sembolünün lambası yanıp söner. Bu durumda alüminyum filtrenizi temizlemeniz gerekir.

Temizleme yapıldıktan sonra  sembolünün lamba uyarısı otomatik olarak kapanır.

maz. Alüminyum filtre doluluk uyarısı  tuşuna 3 saniyeden fazla dokunduğunuzda sıfırlanarak lamba söner.

 Davlumbaz alüminyum filtre doluluk uyarısı verdiğinde elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz. Elektrik geldiğinde  sembolünün lambası yanıp sönerek uyarı vermeye devam eder.

 Davlumbazınızı, alüminyum filtre doluluk uyarısı verdiğinde herhangi bir hız seviyesinde çalıştırırsanız davlumbazın çalıştığı süre boyunca uyarı görünmez. Davlumbazı kapatığınızda doluluk uyarısı yeniden yanıp sönmeye başlar.

 Eğer alüminyum filtre temizliği yapmadan uyarıyı kapatırsanız, 100 saat çalışma süresi sıfırlanarak başa döner. Sonraki 100 saat çalışmada davlumbazınız tekrar uyarı verir.

 100 saat çalışma süresi sonunda hem karbon filtre hem de alüminyum filtre uyarısı beraber yanar. Ürününüzde karbon filtre yok ise yalnızca alüminyum filtreyi temizleyin ve uyarıyı yukarıda anlatıldığı gibi sıfırlayın.

Karbon filtre doluluk uyarısı (karbon filtreli ürünlerde)

Her 100 saat çalışmadan sonra  sembolünün lambası yanıp söner. Bu durumda karbon filtrenizi değiştirmeniz gerekir. Bunun için yetkili servise başvurun. Değişim yapıldıktan sonra  sembolünün lamba uyarısı otomatik olarak kapanmaz. Karbon filtre doluluk uyarısı  tuşuna 3 saniyeden fazla dokunduğunuzda sıfırlanarak lamba söner.

 Davlumbaz, karbon filtre doluluk uyarısı verdiğinde, elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz. Elektrik geldiğinde  sembolünün lambası yanıp sönerek uyarı vermeye devam eder.

 Davlumbazınızı, karbon filtre doluluk uyarısı verdiğinde herhangi bir hız seviyesinde çalıştırırsanız davlumbazın çalıştığı süre boyunca uyarı görünmez. Davlumbazı kapatığınızda doluluk uyarısı yeniden yanıp sönmeye başlar.

 Eğer karbon filtre değişimi yapmadan uyarıyı kapatırsanız, 100 saat çalışma süresi sıfırlanarak başa döner. Sonraki 100 saat çalışma sonunda uyarı tekrar verilir.

 100 saat çalışma süresi sonunda hem karbon filtre hem de alüminyum filtre uyarısı beraber yanar. Ürününüzde karbon filtre yok ise yalnızca alüminyum filtreyi temizleyin ve uyarıyı yukarıda anlatıldığı gibi sıfırlayın.

Davlumbaz ve ocağın birlikte çalışması (Hob to Hood fonksiyonu)

Davlumbazınızla beraber "Hob to Hood" fonksiyonuna sahip bir ocağınız var ise davlumbaz ve ocağınızı birbirine bağlayarak ocağınızın pişirme seviyesine göre davlumbazınızın otomatik çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Davlumbaz ve ocağın birbirine eşleştirilmesi

Davlumbazınız ve ocağınızı birbirine eşleştirmek için, davlumbaz kapalı konumdayken " " tuşuna yaklaşık 2 saniye dokununuz. Ekran " " tuşunun ışığı yanıp söner. Bu esnada ocağınızdaki ilgili tuşa (Ocak kılavuzuna bakınız) dokununuz. Eşleşme sağlandığında ekrandaki " " tuşunun ışığı sürekli yanar. Ocak ile davlumbaz eşleşmesi tamamlanır.

Davlumbaz ve ocak bağlantısının iptal edilmesi

Davlumbaz ve ocağınızın birlikte çalışmasını istemiyorsanız, eşleşmeyi iptal etmek için ocak üzerinden ilgili tuşa (Ocak kılavuzuna bakınız) ya da davlumbaz üzerinden " " tuşuna dokununuz. Hangi ürünlerdeki tuşa

dokunduysanız o sembol söner diğer ürün-
deki ilgili tuş bir süre yanıp söner sonra ta-
mamen söner.



"Hob to Hood" fonksiyonu etkinken herhangi bir hız seviyesine dokunulursa özellik iptal olur ve ocak davlumbaz bağlantısı kesilir.

HomeWhiz uygulamasının kullanımı

Davlumbazınızı akıllı cihaz üzerinden kontrol etmek ve izlemek için aşağıda uygulana-
cak adımları takip edin. Tabletınızı evdeki
internet ağına bağlamanız ve HomeWhiz
uygulamasını akıllı cihazınızın uygulama
mağazasından akıllı cihazınıza indirmeniz
gerekmektedir.

1. Akıllı cihaz üzerinden yüklenilen uygula-
mayı açın.
2. Akıllı cihaz üzerinde "ürün ekle/çıkart"
bölümüne dokunun.
3. Akıllı cihaz üzerindeki yönlendirmeleri
takip ederek kurulumu gerçekleştirin.
4. Fonksiyon tuşuna yaklaşık 5 saniye ba-
sılı tutun. Ekranda "📶" sembolü yanıp
sönecektir.
5. Akıllı cihazınızın ayarlar bölümünden uy-
gulamada yazan isim ve şifre ile davlum-
bazınıza bağlanın.
6. Ağ listesinden kullanmakta olduğunuz
ağı seçerek gerekli şifre ile davlumbazi-
nizi internet ağına bağlayın. Kurulum ta-
mamlandığında "📶" sembolü sürekli ek-
randa görünecektir. Uygulamanıza gele-
rek "ürün ekle/çıkart" bölümünden dav-
lumbazınıza isim vererek kullanıma ala-
bilirsiniz.



Fonksiyon tuşuna yaklaşık 5 saniye
bastıktan sonra 5 dakika içerisinde
ağ bağlantısı kurulamazsa otomatik
olarak homewhiz uygulaması kuru-
lumundan çıkılacaktır ve "📶" sem-
bolü sönecektir.

Kullanım şekli:

Ürününüzü akıllı cihaz üzerinden kontrol et-
mek için 📶 tuşuna bir kez dokunun. Ek-
randa "📶" sembolü yanıp söner. Bu es-
nada akıllı cihazlar ile bağlantı aranmakta-
dır. Bağlantı sağlandığında "📶" sembolü
sabit olarak yatacaktır.



HomeWhiz menüsüne ulaşabilme-
niz için bağlantınızın aktif olması
gerekmektedir.



HomeWhiz açık olduğu sürece hem
davlumbaz ekranı üzerinden hem
de homewhiz ile akıllı cihazlar üze-
rinden davlumbazınızın kontrolünü
ve izlenmesini gerçekleştirebilirsiniz.



HomeWhiz bağlantısını kapatmak
için "📶" tuşuna bir kez dokunun.
Ekranda "📶" sembolü söner.



Ürününüzün HomeWhiz bağlantısı
açık iken elektrik kesintisi olursa ve
bağlantınız koparsa HomeWhiz oto-
matik olarak kapalı konuma geç-
ecektir.

Davlumbazın akıllı cihaz üzerinden kulla- nılması

1. Akıllı cihazınızda bulunan HomeWhiz uy-
gulamasını açın.
⇒ Ürününüz uygulama sayfasında gö-
rünür olacaktır.
2. Ürün üzerine dokunun.
⇒ Ekrana davlumbaz kontrol ve izleme
sayfası gelecektir. Bu ekranda lamba
aydınlatma seviyesini ve davlumbazını-
nın çalışma hızını ayarlayabilirsiniz. Ay-
rıca hava temizleme modunu etkinleştire-
bilir, filtre doluluk seviyenizi görebilir,
istediğiniz zaman filtre doluluk seviye-
sini sıfırlayabilirsiniz.

CE	Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları, Avrupa Birliği'nin ilgili tüm talimatlarında belirtilen güvenlik kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.
Frekans bandı	: 2.4 Ghz
Maks. iletim gücü	: maks. 100 mW
CE için uygunluk beyanı	
Arçelik A.Ş. bu ürünün 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. Ayrıntılı bir RED Uygunluk Beyanı, ürünü nüze ait ürün sayfasındaki ek belgeler arasında arcelik.com.tr adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir.	

Ürünün siber güvenlikle ilgili yazılım güncelleme desteği süresi, ürünün garanti süresi kadardır. Bu süreden sonra siber güvenlikle ilgili yazılım güncellemeleri garanti edilmez. Bu ürün internete bağlandığında kullanım verilerini toplar ve iletir (örn. sıcaklık ayarları, kullanım süresi, hata kodları). AB Veri

Yasası'na (Yönetmelik AB 2023/2854) uygun olarak, bu verilere erişme ve bunları yönetme hakkınız bulunmaktadır. Hangi verilerin toplandığı, nasıl kullanıldığı ve bunlara nasıl erişileceği hakkında ayrıntılar için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

6 Bakım ve Temizlik

6.1 Genel Temizlik Bilgileri

Genel uyarılar

- Ürünü temizlemeden önce ürünün soğumasını bekleyin. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir!
- Deterjanları kesinlikle sıcak yüzeylere direkt uygulamayın. Kalıcı lekeler oluşturabilir.
- Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir. Bu sayede ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.
- Temizlik için buharlı temizleme ürünlerini kullanmayın.
- Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verir. Uygun olmayan temizlik maddeleri; Çamaşır suyu, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik ürünleri, buharlı temizlik ürünleri, kireç çözücüler, leke ve pas sökücüler, aşındırıcı temizlik ürünleri (Krem temizleyiciler, ovma tozu, ovma kremi, aşındırıcı ve çizici sert fırça, tel, süngerler, içinde kir ve deterjan kalıntısı bulunan temizlik bezleri).
- Her kullanımdan sonra yapılan temizlikte özel bir temizleme maddesine gerek yoktur. Ürünü bulaşık deterjanı, ılık su ve yu-

muşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir mikrofiber bezle kurula-

- Temizlik işleminden sonra kalan sıvıları tamamen sildiğinizden ve pişirme sırasında etrafa sıçrayan yemekleri hemen temizlediğinizden emin olun.
- Kullanma kılavuzunda aksi belirtilmedikçe ürünün hiçbir parçasını bulaşık makinasında yıkamayın.

Inoks-paslanmaz yüzeyler

- Inoks-paslanmaz yüzeylerin ve tutamağın temizliğinde asit veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmayın.
- Inoks-paslanmaz yüzeyler zaman içinde renk değiştirebilir. Bu normaldir. Her kullanımdan sonra paslanmaz-inoks yüzey için uygun bir deterjan ile temizleyin.
- Sabunlu yumuşak bir bez ve sıvı (çizici olmayan) inoks yüzeylere uygun bir deterjan yardımıyla tek yönde silmeye dikkat ederek temizleyin.
- Cam ve inoks yüzeylerde oluşacak kireç, yağ, nişasta, süt ve protein lekelerini beklemeden hemen temizleyin. Lekeler uzun süre beklerse altında paslanma meydana gelebilir.

- Yüzeye sıkılan/sürülen temizleyiciler hemen temizlenmelidir. Yüzeyde bekletin aşındırıcı temizleyiciler yüzeyin beyazlaşmasına neden olur.

Cam yüzeyler

- Cam yüzeyleri temizlerken, sert metal kazıyıcılar ve aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın. Cam yüzeye zarar verebilir.
- Bulaşık deterjanı, ılık su ve cam yüzeylere özel mikrofiber bir bez kullanarak temizleyip, yine temiz kuru bir mikrofiber bez ile kurulayın.
- Temizlik sonrasında deterjan kalıntısı var ise soğuk su ile silip, temiz kuru bir mikrofiber bez ile kurulayın. Kalacak deterjan artıkları bir sonraki kullanımda cam yüzeye zarar verebilir.
- Cam yüzey üzerinde kurumuş artıkları hiçbir koşulda tırtıklı bıçaklarla, bulaşık teliyle ya da benzer çizici araçlarla temizlenmemelidir.
- Cam yüzeyde bulunan kalsiyum lekelerini (sarı lekeler) piyasada bulunan kireç gidericilerle, sirke ya da limon suyu gibi kireç sökücü bir maddeyle çıkabilirsiniz.
- Yüzey fazla kirlenmişse, temizleyici maddeyi kirin üzerine bir süngerle sürün ve iyice işlemesi için uzun süre bekleyin. Daha sonra ıslak bir bezle cam yüzeyi temizleyin.
- Cam yüzeyde meydana gelen renk atmaları ve lekeler normal bir durum olup kusura değildir.

Plastik parçalar ve boyalı yüzeyler

- Plastik parçalar ve boyalı yüzeyleri bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayın.
- Sert metal kazıyıcılar ve aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın. Yüzeylere zarar verebilir.
- Ürün parçalarının birleşim yerlerinin nemli ve deterjanlı kalmamasına dikkat edin. Aksi takdirde bu birleşim yerlerinde korozyon meydana gelebilir.

6.2 Davlumbaz İç Yüzey Temizliği

Ürününüzün içindeki yüzey tiplerine göre “Genel Temizlik Bilgileri” bölümünde anlatılan temizleme adımlarını uygulayın.



Ürünün iç yüzeyi ve içindeki parçalar keskin yüzeyli olabilir. Temizlik sırasında dikkat edin.

6.3 Kontrol Panelin Temizliği

- Düğmeden kontrollü panelleri temizlerken, paneli ve düğmeleri nemli yumuşak bir bez ile silip kuru bir bezle kurulayın. Paneli temizleme için düğmeleri ve altındaki contaları sökmeyin. Kontrol paneli ve düğmeleri hasar görebilir.
- Düğmeden kontrollü inox olan panelleri temizlerken, inox temizleyicileri düğme etrafında kullanmayın. Düğme etrafında bulunan göstergerler silinebilir.
- Dokunmatik kontrol panelleri nemli yumuşak bir bez ile temizleyip kuru bir bezle kurulayın. Ürününüzde tuş kilidi özelliği varsa kontrol panel temizliği yapmadan önce tuş kilidini ayarlayın. Aksi takdirde tuşlarda hatalı algılama görülebilir.

6.4 Alüminyum Filtre

Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. **Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilir.** Bu işlem için;

1. Alüminyum filtreleri çıkartın.
2. Filtreleri sıvı deterjanla suda yıkayıp durulayın ve kuruduktan sonra yerlerine takın.


Alüminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlenebilir bu durum normaldir filtrenizi değiştirmeniz gerekmez.




Alüminyum filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. (maks 70 °C)

Alüminyum filtrelerin sökülmesi

1. Alüminyum filtre kilidini aşağı yönde çekin.



2. Filtreyi aşağı doğru hafifçe indirip öne çekin. Aksi halde filtreyi eğebilirsiniz.



3. Yıkadıktan sonra alüminyum filtreyi yukarıdaki adımları tersinden uygulayarak yuvasına tekrar takın.

6.5 Karbon Filtre (Bacasız kullanım)

**Ürün modeline bağlı olarak değişir. Ürünü-
nüzde bulunmayabilir.**

Genel uyarılar

- Ürünü-
nüzü bacasız kurulum yaptıysanız, normal kullanımda karbon filtrelerinizi 4 ayda bir değiştirmelisiniz. Karbon filtreyi Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz.
- Karbon filtre asla yıkanmamalıdır.
- Davlumbazınızın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız takdirde yangına neden olabilirsiniz.

7 Sorun Giderme


Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.



Ürünün karbon filtreli kullanımında ses seviyesi artmaktadır ve debi performansı azalmaktadır.

Karbon filtrenin sökülmesi

1. Alüminyum filtreleri çıkarın.
2. Karbon filtrenin kilitlerini yuvalarından kurtarın. (1)



3. Karbon filtrenin diğer ucundaki tırnakları yuvasından kurtarın ve ok yönünde çekerek çıkarın (2).
4. Yeni karbon filtreyi bu işlemin tam tersi olacak şekilde önce tırnakları yuvasına yerleştirin ve sonrasında kilitleri yukarı yönde iterek takın.
5. Alüminyum filtreleri yerine takın.

6.6 Davlumbaz Lambası

Davlumbazınızın lambasında herhangi bir arıza durumunda ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurarak lambanın değişimini sağlayın.

Ürün çalışmıyor.

- Sigorta bozuk veya atmış olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, bunları değiştirin veya yeniden devreye sokun.
- Ürünün fişi prize takılmamış olabilir. >>> Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol edin.

- Hız düğmesi ayarlanmamış olabilir. >>> İstedığınız hız düğmesine basın/dokunun.
- Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.

Davlumbaz ışığı yanmıyor.

- Davlumbaz lambası bozuk olabilir. >>> Ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurarak lambanın değişimini sağlayın.
- Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

Çağrı Merkezimiz:

0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numaramız:

0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlama- dan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

Faks Numaramız: 0216 423 2353

Web Adresimiz: www.arcelik.com.tr

E-posta Adresimiz:

musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

Destek ve Bilgi Merkezi:

<https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s/>

Sosyal Medya Hesaplarımız:

<https://www.instagram.com/arcelik/>

<https://x.com/arcelik>

<https://www.facebook.com/arcelik/>

<https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

Posta Adresimiz:

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6 34445,

Sütlüce / İSTANBUL

Bayilerimiz:

<https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

Yetkili Servislerimiz:

<https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler/>

- Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

- İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.

- Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.

- Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.

Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız. Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.

Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.


Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.

Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.

İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet Talebinin Değerlendirilmesi



Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanııtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Malın


Markası : Arçelik
Cinsi :
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 2 yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :