

Jamás utilice el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua. Tampoco lo utilice con las manos mojadas.



No sumerja el aparato en agua ni deje que entre en contacto con ella, incluso cuando lo limpие.

Si va a utilizar el aparato en el cuarto de baño, es muy importante que lo desenchufe tras cada uso, ya que la presencia de agua cerca del aparato puede implicar un riesgo de seguridad, incluso con el aparato apagado.

No utilice el aparato cerca de duchas, lavabos u otros recipientes

que contengan agua.

Como medida de seguridad adicional, le recomendamos la instalación en el circuito eléctrico de su cuarto de baño de un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD) cuya corriente residual nominal de disparo no supere los 30 mA, si aún no dispone de uno. Consulte a un electricista profesional.

Jamás coloque el aparato sobre cojines mullidos o mantas mientras lo esté usando.

Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire del aparato no estén cubiertas durante el uso.

mentación eléctrica de su hogar. La única forma de desconectar el aparato de la red eléctrica consiste en tirar del enchufe.

Jamás enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

Jamás utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos. No deje que el aparato entre en contacto o quede cubierto por materiales inflamables como cortinas, tejidos, paredes, etc. Asegúrese de que el aparato esté siempre a una distancia prudencial de los materiales y objetos inflamables.

La boquilla alcanza temperaturas elevadas durante el uso. No la toque con sus manos desnudas.

SÉCURITÉ

FR

Veuillez respecter les consignes ci-après pendant l'utilisation de l'appareil:

Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.

Ne jamais utiliser l'appareil dans une salle de bains, sous une douche, ni au-dessus d'une bassine remplie d'eau; évitez également de le manipuler avec des mains mouillées.



Évitez de plonger l'appareil dans l'eau ou de l'y mettre en contact, même pendant le nettoyage.

Evite cualquier contacto de la piel con las partes calientes. Evite que la boquilla entre en contacto con su rostro, cuello o cabeza.

Para obtener un resultado perfecto es preciso un flujo de aire caliente. Tenga en cuenta que los cepillos metálicos pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas en caso de uso prolongado o intensivo. Para evitar lesiones, adecúe el tiempo de uso del aparato al accesorio que esté utilizando.

En cas d'utilisation dans une salle de bains, il convient de débrancher l'appareil à la fin de l'opération car toute eau proche de l'appareil peut encore lui être dangereuse, même si ce dernier est débranché.

Évitez d'utiliser l'appareil tout près de l'eau, dans les baignoires, les lavabos ou tout autre récipient.

S'il n'est pas déjà en cours d'utilisation, pour une protection complémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif de protection à courant résiduel avec un courant de fonctionnement résiduel nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de votre salle de bains. Consultez un électricien qualifié pour en savoir plus.

INFORMACIÓN

Limpieza y cuidado

Apague el aparato mediante el botón y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Limpie el aparato únicamente con un paño suave y húmedo. No olvide limpiar de vez en cuando la rejilla de la toma de aire con un cepillo suave para eliminar los cabellos y el polvo depositados. Retire la rejilla de la toma de aire y limpie el filtro de vez en cuando. Para ello, tire hacia atrás de la rejilla.

Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos.

Desechando el aparato tras cada uso. No desconecte el enchufe tirando del cable.

No use el aparato si observa daños visibles en él o en el cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución al fabricante o a un centro de servicio técnico o personal cualificado similar para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Pueden usar el aparato los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para un uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.

Nunca abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.

Compruebe si el voltaje que se indica en la placa de datos se corresponde con el de la red de ali-

cant, un centre de service agréé ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger de choc électrique.

Tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 220-240 V~, 50-60 Hz
Puissance: 1900 - 2300 W

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño!

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques!

N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultats d'une manipulation incorrecte.

Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale. Le seul moyen de déconnecter l'appareil du secteur consiste à débrancher la prise.

Ne jamais enrouler le câble d'alimentation tout autour de l'appareil.

Ne jamais utiliser l'appareil à l'intérieur ou à proximité des combustibles, des endroits, des matières, et des meubles inflammables. Évitez de laisser l'appareil être couvert ou être au contact des

matières inflammables comme les rideaux, les textiles, les murs, etc. Veillez vous assurer qu'il est toujours tenu à distance raisonnable des matières et des meubles inflammables.

La buse devient très chaude pendant l'utilisation de l'appareil. Évitez de le toucher avec vos mains nues. Évitez tout contact de la peau avec les parties chaudes. Ne laissez pas la buse être au contact du visage, du cou, ou de la tête.

Pour un résultat optimum, un flux d'air chaud est nécessaire. Veuillez noter qu'une brosse métallique peut devenir très chaude pendant un fonctionnement prolongé ou une utilisation intensive. Pour éviter une éventuelle blessure, veuillez ajuster le temps d'utilisation de l'appareil en fonction de l'accessoire utilisé.

Ne jamais installer l'appareil sur des couvertures ou des coussins doux pendant le fonctionnement de l'appareil.

Veillez à ce que l'induction d'air et les orifices de sortie ne soient pas couvertes pendant le fonctionnement de l'appareil.

L'appareil est doté d'un système de protection contre la surchauffe.

Débranchez l'appareil après utilisation. Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.

Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est visiblement endommagé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant.

Le symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être renvoyés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés.

L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Conformité avec la directive LdSD : L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Information sur l'emballage

L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 220-240 V~, 50-60 Hz

Puissance: 1900 - 2300 W

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques!

SIGURNOST

HR

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.

Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



Ne uranjujte uređaj u vodu i pazite da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može postati vrlo vruća tijekom čišćenja.

Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe.

Potreban je protok toplog zraka da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može postati vrlo vruća tijekom čišćenja.

Ne uranjujte uređaj blizu vode u kada, umivaonica ili drugim podvodama.

Ako se već ne koristi, preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD uređaja) za zaštitu diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.

Tijekom rada, nikada ne stavljamte uređaj na meke jastuke ili deke.

Pazite da otvor za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.

Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.

Nakon uporabe, isključite uređaj iz struje. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.

Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.

Držite uređaj podalje od doseg djece.

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem.

djajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djece bez nadzora.

Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte otvarati uređaj. Svi jazivi zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.

Pronjmite da li napon na tipskoj pločici odgovara naponu vaše lokalne mreže. Jedini način na koji možete isključiti uređaj je da ga isključite s napajanjem.

Nikada nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.


Nikada nemojte koristiti uređaj na zapaljivim mjestima ili blizu zapaljivih mjesteta, materijala i namještaja.

Pazite da uređaj ne dođe u kontakt

ili ga ne prekriju zapaljivi materijali, npr. zavjese, tkanine, zidovi, itd.

Pazite da uređaj uvijek stoji na sigurnoj udaljenosti podalje od zapaljivih materijala i namještaja.

Otvor postane jako vruć tijekom uporabe. Ne dodirujte ih golim rukama. Izbjegavajte kontakt između kože i vrućih dijelova. Nemojte putati da otvor dode u kontakt s licem, vratom ili glavom.



Ne uranjujte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.

Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe.

Potrebni su protok toplog zraka da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može postati vrlo vruća tijekom čišćenja.

Ne uranjujte uređaj blizu vode u kada, umivaonica ili drugim podvodama.

Ako se već ne koristi, preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD uređaja) za zaštitu diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.

Ukidanost s Direktivom o električnom i elektroničkom otpadom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod ukidan je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli to sustav za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskoristljenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravje.

zabevanje zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w łazience zabevanie przed prądem resztowym (RCD)

Do uzyskania idealnych rezultatów potrzeba strumienia ciepliego powietrza. Prosimy zauważać, że metalizowana szczotka może się nagrzać do skrajnych temperatur w trakcie długotrwałego lub intensywnego użytkowania. Aby uniknąć urazu, prosimy dobrze czasu wykorzystania odpowiadających akcesoriów.

INFORMACIJE

INFORMACIJE

Cišćenje i održavanje

1 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke i izvucite kabel napajanja iz zidne gniazdke.

2 Čistite kućište uređaja samo mokrom mekom krpom. Povremeno očistite rešetku za ulaz zraka mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu. Skinite rešetku za ulaz zraka i čistite filter u redovnim intervalima. Povuci rešetku nazad da to urade.

Ukidanost s Direktivom o električnom i elektroničkom otpadom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod ukidan je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi