

# Püre ve Salça Hazırlık Aparatı

## Kullanma Kılavuzu



TR



01M-8838271100-4920-02

# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

## Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Dokunmayınız.



Dönen parçalar yaralanmaya sebep olabilir. Sıkışma ihtimaline karşı saçınızı ve kıyafetlerinizi uzak tutun.



Çatal sokmayınız.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

### **1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4**

1.1 Genel güvenlik ..... 4

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 7

1.3 Ambalaj bilgisi ..... 7

### **2 Püre ve salça hazırlık aparatı 8**

2.1 Genel bakış ..... 8

### **3 Kullanım 10**

3.1 Kullanım amacı ..... 10

3.2 İlk kullanım ..... 10

3.3 Miktarlar ve hız kademesi ... 10

3.3 Kurma ve çalıştırma ..... 10

### **4 Temizlik ve bakım 12**

4.1 Temizlik ..... 12

4.2 Saklama ..... 12

4.3 Taşıma ve nakliye ..... 12

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Genel güvenlik

- Bu aparat, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Aparat, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya aparatın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar aparatla oynamamalıdır.
- Aparat çocuklar tarafından kullanılamaz. Aparatı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocukların aparatla oynamamalarını sağlamak için daima gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Adapte edildiği mutfak makinesi, aparat veya aparat bıçağı hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Aparat yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya sebep olabilir. Aparatı kullanırken ya da temizlik, bakım sırasında çok dikkatli olun.
- Aparatı tavsiye edilenden başka parçalarına ayırmayın.
- İşlemden geçireceğiniz malzemeleri besleme giriş yerinden besleme iticisi haricinde herhangi bir başka nesne (çatal, bıçak vb.) eliniz veya parmaklarınız ile itmeyin.
- Aparatı kullanırken hareketli bölümlere temastan ötürü oluşabilecek sıkışma ve yaralanma risklerine karşı mutlaka saçınızın, baş örtünüzün, parmaklarınızın yada salça yapılacak malzeme harici herhangi bir yabancı maddenin aparata yakın olmadığından emin olun.
- Hatalı kullanımdan ötürü oluşabilecek yaralanmaları önlemek için uyarılara uyun.
- Temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce mutfak makinesinin fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Elleriniz nemli veya ıslakken mutfak makinesinin fişine dokunmayın.
- Aparatın bıçaklı ve keskin parçalarını mutfak makinesine yerleştirme, taşıma ve temizlik işlemlerinde dikkatli tutun.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce, mutfak makinesini ve tüm parçalarını kurutun.
- Aparatı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Aparat sadece domates ve biberi salça yapma işlemleri için uygundur, herhangi başka bir çekirdekli, sert yiyecek/malzeme için kullanmayın.
- Aparatı sabit ve düz bir yüzey üzerinde kullanın.
- Aparat kullanımdayken yanından ayrılmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

## 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

## 1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## 2 Püre ve salça hazırlık aparatı

### 2.1 Genel bakış



Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.



## 2 Püre ve salça hazırlık aparatı

1. Hazne
2. Besleme borusu
3. Püre ve salça aparat başlığı
4. Püre/ salça ucu kilitleme vidası
5. Püre akış yeri
6. Posa çıkış ağızı
7. Sıçrama önleyici koruma kapağı
8. Püre/ salça ucu
9. Spiral sürücü (içinde)
10. Püre/ salça ucu kilitleme yuvası
11. İtici

## 3 Kullanım

### 3.1 Kullanım amacı

Aparat sadece BKK 1392 B / MM 8042 DS / K 1292 K / MM 9042 DS / KMP 8650 S cihazlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu cihazların dışında herhangi bir cihaz ile kesinlikle çalıştırmayın.

### 3.2 İlk kullanım

1. İlk kullanımdan önce aparatın parçalarını temizleyin (bkz. 4.1).

### 3.3 Miktarlar ve hız kademesi

Malzeme	Hız Kademesi
Domates	8-10

Domateslerinizi besleme ağzından geçecek boyutlarda kesin.

Ürününüzü 8-10. hız kademeleri arasında çalıştırmanız tavsiye edilir.

Yaklaşık 2 kg domatesin püresi çıkartıldıktan sonra aparatı temizleyin.

### 3.3 Kurma ve çalıştırma

Aparatı takarken BKK 1392 B / MM 8042 DS / K 1292 K / MM 9042 DS / KMP 8650 S kılavuzunda bulunan talimatları da dikkate alın.



**UYARI:** Aparatları kullanmadan önce mutfak makinesinden hazne (1) ve aparatı çıkarın (bkz. Mutfak makinesi kullanma kılavuzu madde 2.4.8 ve 2.4.10).

1. Mutfak makinesinde bulunan ek aparat girişinin kapağını açın.
2. Püre ve salça aparatını tırnakları ek aparat girişindeki yuvalara denk gelecek şekilde yerleştirin.
3. Saatin ters yönüne doğru çevirerek sabitleyin.
4. Sıçrama önleyici koruma kapağını (7) geniş bölümünü püre ve salça aparat başlığına (3), dar bölümünü ise ucuna denk gelecek şekilde yerleştirin.
  - Tam yerine oturduğuna emin olun.
  - Püre akış yeri (5) size doğru baktına emin olun.

### 3 Kullanım

5. Hazneyi (1) besleme borusunun (2) üzerine, geniş kısmı yukarıda kalacak şekilde yerleştirin.
6. Haznenin (1) içerisine malzeleri koyun.



Posa çıkış ağzının (6) altına, akan posaların içine düşmesi için uygun bir kap veya kase koyun.



Püre akış yeri (5) altında işlemden geçireceğiniz malzemeler için uygun bir kap veya kase yerleştirin.

7. İşleme başlamak için hız ayar düğmesini "1" konumunda çalıştırmaya başlayın.
  - Hız ayar düğmesinin ışığı sabit yanar.
8. İşlem tamamlandığında hız ayar düğmesini kapatın.
9. Aparatın tutma yerinden tutarak saat yönüne doğru çevirin ve çekerek çıkartın.
10. Mutfak makinesinin ek aparat kapağını dişlerini yuvalarına denk gelecek şekilde yerleştirerek takın.

## 4 Temizlik ve bakım

### 4.1 Temizlik



**UYARI:** Aparatı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

1. Mutfak makinesini kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Besleme borusundan (2) hazneyi (1) çıkarın.
3. Sıçrama önleyici koruma kapağı (7) hafifçe dışa doğru çekerek çıkarın.
4. Besleme borusunu (2) saat yönünde çevirerek çıkarın.
5. Püre/ salça ucu kilitleme vidasını (4) saatin ters yönüne doğru gevşeyene kadar çevirin.
6. Püre ve salça aparat başlığını (3) çok az saat yönüne çevirerek çıkarın.
7. Püre/ salça ucunun (8) içinden spirali sürücüyü (9) çıkarın.
8. Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.
9. Tüm parçaları iyice kurutun.

10. Aparatı tekrar birleştirmek için bu adımları tersten uygulayın.



**UYARI:** Parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

### 4.2 Saklama

- Aparatları serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Aparatları, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

### 4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında aparatı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Aparatın ambalajı, aparatı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Aparatın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Aparat zarar görebilir.
- Aparat düşürülmesi durumunda çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.

#### Kanallarımız:

\* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)

\* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

\* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

\* Faks Numaramız: 0216-423-2353

\* Web Adresimiz:

- [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr)

\* e-posta Adresimiz:

- [musteri.hizmetleri@arcelik.com](mailto:musteri.hizmetleri@arcelik.com)

\* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://twitter.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

\* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Sütluçe / İSTANBUL

\* Bayilerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

\* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde ([www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr)) yer almaktadır.  
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımlı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:  
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;  
\* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.  
\* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.  
\* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.  
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

### Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcıya onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

### Müşteri Başvurusu



2

### Başvuru kaydı

Başvuru Konusu  
Müşteri Adı, Soyadı  
Müşteri Telefonu  
Müşteri Adresi

3

### Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

### Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun  
değil

5

### Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

## **Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;**

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına GD Midea Environment Appliances MFG CO., LTD.  
No: 28 Dong fu Road., Hesui East Industrial Area, Dong Fend Town, 528425  
Zhongshan,Guandong Tel: +8676022598164 tarafından üretilmiştir.

Menşei : P.R.C.

# Püre ve Salça Hazırlık Aparatı Garanti Belgesi

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çabakabileceği bryuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketicici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### Üretici veya İthalatçı Firmasının:

**Unvanı:** Arçelik A.Ş.  
**Adresi:** Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
**Telefonu:** (0-216) 585 8 888  
**Faks:** (0-216) 423 23 53  
**web adresi:** www.arcelik.com.tr

### Malın:

**Markası:** Arçelik  
**Cinsi:** Püre ve Salça Hazırlık Aparatı  
**Modeli:** BKK 1392 B / MM 8042 DS /  
K 1292 K / MM 9042 DS /  
KMP 8650 S  
**Bandrol ve Seri No:**  
**Garanti Süresi:** 2 YIL  
**Azami Tamir Süresi:** 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

*Hakan Bıfıl*

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

*Adnan*

### Satıcı Firmasının:

**Unvanı:** **Fatura Tarihi ve Sayısı:**  
**Adresi:** **Teslim Tarihi ve Yeri:**  
**Telefonu:** **Yetkilinin İmzası:**  
**Faks:** **Firmanın Kaşesi:**  
**e-posta:**

Bu bölümü, ürünü aldığınızı Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.