

GÜVENLİK VE KURULUM TR

▪ Bu cihaz ses sinyallerinin çalışması için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.

- Cihazı neme karşı koruyun (su damlaları veya sıçramalar). Cihazın üzerine vazo gibi eşyaları koymayın. Bunlar, devrilmek suretiyle elektrik bileşenleri üzerine sıvı dökülmesine sebep olarak güvenlik riski doğurabilir.
- Cihaz üzerine mum gibi herhangi bir açık ateş kaynağı yerleştirmeyin.



▪ Bu cihaz ses sinyallerinin çalışması için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.

▪ Cihazı neme karşı koruyun (su damlaları veya sıçramalar). Cihazın üzerine vazo gibi eşyaları koymayın. Bunlar, devrilmek suretiyle elektrik bileşenleri üzerine sıvı dökülmesine sebep olarak güvenlik riski doğurabilir.

▪ Cihaz üzerine mum gibi herhangi bir açık ateş kaynağı yerleştirmeyin.

▪ Yıldırımılı havalar tüm elektrikli cihazlar için tehlike arz eder. Hi-fi sistemi kapalı olsa bile şebekeye ulaşacak bir yıldırım çarpması ile hasar görebilir. Yıldırımılı havalarda güç kablosunu daima prizden çekiniz.

▪ Şebeke gerilimindeki kısa süreli artışlar veya statik elektrik yükünden dolayı arıza meydana gelmesi halinde cihazı sıfırlayın. Bunun için elektrik fişini çekin ve birkaç saniye bekledikten sonra fişi tekrar takın.

▪ Cihazın yeterince havalandırıldığından emin olun. Havalandıрма kanallarını gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.



▪ Cihazın yerleştirileceği yere karar verirken mobilya yüzeylerinin çeşitli türde cila ve plastik malzemeyle kaplı olduğuna ve bunların çoğunda da kimyasal katkı maddeleri bulunduğuna lüfen dikkat edin. Bu katkı maddeleri cihazın ayaklarında korozyona sebep olarak mobilya yüzeylerinde çıkartılması zor veya imkansız lekeleri sebebiyet verebilir.

▪ Cihazı yalnızca ılıman iklimde kullanın.

▪ Cihazın muhafazasına zarar verebileceği için herhangi bir temizleyici madde kullanmayın. Cihazı temiz ve nemli bir bez ile temizleyin.

▪ Yedek pilleri doğrudan güneş ışığı, ısıtıcı veya ateş gibi etkenlerin sebep olabileceği aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.

▪ Asla cihazın içini açmayın. Yanlış kullanım sonucunda oluşacak hasara bağlı garanti talepleri kabul edilmez.

▪ Tip plakası cihazın altına yerleştirilmiştir.

▪ Cihazı doğrudan güneş ışığı, ısıtıcı veya ateş gibi etkenlerin sebep olabileceği aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.



AEEE Direktifine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması:

Bu ürün, AB AEEE Direktifine (2012/19/EU) uygundur. Bu üründen, atık elektrikli ve elektronik eşyalara (AEEE) ilişkin bir sınırlandırma sembolü yer alır.

 Bu ürün tekrar kullanılabilen ve geri dönüşüme uygun yüksek kaliteli parçalardan ve malzemelerden üretilmiştir. Bu ürünü, kullanım ömrünün sonunda normal ev tipi atıklarla ve diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik bir geri dönüşüm toplama merkezine götürün. Bu toplama merkezleri hakkında bilgi almak için yerel yetkililere danışın.

RoHS Direktifine Uygunluk

Satın almış olduğunuz bu ürün, AB RoHS Direktifine (2011/65/EU) uygundur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

Ambalaj Bilgileri

Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Tüzüğüümüz uyarınca geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ürünün ambalajını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel yetkililerce belirlenmiş olan ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

PCB Uygunluğu:

“PCB (Poliklorlubifenil) içermez.”

Pil için Uyarı!

Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürütle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı yerlerde sembol, kimyasal bir sembol ile değiştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005’den fazla civa veya % 0,004’dan fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü işaretin altına eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılmasını neçisesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.



Taşıma ve nakliye

▪ Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

▪ Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

▪ Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

▪ Cihazı kullanmadığınız durumlarda on/off düğmesinden cihazı kapalı tutun.

▪ Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız şebeke fişini prizden çekin ve tampon pilini çıkarın böylece pillerin cihazın içine akmasını engellemiş olusunuz.

▪ Gösterge parlaklığını sadece sizin belirlediğiniz minimum seviyede tutun.



AC-Adaptör üretici: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.

Adres: Erxiaofang Industrial Zone, Xiansha, Gabou Town, Dongguan, Guangdong Province 523287, P.R.China

Model: TM-K006VA-00501500PE-02

Güç beslemesi:


AC Adaptör Girişi: 100-240 V~,50/60 Hz 0,25A; Çıkış: 5.0 V === 1.5 A 7.5W

Ortalama Aktif Verimlilik: 76,65%

Yüksüz Güç Tüketimi: <0.1 W

Maks. Güç tüketimi: <10,5 W (çalışırken)

<1 W (bekleme modundayken)



Çıkış:



USB Host: 5.0 V === 1.0 A şarj çıkışı

Hafıza Pili: Hafıza Pili DC pil: 2 x 1,5 V UM4/R03/AAA

Frekans bantları: FM 87,5 ...108,0 MHz

Devre özellikleri: Hoparlör: 2 - 1/4 inç Çıkış Gücü: 1 W

Boyutlar: G x Y x U 166 x 67 x 102 mm
Ağırlık: 350 gr

Teknik değişiklik ve tasarım değişikliği yapma hakkı saklıdır!

GÜÇ BESLEMESİ

Şebeke elektrığı ile kullanım

Tip plakasındaki (cihazın altındaki) şebeke voltajının kendi yerel şebeke beslememiz aynı olduğundan emin olun. Aynı değışı yetkili satıcınıza danışın.

1 Güç adaptörünü prize takın (100 -240 V~, 50/60 Hz).

Uyarı:

▪ Cihaz, şebekeye güç adaptörüyle bağlanır. Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için fişi prizden çıkarın.

▪ Güç Adaptörü, cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır. Kullanım amacı doğrultusunda kullanılırken çalışır halde olmalı ve engellenmemelidir.

Hafıza pilinin takılması

Hafıza pili, kaydedilen ayarların elektrik kesintisi durumunda kaybolmamasını sağlar.

1 İşaretlenen alana bastırıp kapağı aşağı iterek pil bölmesini açın.

2 Pilleri takarken (mikro piller, 2 adet 1,5 V, R03/UM 4/ AAA), pil bölmesinin tabanında yer alan kutup işaretlerine dikkat edin .

3 Pil bölmesini kapatın.



Not:

▪ Hafıza pili, bittiğinde veya cihazı uzun süre kullanmayacağınızda çıkarın.

Çevreyle ilgili not:

▪ Piller, ağır metal içermeseler dahi evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Eski pilleri daima yerel çevre kurallarına uygun olarak atın.

RADYO MODU

Anten

En iyi FM (UHF) için, kablolu antenin doğru şekilde ayarlanması yeterlidir.

Açma ve kapatma

1 **»ON/OFF«** düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) modundan açabilirsiniz.

2 **»ON/OFF«** düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) moduna alabilirsiniz.

Radyo istasyonlarının otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi

Ön ayarlara 10 adet radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.



1 Frekans ekranı hızlı geçişe geçene kadar **»TUNING+/HR«** veya **»TUNING-/MIN«** düğmesine basarak istasyon arama fonksiyonunu etkinleştirin.

İstasyon bulunduğunda arama işlemi sona erer.

Not:

▪ Frekans kademeli şekilde ileri almak isterseniz **»TUNING+/HR«** veya **»TUNING-/MIN«** düğmesine birkaç kez kısa basın.

2 Bellek fonksiyonunu etkinleştirmek için **»PRESET«** düğmesine basılı tutun.

3 Ön ayarı seçmek için **»TUNING+/HR«** veya **»TUNING-/MIN«** düğmesine basın.

4 İstasyonu kaydetmek için **»PRESET«** düğmesine basın.

Not:

5 Daha fazla istasyon kaydetmek için 1 ile 4. adımları tekrarlayın.

Kaydedilen istasyonların seçilmesi

1 Ön ayarlı istasyonları arka arkaya seçmek için **»PRESET«** düğmesine basın.



Ses seviyesinin ayarlanması

1 **»VOLUME -/AL 1 «** veya **»VOLUME +/AL 2«** düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ekran parlaklığının ayarlanması

1 Parlaklığı yüksek, orta ve düşük seviyelerde ayarlamak için **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** düğmesine basın.

ZAMANLAYICI MODU

Zaman ayarı

1 **»ON/OFF«** düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) moduna alın.

2 **»TIME/MODE«** düğmesine iki saniye basılı tutarak ayarı etkinleştirin. O günün adı LCD’de yanıp söner. **»d1«** pazartesi, **»d7«** ise pazar günüdür.

3 Saat ayarı yapmak için **»TIME/MODE«** düğmesine tekrar basın.

4 **»TUNING-/MIN«** düğmesine basarak dakikayı ayarlayın;

5 **»TUNING+/HR«** düğmesine basarak saati ayarlayın;

6 **»TIME/MODE«** düğmesine tekrar basarak ayarları doğrulayın.

Alarm saatinin ayarlanması

1 **»ON/OFF«** düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) moduna alın.

2 Alarm 1 için **»VOLUME -/AL 1«** düğmesine, Alarm 2 için **»VOLUME +/AL 2«** düğmesine basılı tutun;



3 Örneğin **»VOLUME -/AL 1«** düğmesine basılı tuttuğunuzda, alarm günleri LCD’de yanıp söner (1 - 7, 1 - 5 veya 6 - 7).

▪ Alarm günleri açıklamaları şunlardır:

1 - 7 (Hafta boyunca hergün alarm etkin)

1 - 5 (Hafta içi alarm etkin)

6 - 7 (Hafta sonu alarm etkin)

4 **»TUNING-/MIN«** veya **»TUNING+/HR«** düğmesine basarak alarm günlerini ayarlayın.

5 Onaylamak için **»VOLUME -/AL 1«** düğmesine basın;

6 **»TUNING-/MIN«** düğmesine basarak alarm dakikalarını ayarlayın;

7 **»TUNING+/HR«** düğmesine basarak alarm saatlerini ayarlayın;

8 Alarm 1 ayarlarını sonlandırmak için **»VOLUME -/AL 1«** düğmesine basın.

Not:

▪ Cihaz, ayarladığınız alarm saatinde sizi uyarırır. Alarm süresi 60 dakikadır.



Alarmin durdurulması

▪ Alarm çalarken **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** düğmesine basın.

Not:

▪ Alarm sinyali durur ve alarm, dokuz dakika sonra tekrar çalar.

Alarmin iptal edilmesi

1 Alarm çalyırken **»ON/OFF«** düğmesine basın.

Not:


▪ Alarm, ayarlanan bir sonraki alarm saatinde tekrar çalar.

Alarmin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

1 Bekleme (standby) modunda, **»VOLUME -/AL 1 «** veya **»VOLUME +/AL 2«** düğmesine basarak alarmı son kullanılan ayarlarla etkinleştirin.

2 Örneğin **»VOLUME -/AL 1«** düğmesine basarsanız kullanılan son alarm görüntülenir;

3 **»VOLUME -/AL 1 «** düğmesine arka arkaya basarsanız radyo son kurulan alarm saatinin, **»d1 «** ve **»d7«** simgelerini görüntüler.



Uyku zamanlayıcısı

1 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

2 Ardından, **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** düğmesine arka arkaya basarak 90 dakika ile 10 dakika arasında bir otomatik kapanma zamanı seçin.

3 Uyku zamanlayıcısını, ayarladığınız saatten önce kapatmak için **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun, ardından **»OFF«** görüntülenene kadar bu düğmeye arka arkaya basın.

Cep telefonu şarj etme

Arka tarafta yer alan USB soketi, cep telefonunu şarj etmek için 5 V değerinde DC güç sağlayabilir. Cep telefonunu uygun bir kablo kullanarak USB soketine bağlayın. USB gücü, bekleme (standby) modu da dâhil olmak üzere tüm işletim modlarında kullanılabilir. Telefonun USB gücüyle şarj edilmeye destekleyip desteklemediğini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın veya telefonun üreticisiyle iletişime geçin. USB soketi sadece DC güç çıkışı için uygundur; USB bellekten müzik çalmak vb. amaçlar için kullanılamaz.

Müşteri Hizmetleri
Müşteri Memnuniyeti Politikası <p>• Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.</p> <p>Kanallarıımız:</p> <p>• Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888 (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın)</p> <p>• Diğer Numaramız: 0216 585 8 888 (Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.</p> <p>• Çağrı Merkezimiz ile yaşadığınız görüşmeler iletişim hizmetleri aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.</p> <p>- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu fuğlamadan çağrı merkezi numaramıza arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.</p> <p>• Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888</p> <p>• Faks Numaramız: 0216-423-2353</p> <p>• Web Adresimiz: www.grundig.com.tr</p> <p>• e-posta Adresimiz: musteri.hizmetleri@grundig.com.tr</p> <p>• Sosyal Medya Hesaplarımız:</p> <ul style="list-style-type: none">https://www.instagram.com/grundigturkiye/ https://www.facebook.com/grundig/tr/ https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig <p>• Posta Adresimiz:</p> <ul style="list-style-type: none">Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, SİTİLİCE / İSTANBUL <p>• Bayilerimiz, https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/</p> <p>• Yetkili Servislerimiz, https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/</p> <p>- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.</p> <p>- Yedek parça malzemeletki servislerimiz izden temin edilebilir</p>
<p>• Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig’e ulaştığı bilgisini, müşteri aynını yapmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.</p> <p>• Müşteri Hizmetleri sürecimiz: Müşterilerimizin istek ve önerilerini;</p> <ul style="list-style-type: none">* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplanır. * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz. * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirmesinde kullanırız. <p>• Grundig olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmaya ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.</p> <p>• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirmesini sağlarız.</p> <p>Yönelim hedeflerini de bu sistem üzerinden belirseriz.</p>
Aşağıdaki önerilere uymamanızı rica ederiz.
<ul style="list-style-type: none">• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. • Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. • Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz. • Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz. • İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. alacağınız “Hizmet Fişi” , ilerde ürünüünüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır. • Ürünün kullanım ömrü:10yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)



Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
<p>Aşağıda belirtilen şartların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlr için garanti şartları uygulanmaz;</p> <ol style="list-style-type: none">Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın tüketiciye tesliminden sonraki yıkılme, bozulma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Malın taşıma ve kullanıma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun tarif edilen şekli ile ticaret veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar, <p>Mala yetkisz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmş garanti sona erecektir.</p> <p>Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.</p>
<p>Menşei: P.R.C.</p>

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına OTAKI (HK) LTD. 27/7, Yan Sheng Centre 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, İlet: +852-25637738 tarafından üretilmiştir.

Üretici veya İthalatçı Firmamız:	Malın	
Uruntarı: Arçelik A.Ş.	Markası: Grundig	
Adres: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, SİTİLİCE / İSTANBUL	Cinsi: Clock Radio	
Telefonları: (0-216) 585 8 888	Modeli: SCN 130	
Faks: (0-216) 423 23 53	Seri No:	Garanti Süresi: 2 YIL
web adresi: www.grundig.com.tr	Azami Tamir Süresi: 20 İş günü	
GENEL MÜDÜR <i>Şahin Şişli</i>	GENEL MÜDÜR YRD. <i>Çetin</i>	
Satıcı Firmamız:		Fatura Tarihi ve Sayısı:
Adres:		Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonları:		Yetkilinin İmzası:
Faks:		Firmamız Kapağı:
e-posta:		

Bu bölümü ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaptayacaktır.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi					
1	Müşteri Başvurusu				
2	Başvuru kaydı				
3	Hizmet talebinin alınması				
4	Müşteri memnuniyetinin alınması				
5	Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması				

