

<b>A</b>	<b>PRODUCT FICHE</b>				
<b>B</b>	<b>Supplier</b>	Beko	<b>K</b>	<b>Screen resolution</b>	1920 x 1080
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	B40K 580 HOTEL TV TXU000	<b>L</b>	<b>Screen (dm<sup>2</sup>)</b>	43.0
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A	<b>M</b>	<b>Audio Output Nominal/music (W)</b>	2 x 8 / 2 x 16
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (inch/cm)</b>	40 / 100	<b>N</b>	<b>Weight (kg)</b>	approx. 8.30
<b>F</b>	<b>On mode, power demand Nominal / Max. (W)</b>	60.1 / 80.1	<b>O</b>	<b>Dimensions (W x H x D) (mm)</b>	904 x 524 x 79
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>	88	<b>P</b>	<b>Operating voltage</b>	220 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz
<b>H</b>	<b>Standby mode, power demand (W) *2</b>	0.45	<b>R</b>	<b>RoHS limits</b>	Pb (lead)/Hg (mercury), Pb concentration complies with RoHS limits/0 mg
<b>I</b>	<b>Network Standby power demand (W)</b>	N/A	<b>S</b>	<b>Peak brightness ratio</b>	% 65
<b>J</b>	<b>Off mode power demand (W)</b>	N/A			

**T** \*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**U** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**V** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

DEUTSCH	
<b>A</b>	<b>PRODUKTDATENBLATT</b>
<b>B</b>	<b>Lieferanten</b>
<b>C</b>	<b>Modellkennung</b>
<b>D</b>	<b>Energieeffizienzklasse</b>
<b>E</b>	<b>Bildschirmgröße (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Betriebsmodus, Energiebedarf Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Bereitschaftsmodus, Energiebedarf (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Netzwerkberereitschaft, Energiebedarf (W)</b>
<b>J</b>	<b>Abgeschalteter Modus, Energiebedarf (W)</b>

**T** \*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

**U** \*2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.

**V** Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

NEDERLANDS	
<b>A</b>	<b>PRODUCTKAART</b>
<b>B</b>	<b>Leverancier</b>
<b>C</b>	<b>Modelidentificatie</b>
<b>D</b>	<b>Energiezuinigste klasse</b>
<b>E</b>	<b>Schermafmeting (diagonaal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Aanstand, vraag naar stroom Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Jaartijks stroomverbruik (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Stand-by, vraag naar stroom (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Stand-by via netwerk, vraag naar stroom (W)</b>
<b>J</b>	<b>Uitstand, vraag naar stroom (W)</b>

**T** \*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energiegebruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

**U** \*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.

**V** Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het elekt.

TÜRKÇE	
<b>A</b>	<b>ÜRÜN FİŞİ</b>
<b>B</b>	<b>Tedarikçi</b>
<b>C</b>	<b>Model Tanımlayıcı</b>
<b>D</b>	<b>Enerji verimliliği sınıfı</b>
<b>E</b>	<b>Ekran boyutu (çapraz) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Açık mod, güç gereksinimi Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Yıllık güç tüketimi (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Bekleme modu, güç gereksinimi (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Ajı bekleme modu, güç gereksinimi (W)</b>
<b>J</b>	<b>Kapalı mod, güç gereksinimi (W)</b>

**T** \*1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi, (güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır).

**U** \*2: Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.

**V** Güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

ITALIANO	
<b>A</b>	<b>SCHEDA PRODOTTO</b>
<b>B</b>	<b>Fornitore</b>
<b>C</b>	<b>Identificatore del modello</b>
<b>D</b>	<b>Classe efficienza energetica</b>
<b>E</b>	<b>Dimensione schermo (orizzontale) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Modalità acceso, consumo energetico Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consumo energetico annuale (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Modalità acceso, consumo energetico (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Standby in rete, consumo energetico (W)</b>
<b>J</b>	<b>Modalità spento, consumo energetico (W)</b>

**T** \*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

**U** \*2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.

**V** Per le informazioni sul consumo di energia, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

FRANÇAIS	
<b>A</b>	<b>FICHE PRODUIT</b>
<b>B</b>	<b>Fournisseur</b>
<b>C</b>	<b>Identifiant du modèle</b>
<b>D</b>	<b>Classe d'efficacité énergétique</b>
<b>E</b>	<b>Taille de l'écran (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Consommation électrique en mode Marche Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Consommation électrique en mode veille (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Consommation électrique en veille en réseau (W)</b>
<b>J</b>	<b>Consommation électrique en mode Arrêt (W)</b>

**T** \*1: Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

**U** \*2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

**V** La consommation est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

ESPAÑOL	
<b>A</b>	<b>Ficha de producto</b>
<b>B</b>	<b>Proveedor</b>
<b>C</b>	<b>Identificador de modelo</b>
<b>D</b>	<b>Clase de eficiencia energética</b>
<b>E</b>	<b>Tamaño de la pantalla (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Modo encendido, demanda de energía Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consumo energético anual (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Modo en espera, demanda de energía (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Modo de espera en red, demanda de energía (W)</b>
<b>J</b>	<b>Modo apagado, demanda de energía (W)</b>

**T** \*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

**U** \*2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.

**V** For information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

HRVATSKI	
<b>A</b> <i>PODATKOVNI LIST PROIZVOĐA</i>	
<b>B</b> <i>Dobavljač</i>	<b>K</b> <i>Maksimalna razlučivost</i>
<b>C</b> <i>Identifikator modela</i>	<b>L</b> <i>Zaslón (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Klasa energetske učinkovitosti</i>	<b>M</b> <i>Izlaz zvuka nominalna / glazba (W)</i>
<b>E</b> <i>Veličina zaslona (dijagonalno) (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Težina (kg)</i>
<b>F</b> <i>Potrošnja energije dok je uključen Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Dimenzije (Š x V x D) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Godišnja potrošnja energije (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Radni napon</i>
<b>H</b> <i>Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) *2</i>	<b>R</b> <i>RoHS ograničenja</i>
<b>I</b> <i>Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti (W)</i>	<b>S</b> <i>Omjer najveće svjetline</i>
<b>J</b> <i>Potrošnja energije dok je isključen (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Svamri utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.</i>	
<b>V</b> <i>Za informacije o snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.</i>	

ROMÂNĂ	
<b>A</b> <i>FIȘA PRODUSULUI</i>	
<b>B</b> <i>Furnizor</i>	<b>K</b> <i>Rezoluție maximă</i>
<b>C</b> <i>Identificator de model</i>	<b>L</b> <i>Ecran (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Clasa de eficiență energetică</i>	<b>M</b> <i>Leșire audio nominal / muzică (W)</i>
<b>E</b> <i>Dimensiune ecran (dijagonal) (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Greutate (kg)</i>
<b>F</b> <i>Mod Pornit, necesar de energie Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Dimensiuni (L x H x A) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Consum anual de energie (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Tensiune de operare</i>
<b>H</b> <i>Mod Standby, necesar de energie (W) *2</i>	<b>R</b> <i>Limite RoHS</i>
<b>I</b> <i>Standby in rețea, necesar de energie (W)</i>	<b>S</b> <i>Raportul de luminozitate maximă</i>
<b>J</b> <i>Mod Oprit, necesar de energie (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.</i>	
<b>V</b> <i>Pentru informații privind consumul de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</i>	

BULGARIAN	
<b>A</b> <i>ПРОДУКТ ФИШ</i>	
<b>B</b> <i>Име на доставчик</i>	<b>K</b> <i>Резолюция на екрана</i>
<b>C</b> <i>Име на модел</i>	<b>L</b> <i>Екран (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Енергиен клас</i>	<b>M</b> <i>Аудио изход номинална / музика (W)</i>
<b>E</b> <i>Размер на екрана сантиметра/инча</i>	<b>N</b> <i>тегло (kg)</i>
<b>F</b> <i>В режим на потребление на мощност Номинална / Макс. (W)</i>	<b>O</b> <i>Размери (Ш x В x Г) (мм)</i>
<b>G</b> <i>Годишна консумация(kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Работно напрежение</i>
<b>H</b> <i>Консумация при изчакване (W) *2</i>	<b>R</b> <i>RoHS граници</i>
<b>I</b> <i>Потребление на енергия в режим на готовност (W)</i>	<b>S</b> <i>Коефициент на пикова яркост</i>
<b>J</b> <i>Консумация при изключен (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Когато телевизорът е изключен с дистанционното управление и няма активна функция.</i>	
<b>V</b> <i>За информация за консумация на енергия, вижте етикета на задния капаk на телевизора.</i>	

DANSK	
<b>A</b> <i>PRODUKTDATAARK</i>	
<b>B</b> <i>Leverandør</i>	<b>K</b> <i>Maksimal opløsning</i>
<b>C</b> <i>Model Identifier</i>	<b>L</b> <i>Skærm (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Energieffektivitetsklasse</i>	<b>M</b> <i>Lydudgang nominel / musik (W)</i>
<b>E</b> <i>Skærmstørrelse (diagonal) (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Vægt (kg)</i>
<b>F</b> <i>Tændt - effektforbrug Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Mål (B x H x D) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Årligt strømforbrug (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Driftsspænding</i>
<b>H</b> <i>Standby - effektforbrug (W) *2</i>	<b>R</b> <i>RoHS-grænser</i>
<b>I</b> <i>Standby på netværk - effektforbrug (W)</i>	<b>S</b> <i>Maks. lysstyrkeforhold</i>
<b>J</b> <i>Slukket - effektforbrug (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.</i>	
<b>V</b> <i>For oplysninger om strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.</i>	

NORSK	
<b>A</b> <i>PRODUKTDATABLAD</i>	
<b>B</b> <i>Leverandør</i>	<b>K</b> <i>Maks. oppløsning</i>
<b>C</b> <i>Modellidentifikator</i>	<b>L</b> <i>Skjerm (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Energieffektivitetsklasse</i>	<b>M</b> <i>Lydutgang nominell / musikk (W)</i>
<b>E</b> <i>Skjermstørrelse (diagonal) (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Vekt (kg)</i>
<b>F</b> <i>På-modus, strømforbruk Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Mål (B x H x D) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Årligt strømforbruk (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Çalışma voltajı</i>
<b>H</b> <i>Standby-modus, strømforbruk (W) *2</i>	<b>R</b> <i>RoHS-begrensninger</i>
<b>I</b> <i>ANetverksmodus, strømforbruk (W)</i>	<b>S</b> <i>Best lysstyrkeforhold</i>
<b>J</b> <i>Av-modus, strømforbruk (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.</i>	
<b>V</b> <i>For informasjon om effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.</i>	

SVENSKA	
<b>A</b> <i>PRODUKTDATABLAD</i>	
<b>B</b> <i>Leverantör</i>	<b>K</b> <i>Maximal upplösning</i>
<b>C</b> <i>Modellidentifierare</i>	<b>L</b> <i>Skärm (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Effektclass</i>	<b>M</b> <i>Ljudutgång nominell / musik (W)</i>
<b>E</b> <i>Skärmstorlek (diagonal) (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Vikt (kg)</i>
<b>F</b> <i>Påslagningsläge, strömförbrukning Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Dimensioner (B x H x D) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Årligt strömförbrukning (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Märkspänning</i>
<b>H</b> <i>Standbyläge, strömförbrukning (W) *2</i>	<b>R</b> <i>RoHS-begränsningar</i>
<b>I</b> <i>Nätverksstandby, strömförbrukning (W)</i>	<b>S</b> <i>Toppljusstyrkeförhållande</i>
<b>J</b> <i>Avslagningsläge, strömförbrukning (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.</i>	
<b>U</b> *2: <i>När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.</i>	
<b>V</b> <i>För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.</i>	

SUOMI	
<b>A</b> <i>TUOTESELOSTE</i>	
<b>B</b> <i>Tavarantoimittaja</i>	<b>K</b> <i>Max. resoluutio</i>
<b>C</b> <i>Mallin tunniste</i>	<b>L</b> <i>Näyttö (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Energiatehokkuusluokka</i>	<b>M</b> <i>Äänen ulostulo nimellinen / musiikki (W)</i>
<b>E</b> <i>Näytön koko (diagonaalinen) (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Paino (kg)</i>
<b>F</b> <i>Virrankulutus päältä kytkettynä Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Mitat (W x H x D) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Vuotuinen virrankulutus (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Toimintajännite</i>
<b>H</b> <i>Virrankulutus valmiustilassa (W) *2</i>	<b>R</b> <i>RoHS-rajat</i>
<b>I</b> <i>Virrankulutus valmiustilassa verkkoon liitettynä (W)</i>	<b>S</b> <i>Ylin kirkkausuhde</i>
<b>J</b> <i>Virrankulutus pois päältä kytkettynä (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.</i>	
<b>U</b> *2: <i>När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.</i>	
<b>V</b> <i>För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.</i>	

POLSKI	
<b>A</b> <i>PRODUKT FICHE</i>	
<b>B</b> <i>Nazwa dostawcy</i>	<b>K</b> <i>Rozdzielczość ekranu</i>
<b>C</b> <i>Model telewizora</i>	<b>L</b> <i>Ekran (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Klasa efektywności energetycznej</i>	<b>M</b> <i>Wyjście audio nominalny / muzyka (W)</i>
<b>E</b> <i>Przekątna ekranu (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Waga (kg)</i>
<b>F</b> <i>Tryb włączenia, zapotrzebowanie mocy / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Wymiary (S x W x G) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Roczne zużycie energii (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Napięcie robocze</i>
<b>H</b> <i>Pobór mocy w stanie czuwania (W) *2</i>	<b>R</b> <i>Limity RoHS</i>
<b>I</b> <i>Zapotrzebowanie na moc w trybie czuwania sieci (W)</i>	<b>S</b> <i>Szczytowy współczynnik jasności</i>
<b>J</b> <i>Pobór mocy w stanie wyłączenia (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.</i>	
<b>V</b> <i>Informacje na temat znamionowego zużycia energii znajdują się na etykiecie na tylnej pokrywie telewizora.</i>	

PORTUGUÊS	
<b>A</b> <i>FICHA DO PRODUTO</i>	
<b>B</b> <i>Nome do Fornecedor</i>	<b>K</b> <i>Resolução do Ecrã</i>
<b>C</b> <i>Nome do Modelo</i>	<b>L</b> <i>Tela (dm2)</i>
<b>D</b> <i>Classe de Eficiência Energética</i>	<b>M</b> <i>Saída de áudio nominal / música (W)</i>
<b>E</b> <i>Tamanho do Ecrã (inch/cm)</i>	<b>N</b> <i>Peso (kg)</i>
<b>F</b> <i>No modo, demanda de energia Nominal / Max. (W)</i>	<b>O</b> <i>Dimensões (L x A x P) (mm)</i>
<b>G</b> <i>Consumo de energia anual (kWh) *1</i>	<b>P</b> <i>Tensão operacional</i>
<b>H</b> <i>Consumo em Espera (W) *2</i>	<b>R</b> <i>Limites RoHS</i>
<b>I</b> <i>Demanda de energia em espera em rede (W)</i>	<b>S</b> <i>Relação de pico de brilho</i>
<b>J</b> <i>Consumo em modo Desligado (W)</i>	
<b>T</b> *1: <i>consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</i>	
<b>U</b> *2: <i>Quando a TV é desligada com o controle remoto e nenhuma função está ativa.</i>	
<b>V</b> <i>Para obter informações sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta na contracapa da TV.</i>	