




Dikey Ortam Isıtıcı

Kullanım Kılavuzu



BK CHF BM

Bu ürün sadece iyi yalıtılmış mekan ve alanlar veya devamlı olmayan kullanım için uygundur.

TR



01M-9218001200-1725-01

Lütfen önce bu kullanma kılavuzunu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalitede ve en yeni teknolojiyle üretilen ürününüzden en iyi sonuçları alacağınızı umuyoruz. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını ve ekli tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere referans olarak saklayın. Cihazınızı birine devredecek olmanız durumunda, kullanım kılavuzunu da birlikte vermeyi unutmayın. Kullanım kılavuzundaki tüm uyarılara ve bilgilere uyun.

Sembollerin anlamları

Aşağıdaki semboller, bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde kullanılmıştır:

	Kullanımla ilgili önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumlar için uyarı.
	Elektrik çarpması uyarısı.
	Yangın tehlikesi uyarısı.
	Üzerini kapatmayın.
	Elektrik izolasyon sınıfı: II

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 Genel güvenlik. 4
- 1.2 AEEE Yönergesine Uygunluk ve Atık Ürünün İmhası: 8
- 1.3 Ambalaj Bilgileri 8

2 Genel bakış 9

- 2.1 Kontroller ve parçalar 9
- 2.2 Teknik veriler 9
- 2.3 Elektrikli yerel alan ısıtıcılarına yönelik bilgi gereksinimleri 10

3 Kullanım 11

- 3.1 Cihazı açmadan önce yapılması gereken kontroller 11
- 3.2 Cihazı düz bir zemin üzerine koyun. 11
- 3.3 Sıcaklık kontrol düğmesi. 11
- 3.4 Güç seçme düğmesi 11
- 3.5 Isıtıcıyı kapatın 11
- 3.6 Güvenlik koruması 11

4 Temizlik ve bakım 12

- 4.1 Temizlik 12
- 4.2 Taşıma ve nakliye. 12

5 Sorun giderme 13

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölüm, kişisel yaralanma veya maddi hasar risklerinden korunmayı sağlamak amacıyla yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir. Bu talimatlara uyulmaması halinde garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.
- Bu cihaz, evlerde ve aşağıdaki alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma alanlarındaki kişisel mutfaklar;
 - Çiftlikler
 - Otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - Oda ve Kahvaltı hizmeti sunulan ortamlar.
- 3 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları zaman cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Yalnızca cihaz uygun bir konuma yerleştirilmişse veya amaçlanan normal çalışma konumuna monte edilmişse ve gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat aldıkları ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 3 ila 8 yaş arası çocuklar bu cihazı açıp kapatabilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- 3 ila 8 yaş arası çocuklar, fişi prize takamaz, cihazı ayarlayamaz ve temizleyemez veya kullanıcı bakımı gerçekleştiremez.
- **DİKKAT:** Bu ürünün bazı parçaları, çok ısınabilir ve yanıklara sebep olabilir. Çocukların ve savunmasız kişilerin bulunduğu yerlere çok dikkat edilmelidir.
 - Bu ısıtıcıyı yatay ve sabit yüzeyler üzerinde kullanın.
 - Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız.
 - Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız.
 - Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız.
 - Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.
 - Cihazın içine asla herhangi bir nesne sokmayınız.
 - Cihazın üzerine oturmayınız.
 - Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz. Cihazı sadece gözetim altında kullanınız.
 - Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
 - Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız.
 - Cihazı yanıcı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
 - Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, yüzme havuzları veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayınız. Elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadır.
 - Cihazı ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
 - Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı benzin, solvent, boya veya kolay tutuşabilen diğer buharların yakınında veya bu tür maddelerin saklandığı odalarda kullanmayınız.
- Cihaz üzerinde değiştirme, ekleme yada dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.
- Cihazı her zaman dik konumda kullanın.
- Cihazı duvar, mobilya, perde vb. yakınında kullanmayın.
- Cihazı kaldırmadan önce tamamen kapalı olduğundan ve elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun. Tozlu ortamlarda saklamayın.
- Uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına, ciddi yaralanmalara, yanıklara, yangına veya cihazda hasara neden olabilir.
- Cihaz herhangi bir kuru, yatay yüzeyde kullanılabilir. Elektrik devresini aşırı yüklemeyin. Diğer cihazlar için aynı soketi kullanmaktan kaçının.
- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, şebeke güç kaynağının bilgi plakasında belirtilen değere uygun olup olmadığını ve şebeke güç kaynağının yük için yeterli olup olmadığını kontrol edin.
- Kullanıcı tarafından yapılan bakım işlemleri esnasında alınması gereken önlemler 'Temizlik ve bakım' bölümünde bulunan bilgiler dahil olmak üzere, tüm bilgileri göz önünde bulundurun.
- **UYARI:** Aşırı ısınmaması için ısıtıcının üstünü kapatmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeli durumların oluşmasının önlenmesi için kablonun üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Isıtıcı sabit bir elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Bu ısıtıcıyı banyoların, duşların veya yüzme havuzlarının hemen yakınında kullanmayın.
- Düşürülmüşse bu ısıtıcıyı asla kullanmayın.
- Isıtıcıda görünür hasar belirtileri varsa ısıtıcıyı kullanmayın.
- **UYARI:** Sürekli gözetim sağlanmadığı sürece, odadan kendi başlarına çıkamayacak durumda olan kişilerin mevcut olduğu küçük odalarda bu ısıtıcıyı kullanmayın.
- **UYARI:** Yangın riskini azaltmak için tekstil ürünlerini, perdeleri veya diğer tutuşabilen malzemeleri hava çıkışıdan en az 1 metre uzakta tutun.
- Açık havada kullanmayın.
- **UYARI:** Uyarılara uyulmaması, elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike oluşturan yaralanmalara neden olabilir.
- **UYARI:** Uyarılara uyulmaması, yaralanmaya veya cihazda hasara neden olabilir.
- **UYARI:** Uyarıya uyulmaması yanıklara veya haşlanmalara neden olabilir.
- Ürünü uzatma kablosu veya çoklu kablo ile kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE Yönergesine Uygunluk ve Atık Ürünün İmhası:

Bu ürün AB AEEE Yönergesine (2012/19/EU) uygundur. Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (AEEE) için bir sınıflandırma sembolü taşır.



Bu sembol, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmayacağını gösterir. Kullanılmış cihaz elektiriksel ve elektronik cihazların geri dönüşümü için resmi bir toplama noktasına iade edilmelidir. Bu toplama sistemlerini öğrenmek için, lütfen yerel yetkililerle veya ürünün satın alındığı perakendeci ile iletişime geçin. Her bir ev, eski cihazların geri kazanılması ve geri dönüşümünde önemli bir rol üstlenir. Kullanılmış cihazınız uygun bir şekilde bertaraf edilmesi, çevreye ve insan sağlığına verebileceği potansiyel negatif etkilerin engellenmesine yardımcı olacaktır.

1.3 Ambalaj Bilgileri




Ürünün ambalaj malzemeleri Ulusal Çevre Düzenlemelerimize uygun şekilde geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

Bu malzemeleri yerel yetkililer tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

2 Genel bakış



2.1 Kontroller ve parçalar

1. Sıcaklık kontrol düğmesi
2. Izgara
3. Güç seçme düğmesi
4. Logo
5. Arka kapak
6. Ön kapak
7. Taban

2.2 Teknik veriler

Gerilim : 220-240 V~

Frekans : 50 Hz

Elektriksel izolasyon sınıfı: II

Güç Regülasyon Aralığı (W):

1. kademe	1200W
2. kademe	2000W

Teknik ve tasarım modifikasyon hakları saklıdır.

Ürünün üzerinde veya ürünle birlikte temin edilen basılı malzemelerde bulunan etiketlerde belirtilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvarında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürünün kullanımına ve ortam koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2 Genel bakış

2.3 Elektrikli yerel alan ısıtıcılarına yönelik bilgi gereksinimleri

Madde	Sembol	Değer	Ünite	Madde	Ünite
Isı çıkışı				Isı girişi tipi, yalnızca elektrikli yerel alan ısıtıcıları için (birini seçin)	
Nominal ısı çıkışı	P_{nom}	1,898	kW	Tek kademeli ısıtma çıkışı ve oda sıcaklığı kontrolü yok	[Hayır]
Minimum ısı çıkışı (gösterge)	P_{min}	1,063	kW	İki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı kontrolü yok	[Hayır]
Maksimum sürekli ısı çıkışı	P_{max}	1,898	kW	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	[Evet]
Güç tüketimi				Elektronik sıcaklık kontrolü	[Hayır]
Kapalı mod	P_o	-	W	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve gün zamanlayıcısı	[Hayır]
Bekleme modunda	P_{sm}	-	W	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve hafta zamanlayıcısı	[Hayır]
Yüksüz mod	P_{idle}	-	W	Diğer kontrol seçenekleri (birden fazla seçim yapılabilir)	[Hayır]
Ağ bekleme modunda	P_{nsm}	-	W	Oda sıcaklığı kontrolü, varlık algılama ile	[Hayır]
Bilgi veya durum gösterimi ile bekleme modu			[Hayır]	Oda sıcaklığı kontrolü, açık pencere algılama ile	[Hayır]
Aktif modda mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliği	$\eta_{s,on}$	85,0	%	Mesafe kontrol seçeneği ile	[Hayır]
				Adaptif çalıştırma kontrolü ile	[Hayır]
				Çalışma süresi sınırlaması ile	[Hayır]
				Siyah hazneli sensör ile	[Hayır]
				Akıllı mod	[Hayır]
				Kontrol sensörü doğrulaması	[Hayır]
İletişim bilgileri	Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445, Söğütözü, İstanbul, Türkiye				

3 Kullanım

3.1 Cihazı açmadan önce yapılması gereken kontroller

- Güç kablosunda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
- Ürün, 220-240V AC güç beslemesiyle çalışmaktadır. Lütfen priz anma akımının emniyetli topraklama cihazıyla ilgili yerel gereksinimleri karşıladığından emin olun. Aksi takdirde lütfen uygun bir priz ile değiştirin.


3.2 Cihazı düz bir zemin üzerine koyun

Düzgün olmayan zeminler, açma düğmesinin anormal bir konuma gelmesine neden olabilir. Bu durumda ısıtıcı açıldıktan sonra çalışmaz. Lütfen ısıtıcıyı düz bir zemin üzerine koyun. En azından ısıtıcının alt kısmının üstünde durduğu yüzey düz olmalıdır.

3.3 Sıcaklık kontrol düğmesi

Fişi prize takın ve Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünde çevirin. Sesi duyduğunuzda (sıcaklık kontrol ünitesinin açıldığı anlamına gelir) Sıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz sıcaklık seviyesine ayarlayın.

3.4 Güç seçme düğmesi



Güç seçme düğmesini çevirerek 4 işlevden birini seçin: 1. kademe 1200W, 2. kademe 2000W.

3.5 Isıtıcıyı kapatın

- Güç seçme düğmesini "0" konumuna getirin.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünün tersi yönde çevirerek ilk konumuna getirin.
- Fişi çıkarın. Isıtıcıyı cihaz soğuduktan sonra kaldırın.

3.6 Güvenlik koruması

1. Aşırı ısınma koruması: Kullanım ortamındaki anormallikler veya hatalı kullanım nedeniyle ısıtıcının sıcaklığı çok fazla arttığında termostat cihazı gücü otomatik olarak keser ve ısıtıcı çalışmaz. Isıtıcı tamamen soğuduktan sonra, anormal durum ortadan kaldırıldıktan sonra normal şekilde kullanılabilir.
2. Ters çevirme koruması: Isıtıcı tamamen ters çevrildiğinde güvenlik sistemi gücü otomatik olarak keser ve ısıtıcı, gövdesi dik hale getirildikten sonra, ters çevrilmeden önceki çalışma durumuna geri döner.
3. Devrilme emniyeti özelliğiyle ürün olası durumlarda kendini otomatik kapatır ve güvenli kullanım sağlar.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik

Temizleme ve kurulum işlemleri öncesinde fanın fişi çekilmelidir.



UYARI: Yüzeyin çizilmemesi için aşındırıcı deterjan veya solvent kullanmayın. Temizleyici olarak benzin ve tiner kullanmayın.

Optimum performans seviyesi için, ısıtıcının çalıştırıldığı mevsim esnasında en az bir kez temizlenmesi önerilir. TEMİZLİK İŞLEMLERİNDEN ÖNCE HER ZAMAN GÜÇ DÜĞMESİNİ KAPATIN VE ISITICININ FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN. Isıtıcının kutusunu, cihazı kullanmadığınız zamanlarda içine koymak üzere sakladığınızdan emin olun.

- Isıtıcıyı "0" konumuna getirin, fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Kuru bir bezle ısıtıcının yalnızca dış yüzeylerini temizleyin.
- Temizlik maddesi veya deterjan kullanmayın.
- Isıtıcıyı hiçbir suya sokmayın.
- Isıtıcıyı orijinal kutusuna koyun ve serin ve kuru bir yerde saklayın



UYARI: Bu ısıtıcı, ortamın sıcaklığını kontrol etme becerisine sahip değildir. Bu nedenle, depolandığı alan için yalıtım cihazı olarak kullanılamaz.

4.2 Taşıma ve nakliye

- Hareket ettirme ve taşıma sırasında, cihazı orijinal paketine koyun. Cihaz paketi cihazı fiziksel hasarlara karşı korur.
- Cihazın ya da ambalajın üzerine ağır nesneler koymayın. Cihaz hasar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi cihazın çalışmasına veya kalıcı hasar görmesine neden olabilir.

5 Sorun giderme

Cihazınızın kullanımında hatalar ve arızalar meydana gelebilir. Aşağıdaki tablolarda olası hatalara ve bir hata mesajı veya arızanın çözülmesiyle ilgili notlara yer verilmiştir. Servis merkezini ararken zaman ve para kaybetmemeniz için aşağıdaki tabloyu dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

Sorun	Neden	Çözüm
Güç düğmesi açıldıktan sonra cihaz çalışmıyor.	Fiş doğru şekilde takılmamış olabilir.	Fişin prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Cihaz ısıtma esnasında aniden duruyor.	Sıcaklık, termal kapatma sıcaklığı eşik seviyesini aşmıştır.	Cihaz soğuduktan sonra fişi prizden çekin ve yeniden prize takın.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.beko.com

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@beko.com

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>

- https://twitter.com/beko_tr

- <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>

- <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Söğütözü / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

* Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 - * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 - * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır.(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerdendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@beko.com



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 23 53

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına GD Midea Environment Appliances MFG. CO., LTD. , Midea Industry City, No 28.,Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong 528425 Telephone: +0760-22598018 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemesi olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müstesilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
 durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilen sorumludur.
- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, SİTİLCİ / İSTANBUL / TÜRKİYE
Faks: (0-216) 585 8 888
web adresi: (0-216) 423 23 53
www.beko.com

Malın;

Markası: Beko
Cinsi: Dikey Ortam Isıtıcı
Modeli: BK CHF BM
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bülent

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Adnan

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.