

<b>A</b>	<b>PRODUCT FICHE</b>				
<b>B</b>	<b>Supplier</b>	Dawlance	<b>K</b>	<b>Screen resolution</b>	3840 x 2160
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	65 Delta - QLED CT4T00	<b>L</b>	<b>Screen (dm<sup>2</sup>)</b>	114.7
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A+	<b>M</b>	<b>Audio Output Nominal/music (W)</b>	2 x 15 / 2 x 30 + 2 x 3 / 2 x 6
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (inch/cm)</b>	65"/164 cm	<b>N</b>	<b>Weight (kg)</b>	approx. 18.3
<b>F</b>	<b>On mode, power demand Nominal / Max. (W)</b>	102 / 275	<b>O</b>	<b>Dimensions (W x H x D) (mm)</b>	1457.6 x 839.8 x 86.7
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>	149	<b>P</b>	<b>Operating voltage</b>	220-240 ~, 50 ... 60 Hz
<b>H</b>	<b>Standby mode, power demand (W) *2</b>	0.45	<b>R</b>	<b>RoHS limits</b>	Pb (lead)/Hg (mercury), Pb concentration complies with RoHS limits/0 mg / Cd <100 mg
<b>I</b>	<b>Network Standby power demand (W)</b>	1.95	<b>S</b>	<b>Peak brightness ratio</b>	% 65
<b>J</b>	<b>Off mode power demand (W)</b>	N/A			

<b>T</b>	*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.
<b>U</b>	*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.
<b>V</b>	For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

DEUTSCH	
<b>A</b>	<b>PRODUKTDATENBLATT</b>
<b>B</b>	<b>Lieferanten</b>
<b>C</b>	<b>Modellkennung</b>
<b>D</b>	<b>Energieeffizienzklasse</b>
<b>E</b>	<b>Bildschirmgröße (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Betriebsmodus, Energiebedarf Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Bereitschaftsmodus, Energiebedarf (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Netzwerkberichtschaft, Energiebedarf (W)</b>
<b>J</b>	<b>Abgeschalteter Modus, Energiebedarf (W)</b>
<b>K</b>	<b>Maximale Auflösung</b>
<b>L</b>	<b>Bildfläche (dm<sup>2</sup>)</b>
<b>M</b>	<b>Audioausgang Nominal / Musik (W)</b>
<b>N</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
<b>O</b>	<b>Abmessungen (B x H x T) (mm)</b>
<b>P</b>	<b>Betriebsspannung</b>
<b>R</b>	<b>RoHS-Grenzwerte</b>
<b>S</b>	<b>Spitzenhelligkeitsverhältnis</b>
<b>T</b>	*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
<b>U</b>	*2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
<b>V</b>	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

TÜRKÇE	
<b>A</b>	<b>ÜRÜN FİŞİ</b>
<b>B</b>	<b>Tedarikçi</b>
<b>C</b>	<b>Model Tanımlayıcı</b>
<b>D</b>	<b>Enerji verimliliği sınıfı</b>
<b>E</b>	<b>Ekran boyutu (çapraz) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Açık mod, güç gereksinimi Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Yıllık güç tüketimi (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Bekleme modu, güç gereksinimi (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Aj bekleme modu, güç gereksinimi (W)</b>
<b>J</b>	<b>Kapalı mod, güç gereksinimi (W)</b>
<b>K</b>	<b>Maksimum çözünürlük</b>
<b>L</b>	<b>Ekran (dm<sup>2</sup>)</b>
<b>M</b>	<b>Ses çıkışı nominal/müzik (W)</b>
<b>N</b>	<b>Ağırlık (kg)</b>
<b>O</b>	<b>Boyut (B x H x T) (mm)</b>
<b>P</b>	<b>Çalışma voltajı</b>
<b>R</b>	<b>RoHS-Limitleri</b>
<b>S</b>	<b>Pik parlaklık oranı</b>
<b>T</b>	*1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
<b>U</b>	*2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
<b>V</b>	Güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

FRANÇAIS	
<b>A</b>	<b>FICHE PRODUIT</b>
<b>B</b>	<b>Fournisseur</b>
<b>C</b>	<b>Identifiant du modèle</b>
<b>D</b>	<b>Classe d'efficacité énergétique</b>
<b>E</b>	<b>Taille de l'écran (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Consommation électrique en mode Marche Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Consommation électrique en mode veille (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Consommation électrique en veille en réseau (W)</b>
<b>J</b>	<b>Consommation électrique en mode Arrêt (W)</b>
<b>K</b>	<b>Résolution maximale</b>
<b>L</b>	<b>Écran (dm<sup>2</sup>)</b>
<b>M</b>	<b>Sortie audio nominal / musique (W)</b>
<b>N</b>	<b>Poids (kg)</b>
<b>O</b>	<b>Dimensions (L x H x P) (mm)</b>
<b>P</b>	<b>Tension de fonctionnement</b>
<b>R</b>	<b>Limites RoHS</b>
<b>S</b>	<b>Rapport Luminosité maximale</b>
<b>T</b>	*1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>U</b>	*2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
<b>V</b>	La consommation est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

NEDERLANDS	
<b>A</b>	<b>PRODUCTKAART</b>
<b>B</b>	<b>Leverancier</b>
<b>C</b>	<b>Modelidentificatie</b>
<b>D</b>	<b>Energiezuinig klasse</b>
<b>E</b>	<b>Schermafmeting (diagonaal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Aanstand, vraag naar stroom Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Jaarlijks stroomverbruik (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Stand-by, vraag naar stroom (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Stand-by via netwerk, vraag naar stroom (W)</b>
<b>J</b>	<b>Uitstand, vraag naar stroom (W)</b>
<b>K</b>	<b>Maximale resolutie</b>
<b>L</b>	<b>Beeldscherm (dm<sup>2</sup>)</b>
<b>M</b>	<b>Audio-uitvoer nominaal/muziek (W)</b>
<b>N</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
<b>O</b>	<b>Afmetingen (W x H x DT) (mm)</b>
<b>P</b>	<b>Netspanning</b>
<b>R</b>	<b>RoHS-beperkingen</b>
<b>S</b>	<b>Ratio piekhelderheid</b>
<b>T</b>	*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.
<b>U</b>	*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.
<b>V</b>	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het elekt.

ITALIANO	
<b>A</b>	<b>SCHEDA PRODOTTO</b>
<b>B</b>	<b>Fornitore</b>
<b>C</b>	<b>Identificatore del modello</b>
<b>D</b>	<b>Classe efficienza energetica</b>
<b>E</b>	<b>Dimensione schermo (orizzontale) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Modalità acceso, consumo energetico Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consumo energetico annuale (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Modalità acceso, consumo energetico (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Standby in rete, consumo energetico (W)</b>
<b>J</b>	<b>Modalità spento, consumo energetico (W)</b>
<b>K</b>	<b>Risoluzione massima</b>
<b>L</b>	<b>Schermo (dm<sup>2</sup>)</b>
<b>M</b>	<b>Uscita audio nominale / musica (W)</b>
<b>N</b>	<b>Peso (kg)</b>
<b>O</b>	<b>Dimensioni (L x A x P) (mm)</b>
<b>P</b>	<b>Tensione di funzionamento</b>
<b>R</b>	<b>Limiti RoHS</b>
<b>S</b>	<b>Rapporto di luminosità di picco</b>
<b>T</b>	*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>U</b>	*2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
<b>V</b>	Per le informazioni sul consumo di energia, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

ESPAÑOL	
<b>A</b>	<b>Ficha de producto</b>
<b>B</b>	<b>Proveedor</b>
<b>C</b>	<b>Identificador de modelo</b>
<b>D</b>	<b>Clase de eficiencia energética</b>
<b>E</b>	<b>Tamaño de la pantalla (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Modo encendido, demanda de energía Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consumo energético anual (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Modo en espera, demanda de energía (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Modo de espera en red, demanda de energía (W)</b>
<b>J</b>	<b>Modo apagado, demanda de energía (W)</b>
<b>K</b>	<b>Resolución máxima</b>
<b>L</b>	<b>Pantalla (dm<sup>2</sup>)</b>
<b>M</b>	<b>Salida de audio nominal/música (W)</b>
<b>N</b>	<b>Peso (kg)</b>
<b>O</b>	<b>Dimensiones (A x A x T) (mm)</b>
<b>P</b>	<b>Tensión de funcionamiento</b>
<b>R</b>	<b>Limites RoHS</b>
<b>S</b>	<b>Coefficiente de brillo máximo</b>
<b>T</b>	*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>U</b>	*2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
<b>V</b>	For information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

HRVATSKI	
<b>A</b> PODATKOVNI LIST PROIZVOĐA	
<b>B</b> Dobavljač	<b>K</b> Maksimalna razlučivost
<b>C</b> Identifikator modela	<b>L</b> Zaslon (dm2)
<b>D</b> Klasa energetske učinkovitosti	<b>M</b> Izlaz zvuka nominalna / glazba (W)
<b>E</b> Veličina zaslona (dijagonalno) (inch/cm)	<b>N</b> Težina (kg)
<b>F</b> Potrošnja energije dok je uključen Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Dimenzije (Š x V x D) (mm)
<b>G</b> Godišnja potrošnja energije (kWh) *1	<b>P</b> Radni napon
<b>H</b> Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) *2	<b>R</b> RoHS ograničenja
<b>I</b> Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti (W)	<b>S</b> Omjer najveće svjetline
<b>J</b> Potrošnja energije dok je isključen (W)	
<b>T</b> *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.	
<b>U</b> *2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.	
<b>V</b> Za informacije o snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

ROMÂNĂ	
<b>A</b> FIȘA PRODUSULUI	
<b>B</b> Furnizor	<b>K</b> Rezoluție maximă
<b>C</b> Identificator de model	<b>L</b> Ecran (dm2)
<b>D</b> Clasa de eficiență energetică	<b>M</b> Leșire audio nominal / muzică (W)
<b>E</b> Dimensiune ecran (dijagonală) (inch/cm)	<b>N</b> Greutate (kg)
<b>F</b> Mod Pornit, necesar de energie Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Dimensiuni (L x H x A) (mm)
<b>G</b> Consum anual de energie (kWh) *1	<b>P</b> Tensiune de operare
<b>H</b> Mod Standby, necesar de energie (W) *2	<b>R</b> Limite RoHS
<b>I</b> Standby în rețea, necesar de energie (W)	<b>S</b> Raportul de luminozitate maximă
<b>J</b> Mod Oprit, necesar de energie (W)	
<b>T</b> *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
<b>U</b> *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.	
<b>V</b> Pentru informații privind consumul de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	

RUSSIAN	
<b>A</b> ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	
<b>B</b> Поставщик	<b>K</b> Максимальное разрешение
<b>C</b> Идентификатор модели	<b>L</b> Экран (дм²)
<b>D</b> Класс энергопотребления	<b>M</b> Аудиовыход номинальный/ музыкальный (Вт)
<b>E</b> Размер экрана по диагонали (см / дюйма)	<b>N</b> Масса (кг)
<b>F</b> В режиме, потребляемая мощность Номинальная/Макс. (Вт)	<b>O</b> Размеры (Ш x В x Г) (мм)
<b>G</b> Годовое потребление электроэнергии (кВт) *1	<b>P</b> Рабочее напряжение
<b>H</b> Режим ожидания, потребление энергии (Вт) *2	<b>R</b> Предельное содержание опасных веществ (RoHS)
<b>I</b> сети, потребление энергии (Вт)	<b>S</b> Пиковый коэффициент яркости
<b>J</b> Выключен, потребление энергии (Вт)	
<b>T</b> *1: Энергопотребление, кВтч в год, исходя из энергопотребления телевизора, работающего 4 часа в день в течение 365 дней. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется телевизор.	
<b>U</b> *2: Когда телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления и никакая функция не активна.	
<b>V</b> Информацию о номинальной потребляемой мощности см. на этикетке на задней крышке телевизора.	

DANSK	
<b>A</b> PRODUKTDATAARK	
<b>B</b> Leverandør	<b>K</b> Maksimal opløsning
<b>C</b> Model Identifier	<b>L</b> Skærm (dm2)
<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>M</b> Lydudgang nominel / musik (W)
<b>E</b> Skærmstørrelse (diagonal) (inch/cm)	<b>N</b> Vægt (kg)
<b>F</b> Tændt - effektforbrug Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Mål (B x H x D) (mm)
<b>G</b> Årligt strømforbrug (kWh) *1	<b>P</b> Driftsspænding
<b>H</b> Standby - effektforbrug (W) *2	<b>R</b> RoHS-grænser
<b>I</b> Standby på netværk - effektforbrug (W)	<b>S</b> Maks. lysstyrkeforhold
<b>J</b> Slukket - effektforbrug (W)	
<b>T</b> *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
<b>U</b> *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.	
<b>V</b> For oplysninger om strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbelægning.	

NORSK	
<b>A</b> PRODUKTDATABLAD	
<b>B</b> Leverandør	<b>K</b> Maks. oppløsning
<b>C</b> Modellidentifikator	<b>L</b> Skjerm (dm2)
<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>M</b> Lydutgang nominell / musikk (W)
<b>E</b> Skjermstørrelse (diagonal) (inch/cm)	<b>N</b> Vekt (kg)
<b>F</b> På-modus, strømforbruk Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Mål (B x H x D) (mm)
<b>G</b> Årligt strømforbruk (kWh) *1	<b>P</b> Çalışma voltajı
<b>H</b> Standby-modus, strømforbruk (W) *2	<b>R</b> RoHS-begrensninger
<b>I</b> ANetverksmodus, strømforbruk (W)	<b>S</b> Best lysstyrkeforhold
<b>J</b> Av-modus, strømforbruk (W)	
<b>T</b> *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
<b>U</b> *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.	
<b>V</b> For informasjon om effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

SVENSKA	
<b>A</b> PRODUKTDATABLAD	
<b>B</b> Leverantör	<b>K</b> Maximal upplösning
<b>C</b> Modellidentifiierare	<b>L</b> Skärm (dm2)
<b>D</b> Effektklass	<b>M</b> Ljudutgång nominell / musik (W)
<b>E</b> Skärmstorlek (diagonal) (inch/cm)	<b>N</b> Vikt (kg)
<b>F</b> Påslagningsläge, strömförbrukning Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Dimensioner (B x H x D) (mm)
<b>G</b> Årligt strömförbrukning (kWh) *1	<b>P</b> Märkspänning
<b>H</b> Standbyläge, strömförbrukning (W) *2	<b>R</b> RoHS-begränsningar
<b>I</b> Nätverksstandby, strömförbrukning (W)	<b>S</b> Toppljusstyrkeförhållande
<b>J</b> Avslagningsläge, strömförbrukning (W)	
<b>T</b> *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
<b>U</b> *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
<b>V</b> För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

SUOMI	
<b>A</b> TUOTESELOSTE	
<b>B</b> Tavarantoimittaja	<b>K</b> Max. resoluutio
<b>C</b> Mallin tunniste	<b>L</b> Näyttö (dm2)
<b>D</b> Energiatehokkuusluokka	<b>M</b> Äänen ulostulo nimellinen / musiikki (W)
<b>E</b> Näytön koko (diagonaalinen) (inch/cm)	<b>N</b> Paino (kg)
<b>F</b> Virrankulutuksen päättely kytkettyinä Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Mitat (W x H x D) (mm)
<b>G</b> Vuotuinen virrankulutus (kWh) *1	<b>P</b> Toimintajännite
<b>H</b> Virrankulutuksen valmiustilassa (W) *2	<b>R</b> RoHS-rajat
<b>I</b> Virrankulutuksen valmiustilassa verkkoon liitettyinä (W)	<b>S</b> Ylin kirkkausuhde
<b>J</b> Virrankulutuksen pois päältä kytkettyinä (W)	
<b>T</b> *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
<b>U</b> *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
<b>V</b> För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

POLSKI	
<b>A</b> PRODUKT FICHE	
<b>B</b> Nazwa dostawcy	<b>K</b> Rozdzielczość ekranu
<b>C</b> Model telewizora	<b>L</b> Ekran (dm2)
<b>D</b> Klasa efektywności energetycznej	<b>M</b> Wyjście audio nominalny / muzyka (W)
<b>E</b> Przekątna ekranu (inch/cm)	<b>N</b> Waga (kg)
<b>F</b> Tryb włączenia, zapotrzebowanie mocy / Max. (W)	<b>O</b> Wymiary (S x W x G) (mm)
<b>G</b> Roczne zużycie energii (kWh) *1	<b>P</b> Napięcie robocze
<b>H</b> Pobór mocy w stanie czuwania (W) *2	<b>R</b> Limity RoHS
<b>I</b> Zapotrzebowanie na moc w trybie czuwania sieci (W)	<b>S</b> Szczytowy współczynnik jasności
<b>J</b> Pobór mocy w stanie wyłączenia (W)	
<b>T</b> *1: Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	
<b>U</b> *2: Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.	
<b>V</b> Informacje na temat znamionowego zużycia energii znajdują się na etykiecie na tylnej pokrywie telewizora.	

PORTUGUÊS	
<b>A</b> FICHA DO PRODUTO	
<b>B</b> Nome do Fornecedor	<b>K</b> Resolução do Ecrã
<b>C</b> Nome do Modelo	<b>L</b> Tela (dm2)
<b>D</b> Classe de Eficiência Energética	<b>M</b> Saída de áudio nominal / música (W)
<b>E</b> Tamanho do Ecrã (inch/cm)	<b>N</b> Peso (kg)
<b>F</b> No modo, demanda de energia Nominal / Max. (W)	<b>O</b> Dimensões (L x A x P) (mm)
<b>G</b> Consumo de energia anual (kWh) *1	<b>P</b> Tensão operacional
<b>H</b> Consumo em Espera (W) *2	<b>R</b> Limites RoHS
<b>I</b> Demanda de energia em espera em rede (W)	<b>S</b> Relação de pico de brilho
<b>J</b> Consumo em modo Desligado (W)	
<b>T</b> *1: consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	
<b>U</b> *2: Quando a TV é desligada com o controle remoto e nenhuma função está ativa.	
<b>V</b> Para obter informações sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta na contracapa da TV.	