



A	Product Fiche	
B	Supplier	ARÇELİK
C	Model Identifier	A49L 8840 5W
D	Energy Efficiency Class	A
E	Visible screen size (diagonal) (cm/inch)	123 / 49
F	On mode average power consumption (W)	88.1
G	Annual Energy Consumption (kWh) * 1	129
H	Standby Power Consumption (W) * 2	0.45
I	Off mode Power Consumption (W)	N/A
J	Screen resolution	3840 x 2160

- K** *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.
- L** *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.
- M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

- A** Produktdatenblatt
- B** Lieferanten
- C** Modellkennung
- D** Energieeffizienzklasse
- E** Bildschirmdiagonale
- F** Leistungsaufnahme Betrieb (W)
- G** Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1
- H** Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2
- I** Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)
- J** Maximale Auflösung
- K** *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
- L** *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
- M** Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

Türkçe

- A** Ürün fişi
- B** Tedarikçi
- C** Model Tanımlayıcı
- D** Enerji verimlilik sınıfı
- E** Görünebilir ekran köşegeni
- F** Açık modda güç tüketimi (W)
- G** Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1
- H** Beklemede güç tüketimi (W) *2
- I** Kapalı modda güç tüketimi (W)
- J** Ekran çözünürlüğü
- K** *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
- L** *2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
- M** Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

Français

- A** Fiche produit
- B** Fournisseur
- C** Identifiant du modèle
- D** Classe d'efficacité énergétique
- E** Diagonale d'écran visible
- F** Consommation électrique en mode marche
- G** Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1
- H** Consommation électrique en mode veille (W) *2
- I** Consommation électrique en mode arrêt (W)
- J** Résolution de l'écran
- K** *1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
- L** *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
- M** La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Nederlands

- A** Productkaart
- B** Leverancier
- C** Modelidentificatie
- D** Energie-efficiëntieklasse
- E** Zichtbare scherm diagonaal
- F** Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand (W)
- G** Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1
- H** Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) *2
- I** Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)
- J** Schermresolutie
- K** *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.
- L** *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.
- M** Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.

Italiano

- A** Scheda prodotto
- B** Fornitore
- C** Identificatore del modello
- D** Classe di efficienza energetica
- E** Diagonale dello schermo visibile
- F** Consumo di energia in modo accesso (W)
- G** Consumo annuo di energia (kWh) *1
- H** Consumo di energia in modo stand-by (W) *2
- I** Consumo di energia in modo spento (W)
- J** Risoluzione dello schermo
- K** *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
- L** *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
- M** Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

Español

- A** Ficha de producto
- B** Proveedor
- C** Identificador de modelo
- D** Clase de eficiencia energética
- E** Diagonal visible de la pantalla
- F** Consumo de electricidad en modo encendido (W)
- G** Consumo de energía anual (kWh) *1
- H** Consumo de electricidad en espera (W) *2
- I** Consumo de electricidad en modo apagado (W)
- J** Resolución de la pantalla
- K** *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
- L** *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
- M** For information on nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Dansk

- A** Datablad
- B** Leverandør
- C** Model Identifier
- D** Energieffektivitetsklasse
- E** Synlig skærmdiagonal
- F** Effektforbrug i tændt tilstand (W)
- G** Årligt energiforbrug (kWh) *1
- H** Effektforbrug i standbytilstand (W) *2
- I** Effektforbrug i slukket tilstand (W)
- J** Skærmopløsning
- K** *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
- L** *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
- M** For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

Norsk

- A** Produktinfo
- B** Leverandør
- C** Modellidentifikator
- D** Energieffektivitetsklasse
- E** Synlig skjerm-diagonal
- F** Strømforbruk i på-modus (W)
- G** Årligt energiforbruk (kWh) *1
- H** Strømforbruk i sta (W) *2
- I** Strømforbruk i off-modus (W)
- J** Skjermopløsning
- K** *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
- L** *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
- M** For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

Suomi

- A** Tuoteseloste
- B** Tavarantimittaja
- C** Mallin tunnistaja
- D** Energiatehokkuusluokka
- E** Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä
- F** Tehonkulutus päällä kytkettyinä -tilassa (W)
- G** Vuotuinen energiankulutus (kWh) *1
- H** Effektiförbrukning i standbyläge (W) *2
- I** Effektiförbrukning i fränläge (W)
- J** Skärmupplösning
- K** *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
- L** *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
- M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Svenska

- A** Informationsblad
- B** Leverantör
- C** Modellidentifikator
- D** Energieffektivitetsklass
- E** Synlig skärmdiagonal
- F** Effektförbrukning i påläge (W)
- G** Årlig energiförbrukning (kWh) *1
- H** Effektförbrukning i standbyläge (W) *2
- I** Effektförbrukning i fränläge (W)
- J** Skärmupplösning
- K** *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
- L** *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
- M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Hrvatski

- A** Podatakovni list proizvoda
- B** Dobavljač
- C** Identifikator modela
- D** Razred energetske učinkovitosti
- E** Dijagonala vidljivog zaslona
- F** Utrošak energije pri uključenoosti (W)
- G** Godišnji utrošak energije (kWh) *1
- H** Utrošak energije u pripravnosti (W) *2
- I** Utrošak energije pri isključenosti (W)
- J** Razlučivost zaslona
- K** *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisiti će o tome kako se upotrebljava televizor.
- L** *2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
- M** Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

Română

- A** Fișa produsului
- B** Furnizor
- C** Identificator de model
- D** Clasa de eficiență energetică
- E** Diagonala vizibilă a ecranului
- F** Puterea consumată în modul activ (W)
- G** Consumul anual de energie (kWh) *1
- H** Puterea consumată în modul st (W) *2
- I** Puterea consumată în modul oprit (W)
- J** Rezoluție ecran
- K** *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
- L** *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.
- M** Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.