



| | | |
|----------|---|---------------------|
| A | Product Fiche | |
| B | Supplier | ARÇELİK |
| C | Model Identifier | A75L 8870 5B SGF000 |
| D | Energy Efficiency Class | A |
| E | Visible screen size (diagonal) (cm/inch) | 189 / 75 |
| F | On mode average power consumption (W) | 203 |
| G | Annual Energy Consumption (kWh) *1 | 296 |
| H | Standby Power Consumption (W) *2 | 0.45 |
| I | Off mode Power Consumption (W) | N/A |
| J | Screen resolution | 3840 x 2160 |

- K** *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.
- L** *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.
- M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

| | |
|---|--|
| A Produktdatenblatt | D Energieeffizienzklasse |
| B Lieferanten | E Bildschirmdiagonale |
| C Modellkennung | F Leistungsaufnahme Betrieb (W) |
| G Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1 | |
| H Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2 | |
| I Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W) | |
| J Maximale Auflösung | |
| K *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | |
| L *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist. | |
| M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | |

Türkçe

| | |
|---|--------------------------------------|
| A Ürün fişi | D Enerji verimlilik sınıfı |
| B Tedarikçi | E Görünebilir ekran köşegeni |
| C Model Tanımlayıcı | F Açık modda güç tüketimi (W) |
| G Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1 | |
| H Beklemede güç tüketimi (W) *2 | |
| I Kapalı modda güç tüketimi (W) | |
| J Ekran çözünürlüğü | |
| K *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | |
| L *2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken. | |
| M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın. | |

Français

| | |
|--|---|
| A Fiche produit | D Classe d'efficacité énergétique |
| B Fournisseur | E Diagonale d'écran visible |
| C Identifiant du modèle | F Consommation électrique en mode marche |
| G Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1 | |
| H Consommation électrique en mode veille (W) *2 | |
| I Consommation électrique en mode arrêt (W) | |
| J Résolution de l'écran | |
| K *1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. | |
| L *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | |
| M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | |

Nederlands

| | |
|---|---|
| A Productkaart | D Energie-efficiëntieklasse |
| B Leverancier | E Zichtbare scherm-diagonaal |
| C Modelidentificatie | F Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand (W) |
| G Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1 | |
| H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) *2 | |
| I Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W) | |
| J Schermresolutie | |
| K *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb. | |
| L *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi. | |
| M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt. | |

Italiano

| | |
|--|---|
| A Scheda prodotto | D Classe di efficienza energetica |
| B Fornitore | E Diagonale dello schermo visibile |
| C Identificatore del modello | F Consumo di energia in modo accesso (W) |
| G Consumo annuo di energia (kWh) *1 | |
| H Consumo di energia in modo stand-by (W) *2 | |
| I Consumo di energia in modo spento (W) | |
| J Risoluzione dello schermo | |
| K *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | |
| L *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni. | |
| M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | |

Español

| | |
|--|--|
| A Ficha de producto | D Clase de eficiencia energética |
| B Proveedor | E Diagonal visible de la pantalla |
| C Identificador de modelo | F Consumo de electricidad en modo encendido (W) |
| G Consumo de energía anual (kWh) *1 | |
| H Consumo de electricidad en espera (W) *2 | |
| I Consumo de electricidad en modo apagado (W) | |
| J Resolución de la pantalla | |
| K *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | |
| L *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa. | |
| M For information on nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | |

Dansk

| | |
|--|---|
| A Datablad | D Energieffektivitetsklasse |
| B Leverandør | E Synlig skærmdiagonal |
| C Model Identifier | F Effektforbrug i tændt tilstand (W) |
| G Årligt energiforbrug (kWh) *1 | |
| H Effektforbrug i standbytilstand (W) *2 | |
| I Effektforbrug i slukket tilstand (W) | |
| J Skærmopløsning | |
| K *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | |
| L *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive. | |
| M For oplysninger om nominell strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning. | |

Norsk

| | |
|---|--------------------------------------|
| A Produktinfo | D Energieffektivitetsklasse |
| B Leverandør | E Synlig skjerm-diagonal |
| C Modellidentifikator | F Strømforbruk i på-modus (W) |
| G Årligt energiforbruk (kWh) *1 | |
| H Strømforbruk i sta (W) *2 | |
| I Strømforbruk i off-modus (W) | |
| J Skjermopløsning | |
| K *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | |
| L *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv. | |
| M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. | |

Suomi

| | |
|--|---|
| A Tuoteseloste | D Energiatehokkuusluokka |
| B Tavarantoimittaja | E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä |
| C Mallin tunnistaja | F Tehonkulutus päällä kytkettyinä -tilassa (W) |
| G Vuotuinen energiankulutus (kWh) *1 | |
| H Effektiförbrukning i standbyläge (W) *2 | |
| I Effektiförbrukning i fränläge (W) | |
| J Skärmupplösning | |
| K *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | |
| L *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. | |
| M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | |

Svenska

| | |
|--|---|
| A Informationsblad | D Energieffektivitetsklass |
| B Leverantör | E Synlig skärmdiagonal |
| C Modellidentifikator | F Effektförbrukning i påläge (W) |
| G Årlig energiförbrukning (kWh) *1 | |
| H Effektförbrukning i standbyläge (W) *2 | |
| I Effektförbrukning i fränläge (W) | |
| J Skärmupplösning | |
| K *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | |
| L *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. | |
| M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | |

Hrvatski

| | |
|---|---|
| A Podatakovni list proizvoda | D Razred energetske učinkovitosti |
| B Dobavljač | E Dijagonala vidljivog zaslona |
| C Identifikator modela | F Utrošak energije pri uključenoosti (W) |
| G Godišnji utrošak energije (kWh) *1 | |
| H Utrošak energije u pripravnosti (W) *2 | |
| I Utrošak energije pri isključenosti (W) | |
| J Razlučivost zaslona | |
| K *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisiti će o tome kako se upotrebljava televizor. | |
| L *2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. | |
| M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora. | |

Română

| | |
|---|---|
| A Fișa produsului | D Clasa de eficiență energetică |
| B Furnizor | E Diagonala vizibilă a ecranului |
| C Identificator de model | F Puterea consumată în modul activ (W) |
| G Consumul anual de energie (kWh) *1 | |
| H Puterea consumată în modul st (W) *2 | |
| I Puterea consumată în modul oprit (W) | |
| J Rezoluție ecran | |
| K *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. | |
| L *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție. | |
| M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. | |