

## A Product Fiche

<b>B</b>	<b>Supplier</b>	BEKO
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	B65K 780 B2B SVR000
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A+
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (cm/inch)</b>	164 / 65
<b>F</b>	<b>On mode average power consumption (W)</b>	115
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) * 1</b>	168
<b>H</b>	<b>Standby Power Consumption (W) * 2</b>	0.45
<b>I</b>	<b>Off mode Power Consumption (W)</b>	N/A
<b>J</b>	<b>Screen resolution</b>	3840 x 2160

**K** \*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**L** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

### Deutsch

<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>D</b> Energieeffizienzklasse
<b>B</b> Lieferanten	<b>E</b> Bildschirmdiagonale
<b>C</b> Modellkennung	<b>F</b> Leistungsaufnahme Betrieb (W)
<b>G</b> Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1	
<b>H</b> Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2	
<b>I</b> Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)	
<b>J</b> Maximale Auflösung	
<b>K</b> *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierständigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	
<b>L</b> *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.	
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

### Nederlands

<b>A</b> Productkaart	<b>D</b> Energie-efficiëntieklaasse
<b>B</b> Leverancier	<b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal
<b>C</b> Modelidentificatie	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand (W)
<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1	
<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) *2	
<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)	
<b>J</b> Schermresolutie	
<b>K</b> *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aangaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	
<b>L</b> *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.	
<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektr.	

### Dansk

<b>A</b> Datablad	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass
<b>B</b> Leverandør	<b>E</b> Synlig skærmdiagonal
<b>C</b> Model Identifier	<b>F</b> Effektforbrug i tændt tilstand (W)
<b>G</b> Årligt energiforbrug (kWh) *1	
<b>H</b> Effektforbrug i standbytilstand (W) *2	
<b>I</b> Effektforbrug i slukket tilstand (W)	
<b>J</b> Skærmopløsning	
<b>K</b> *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
<b>L</b> *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.	
<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforskrift henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.	

### Svenska

<b>A</b> Informationsblad	<b>D</b> Energieffektivitetsklass
<b>B</b> Leverantör	<b>E</b> Synlig skärmmdiagonal
<b>C</b> Modellidentifikator	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge (W)
<b>G</b> Årlig energiförbrukning (kWh) *1	
<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge (W) *2	
<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge (W)	
<b>J</b> Skärmupplösning	
<b>K</b> *1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
<b>L</b> *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n bakside.	

### Türkçe

<b>A</b> Ürün fisi	<b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı
<b>B</b> Tedarici	<b>E</b> Görünebilir ekran köşegeni
<b>C</b> Model Tanımlayıcı	<b>F</b> Açık modda güç tüketimi (W)
<b>G</b> Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1	
<b>H</b> Beklemede güç tüketimi (W) *2	
<b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi (W)	
<b>J</b> Ekran çözünürlüğü	
<b>K</b> *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referansı olarak XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyon nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
<b>L</b> *2: Televizyon uzaktan kuma ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.	
<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyon arkası etiketinde bakın.	

### Français

<b>A</b> Fiche produit	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique
<b>B</b> Fournisseur	<b>E</b> Diagonale d'écran visible
<b>C</b> Identifiant du modèle	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche
<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1	
<b>H</b> Consommation électrique en mode veille (W) *2	
<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt (W)	
<b>J</b> Résolution de l'écran	
<b>K</b> *1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
<b>L</b> *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	
<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

### Español

<b>A</b> Ficha de producto	<b>D</b> Clase de eficiencia energética
<b>B</b> Proveedor	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla
<b>C</b> Identificador del modelo	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido (W)
<b>G</b> Consumo anual de energía (kWh) *1	
<b>H</b> Consumo de electricidad en modo stand-by (W) *2	
<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado (W)	
<b>J</b> Resolución de la pantalla	
<b>K</b> *1: Consumo de energía XYZ kWh/año calculado sobre la base del consumo diario de un televisor en función para 4 horas diarias por 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	
<b>L</b> *2: Cuando el televisor se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.	
<b>M</b> Para información om nominell effektforbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	

### Suomi

<b>A</b> Tuoteseloste	<b>D</b> Energiatehokkuusluokka
<b>B</b> Tavarantoinitsija	<b>E</b> Näkyvissä olevan kuvapinnan lävitsejä
<b>C</b> Mallin tunniste	<b>F</b> Tehonkulutus pääälle kytkettynä tilassa (W)
<b>G</b> Vuotinen energiankulutus (kWh) *1	
<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge (W) *2	
<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge (W)	
<b>J</b> Skärmupplösning	
<b>K</b> *1: Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Det faktiska energiförbruket kommer att vara avhängig av hur TV:n brukas.	
<b>L</b> *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	

### Română

<b>A</b> Fișa produsului	<b>D</b> Clasa de eficiență energetică
<b>B</b> Furnizor	<b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului
<b>C</b> Identificator de model	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ (W)
<b>G</b> Consumul anual de energie (kWh) *1	
<b>H</b> Puterea consumată în modul st (W) *2	
<b>I</b> Puterea consumată în modul oprit (W)	
<b>J</b> Rezoluție ecran	
<b>K</b> *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
<b>L</b> *2: Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție.	
<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	