

A Product Fiche

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| B | Supplier | Beko |
| C | Model Identifier | B43K 785 HOTEL TV TLK000 |
| D | Energy Efficiency Class | A+ |
| E | Visible screen size (diagonal) (cm/inch) | 108 / 43 |
| F | On mode average power consumption (W) | 55.1 |
| G | Annual Energy Consumption (kWh) * 1 | 80 |
| H | Standby Power Consumption (W) * 2 | 0.45 |
| I | Off mode Power Consumption (W) | N/A |
| J | Screen resolution | 3840x2160 |

K * 1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L * 2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

| | | | |
|----------|---|----------|-------------------------------|
| A | Produktdatenblatt | D | Energieeffizienzklasse |
| B | Lieferanten | E | Bildschirmdiagonale |
| C | Modellkennung | F | Leistungsaufnahme Betrieb (W) |
| G | Jährlicher Stromverbrauch (kWh) * 1 | | |
| H | Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) * 2 | | |
| I | Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W) | | |
| J | Maximale Auflösung | | |
| K | * 1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | | |
| L | * 2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist. | | |
| M | Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | | |

Nederlands

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Productkaart | D | Energie-efficiëntieklasse |
| B | Leverancier | E | Zichtbare scherm diagonaal |
| C | Modelidentificatie | F | Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand (W) |
| G | Jaarlijks energieverbruik (kWh) * 1 | | |
| H | Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) * 2 | | |
| I | Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W) | | |
| J | Schermresolutie | | |
| K | * 1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb. | | |
| L | * 2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn. | | |
| M | Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt. | | |

Dansk

| | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------------|
| A | Datablad | D | Energieeffektivitetsklasse |
| B | Leverandør | E | Synlig skærm diagonal |
| C | Model Identifier | F | Effektforbruget i tændt tilstand (W) |
| G | Årligt energiforbrug (kWh) * 1 | | |
| H | Effektforbruget i standbytilstand (W) * 2 | | |
| I | Effektforbruget i slukket tilstand (W) | | |
| J | Skærmopløsning | | |
| K | * 1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | | |
| L | * 2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive. | | |
| M | For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning. | | |

Svenska

| | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------|
| A | Informationsblad | D | Energieeffektivitetsklass |
| B | Leverantör | E | Synlig skärmdiagonal |
| C | Modellidentifiare | F | Effektförbrukning i påläge (W) |
| G | Årlig energiförbrukning (kWh) * 1 | | |
| H | Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2 | | |
| I | Effektförbrukning i frånläge (W) | | |
| J | Skärmupplösning | | |
| K | * 1: Energiförbrukning, XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | | |
| L | * 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. | | |
| M | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | |

Türkçe

| | | | |
|----------|---|----------|-----------------------------|
| A | Ürün fişi | D | Enerji verimlilik sınıfı |
| B | Tedarikçi | E | Görünebilir ekran köşegeni |
| C | Model Tanımlayıcı | F | Açık modda güç tüketimi (W) |
| G | Yıllık enerji tüketimi (kWh) * 1 | | |
| H | Beklemede güç tüketimi (W) * 2 | | |
| I | Kapalı modda güç tüketimi (W) | | |
| J | Ekran çözünürlüğü | | |
| K | * 1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | | |
| L | * 2: Televizyon uzaktan ku moda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken. | | |
| M | Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapalıdaki etikete bakın. | | |

Italiano

| | | | |
|----------|--|----------|---------------------------------------|
| A | Scheda prodotto | D | Classe di efficienza energetica |
| B | Fornitore | E | Diagonale dello schermo visibile |
| C | Identificatore del modello | F | Consumo di energia in modo acceso (W) |
| G | Consumo annuo di energia (kWh) * 1 | | |
| H | Consumo di energia in modo standby (W) * 2 | | |
| I | Consumo di energia in modo spento (W) | | |
| J | Risoluzione dello schermo | | |
| K | * 1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | | |
| L | * 2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni. | | |
| M | Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | | |

Norsk

| | | | |
|----------|---|----------|-----------------------------|
| A | Produktinfo | D | Energieffektivitetsklasse |
| B | Leverandør | E | Synlig skjerm diagonal |
| C | Modellidentifikator | F | Strømforbruk i på-modus (W) |
| G | Årlig energiforbruk (kWh) * 1 | | |
| H | Strømforbruk i sta (W) * 2 | | |
| I | Strømforbruk i off-modus (W) | | |
| J | Skjermopløsning | | |
| K | * 1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | | |
| L | * 2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv. | | |
| M | For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. | | |

Hrvatski

| | | | |
|----------|---|----------|---------------------------------------|
| A | Podatkovni list proizvođa | D | Razred energetske učinkovitosti |
| B | Dobavljač | E | Diagonala vidljivog zaslona |
| C | Identifikator modela | F | Utrošak energije pri uključenosti (W) |
| G | Godišnji utrošak energije (kWh) * 1 | | |
| H | Utrošak energije u pripravnosti (W) * 2 | | |
| I | Utrošak energije pri isključenosti (W) | | |
| J | Razlučivost zaslona | | |
| K | * 1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. | | |
| L | * 2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. | | |
| M | Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora. | | |

Français

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Fiche produit | D | Classe d'efficacité énergétique |
| B | Fournisseur | E | Diagonale d'écran visible |
| C | Identifiant du modèle | F | Consommation électrique en mode marche |
| G | Consommation d'énergie annuelle (kWh) * 1 | | |
| H | Consommation électrique en mode veille (W) * 2 | | |
| I | Consommation électrique en mode arrêt (W) | | |
| J | Résolution de l'écran | | |
| K | * 1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. | | |
| L | * 2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | | |
| M | La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | | |

Español

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| A | Ficha de producto | D | Clase de eficiencia energética |
| B | Proveedor | E | Diagonal visible de la pantalla |
| C | Identificador de modelo | F | Consumo de electricidad en modo encendido (W) |
| G | Consumo de energía anual (kWh) * 1 | | |
| H | Consumo de electricidad en espera (W) * 2 | | |
| I | Consumo de electricidad en modo apagado (W) | | |
| J | Resolución de la pantalla | | |
| K | * 1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | | |
| L | * 2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa. | | |
| M | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | |

Suomi

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Tuoteseloste | D | Energiatohokkuusluokka |
| B | Tavarantoimittaja | E | Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä |
| C | Mallin tunnistin | F | Tehonkulutus päälle kytkettyä tilassa (W) |
| G | Vuotuinen energiankulutus (kWh) * 1 | | |
| H | Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2 | | |
| I | Effektförbrukning i frånläge (W) | | |
| J | Skärmupplösning | | |
| K | * 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | | |
| L | * 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. | | |
| M | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | |

Română

| | | | |
|----------|---|----------|--------------------------------------|
| A | Fișa produsului | D | Clasa de eficiență energetică |
| B | Furnizor | E | Diagonala vizibilă a ecranului |
| C | Identificator de model | F | Puterea consumată în modul activ (W) |
| G | Consumul anual de energie (kWh) * 1 | | |
| H | Puterea consumată în modul st (W) * 2 | | |
| I | Puterea consumată în modul oprit (W) | | |
| J | Rezoluție ecran | | |
| K | * 1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. | | |
| L | * 2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție. | | |
| M | Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. | | |