

| | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------|---------------------------------------|---|
| A | PRODUCT FICHE | | | | |
| B | Supplier | ARÇELİK | K | Screen resolution | 1920 x 1080 |
| C | Model Identifier | A43 A 670 A TMA000 | L | Screen (dm²) | 50 |
| D | Energy Efficiency Class | A+ | M | Audio Output Nominal/music (W) | 2 x 8 / 2 x 16 |
| E | Visible screen size (diagonal) (inch/cm) | 43 / 108 | N | Weight | approx. 6.6 |
| F | On mode, power demand Nominal / Max. (W) | 51.1 / 87.1 | O | Dimensions (W x H x D) (mm) | 958,2 x 564,1 x 89,7 |
| G | Annual Energy Consumption (kWh) *1 | 75 | P | Operating voltage | 220 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz |
| H | Standby mode, power demand (W) *2 | 0.45 | R | RoHS limits | Pb (lead)/Hg (mercury), Pb concentration complies with RoHS limits/0 mg |
| I | Network Standby power demand (W) | 1.95 | S | Peak brightness ratio | % 65 |
| J | Off mode power demand (W) | N/A | | | |

T *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

U *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

V For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| DEUTSCH | |
|----------|--|
| A | PRODUKTDATENBLATT |
| B | Lieferanten |
| C | Modellkennung |
| D | Energieeffizienzklasse |
| E | Bildschirmgröße (diagonal) (inch/cm) |
| F | Betriebsmodus, Energiebedarf Nominal / Max. (W) |
| G | Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1 |
| H | Bereitschaftsmodus, Energiebedarf (W) *2 |
| I | Netzwerkberereitschaft, Energiebedarf (W) |
| J | Abgeschalteter Modus, Energiebedarf (W) |

T *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

U *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.

V Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

| NEDERLANDS | |
|------------|---|
| A | PRODUCTKAART |
| B | Leverancier |
| C | Modelidentificatie |
| D | Energiezuinigste klasse |
| E | Schermafmeting (diagonaal) (inch/cm) |
| F | Aanstand, vraag naar stroom Nominal / Max. (W) |
| G | Jaartijks stroomverbruik (kWh) *1 |
| H | Stand-by, vraag naar stroom (W) *2 |
| I | Stand-by via netwerk, vraag naar stroom (W) |
| J | Uitstand, vraag naar stroom (W) |

T *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.

U *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.

V Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektr.

| TÜRKÇE | |
|----------|---|
| A | ÜRÜN FİŞİ |
| B | Tedarikçi |
| C | Model Tanımlayıcı |
| D | Enerji verimliliği sınıfı |
| E | Ekran boyutu (çapraz) (inch/cm) |
| F | Açık mod, güç gereksinimi Nominal / Max. (W) |
| G | Yıllık güç tüketimi (kWh) *1 |
| H | Bekleme modu, güç gereksinimi (W) *2 |
| I | Ajı bekleme modu, güç gereksinimi (W) |
| J | Kapalı mod, güç gereksinimi (W) |

T *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi, (güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır).

U *2: Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.

V Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

| ITALIANO | |
|----------|---|
| A | SCHEDA PRODOTTO |
| B | Fornitore |
| C | Identificatore del modello |
| D | Classe efficienza energetica |
| E | Dimensione schermo (orizzontale) (inch/cm) |
| F | Modalità acceso, consumo energetico Nominal / Max. (W) |
| G | Consumo energetico annuale (kWh) *1 |
| H | Modalità acceso, consumo energetico (W) *2 |
| I | Standby in rete, consumo energetico (W) |
| J | Modalità spento, consumo energetico (W) |

T *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

U *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.

V Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

| FRANÇAIS | |
|----------|--|
| A | FICHE PRODUIT |
| B | Fournisseur |
| C | Identifiant du modèle |
| D | Classe d'efficacité énergétique |
| E | Taille de l'écran (diagonal) (inch/cm) |
| F | Consommation électrique en mode Marche Nominal / Max. (W) |
| G | Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1 |
| H | Consommation électrique en mode veille (W) *2 |
| I | Consommation électrique en veille en réseau (W) |
| J | Consommation électrique en mode Arrêt (W) |

T *1: Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

U *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

V La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

| ESPAÑOL | |
|----------|--|
| A | Ficha de producto |
| B | Proveedor |
| C | Identificador de modelo |
| D | Clase de eficiencia energética |
| E | Tamaño de la pantalla (diagonal) (inch/cm) |
| F | Modo encendido, demanda de energía Nominal / Max. (W) |
| G | Consumo energético anual (kWh) *1 |
| H | Modo en espera, demanda de energía (W) *2 |
| I | Modo de espera en red, demanda de energía (W) |
| J | Modo apagado, demanda de energía (W) |

T *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

U *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.

V For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

| HRVATSKI | |
|---|--|
| A <i>PODATKOVNI LIST PROIZVOĐA</i> | |
| B <i>Dobavljač</i> | K <i>Maksimalna razlučivost</i> |
| C <i>Identifikator modela</i> | L <i>Zaslona (dm2)</i> |
| D <i>Klasa energetske učinkovitosti</i> | M <i>Izlaz zvuka nominalna / glazba (W)</i> |
| E <i>Veličina zaslona (dijagonalna) (inch/cm)</i> | N <i>Težina (kg)</i> |
| F <i>Potrošnja energije dok je uključen Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Dimenzije (Š x V x D) (mm)</i> |
| G <i>Godišnja potrošnja energije (kWh) *1</i> | P <i>Radni napon</i> |
| H <i>Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) *2</i> | R <i>RoHS ograničenja</i> |
| I <i>Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti (W)</i> | S <i>Omjer najveće svjetline</i> |
| J <i>Potrošnja energije dok je isključen (W)</i> | |
| T <i>*1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Svamni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.</i> | |
| U <i>*2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.</i> | |
| V <i>Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.</i> | |

| ROMÂNĂ | |
|--|---|
| A <i>FIȘA PRODUSULUI</i> | |
| B <i>Furnizor</i> | K <i>Rezoluție maximă</i> |
| C <i>Identificator de model</i> | L <i>Ecran (dm2)</i> |
| D <i>Clasa de eficiență energetică</i> | M <i>Leșire audio nominal / muzică (W)</i> |
| E <i>Dimensiune ecran (dijagonală) (inch/cm)</i> | N <i>Greutate (kg)</i> |
| F <i>Mod Pornit, necesar de energie Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Dimensiuni (L x H x A) (mm)</i> |
| G <i>Consum anual de energie (kWh) *1</i> | P <i>Tensiune de operare</i> |
| H <i>Mod Standby, necesar de energie (W) *2</i> | R <i>Limite RoHS</i> |
| I <i>Standby în rețea, necesar de energie (W)</i> | S <i>Raportul de luminozitate maximă</i> |
| J <i>Mod Oprit, necesar de energie (W)</i> | |
| T <i>*1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</i> | |
| U <i>*2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.</i> | |
| V <i>Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</i> | |

| BULGARIAN | |
|--|--|
| A <i>ПРОДУКТ ФИШ</i> | |
| B <i>Име на доставчик</i> | K <i>Резолюция на екрана</i> |
| C <i>Име на модел</i> | L <i>Екран (dm2)</i> |
| D <i>Енергиен клас</i> | M <i>Аудио изход номинална / музика (W)</i> |
| E <i>Размер на екрана сантиметра/инча</i> | N <i>тегло (kg)</i> |
| F <i>В режим на потребление на мощност Nominalna / Макс. (W)</i> | O <i>Размери (Ш x В x Г) (мм)</i> |
| G <i>Годишна консумация(kWh) *1</i> | P <i>Работно напрежение</i> |
| H <i>Консумация при изчакване (W) *2</i> | R <i>RoHS граници</i> |
| I <i>Потребление на енергия в режим на готовност (W)</i> | S <i>Коефициент на пикова яркост</i> |
| J <i>Консумация при изключен (W)</i> | |
| T <i>*1: Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</i> | |
| U <i>*2: Когато телевизорът е изключен с дистанционното управление и няма активна функция.</i> | |
| V <i>За информация за номинална консумация на енергия, вижте етикета на задния капак на телевизора.</i> | |

| DANSK | |
|---|---|
| A <i>PRODUKTDATAARK</i> | |
| B <i>Leverandør</i> | K <i>Maksimal opløsning</i> |
| C <i>Model Identifier</i> | L <i>Skærm (dm2)</i> |
| D <i>Energieffektivitetsklasse</i> | M <i>Lydudgang nominel / musik (W)</i> |
| E <i>Skærmstørrelse (diagonal) (inch/cm)</i> | N <i>Vægt (kg)</i> |
| F <i>Tændt - effektförbruk Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Mål (B x H x D) (mm)</i> |
| G <i>Årligt strømforbrug (kWh) *1</i> | P <i>Driftsspænding</i> |
| H <i>Standby - effektförbruk (W) *2</i> | R <i>RoHS-grænser</i> |
| I <i>Standby på netværk - effektförbruk (W)</i> | S <i>Maks. lysstyrkeforhold</i> |
| J <i>Slukket - effektförbruk (W)</i> | |
| T <i>*1: Energiförbruk: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektförbruk, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiförbruk vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.</i> | |
| U <i>*2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.</i> | |
| V <i>For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.</i> | |

| NORSK | |
|--|---|
| A <i>PRODUKTDATABLAD</i> | |
| B <i>Leverandør</i> | K <i>Maks. oppløsning</i> |
| C <i>Modellidentifikator</i> | L <i>Skjerm (dm2)</i> |
| D <i>Energieffektivitetsklasse</i> | M <i>Lydutgang nominell / musikk (W)</i> |
| E <i>Skjermstørrelse (diagonal) (inch/cm)</i> | N <i>Vekt (kg)</i> |
| F <i>På-modus, strømforbruk Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Mål (B x H x D) (mm)</i> |
| G <i>Årligt strømforbruk (kWh) *1</i> | P <i>Çalışma voltajı</i> |
| H <i>Standby-modus, strømforbruk (W) *2</i> | R <i>RoHS-begrensninger</i> |
| I <i>ANetverksmodus, strømforbruk (W)</i> | S <i>Best lysstyrkeforhold</i> |
| J <i>Av-modus, strømforbruk (W)</i> | |
| T <i>*1: Energiförbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.</i> | |
| U <i>*2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.</i> | |
| V <i>For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.</i> | |

| SVENSKA | |
|--|---|
| A <i>PRODUKTDATABLAD</i> | |
| B <i>Leverantör</i> | K <i>Maximal upplösning</i> |
| C <i>Modellidentifikare</i> | L <i>Skärm (dm2)</i> |
| D <i>Effektclass</i> | M <i>Ljudutgång nominell / musik (W)</i> |
| E <i>Skärmstorlek (diagonal) (inch/cm)</i> | N <i>Vikt (kg)</i> |
| F <i>Påslagningsläge, strömförbrukning Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Dimensioner (B x H x D) (mm)</i> |
| G <i>Årligt strömförbrukning (kWh) *1</i> | P <i>Märkspänning</i> |
| H <i>Standbyläge, strömförbrukning (W) *2</i> | R <i>RoHS-begränsningar</i> |
| I <i>Nätverksstandby, strömförbrukning (W)</i> | S <i>Toppljusstyrkeförhållande</i> |
| J <i>Avslagningsläge, strömförbrukning (W)</i> | |
| T <i>*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.</i> | |
| U <i>*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.</i> | |
| V <i>För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.</i> | |

| SUOMI | |
|--|--|
| A <i>TUOTESELOSTE</i> | |
| B <i>Tavarantoimittaja</i> | K <i>Max. resoluutio</i> |
| C <i>Mallin tunniste</i> | L <i>Näyttö (dm2)</i> |
| D <i>Energiatohokkuusluokka</i> | M <i>Äänen ulostulo nimellinen / musiikki (W)</i> |
| E <i>Näytön koko (diagonaalinen) (inch/cm)</i> | N <i>Paino (kg)</i> |
| F <i>Virrankulutuksen päättely kytketynä Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Mitat (W x H x D) (mm)</i> |
| G <i>Vuotuinen virrankulutus (kWh) *1</i> | P <i>Toimintajännite</i> |
| H <i>Virrankulutuksen valmiustilassa (W) *2</i> | R <i>RoHS-rajat</i> |
| I <i>Virrankulutuksen valmiustilassa verkkoon liitettynä (W)</i> | S <i>Ylin kirkkausuhde</i> |
| J <i>Virrankulutuksen pois päättä kytketynä (W)</i> | |
| T <i>*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.</i> | |
| U <i>*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.</i> | |
| V <i>För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.</i> | |

| POLSKI | |
|---|--|
| A <i>PRODUKT FICHE</i> | |
| B <i>Nazwa dostawcy</i> | K <i>Rozdzielczość ekranu</i> |
| C <i>Model telewizora</i> | L <i>Ekran (dm2)</i> |
| D <i>Klasa efektywności energetycznej</i> | M <i>Wyjście audio nominalny / muzyka (W)</i> |
| E <i>Przekątna ekranu (inch/cm)</i> | N <i>Waga (kg)</i> |
| F <i>Tryb włączenia, zapotrzebowanie mocy / Max. (W)</i> | O <i>Wymiary (S x W x G) (mm)</i> |
| G <i>Roczne zużycie energii (kWh) *1</i> | P <i>Napięcie robocze</i> |
| H <i>Pobór mocy w stanie czuwania (W) *2</i> | R <i>Limity RoHS</i> |
| I <i>Zapotrzebowanie na moc w trybie czuwania sieci (W)</i> | S <i>Szczytowy współczynnik jasności</i> |
| J <i>Pobór mocy w stanie wyłączenia (W)</i> | |
| T <i>*1: Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</i> | |
| U <i>*2: Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.</i> | |
| V <i>Informacje na temat znamionowego zużycia energii znajdują się na etykiecie na tylnej pokrywie telewizora.</i> | |

| PORTUGUÊS | |
|--|---|
| A <i>FICHA DO PRODUTO</i> | |
| B <i>Nome do Fornecedor</i> | K <i>Resolução do Ecrã</i> |
| C <i>Nome do Modelo</i> | L <i>Tela (dm2)</i> |
| D <i>Classe de Eficiência Energética</i> | M <i>Saída de áudio nominal / música (W)</i> |
| E <i>Tamanho do Ecrã (inch/cm)</i> | N <i>Peso (kg)</i> |
| F <i>No modo, demanda de energia Nominal / Max. (W)</i> | O <i>Dimensões (L x A x P) (mm)</i> |
| G <i>Consumo de energia anual (kWh) *1</i> | P <i>Tensão operacional</i> |
| H <i>Consumo em Espera (W) *2</i> | R <i>Limites RoHS</i> |
| I <i>Demanda de energia em espera em rede (W)</i> | S <i>Relação de pico de brilho</i> |
| J <i>Consumo em modo Desligado (W)</i> | |
| T <i>*1: consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</i> | |
| U <i>*2: Quando a TV é desligada com o controle remoto e nenhuma função está ativa.</i> | |
| V <i>Para obter informações sobre o consumo de energia nominal, consulte a etiqueta na contracapa da TV.</i> | |