

A	PRODUCT FICHE				
B	Supplier	GRUNDIG	K	Screen resolution	3840 x 2160
C	Model Identifier	MILANO 55 GEU 9755 A TNJ000	L	Screen (dm ²)	82
D	Energy Efficiency Class	A+	M	Audio Output Nominal/music (W)	2 x 10 / 2 x 20
E	Visible screen size (diagonal) (inch/cm)	55 / 139	N	Weight (kg)	14
F	On mode, power demand Nominal / Max. (W)	87.1 / 155	O	Dimensions (W x H x D) (mm)	1233,7 x 724,7 x 69,2
G	Annual Energy Consumption (kWh) *1	127	P	Operating voltage	220 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz
H	Standby mode, power demand (W) *2	0.45	R	RoHS limits	Pb (lead)/Hg (mercury), Pb concentration complies with RoHS limits/0 mg
I	Network Standby power demand (W)	1.95	S	Peak brightness ratio	% 65
J	Off mode power demand (W)	N/A			

T	*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.
U	*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.
V	For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

DEUTSCH	
A <i>PRODUKTDATENBLATT</i>	
B <i>Lieferanten</i>	K <i>Maximale Auflösung</i>
C <i>Modellkennung</i>	L <i>Bildfläche (dm²)</i>
D <i>Energieeffizienzklasse</i>	M <i>Audioausgang Nominal / Musik (W)</i>
E <i>Bildschirmgröße (diagonal) (inch/cm)</i>	N <i>Gewicht (kg)</i>
F <i>Betriebsmodus, Energiebedarf Nominal / Max. (W)</i>	O <i>Abmessungen (B x H x T) (mm)</i>
G <i>Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1</i>	P <i>Betriebsspannung</i>
H <i>Bereitschaftsmodus, Energiebedarf (W) *2</i>	R <i>RoHS-Grenzwerte</i>
I <i>Netzwerkbereitschaft, Energiebedarf (W)</i>	S <i>Spitzenhelligkeitsverhältnis</i>
J <i>Abgeschalteter Modus, Energiebedarf (W)</i>	
T <i>*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.</i>	
U <i>*2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.</i>	
V <i>Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.</i>	

TÜRKÇE	
A	ÜRÜN FİŞİ
B	Tedarikçi
C	Model Tanımlayıcı
D	Enerji verimliliği sınıfı
E	Ekran boyutu (çapraz) (inch/cm)
F	Açık mod, güç gereksinimi Nominal / Max. (W)
G	Yıllık güç tüketimi (kWh) *1
H	Bekleme modu, güç gereksinimi (W) *2
I	Ağ bekleme modu, güç gereksinimi (W)
J	Kapalı mod, güç gereksinimi (W)
K	Maksimum çözünürlük
L	Ekran (dm2)
M	Ses çıkışı nominal/müzik (W)
N	Ağırlık (kg)
O	Boyut (B x H x T) (mm)
P	Çalışma voltajı
R	RoHS-Limitleri
S	Pik parlaklık oranı
T	*1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
U	*2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
V	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

FRANÇAIS	
A FICHE PRODUIT	
B Fournisseur	K Résolution maximale
C Identifiant du modèle	L Écran (dm2)
D Classe d'efficacité énergétique	M Sortie audio nominal / musique (W)
E Taille de l'écran (diagonal) (inch/cm)	N Poids (kg)
F Consommation électrique en mode Marche Nominal / Max. (W)	O Dimensions (L x H x P) (mm)
G Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1	P Tension de fonctionnement
H Consommation électrique en mode veille (W) *2	R Limites RoHS
I Consommation électrique en veille en réseau (W)	S Rapport Luminosité maximale
J Consommation électrique en mode Arrêt (W)	
T	*1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
U	*2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
V	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

NEDERLANDS	
A <i>PRODUCTKAART</i>	
B <i>Leverancier</i>	K <i>Maximale resolutie</i>
C <i>Modelidentificatie</i>	L <i>Beeldscherm (dm2)</i>
D <i>Energiezuinige klasse</i>	M <i>Audio-uitvoer nominaal/muziek (W)</i>
E <i>Schermafmeting (diagonaal) (inch/cm)</i>	N <i>Gewicht (kg)</i>
F <i>Aanstand, vraag naar stroom Nominal / Max. (W)</i>	O <i>Afmetingen (W x H x DT) (mm)</i>
G <i>Jaarlijks stroomverbruik (kWh) *1</i>	P <i>Netspanning</i>
H <i>Stand-by, vraag naar stroom (W) *2</i>	R <i>RoHS-beperkingen</i>
I <i>Stand-by via netwerk, vraag naar stroom (W)</i>	S <i>Ratio piekhelderheid</i>
J <i>Uitstand, vraag naar stroom (W)</i>	
*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.	
*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.	
V <i>Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.</i>	

ITALIANO			
A SCHEDA PRODOTTO			
B Fornitore	K Risoluzione massima		
C Identificatore del modello	L Schermo [dm2]		
D Classe efficienza energetica	M Uscita audio nominale / musica (W)		
E Dimensione schermo (orizzontale) (inch/cm)	N Peso (kg)		
F Modalità acceso, consumo energetico Nominal / Max. (W)	O Dimensioni [L x A x P] (mm)		
G Consumo energetico annuale (kWh) *1	P Tensione di funzionamento		
H Modalità acceso, consumo energetico (W) *2	R Limiti RoHS		
I Standby in rete, consumo energetico (W)	S Rapporto di luminosità di picco		
J Modalità spento, consumo energetico (W)			
T	*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
U	*2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.		
V	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		

ESPAÑOL			
A <i>Ficha de producto</i>			
B <i>Proveedor</i>	K <i>Resolución máxima</i>		
C <i>Identificador de modelo</i>	L <i>Pantalla (dm2)</i>		
D <i>Clase de eficiencia energética</i>	M <i>Salida de audio nominal/música (W)</i>		
E <i>Tamaño de la pantalla (diagonal) (inch/cm)</i>	N <i>Peso (Kg)</i>		
F <i>Modo encendido, demanda de energía Nominal / Max. (W)</i>	O <i>Dimensiones (A x A x T) (mm)</i>		
G <i>Consumo energético anual (kWh) *1</i>	P <i>Tensión de funcionamiento</i>		
H <i>Modo en espera, demanda de energía (W) *2</i>	R <i>Limites RoHS</i>		
I <i>Modo de espera en red, demanda de energía (W)</i>	S <i>Coefficiente de brillo máximo</i>		
J <i>Modo apagado, demanda de energía (W)</i>			
T	*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
U	*2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.		
V	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

HRVATSKI			
A PODATKOVNI LIST PROIZVODA			
B Dobavljač	K Maksimalna razlučivost		
C Identifikator modela	L Zaslon [dm2]		
D Klasa energetske učinkovitosti	M Izlaz zvuka nominalna / glazba [W]		
E Veličina zaslona (dijagonalno) (inch/cm)	N Težina (kg)		
F Potrošnja energije dok je uključen Nominat / Max. [W]	O Dimenzije (Š x V x D) [mm]		
G Godišnja potrošnja energije (kWh) *1	P Radni napon		
H Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) *2	R RoHS ograničenja		
I Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti (W)	S Omjer najveće svjetline		
J Potrošnja energije dok je isključen (W)			
T *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.			
U *2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.			
V Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.			

ROMÂNĂ			
A FIȘA PRODUSULUI			
B	Furnizor	K	Rezoluție maximă
C	Identificator de model	L	Ecran [dm2]
D	Clasa de eficiență energetică	M	Leșire audio nominal / muzică [W]
E	Dimensiune ecran (diagonală) (inch/cm)	N	Greutate (kg)
F	Mod Pornit, necesar de energie Nominal / Max. (W)	O	Dimensiuni (L x H x A) (mm)
G	Consum anual de energie (kWh) *1	P	Tensiune de operare
H	Mod Standby, necesar de energie (W) *2	R	Limite RoHS
I	Standby în rețea, necesar de energie (W)	S	Raportul de luminozitate maximă
J	Mod Oprit, necesar de energie (W)		
T	*1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
U	*2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.		
V	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		

BULGARIAN			
A ПРОДУКТ ФИШ			
B	Име на доставчик	K	Резолюция на екрана
C	Име на модел	L	Екран (dm2)
D	Енергиен клас	M	Аудио изход номинална / музика (W)
E	Размер на екрана сантиметра/инча	N	тегло (kg)
F	В режим на потребление на мощност Номинална / Макс. (W)	O	Размери (Ш x В x Г) (мм)
G	Годишна консумация(kWh) *1	P	Работно напрежение
H	Консумация при изчакване (W) *2	R	RoHS граници
I	Потребление на енергия в режим на готовност (W)	S	Коефициент на пикова яркост
J	Консумация при изключен (W)		
T	*1: Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
U	*2: Когато телевизорът е изключен с дистанционното управление и няма активна функция.		
V	За информация за номинална консумация на енергия, вижте етикета на задния капаk на телевизора.		

DANSK			
A PRODUKTDATAARK			
B Leverandør	K Maksimal opløsning		
C Model Identifier	L Skærm (dm2)		
D Energieffektivitetsklasse	M Lyddugang nominel / musik (W)		
E Skærmstørrelse (diagonal) (inch/cm)	N Vægt (kg)		
F Tændt – effektforbrug Nominal / Max. (W)	O Mål (B x H x D) (mm)		
G Årligt strømforbrug (kWh) *1	P Driftsspænding		
H Standby – effektforbrug (W) *2	R RoHS-grænser		
I Standby på netværk – effektforbrug (W)	S Maks. lysstyrkeforhold		
J Slukket – effektforbrug (W)			
*1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.			
*2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.			
For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.			

NORSK			
A PRODUKTDATABLAD			
B	Leverandør	K	Maks. oppløsning
C	Modellidentifikator	L	Skjerm (dm2)
D	Energieffektivitetsklasse	M	Lydutgang nominell / musikk (W)
E	Skjermstørrelse (diagonal) (inch/cm)	N	Vekt (kg)
F	På-modus, strømforbruk Nominal / Max. (W)	O	Mål (B x H x D) (mm)
G	Årligt strømforbruk (kWh) *1	P	Çalışma voltajı
H	Standby-modus, strømforbruk (W) *2	R	RoHS-begrensninger
I	ANettverksmodus, strømforbruk (W)	S	Best lysstyrkeforhold
J	Av-modus, strømforbruk (W)		
T	*1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
U	*2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.		
V	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		

SVENSKA			
A PRODUKTDATABLAD			
B	Leverantör	K	Maximal upplösning
C	Modellidentifierare	L	Skärm (dm2)
D	Effektklass	M	Ljudutgång nominell / musik (W)
E	Skärmstorlek (diagonal) (inch/cm)	N	Vikt (kg)
F	Påslagningsläge, strömförbrukning Nominal / Max. (W)	O	Dimensioner (B x H x D) (mm)
G	Årtlig strömförbrukning (kWh) *1	P	Märkspänning
H	Standbyläge, strömförbrukning (W) *2	R	RoHS-begränsningar
I	Nätverksstandby, strömförbrukning (W)	S	Toppljusstyrkeförhållande
J	Avslagningsläge, strömförbrukning (W)		
T	*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
U	*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.		
V	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

SUOMI			
A TUOTEESELOSTE			
B Tavarantoimittaja		K Max. resoluutio	
C Mallin tunniste		L Näyttö [dm2]	
D Energiatehokkuusluokka		M Äänen ulostulo nimellinen / musiikki [W]	
E Näytön koko (diagonaalinen) [inch/cm]		N Paino (kg)	
F Virrankulutus päälle kytkettynä Nominal / Max. [W]		O Mitat [W x H x D] (mm)	
G Vuotuinen virrankulutus (kWh) *1		P Toimintajännite	
H Virrankulutus valmiustilassa [W] *2		R RoHS-rajat	
I Virrankulutus valmiustilassa verkkoon liitettynä [W]		S Ylin kirkkaussuhde	
J Virrankulutus pois päältä kytkettynä [W]			
T	*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
U	*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.		
V	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

POLSKI			
A PRODUKT FICHE			
B	Nazwa dostawcy	K	Rozdzielczość ekranu
C	Model telewizora	L	Ekran [dm2]
D	Klasa efektywności energetycznej	M	Wyjście audio nominalny / muzyka [W]
E	Przekątna ekranu (inch/cm)	N	Waga [kg]
F	Tryb włączenia, zapotrzebowanie mocy / Max. [W]	O	Wymiary (S x W x G) [mm]
G	Roczne zużycie energii [kWh] *1	P	Napięcie robocze
H	Pobór mocy w stanie czuwania [W] *2	R	Limity RoHS
I	Zapotrzebowanie na moc w trybie czuwania sieci [W]	S	Szczytowy współczynnik jasności
J	Pobór mocy w stanie wyłączenia [W]		
T	*1: Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora..		
U	*2: Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.		
V	Informacje na temat znamionowego zużycia energii znajdują się na etykiecie na tylnej pokrywie telewizora.		

PORTUGUÊS			
A FICHA DO PRODUTO			
B	Nome do Fornecedor	K	Resolução do Ecrã
C	Nome do Modelo	L	Tela (dm2)
D	Classe de Eficiência Energética	M	Saída de áudio nominal / música (W)
E	Tamanho do Ecrã (inch/cm)	N	Peso (kg)
F	No modo, demanda de energia Nominal / Max. (W)	O	Dimensões (L x A x P) (mm)
G	Consumo de energia anual (kWh) *1	P	Tensão operacional
H	Consumo em Espera (W) *2	R	Limites RoHS
I	Demanda de energia em espera em rede (W)	S	Relação de pico de brilho
J	Consumo em modo Desligado (W)		
T	*1: consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.		
U	*2: Quando a TV é desligada com o controle remoto e nenhuma função está ativa.		
V	Para obter informações sobre o consumo de energia nominal, consulte a etiqueta na contracapa da TV.		