

<b>A</b>	<b>PRODUCT FICHE</b>				
<b>B</b>	<b>Supplier</b>	BEKO	<b>K</b>	<b>Screen resolution</b>	1366 x 768
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	B24L 5845 4B TUB000	<b>L</b>	<b>Screen (dm<sup>2</sup>)</b>	15
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A	<b>M</b>	<b>Audio Output Nominal/music (W)</b>	2 x 3 / 2 x 6
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (inch/cm)</b>	24 / 59	<b>N</b>	<b>Weight (kg)</b>	approx. 2.4
<b>F</b>	<b>On mode, power demand Nominal / Max. (W)</b>	27.1 / 40.1	<b>O</b>	<b>Dimensions (W x H x D) (mm)</b>	552 x 336 x 75
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>	40	<b>P</b>	<b>Operating voltage</b>	220 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz
<b>H</b>	<b>Standby mode, power demand (W) *2</b>	0.45	<b>R</b>	<b>RoHS limits</b>	Pb (lead)/Hg (mercury), Pb concentration complies with RoHS limits/0 mg
<b>I</b>	<b>Network Standby power demand (W)</b>	N/A	<b>S</b>	<b>Peak brightness ratio</b>	% 65
<b>J</b>	<b>Off mode power demand (W)</b>	N/A			

**T** \*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**U** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**V** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

DEUTSCH	
<b>A</b>	<b>PRODUKTDATENBLATT</b>
<b>B</b>	<b>Lieferanten</b>
<b>C</b>	<b>Modellkennung</b>
<b>D</b>	<b>Energieeffizienzklasse</b>
<b>E</b>	<b>Bildschirmgröße (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Betriebsmodus, Energiebedarf Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Bereitschaftsmodus, Energiebedarf (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Netzwerkberereitschaft, Energiebedarf (W)</b>
<b>J</b>	<b>Abgeschalteter Modus, Energiebedarf (W)</b>

**T** \*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

**U** \*2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.

**V** Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

NEDERLANDS	
<b>A</b>	<b>PRODUCTKAART</b>
<b>B</b>	<b>Leverancier</b>
<b>C</b>	<b>Modelidentificatie</b>
<b>D</b>	<b>Energiezuinigste klasse</b>
<b>E</b>	<b>Schermafmeting (diagonaal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Aanstand, vraag naar stroom Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Jaartijks stroomverbruik (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Stand-by, vraag naar stroom (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Stand-by via netwerk, vraag naar stroom (W)</b>
<b>J</b>	<b>Uitstand, vraag naar stroom (W)</b>

**T** \*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energiegebruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

**U** \*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.

**V** Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het elektr.

TÜRKÇE	
<b>A</b>	<b>ÜRÜN FİŞİ</b>
<b>B</b>	<b>Tedarikçi</b>
<b>C</b>	<b>Model Tanımlayıcı</b>
<b>D</b>	<b>Enerji verimliliği sınıfı</b>
<b>E</b>	<b>Ekran boyutu (çapraz) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Açık mod, güç gereksinimi Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Yıllık güç tüketimi (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Bekleme modu, güç gereksinimi (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Ajı bekleme modu, güç gereksinimi (W)</b>
<b>J</b>	<b>Kapalı mod, güç gereksinimi (W)</b>

**T** \*1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi, (güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır).

**U** \*2: Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.

**V** Güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

ITALIANO	
<b>A</b>	<b>SCHEDA PRODOTTO</b>
<b>B</b>	<b>Fornitore</b>
<b>C</b>	<b>Identificatore del modello</b>
<b>D</b>	<b>Classe efficienza energetica</b>
<b>E</b>	<b>Dimensione schermo (orizzontale) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Modalità acceso, consumo energetico Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consumo energetico annuale (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Modalità acceso, consumo energetico (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Standby in rete, consumo energetico (W)</b>
<b>J</b>	<b>Modalità spento, consumo energetico (W)</b>

**T** \*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

**U** \*2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.

**V** Per le informazioni sul consumo di energia, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

FRANÇAIS	
<b>A</b>	<b>FICHE PRODUIT</b>
<b>B</b>	<b>Fournisseur</b>
<b>C</b>	<b>Identifiant du modèle</b>
<b>D</b>	<b>Classe d'efficacité énergétique</b>
<b>E</b>	<b>Taille de l'écran (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Consommation électrique en mode Marche Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Consommation électrique en mode veille (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Consommation électrique en veille en réseau (W)</b>
<b>J</b>	<b>Consommation électrique en mode Arrêt (W)</b>

**T** \*1: Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

**U** \*2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

**V** La consommation est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

ESPAÑOL	
<b>A</b>	<b>Ficha de producto</b>
<b>B</b>	<b>Proveedor</b>
<b>C</b>	<b>Identificador de modelo</b>
<b>D</b>	<b>Clase de eficiencia energética</b>
<b>E</b>	<b>Tamaño de la pantalla (diagonal) (inch/cm)</b>
<b>F</b>	<b>Modo encendido, demanda de energía Nominal / Max. (W)</b>
<b>G</b>	<b>Consumo energético anual (kWh) *1</b>
<b>H</b>	<b>Modo en espera, demanda de energía (W) *2</b>
<b>I</b>	<b>Modo de espera en red, demanda de energía (W)</b>
<b>J</b>	<b>Modo apagado, demanda de energía (W)</b>

**T** \*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

**U** \*2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.

**V** For information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

HRVATSKI			
<b>A</b>	PODATKOVNI LIST PROIZVOĐA		
<b>B</b>	Dobavljač	<b>K</b>	Maksimalna razlučivost
<b>C</b>	Identifikator modela	<b>L</b>	Zaslón (dm2)
<b>D</b>	Klasa energetske učinkovitosti	<b>M</b>	Izlaz zvuka nominalna / glazba (W)
<b>E</b>	Veličina zaslona (dijagonalno) (inch/cm)	<b>N</b>	Težina (kg)
<b>F</b>	Potrošnja energije dok je uključen Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Dimenzije (Š x V x D) (mm)
<b>G</b>	Godišnja potrošnja energije (kWh) *1	<b>P</b>	Radni napon
<b>H</b>	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) *2	<b>R</b>	RoHS ograničenja
<b>I</b>	Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti (W)	<b>S</b>	Omjer najveće svjetline
<b>J</b>	Potrošnja energije dok je isključen (W)		
<b>T</b>	*1: Ultošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju ultošak energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Svamni ultošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
<b>U</b>	*2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.		
<b>V</b>	Za informacije o snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		

ROMÂNĂ			
<b>A</b>	FIȘA PRODUSULUI		
<b>B</b>	Furnizor	<b>K</b>	Rezoluție maximă
<b>C</b>	Identificator de model	<b>L</b>	Ecran (dm2)
<b>D</b>	Clasa de eficiență energetică	<b>M</b>	Leșire audio nominal / muzică (W)
<b>E</b>	Dimensiune ecran (dijagonal) (inch/cm)	<b>N</b>	Greutate (kg)
<b>F</b>	Mod Pornit, necesar de energie Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Dimensiuni (L x H x A) (mm)
<b>G</b>	Consum anual de energie (kWh) *1	<b>P</b>	Tensiune de operare
<b>H</b>	Mod Standby, necesar de energie (W) *2	<b>R</b>	Limite RoHS
<b>I</b>	Standby în rețea, necesar de energie (W)	<b>S</b>	Raportul de luminozitate maximă
<b>J</b>	Mod Oprit, necesar de energie (W)		
<b>T</b>	*1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
<b>U</b>	*2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.		
<b>V</b>	Pentru informații privind consumul de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		

BULGARIAN			
<b>A</b>	ПРОДУКТ ФИШ		
<b>B</b>	Име на доставчик	<b>K</b>	Резолюция на екрана
<b>C</b>	Име на модел	<b>L</b>	Екран (dm2)
<b>D</b>	Енергиен клас	<b>M</b>	Аудио изход номинална / музика (W)
<b>E</b>	Размер на екрана сантиметра/инча	<b>N</b>	тегло (kg)
<b>F</b>	В режим на потребление на мощност Номинална / Макс. (W)	<b>O</b>	Размери (Ш x В x Г) (мм)
<b>G</b>	Годишна консумация (kWh) *1	<b>P</b>	Работно напрежение
<b>H</b>	Консумация при изчакване (W) *2	<b>R</b>	RoHS граници
<b>I</b>	Потребление на енергия в режим на готовност (W)	<b>S</b>	Коефициент на пикова яркост
<b>J</b>	Консумация при изключен (W)		
<b>T</b>	*1: Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
<b>U</b>	*2: Когато телевизорът е изключен с дистанционното управление и няма активна функция.		
<b>V</b>	За информация за консумация на енергия, вижте етикета на задния капак на телевизора.		

DANSK			
<b>A</b>	PRODUKTDATAARK		
<b>B</b>	Leverandør	<b>K</b>	Maksimal opløsning
<b>C</b>	Model Identifier	<b>L</b>	Skærm (dm2)
<b>D</b>	Energieffektivitetsklasse	<b>M</b>	Lydudgang nominel / musik (W)
<b>E</b>	Skærmstørrelse (diagonal) (inch/cm)	<b>N</b>	Vægt (kg)
<b>F</b>	Tændt - effektförbruk Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Mål (B x H x D) (mm)
<b>G</b>	Årligt strømforbrug (kWh) *1	<b>P</b>	Driftsspænding
<b>H</b>	Standby - effektförbruk (W) *2	<b>R</b>	RoHS-grænser
<b>I</b>	Standby på netværk - effektförbruk (W)	<b>S</b>	Maks. lysstyrkeforhold
<b>J</b>	Slukket - effektförbruk (W)		
<b>T</b>	*1: Energiförbruk: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektförbruk, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiförbruk vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
<b>U</b>	*2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.		
<b>V</b>	For oplysninger om strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.		

NORSK			
<b>A</b>	PRODUKTATABLAD		
<b>B</b>	Leverandør	<b>K</b>	Maks. oppløsning
<b>C</b>	Modellidentifikator	<b>L</b>	Skjerm (dm2)
<b>D</b>	Energieffektivitetsklasse	<b>M</b>	Lydutgang nominell / musikk (W)
<b>E</b>	Skjermstørrelse (diagonal) (inch/cm)	<b>N</b>	Vekt (kg)
<b>F</b>	På-modus, strømforbruk Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Mål (B x H x D) (mm)
<b>G</b>	Årligt strømforbruk (kWh) *1	<b>P</b>	Çalışma voltajı
<b>H</b>	Standby-modus, strømforbruk (W) *2	<b>R</b>	RoHS-begrensninger
<b>I</b>	ANettverksmodus, strømforbruk (W)	<b>S</b>	Best lysstyrkeforhold
<b>J</b>	Av-modus, strømforbruk (W)		
<b>T</b>	*1: Energiförbruk XYZ kWh per år, strömforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiförbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
<b>U</b>	*2: När TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.		
<b>V</b>	For informasjon om effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		

SVENSKA			
<b>A</b>	PRODUKTATABLAD		
<b>B</b>	Leverantör	<b>K</b>	Maximal upplösning
<b>C</b>	Modellidentifierare	<b>L</b>	Skärm (dm2)
<b>D</b>	Effektclass	<b>M</b>	Ljudutgång nominell / musik (W)
<b>E</b>	Skärmstorlek (diagonal) (inch/cm)	<b>N</b>	Vikt (kg)
<b>F</b>	Påslagningsläge, strömförbrukning Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Dimensioner (B x H x D) (mm)
<b>G</b>	Årligt strömförbrukning (kWh) *1	<b>P</b>	Märkspänning
<b>H</b>	Standbyläge, strömförbrukning (W) *2	<b>R</b>	RoHS-begränsningar
<b>I</b>	Nätverksstandby, strömförbrukning (W)	<b>S</b>	Toppljusstyrkeförhållande
<b>J</b>	Avslagningsläge, strömförbrukning (W)		
<b>T</b>	*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
<b>U</b>	*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.		
<b>V</b>	För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

SUOMI			
<b>A</b>	TUOTESELOSTE		
<b>B</b>	Tavarantoimittaja	<b>K</b>	Max. resoluutio
<b>C</b>	Mallin tunniste	<b>L</b>	Näyttö (dm2)
<b>D</b>	Energiatehokkuusluokka	<b>M</b>	Äänen ulostulo nimellinen / musiikki (W)
<b>E</b>	Näytön koko (diagonaalinen) (inch/cm)	<b>N</b>	Paino (kg)
<b>F</b>	Virrankulutus päältä kytkettyinä Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Mitat (W x H x D) (mm)
<b>G</b>	Vuotuinen virrankulutus (kWh) *1	<b>P</b>	Toimintajännite
<b>H</b>	Virrankulutus valmiustilassa (W) *2	<b>R</b>	RoHS-rajat
<b>I</b>	Virrankulutus valmiustilassa verkkoon liitettynä (W)	<b>S</b>	Ylin kirkkaussuhde
<b>J</b>	Virrankulutus pois päältä kytkettyinä (W)		
<b>T</b>	*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
<b>U</b>	*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.		
<b>V</b>	För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

POLSKI			
<b>A</b>	PRODUKT FICHE		
<b>B</b>	Nazwa dostawcy	<b>K</b>	Rozdzielczość ekranu
<b>C</b>	Model telewizora	<b>L</b>	Ekran (dm2)
<b>D</b>	Klasa efektywności energetycznej	<b>M</b>	Wyjście audio nominalny / muzyka (W)
<b>E</b>	Przekątna ekranu (inch/cm)	<b>N</b>	Waga (kg)
<b>F</b>	Tryb włączenia, zapotrzebowanie mocy / Max. (W)	<b>O</b>	Wymiary (S x W x G) (mm)
<b>G</b>	Roczne zużycie energii (kWh) *1	<b>P</b>	Napięcie robocze
<b>H</b>	Pobór mocy w stanie czuwania (W) *2	<b>R</b>	Limity RoHS
<b>I</b>	Zapotrzebowanie na moc w trybie czuwania sieci (W)	<b>S</b>	Szczytowy współczynnik jasności
<b>J</b>	Pobór mocy w stanie wyłączenia (W)		
<b>T</b>	*1: Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		
<b>U</b>	*2: Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.		
<b>V</b>	Informacje na temat znamionowego zużycia energii znajdują się na etykiecie na tylnej pokrywie telewizora.		

PORTUGUÊS			
<b>A</b>	FICHA DO PRODUTO		
<b>B</b>	Nome do Fornecedor	<b>K</b>	Resolução do Ecrã
<b>C</b>	Nome do Modelo	<b>L</b>	Tela (dm2)
<b>D</b>	Classe de Eficiência Energética	<b>M</b>	Saída de áudio nominal / música (W)
<b>E</b>	Tamanho do Ecrã (inch/cm)	<b>N</b>	Peso (kg)
<b>F</b>	No modo, demanda de energia Nominal / Max. (W)	<b>O</b>	Dimensões (L x A x P) (mm)
<b>G</b>	Consumo de energia anual (kWh) *1	<b>P</b>	Tensão operacional
<b>H</b>	Consumo em Espera (W) *2	<b>R</b>	Limites RoHS
<b>I</b>	Demanda de energia em espera em rede (W)	<b>S</b>	Relação de pico de brilho
<b>J</b>	Consumo em modo Desligado (W)		
<b>T</b>	*1: consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.		
<b>U</b>	*2: Quando a TV é desligada com o controle remoto e nenhuma função está ativa.		
<b>V</b>	Para obter informações sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta na contracapa da TV.		