

A	PRODUCT FICHE				
B	Supplier	BEKO	K	Screen resolution	3840 x 2160
C	Model Identifier	B75 A 870 G UJK000	L	Screen (dm²)	153
D	Energy Efficiency Class	A	M	Audio Output Nominal/music (W)	2 x 10 / 2 x 20
E	Visible screen size (diagonal) (inch/cm)	75 / 189	N	Weight (kg)	29.3
F	On mode, power demand Nominal / Max. (W)	172 / 336	O	Dimensions (W x H x D) (mm)	1675 x 957 x 85
G	Annual Energy Consumption (kWh) *1	252	P	Operating voltage	220 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz
H	Standby mode, power demand (W) *2	0.45	R	RoHS limits	Pb (lead)/Hg (mercury), Pb concentration complies with RoHS limits/0 mg
I	Network Standby power demand (W)	1.95	S	Peak brightness ratio	% 65
J	Off mode power demand (W)	N/A			

T *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

U *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

V For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

DEUTSCH	
A	PRODUKTDATENBLATT
B	Lieferanten
C	Modellkennung
D	Energieeffizienzklasse
E	Bildschirmgröße (diagonal) (inch/cm)
F	Betriebsmodus, Energiebedarf Nominal / Max. (W)
G	Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1
H	Bereitschaftsmodus, Energiebedarf (W) *2
I	Netzwerkberichtschaft, Energiebedarf (W)
J	Abgeschalteter Modus, Energiebedarf (W)

T *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

U *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.

V Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

NEDERLANDS	
A	PRODUCTKAART
B	Leverancier
C	Modelidentificatie
D	Energiezuinigste klasse
E	Schermafmeting (diagonaal) (inch/cm)
F	Aanstand, vraag naar stroom Nominal / Max. (W)
G	Jaarlijks stroomverbruik (kWh) *1
H	Stand-by, vraag naar stroom (W) *2
I	Stand-by via netwerk, vraag naar stroom (W)
J	Uitstand, vraag naar stroom (W)

T *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.

U *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.

V Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het elekt.

TÜRKÇE	
A	ÜRÜN FİŞİ
B	Tedarikçi
C	Model Tanımlayıcı
D	Enerji verimliliği sınıfı
E	Ekran boyutu (çapraz) (inch/cm)
F	Açık mod, güç gereksinimi Nominal / Max. (W)
G	Yıllık güç tüketimi (kWh) *1
H	Bekleme modu, güç gereksinimi (W) *2
I	Ağ bekleme modu, güç gereksinimi (W)
J	Kapalı mod, güç gereksinimi (W)

T *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışın televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.

U *2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.

V Güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

ITALIANO	
A	SCHEDA PRODOTTO
B	Fornitore
C	Identificatore del modello
D	Classe efficienza energetica
E	Dimensione schermo (orizzontale) (inch/cm)
F	Modalità acceso, consumo energetico Nominal / Max. (W)
G	Consumo energetico annuale (kWh) *1
H	Modalità acceso, consumo energetico (W) *2
I	Standby in rete, consumo energetico (W)
J	Modalità spento, consumo energetico (W)

T *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

U *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.

V Per le informazioni sul consumo di energia, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

FRANÇAIS	
A	FICHE PRODUIT
B	Fournisseur
C	Identifiant du modèle
D	Classe d'efficacité énergétique
E	Taille de l'écran (diagonal) (inch/cm)
F	Consommation électrique en mode Marche Nominal / Max. (W)
G	Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1
H	Consommation électrique en mode veille (W) *2
I	Consommation électrique en veille en réseau (W)
J	Consommation électrique en mode Arrêt (W)

T *1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

U *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

V La consommation est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

ESPAÑOL	
A	Ficha de producto
B	Proveedor
C	Identificador de modelo
D	Clase de eficiencia energética
E	Tamaño de la pantalla (diagonal) (inch/cm)
F	Modo encendido, demanda de energía Nominal / Max. (W)
G	Consumo energético anual (kWh) *1
H	Modo en espera, demanda de energía (W) *2
I	Modo de espera en red, demanda de energía (W)
J	Modo apagado, demanda de energía (W)

T *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

U *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.

V For information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

HRVATSKI	
A PODATKOVNI LIST PROIZVODA	
B Dobavljač	K Maksimalna razlučivost
C Identifikator modela	L Zaslon (dm2)
D Klasa energetske učinkovitosti	M Izlaz zvuka nominalna / glazba (W)
E Veličina zaslona (dijagonalna) (inch/cm)	N Težina (kg)
F Potrošnja energije dok je uključen Nominal / Max. (W)	O Dimenzije (Š x V x D) (mm)
G Godišnja potrošnja energije (kWh) *1	P Radni napon
H Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) *2	R RoHS ograničenja
I Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti (W)	S Omjer najveće svjetline
J Potrošnja energije dok je isključen (W)	
T *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.	
U *2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.	
V Za informacije o snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

ROMÂNĂ	
A FIȘA PRODUSULUI	
B Furnizor	K Rezoluție maximă
C Identificator de model	L Ecran (dm2)
D Clasa de eficiență energetică	M Leșire audio nominal / muzică (W)
E Dimensiune ecran (diagonala) (inch/cm)	N Greutate (kg)
F Mod Pornit, necesar de energie Nominal / Max. (W)	O Dimensiuni (L x H x A) (mm)
G Consum anual de energie (kWh) *1	P Tensiune de operare
H Mod Standby, necesar de energie (W) *2	R Limite RoHS
I Standby în rețea, necesar de energie (W)	S Raportul de luminozitate maximă
J Mod Oprit, necesar de energie (W)	
T *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
U *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.	
V Pentru informații privind consumul de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	

BULGARIAN	
A ПРОДУКТ ФИШ	
B Име на доставчик	K Резолюция на екрана
C Име на модел	L Екран (dm2)
D Енергиен клас	M Аудио изход номинална / музика (W)
E Размер на екрана сантиметра/инча	N тегло (kg)
F В режим на потребление на мощност Номинална / Макс. (W)	O Размери (Ш x В x Г) (мм)
G Годишна консумация (kWh) *1	P Работно напрежение
H Консумация при изчакване (W) *2	R RoHS граници
I Потребление на енергия в режим на готовност (W)	S Коэффициент на пикова яркост
J Консумация при изключен (W)	
T *1: Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	
U *2: Когато телевизорът е изключен с дистанционното управление и няма активна функция.	
V За информация за консумация на енергия, вижте етикета на задния капак на телевизора.	

DANSK	
A PRODUKTDATAARK	
B Leverandør	K Maksimal opløsning
C Model Identifier	L Skærm (dm2)
D Energieffektivitetsklasse	M Lydudgang nominel / musik (W)
E Skærmstørrelse (diagonal) (inch/cm)	N Vægt (kg)
F Tændt - effektforbrug Nominal / Max. (W)	O Mål (B x H x D) (mm)
G Årligt strømforbrug (kWh) *1	P Driftsspænding
H Standby - effektforbrug (W) *2	R RoHS-grænser
I Standby på netværk - effektforbrug (W)	S Maks. lysstyrkeforhold
J Slukket - effektforbrug (W)	
T *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
U *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.	
V For oplysninger om strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.	

NORSK	
A PRODUKTDATABLAD	
B Leverandør	K Maks. oppløsning
C Modelidentifikator	L Skjerm (dm2)
D Energieffektivitetsklasse	M Lydutgang nominell / musikk (W)
E Skjermstørrelse (diagonal) (inch/cm)	N Vekt (kg)
F På-modus, strømforbruk Nominal / Max. (W)	O Mål (B x H x D) (mm)
G Årlig strømforbruk (kWh) *1	P Çalışma voltajı
H Standby-modus, strømforbruk (W) *2	R RoHS-begrensninger
I ANettverksmodus, strømforbruk (W)	S Best lysstyrkeforhold
J Av-modus, strømforbruk (W)	
T *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
U *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.	
V For informasjon om effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

SVENSKA	
A PRODUKTDATABLAD	
B Leverantör	K Maximal upplösning
C Modellidentifierare	L Skärm (dm2)
D Effektklass	M Ljudutgång nominell / musik (W)
E Skärmstorlek (diagonal) (inch/cm)	N Vikt (kg)
F Påslagningsläge, strömförbrukning Nominal / Max. (W)	O Dimensioner (B x H x D) (mm)
G Årligt strömförbrukning (kWh) *1	P Märkspänning
H Standbyläge, strömförbrukning (W) *2	R RoHS-begränsningar
I Nätverksstandby, strömförbrukning (W)	S Toppljusstyrkeförhållande
J Avslagningsläge, strömförbrukning (W)	
T *1: Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
U *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
V För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

SUOMI	
A TUOTESELOSTE	
B Tavarantoinittaja	K Max. resoluutio
C Mallin tunniste	L Näyttö (dm2)
D Energiatohokkuusluokka	M Äänen ulostulo nimellinen / musiikki (W)
E Näytön koko (diagonaalinen) (inch/cm)	N Paino (kg)
F Virrankulutuksen päälle kytkettyä Nominal / Max. (W)	O Mitat (W x H x D) (mm)
G Vuotuinen virrankulutus (kWh) *1	P Toimintajännite
H Virrankulutuksen valmiustilassa (W) *2	R RoHS-rajat
I Virrankulutuksen valmiustilassa verkkoon liitettyinä (W)	S Ylin kirkkausuhde
J Virrankulutuksen pois päältä kytkettyinä (W)	
T *1: Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
U *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
V För information om effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

POLSKI	
A PRODUKT FICHE	
B Nazwa dostawcy	K Rozdzielczość ekranu
C Model telewizora	L Ekrany (dm2)
D Klasa efektywności energetycznej	M Wyjście audio nominalny / muzyka (W)
E Przekątna ekranu (inch/cm)	N Waga (kg)
F Tryb włączenia, zapotrzebowanie mocy / Max. (W)	O Wymiary (S x W x G) (mm)
G Roczne zużycie energii (kWh) *1	P Napięcie robocze
H Pobór mocy w stanie czuwania (W) *2	R Limity RoHS
I Zapotrzebowanie na moc w trybie czuwania sieci (W)	S Szczytowy współczynnik jasności
J Pobór mocy w stanie wyłączenia (W)	
T *1: Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora..	
U *2: Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.	
V Informacje na temat znamionowego zużycia energii znajdują się na etykiecie na tylnej pokrywie telewizora.	

PORTUGUÊS	
A FICHA DO PRODUTO	
B Nome do Fornecedor	K Resolução do Ecrã
C Nome do Modelo	L Tela (dm2)
D Classe de Eficiência Energética	M Saída de áudio nominal / música (W)
E Tamanho do Ecrã (inch/cm)	N Peso (kg)
F No modo, demanda de energia Nominal / Max. (W)	O Dimensões (L x A x P) (mm)
G Consumo de energia anual (kWh) *1	P Tensão operacional
H Consumo em Espera (W) *2	R Limites RoHS
I Demanda de energia em espera em rede (W)	S Relação de pico de brilho
J Consumo em modo Desligado (W)	
T *1: consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	
U *2: Quando a TV é desligada com o controle remoto e nenhuma função está ativa.	
V Para obter informações sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta na contracapa da TV.	