



Microwave Oven

User Manual



MGF 23330 S - MGF 23330 W

EN - FR - AR



01M-9210353200-0824-03
01M-9210693200-0824-03

CONTENTS

ENGLISH	3-20
---------	------

FRANÇAIS	21-41
----------	-------

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between models are explicitly described in the manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this user manual:

	Important information and useful hints about usage.
	Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.
	Warning for electric shock.
	Warning for hot surfaces.

Important Safety Instructions Read Carefully And Keep For Future Reference

1.1 Safety warnings

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

- Beko Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
- This appliance is intended to be used in household

and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and Breakfast type environments.
- Microwave oven is intended used freestanding.
- It is not intended for industrial or laboratory use.
- Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or

fire.

- Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surfaces.
- Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/service. Any other approach is dangerous.
- Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes.
- Your oven is not designed to dry any living being.
- Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
- Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where it can get wet.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see the details given in the "Cleaning and Care" section.
- Operate the appliance for

its intended purpose only as described in this manual.

- Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
- Do not operate the oven empty.
- Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
- Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
- Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
- The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
- Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.
- Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use this appliance with an extension cord.
- Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges.

Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.

- Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.
- Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags to the oven.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance if safe to do so and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not use microwave oven for storage. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.
- The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic

1 Important safety and environmental instructions

radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.

- Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
- Do not use cooking oil in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.
- Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and chestnuts.
- Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.
- Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after

microwave heating has ended.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- There should be min 30 cm free space above the top surface of the oven.
- Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.

- Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- **Danger of choking!** Keep all the packaging materials away from children.
- Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
- Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in / on appropriate kitchen utensils before placing them in the oven.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.
- This product is not designed to be built-in. Do not place the product in a cabinet or box while it is in use.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- **Cleaning:** Do not place the appliance in water or other liquids. Clean the housing only with a sponge/cloth moistened in warm, soapy water. Do not use harsh, abrasive cleaners. See for the **Cleaning and care** and **Storage** detailed cleaning instructions.

-1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.


1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your microwave oven

2.1 Overview



Controls and parts

1. Door safety lock system
2. Oven window
3. Roller ring
4. Shaft
5. Glass tray
6. Control panel
7. Door release button
8. Metal rack

2.2 Technical data

Power consumption	230-240V~,50Hz 1400W (Microwave) 1000W (Grill)
Output	900 W
Operating frequency	2450 MHz
Outside dimensions (H*W*D)	281*483*360 mm
Oven capacity	23 litres
Net weight	13.5 kg


Technical and design modification rights are reserved.

Markings on the product or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions. Power values are tested at 240V.

2 Your microwave oven

2.3 Installing the turntable

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable support must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable support crack or break, contact your nearest authorized service center.



3 Installation and connection

3.1 Installation

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.



WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.

2. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
3. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
4. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

3.2 Radio interference

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is inter-

3 Installation and connection

ference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- 1.Clean door and sealing surface of the oven.
- 2.Reorient the receiving antenna of radio or television.
- 3.Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- 4.Move the microwave oven away from the receiver.
- 5.Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

3.3 Grounding instructions

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.



WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.



If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.



Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

3.4 Before you call for service

If the oven fails to operate:

- 1.Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- 2.Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- 3.Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- 4.Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

3.5 Utensils guide

- 1.Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic con-

3 Installation and connection

tainers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.


2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Baking plate	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Container	No	Yes	No

4 Operation

4.1 Control panel



Display screen

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

Number pads (10 minute1, 10 second 1)

Press to set clock, cooking time or enter food weight.

Power level

Press to set microwave cooking power level.

Weight defrost

Press to program defrost program based on weight.

Microwave

Press to set microwave cooking program.

Jet defrost

Press to program defrost program based on time.

Clock

Press to set the oven clock of time.

Memory

Press to set multistage cooking program.

Combi.1/Combi.2

Press to set combination cooking program.

Grill

Press to set grill cooking program.

Preset

Press to set preset function.

Express

Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

4 Operation

Cancel

Clears all previous settings before setting another function.

Press once to temporarily stop cooking or twice to cancel cooking.

Start

Press to start cooking program.

4.2 How to set the oven controls

- When the oven first plugged in, beep will sound and the display will show "1:01" and "🕒".
- In the process of setting, broke about 20 seconds the oven will return to standby mode.
- During cooking, if press "Cancel" pad once, the program will be paused, then press "Start" pad to resume, but if press "Cancel" pad twice, the program will be canceled.
- After ending cooking, the screen will display End with sound every two minutes until user press any pad or open the door.

4.3 Setting the clock

This is a 12 or 24 hour clock. You can choose to set the clock time in 12 or 24 hour cycle by pressing the "Clock" pad.

1. In standby mode, press "Clock" pad once or twice to choose 12 or 24 hour clock.
2. Use the number pads to set the correct time.
3. Press "Clock" pad to confirm.



During cooking, you can check the current clock time by pressing "Clock" pad.

4.4 Express cooking

1. Use this feature to program the oven to start at 100% power conveniently.
2. In standby mode, press "Express" pad in quick succession to set time (each press for 30 seconds, and up to 10 minutes).
3. The oven starts cooking automatically at full power.
4. During cooking, you can add the cooking time by pressing "Express" pad.

4.5 Microwave cooking

1. In standby mode, press "Power Level" pad repeatedly to set cooking power level.
2. Press "Microwave" pad once, and then use the number pads to enter cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press "Start" pad to confirm.

Press Power Level pad to set a cooking power level:

Press Power Level	Power Level
Once	100%
Twice	80%
3 times	60%
4 times	40%
5 times	20%
6 times	0%



During cooking, you can check the current power level by pressing "Power Level" pad. If you want to cook at full power level, omit the first step.

4 Operation

4.6 Grill

1. In standby mode, press "Grill" pad once.
2. Use number pads to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press "Start" pad to confirm.

4.7 Combination

1. In standby mode, press "Combi.1" or "Combi.2" pad once.
2. Use number pads to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press "Start" pad to confirm.

4.8 Jet defrost

1. In standby mode, press "Jet Defrost" pad once.
2. Use the number pads to enter defrosting time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press "Start" pad to confirm.

4.9 Weight defrost

The defrosting time and power level are automatically set once the food category and weight are programmed

1. In standby mode, press "Weight Defrost" repeatedly to select food code.
2. Use the number pads to select food weight.
3. Press "Start" pad to confirm.

Weight defrost code description:

Press Weight Defrost	Display	Food type	Maximum weight
Once	d1	Meat	2300 g
Twice	d2	Poultry	2300 g

3 times	d3	Seafood	900 g
---------	----	---------	-------

10 Minute=1kg	1 Minute=100 g
10 Second=10 g	1 Second=1 g



During cooking, the system will pause to remind you to turn over the food, and then press "Start" pad to resume. User must enter the correct weight, otherwise the microwave oven will not start.

4.10 Preset

Preset function allows the oven to start up in a later time.

1. Set a cooking program (except jet defrost, express cooking and weight defrost program).
2. Press "Preset" pad once.
3. Use the number pads to enter preset time.
4. Press "Start" pad to start



You can check the preset time during cooking by pressing "Preset" pad once. Time countdown can be seen in display for 5 seconds, and then press "Cancel" pad within 5 seconds to cancel the program.

4.11 Multi-stage cooking

Your oven can be programmed for up to 2 automatic cooking sequences.

4 Operation

Example: Suppose you want to set the following cooking program.

Microwave-cooking



Microwave-cooking (with lower power level)

1. Input the first stage of microwave cooking program. Do not press "Start" pad.
2. Press "Memory" pad once.
3. Input the second stage microwave cooking program.
4. Press "Start" pad to start.



Express cooking, jet defrost and weight defrost cannot be set in a multistage cooking program.

- Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
- Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
- Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

4.12 Child lock

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children.

To set the child lock: In standby mode, one minute without any operation the oven will auto enter child lock mode and the lock indicator light will turn on. In the lock state, all pads are disabled.

To cancel the child lock: In child lock mode, open or close the oven door to cancel the program.

4.13 Cooking techniques

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.

5 Cleaning and care

5.1 Cleaning and care



WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



WARNING: Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
4. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
5. Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
6. A steam cleaner is not be used.
7. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
8. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
9. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
10. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
11. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
12. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

5 Cleaning and care

5.2 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

5.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

6 Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Solution
Oven cannot be started.	1) Power cable is not plugged in properly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	2) Fuse is blown or circuit breaker is activated.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company).
	3) Trouble with outlet.	Test the outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	4) Door is not closed properly.	Close the door properly.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	5) Turntable and bottom of the oven is dirty.	Refer to "Cleaning and Maintenance" section to clean dirty parts.

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi cet appareil Beko. Nous espérons que cet appareil, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possible. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser l'appareil, de lire attentivement et complètement ce manuel d'utilisation ainsi que tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour une utilisation future. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également le manuel d'utilisation. Suivez les instructions en accordant une attention particulière à toutes les informations et les avertissements contenus dans le manuel d'utilisation.

Notez que ce manuel d'utilisation peut également s'appliquer à d'autres modèles. Les différences entre les modèles sont clairement décrites dans le manuel.

Signification des symboles

Les pictogrammes suivants sont repris tout au long de ce manuel :

	Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.
	Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.
	Avertissement en cas de contact avec une surface brûlante.
	Avertissement en cas de choc électrique.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Consignes de sécurité importantes à lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure

1.1 Avertissements de sécurité

Cette section comprend les instructions de sécurité qui vous mettent à l'abri de tout risque d'incendie, de choc électrique, d'exposition à une fuite d'énergie micro-ondes, de toute blessure physique ou de tout dommage matériel. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

- Les fours à micro-ondes Beko sont conformes aux normes de sécurité applicables ; par conséquent, en cas de dommage sur l'appareil ou le câble d'alimentation, celui-ci doit être réparé ou remplacé par le revendeur, le centre de service ou un service

spécialisé et autorisé afin d'éviter tout danger. Lorsque les réparations sont mauvaises ou effectuées par un personnel non qualifié, elles peuvent être dangereuses et entraîner des risques pour l'utilisateur.

- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les maisons et les endroits similaires tels que :
 - les cuisines du personnel des boutiques, des bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les maisons de campagne ;
 - les cuisines pour clients dans les hôtels et autres lieux d'habitation ; et
 - les chambres d'hôtes.
- Il n'a pas été conçu à des fins industrielles ou pour les laboratoires.
- N'essayez pas de démarrer le four lorsque sa porte

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

est ouverte, sinon vous risquez d'être exposé à l'énergie nocive des micro-ondes. Les verrous de sécurité ne doivent pas être levés ou altérés.

- Le four sert à réchauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments et des chiffons humides, et le chauffage des coussins, pantoufles et éponges chauffantes, et autres dispositifs pourraient causer des dommages corporels, ou un incendie.
- Ne placez aucun objet entre la face avant et la porte du four. Ne laissez pas la saleté ou les restes de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces de fermeture.
- Tout travail de réparation impliquant le retrait du couvercle qui assure la protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes doit être effectué par des personnes/services autorisés. Toute autre approche est dangereuse.
- Votre appareil est destiné à la cuisson, au chauffage et à la décongélation des aliments à domicile. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Votre four n'est pas conçu pour sécher un être vivant.
- N'utilisez pas votre appareil pour sécher les vêtements ou les torchons de cuisine.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, dans les salles de bain, dans des environnements humides ou dans des endroits où il peut être mouillé.
- Aucune responsabilité ou garantie n'est assumée pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une manipulation incorrecte de l'appareil.
- N'essayez jamais de dé-

monter l'appareil. Aucune réclamation de garantie n'est acceptée pour les dommages causés par une mauvaise manipulation.

- Utilisez uniquement les pièces ou pièces d'origine recommandées par le fabricant.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plane, propre, sèche et antidérapante.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une horloge externe ou un système de commande à distance séparé.
- Nettoyez toutes les pièces de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez consulter les détails donnés dans la section « Nettoyage et entretien ».
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- L'appareil devient brûlant lorsqu'il est utilisé. Faites attention à ne pas toucher les parties chaudes à l'intérieur du four.
- Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.
- La chaleur produite par les aliments peut être transmise aux ustensiles de cuisson et les faire chauffer. Vous aurez peut-être besoin de gants de cuisine pour tenir l'ustensile.
- Assurez-vous que les ustensiles sont adaptés à l'utilisation dans un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le four sur des cuisinières ou d'autres appareils générant de la chaleur. Dans le cas contraire, il peut être endommagé, annulant ainsi la garantie.
- De la vapeur peut s'échapper lorsque vous ouvrez les couvercles ou le papier

d'aluminium après la cuisson des aliments.

- L'appareil et ses surfaces accessibles peuvent être très chauds lorsque l'appareil fonctionne.
- La porte et le verre extérieurs peuvent être très chauds lorsque l'appareil fonctionne.
- Assurez-vous que votre alimentation électrique est conforme aux informations fournies sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'unique façon de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique est de retirer la fiche de la prise de courant.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise mise à la terre.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge.
- Ne touchez jamais l'appareil ou sa prise avec des mains humides.
- Placez l'appareil de manière à ce que la fiche soit toujours accessible.
- Évitez d'endommager le câble d'alimentation en ne pas le serrer, le plier ou le frotter sur des bords tranchants. Éloignez le câble d'alimentation de toute surface brûlante et des flammes.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun danger de tension accidentelle sur le câble d'alimentation et que personne ne risque de trébucher sur le câble, lorsque l'appareil est en marche.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de son alimentation électrique et n'enroulez jamais son

câble d'alimentation autour de l'appareil.

- Ne plongez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne le maintenez pas sous l'eau courante.
- Si vous chauffez les aliments dans un récipient en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four pour éviter tout risque d'inflammation.
- Retirez les attaches et poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou en plastique avant de la monter sur le four.
- Si vous remarquez de la fumée, débranchez l'appareil si cela peut se faire sans danger et maintenez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- N'utilisez pas le four à micro-onde comme espace de rangement. Ne laissez pas des produits en papier, des ustensiles de cuisson ou des aliments dans la cavité du four lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Le contenu des biberons et aliments pour bébé doit être remué ou agité et vérifiez la température avant de les consommer pour éviter tout risque de brûlure.
- Ce produit est un appareil ISM du groupe 2 et de classe B. Le groupe 2 comprend tous les appareils ISM (à usage industriel, scientifique et médical) dans lesquels une énergie à fréquence radio est produite de façon intentionnelle et/ou utilisée sous la forme de radiations électromagnétiques pour le traitement de matériau, ainsi que les appareils dont les pièces sont usinées par électroérosion.
- Les appareils de la classe B sont conçus pour être utilisés dans un envi-

ronnement domestique et dans des établissements directement reliés à un réseau d'alimentation basse tension.

- N'utilisez pas des huiles de cuisine dans le four. L'huile chaude peut endommager les composants et les matériaux du four. Elle peut également provoquer des brûlures de la peau.
- Percez les aliments à la croûte épaisse comme les pommes de terre, les courgettes, les pommes et les châtaignes.
- Disposez l'appareil de sorte que la face arrière soit tournée vers le mur.
- Avant de déplacer l'appareil, veuillez sécuriser le plateau tournant pour éviter tout dommage.
- Ne chauffez pas les œufs en coquille et les œufs durs entiers dans les fours à micro-ondes, ils peuvent exploser même après

que le four ait terminé de chauffer.

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, faites-les réparer par une personne qualifiée avant de continuer à utiliser le four.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessitant le démontage du couvercle servant à protéger contre l'énergie des ondes du four.

AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans les récipients fermés, parce qu'ils peuvent exploser.

- Nettoyez le four régulièrement et enlevez tous les dépôts d'aliments dans le four.
- Vous devez laisser un espace de 30 cm au-dessus de la surface supérieure du four.

- Ne faites pas trop cuire les aliments, sinon vous risquez de provoquer un incendie.
- N'utilisez pas de nettoyeur à la vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Des conditions de sécurité maximales sont requises lorsque l'appareil est utilisé près des enfants ou des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par les utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.
- **Risque de suffocation !** Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil et son câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne faites pas cuire les aliments directement sur le plateau en verre. Mettez les aliments dans/sur les ustensiles de cuisine appropriés avant de les placer dans le four.
- Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes. Sinon, cela pourrait produire une

formation d'étincelles.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être intégré. Ne le placez pas dans une armoire ou une boîte lorsqu'il est utilisé.
- Si vous ne maintenez pas le four en bon état, sa surface pourrait se détériorer et non seulement écourter la durée de vie de l'appareil, mais aussi vous exposer à des situations dangereuses.
- Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, c'est

pourquoi il convient d'être prudent lors de la manipulation du récipient.

- **AVERTISSEMENT** : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
- **Nettoyage** : Ne mettez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Nettoyez le boîtier uniquement à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Consultez les instructions de nettoyage détaillées aux points **Nettoyage et entretien** et **Range-ment**.
- Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 12 ans, à compter de la date d'achat du produit.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

1.3 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.


1.4 Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

2 Votre four à micro-ondes

2.1 Aperçu



Commandes et pièces

1. Dispositif de verrouillage de la porte
2. Fenêtre du four
3. Anneau de roulement
4. Axe de rotation
5. Plateau en verre
6. Bande de commande
7. Bouton d'ouverture de porte
8. Grille

2.2 Données techniques

Norme électrique	230-240V~, 50Hz 1400 W (Micro-ondes) 1000 W (Gril)
Puissance	900 W
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Dimensions externes (H*W*D)	281*483*360 mm
Capacité du four	23 litres
Poids net	13.5 kg

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

Les inscriptions sur le produit ou les valeurs indiquées sur la documentation fournie avec le produit sont des valeurs obtenues dans des conditions de laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions ambiantes. Les valeurs d'alimentation électrique sont testées à 240V.


2 Votre four à micro-ondes

2.3 Installation du plateau tournant

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il ne doit en aucun cas être bloqué.
- Utilisez toujours le plateau en verre et le support du plateau tournant pendant la préparation.
- Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson.
- En cas de fissure ou de cassure du plateau en verre ou du support du plateau

tournant, contactez votre centre de services autorisé le plus proche.

Plateau tournant (dessous)



3 Installation et raccordement

3.1 Installation

1. Assurez-vous de retirer tous les matériaux d'emballage sur la partie intérieure de la porte.



AVERTISSEMENT : Vérifiez que le four ne présente aucun dommage, notamment une porte mal alignée ou pliée, des joints de porte et une surface d'étanchéité endommagés, des charnières de porte brisées ou desserrées, des verrous et des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. En cas de dommage, ne faites pas fonctionner le four et contactez un personnel qualifié.

2. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et les aliments les plus lourds susceptibles d'être cuits au four.

3. Ne placez pas le four dans un endroit où la chaleur, l'humidité ou l'humidité élevée sont générées, ou près de matériaux combustibles.

4. Pour un fonctionnement correct, le four doit disposer d'un débit d'air suffisant. Prévoyez au moins 20 cm d'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four et 5 cm des deux côtés. La plaque arrière du four à micro-ondes doit être placée près du mur. Ne couvrez ou ne bloquez aucun orifice de l'appareil. Ne retirez pas les pieds.

5. Ne faites pas fonctionner le four tant que le plateau en verre, le support de rouleaux et l'axe ne sont pas dans leur position correcte.

6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous le four ou sur une surface chaude ou tranchante.

3 Installation et raccordement

7. La prise doit être facilement accessible afin de pouvoir aisément débrancher votre appareil en cas d'urgence.
8. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

3.2 Interférences radio

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut créer des interférences avec la radio, la télévision ou d'autres appareils similaires.

En cas d'interférences, il est possible de les réduire ou de les supprimer en prenant les mesures suivantes :

1. Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3. Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise, de sorte que le four et le récepteur se trouvent sur des circuits de dérivation différents.

3.3 Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être branché à une borne de mise à la terre. Ce four est équipé d'un cordon muni d'un câble de masse et d'une fiche de mise à la terre. Branchez la fiche sur une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un fil d'évacuation. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le four. L'utilisation d'une haute tension est dangereuse et peut provoquer un incendie ou tout autre accident causant des dommages au four.



AVERTISSEMENT : L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.



Si vous avez des questions relatives à la mise à la terre ou aux instructions en matière d'électricité, consultez un électricien qualifié ou un personnel de service.



Ni le fabricant ni le revendeur ne peuvent être tenus responsables des dommages au four ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de raccordement électrique.

Les fils de ce câble principal sont colorés selon le code suivant :

Vert et jaune = MISE À LA TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = PHASE

3.4 Avant d'appeler le service après-vente

Si le four ne fonctionne pas :

1. Vérifiez que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise de courant, attendez 10 secondes et rebranchez-la solidement.
2. Vérifiez si un fusible de circuit a sauté ou si un disjoncteur principal s'est déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise en y branchant un autre appareil.
3. Vérifiez que le panneau de commande est programmé correctement et que la minuterie est réglée.
4. Vérifiez que la porte est bien fermée en activant le système de verrouillage de

3 Installation et raccordement

sécurité de la porte. Si vous ne le faites pas, alors le four ne recevra pas l'énergie micro-ondes.

SI AUCUNE DES MESURES CI-DESSUS NE CORRIGE LA SITUATION, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE FOUR DE VOUS-MÊME.


3.5 Guide d'ustensiles

1. Les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer le métal. Utilisez uniquement les ustensiles qui conviennent pour une utilisation au micro-ondes. Les récipients métalliques pour aliments et boissons sont interdits pendant la cuisson au micro-ondes. Cette exigence ne s'applique pas si le fabricant spécifie la taille et la forme des récipients métalliques qui conviennent pour la cuisson au micro-ondes.
2. Les micro-ondes ne traversent pas le métal, par conséquent n'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou des plats avec des bordures métalliques.
3. Lorsque vous cuisinez au micro-ondes, n'utilisez pas des papiers recyclés car ils pourraient contenir de petits fragments métalliques pouvant causer des étincelles ou un incendie.
4. Il est recommandé d'utiliser des plats ronds ou ovales plutôt que des plats carrés ou allongés, car les aliments dans les coins ont tendance à trop cuire.
5. Vous pouvez utiliser des bandes étroites de papier d'aluminium pour éviter que les zones exposées ne cuisent trop. Mais faites attention à ne pas trop en utiliser et gardez une distance de 1 pouce (2,54 cm) entre le papier d'aluminium et la cavité. La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les bons ustensiles.

Ustensiles de cuisine	Micro-ondes	Gril	Cuisson combinée
Verre thermorésistant	Oui	Oui	Oui
Verre non thermorésistant	Non	Non	Non
Céramiques thermorésistantes	Oui	Oui	Oui
Plat en plastique pour le micro-ondes	Oui	Non	Non
Essuie-tout	Oui	Non	Non
Plateau métallique	Non	Oui	Non
Plaque de cuisson	Non	Oui	Non
Récipient en aluminium et papier d'aluminium	Non	Oui	Non

4 Fonctionnement

4.1 Panneau de commande



Écran d'affichage

Il affiche le temps de cuisson, le niveau de puissance, les programmes et l'heure.

Power level - Niveau de puissance

Appuyez sur ce bouton pour régler le niveau de puissance de la cuisson du micro-ondes.

Weight Defrost - Décongélation selon le poids

Appuyez sur ce bouton pour programmer la décongélation selon le poids.

Microwave - Micro-ondes

Appuyez sur ce bouton pour définir un programme de cuisson du micro-ondes.

Jet Defrost - Décongélation rapide

Appuyez sur ce bouton pour programmer la décongélation selon le temps.

Clock - Horloge

Appuyez sur ce bouton pour régler l'horloge du four.

Memory - Mémoire

Appuyez sur ce bouton pour définir un programme de cuisson en plusieurs étapes.

Touches numériques (10 minutes 1, 10 secondes 1)

Appuyez pour régler l'horloge, le temps de cuisson ou entrer le poids des aliments.

Combi.1/Combi.2

Appuyez sur ce bouton pour définir un programme de cuisson combiné.

Grill

Appuyez sur ce bouton pour définir un programme de cuisson du gril.

Preset - Préréglage

Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction de préréglage.

Express

Il suffit d'appuyer sur ce bouton plusieurs fois pour régler le temps de cuisson et cuire immédiatement à pleine puissance.

Cancel - Annulation

Efface tous les réglages précédents avant de définir une autre fonction.

Appuyez une fois sur ce bouton pour arrêter temporairement la cuisson ou deux fois pour l'annuler.

Start - Démarrage

Appuyez sur ce bouton pour lancer le programme de cuisson.

4.2 Réglage des commandes du four

- Lorsque le four est branché pour la première fois, un bip retentit et l'écran affiche « 1:01 » et « ⌚ ».
- Si le réglage est interrompu pendant environ 20 secondes, le four revient en mode veille.
- Pendant la cuisson, si vous appuyez une fois sur la touche « Annuler », le programme sera mis en pause, puis appuyez sur la touche « Démarrage » pour reprendre, mais si vous appuyez deux fois sur la touche « Annuler », le programme sera annulé.
- Une fois la cuisson terminée, l'écran affiche « Fin » avec un son toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur une touche ou ouvre la porte.

4.3 Réglage de l'horloge

Cette horloge a un format de 12 ou 24 heures. Vous pouvez choisir de régler l'heure en cycle de 12 ou 24 heures en appuyant sur la touche « Horloge ».

1. En mode veille, appuyez sur la touche « Horloge » une ou deux fois pour choisir une horloge de 12 ou 24 heures.
2. Utilisez les touches numériques pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche « Horloge » pour confirmer.



Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier l'heure en cours en appuyant sur la touche « Horloge ».

4.4 Cuisson express

1. Utilisez cette fonctionnalité pour facilement programmer le four à une puissance de cuisson de 100 %.
2. En mode veille, appuyez sur la touche « Express » en succession rapide pour régler le temps (chaque pression pendant 30 secondes à 10 minutes).
3. Le four démarre automatiquement la cuisson à pleine puissance.
4. Pendant la cuisson, vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur la touche « Express ».

4.5 Cuisson au micro-ondes

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche « Niveau de puissance » pour régler le niveau de puissance de la cuisson.
2. Appuyez une fois sur la touche « Micro-ondes », puis utilisez les touches numériques pour entrer le temps de cuisson. Le temps maximal est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche « Démarrer » pour confirmer.

Appuyez sur la touche « Niveau de puissance » pour régler le niveau de puissance de la cuisson :

Appuyez sur « Niveau de puissance »	Niveau de puissance
Une fois	100 %
Deux fois	80 %
3 fois	60 %
4 fois	40 %
5 fois	20 %
6 fois	0 %



Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier le niveau de puissance en cours en appuyant sur la touche « Niveau de puissance ». Si vous souhaitez cuisiner à pleine puissance, sautez la première étape.

4.6 Grill

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche « Grill ».
2. Utilisez les touches numériques pour définir le temps de cuisson. Le temps maximal est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche « Démarrer » pour confirmer.

4.7 Combinaison

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche « Combi.1 » ou « Combi.2 ».
2. Utilisez les touches numériques pour définir le temps de cuisson. Le temps maximal est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche « Démarrer » pour confirmer.

4.8. Décongélation rapide

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche « Décongélation rapide ».
2. Utilisez les touches numériques pour définir le temps de dégivrage. Le temps maximal est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche « Démarrer » pour confirmer.

4.9. Décongélation selon le poids

Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont automatiquement définis une fois que la catégorie et le poids des aliments sont programmés

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur « Décongélation selon le poids » pour sélectionner le code de l'aliment.
2. Utilisez les touches numériques pour sélectionner le poids des aliments.
3. Appuyez sur la touche « Démarrer » pour confirmer.

Description du code de décongélation selon le poids :

Appuyez sur « Dégivrage par poids »	Écran	Type d'aliments	Poids maximal
Une fois	d1	Viande	2 300 g
Deux fois	d2	Volaille	2 300 g
3 fois	d3	Crustacés	900 g

10 minutes = 1 kg	1 minute = 100 g
10 secondes = 10 g	1 seconde = 1 g



Pendant la cuisson, le système se met en pause pour vous rappeler de retourner les aliments, puis appuyez sur la touche « Démarrage » pour reprendre. L'utilisateur doit entrer le poids correct, sinon le four à micro-ondes ne démarrera pas.

4.10 Préréglage

La fonction de préréglage permet au four de démarrer ultérieurement.

1. Définissez un programme de cuisson (sauf le programme de dégivrage rapide, de cuisson express et de dégivrage par poids).
2. Appuyez une fois sur la touche « Préréglage ».
3. Utilisez les touches numériques pour définir le temps de préréglage.
4. Appuyez sur « Démarrer » pour lancer le démarrage



Vous pouvez vérifier le temps de cuisson pendant la cuisson en appuyant sur la touche « Préréglage ». Le compte à rebours s'affiche pendant 5 secondes, puis appuyez sur la touche « Annuler » pendant 5 secondes pour annuler le programme.

4.11 Cuisson en plusieurs étapes

Vous pouvez programmer le four pour un maximum de 2 séquences de cuisson automatiques.

Exemple : Supposons que vous souhaitiez régler le programme de cuisson suivant.

Cuisson au micro-ondes



Cuisson au micro-ondes (avec un niveau de puissance inférieur)

1. Saisissez la première étape du programme de cuisson au micro-ondes. N'appuyez pas sur la touche « Démarrage ».
2. Appuyez une fois sur la touche « Mémoire ».
3. Saisissez la deuxième étape du programme de cuisson au micro-ondes.
4. Appuyez sur « Démarrer » pour lancer le démarrage.



La cuisson express, la décongélation rapide et la décongélation selon le poids ne peuvent pas être réglés dans un programme de cuisson à plusieurs étapes.

4.12 Sécurité enfant

Cette fonction permet d'éviter une utilisation non contrôlée du four par les enfants.

Pour définir la sécurité enfant :

En mode veille, s'il ne fonctionne pas pendant une minute, le four se met automatiquement en mode « sécurité enfant » et le voyant lumineux de verrouillage s'allume. En mode verrouillage, toutes les touches sont désactivées.

Pour annuler la sécurité enfant : En mode sécurité enfant, ouvrez ou fermez la porte du four pour annuler le programme.

4.13 Techniques de cuisson

- Disposez les aliments correctement. Orientez la partie la plus épaisse des aliments vers l'extérieur du plat.
- Observez le temps de cuisson. Programmez le temps le plus court indiqué dans le tableau et prolongez éventuellement la cuisson, si nécessaire. En sélectionnant un temps de cuisson trop long, il se peut que vous constatiez un dégagement de fumée ou que les aliments brûlent.
- Couvrez les aliments pendant la cuisson. Vous éviterez ainsi des éclaboussures dans l'enceinte de cuisson et obtiendrez une cuisson homogène.
- Retournez les aliments une fois pour accélérer le processus de cuisson des aliments tels que le poulet et les hamburgers. Les gros aliments comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.
- À mi-cuisson, redispensez les aliments tels que les boulettes de viande en plaçant ceux qui sont situés en bas vers le haut et ceux du centre vers l'extérieur du plat.

Nettoyage et entretien

5.1 Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyeurs abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.



AVERTISSEMENT : Ne trempez jamais l'appareil ou son cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

1. Éteignez le four et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
2. Patientez jusqu'au refroidissement complet de l'appareil.
3. Maintenez l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures d'aliments ou des liquides renversés se déposent sur les parois du four, essuyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Utilisez un détergent doux si le four est très sale. Évitez l'utilisation d'aérosol et d'autres nettoyeurs abrasifs, car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
4. Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces fonctionnelles à l'intérieur du four, ne laissez pas l'eau s'infiltrer par les orifices de ventilation.
5. Essuyez régulièrement les deux côtés de la porte et de la fenêtre, les joints d'étanchéité de la porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour nettoyer tout déversement ou toute éclaboussure. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
6. Utilisez un nettoyant à la vapeur.
7. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez avec un chiffon humide et doux. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte du four

ouverte pour éviter que le four ne s'allume accidentellement.

8. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de la porte du four, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux. Cela se produit lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'extrême humidité. Ce phénomène est normal.
9. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau dans de l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle.
10. Nettoyez régulièrement l'anneau de rouleau et le plancher du four pour éviter des bruits excessifs. Essayez simplement la surface inférieure du four à l'aide d'un détergent doux. Vous pouvez laver l'anneau de rouleau dans de l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez l'anneau de rouleau du fond de la cavité pour le nettoyer, veillez à le replacer dans la bonne position.
11. Pour éliminer les odeurs de votre four, mélangez une tasse d'eau avec le jus et le zeste d'un citron dans un bol profond utilisable au micro-ondes et placez le bol dans le four pendant 5 minutes. Nettoyez soigneusement et séchez ensuite en vous servant d'un chiffon doux.
12. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer la lampe du four, veuillez consulter un vendeur pour la faire remplacer.
13. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères ; il doit être mis au rebut dans le centre de collecte prévu à cet effet par les autorités municipales.
14. Lorsque vous utilisez le four à micro-ondes avec fonction gril pour

la première fois, il peut produire de légères fumées et odeurs. Ce phénomène est normal, car le four comporte une plaque d'acier recouverte d'huile de lubrification, et lorsqu'il est neuf, il produit des fumées et des odeurs générées par la combustion de l'huile lubrification. Ce phénomène disparaît après une période d'utilisation.

5.2 Rangement

- Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, veuillez le ranger soigneusement.
- Veuillez également à ce que l'appareil soit débranché, complètement refroidi et entièrement sec.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

5.3 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charges lourdes sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait l'endommager.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

6 Dépannage

Problème	Raison éventuelle	Solution
Le four ne démarre pas.	1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement enfiché.	Débranchez. Branchez ensuite après 10 secondes.
	2) Fusible grillé ou disjoncteur activé.	Remplacez le fusible ou le disjoncteur (réparé par un professionnel de notre entreprise).
	3) Problème avec la sortie.	Testez la sortie avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	4) La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four est en marche	5) Le plateau tournant et le bas du four sont sales.	Reportez-vous à la section « Nettoyage et Entretien » pour le nettoyage des pièces sales.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

www.beko.com

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن تشغيل الفرن.	(1) لم يتم توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح.	انزع القابس من المقبس. ثم قم بتوصيله مرة أخرى بعد 10 ثوان.
	(2) تعطل المصهر أو تم تنشيط قاطع الدائرة.	استبدال المصهر أو قم بإعادة تعيين قاطع الدائرة (يجب إصلاحه بواسطة موظفين محترفين في شركتنا).
	(3) مشكلة في المقبس.	اختبر المقبس مع أجهزة كهربائية أخرى.
الفرن لا يسخن.	(4) الباب غير مغلق بشكل صحيح.	أغلق الباب بشكل صحيح.
القرص الدوار الزجاجي يصدر ضوضاء عند تشغيل فرن الميكروويف	(5) القرص الدوار وقاع الفرن متسخان.	راجع قسم "التنظيف والصيانة" لتنظيف الأجزاء المتسخة.

5.1 التنظيف والعناية

السطح السفلي للفرن باستخدام محلول تنظيف معتدل. ويمكن غسيل حلقة الأسطوانة باستخدام ماء معتدل أو في غسالة الألوان. وعند إزالة حلقة الأسطوانة من أرضية التجويف لتنظيفها، تأكد من استرجاعها في المكان المناسب.

11. يمكنك إزالة الروائح من الفرن الخاص بك بوضع عصارة وقشرة ليمونة على كوب من الماء وسكبه في تجويف فرن المايكروويف وتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق. عليك مسحه تماماً وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة.

12. عندما تكمن الحاجة إلى استبدال مصباح الفرن، يرجى استشارة البائع لاستبداله.

13. يُرجى عدم التخلص من هذا الجهاز في سلة النفايات المحلية العادية؛ حيث ينبغي التخلص منه بنقله إلى مركز خاص لمثل هذه الأجهزة توفره البلديات.

14. عند استخدام فرن المايكروويف المزود بالشواية لأول مرة، فقد يصدر بعض الدخان والرائحة. وهذه ظاهرة طبيعية لأن الفرن مصنوع من لوح صلب مغطى بزيوت التشحيم، وسيصدر الفرن الجديد أبخرة وروائح ناتجة عن حرق زيت التشحيم. ستختفي هذه الظاهرة بعد فترة من الاستخدام.

5.2 التخزين

- إذا لم تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، يرجى تخزينه بعناية.
- يرجى التأكد من نزع قابس الجهاز، وتركه ليبرد ويجف تماماً.
- عليك تخزين الجهاز في مكان بارد وجاف.
- حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

5.3 التعامل والنقل

- أثناء التعامل والنقل فقم بحمل الجهاز في عبوتها الأصلية. الهدف من عبوة تغليف الجهاز هو حمايته من أي أضرار مادية.
- لا تضع أحمالاً ثقيلة على الجهاز أو العبوة. يمكن أن يتعرض الجهاز للتلف.
- يؤدي إسقاط الجهاز إلى عدم صلاحيته للتشغيل أو يتسبب في إلحاق أضرار دائمة.

تحذير: لا تستخدم أبداً البنزين أو المذيبات أو عوامل التنظيف الكاشطة، ولا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو كاشطات معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج.



تحذير: لا تغمر الجهاز أو كابل الطاقة الخاص به في الماء أو في أي سائل آخر



1. قم بإيقاف تشغيل الفرن وافصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط قبل التنظيف.
2. انتظر حتى يبرد الجهاز تماماً.
3. عليك الحفاظ على داخل الفرن نظيفاً. عند التصاق الطعام المتناثر أو السوائل المسكوبة على جدران الفرن، فامسح ذلك باستخدام قطعة قماش رطبة. ويمكن استخدام منظف معتدل في حالة توسخ الفرن للغاية. ويحظر استخدام مواد الرش أو مواد التنظيف الخشنة حيث إنها قد تؤدي إلى تلطيخ أو تخطيط باب الفرن أو التسبب في جعل الباب باهتاً.
4. ينبغي تنظيف الأسطح الخارجية باستخدام قطعة قماش مبللة. لمنع تلف أجزاء التشغيل الموجودة داخل الفرن، يُحظر تسرب المياه إلى فتحات التهوية.
5. قم بتنظيف الباب والنافذة على جانبيهما وموانع تسرب الباب والأجزاء القريبة بشكل متكرر باستخدام قطعة قماش مبللة لإزالة الأطعمة أو المشروبات المنسكبة أو المتناثرة. لا تستخدم مواد التنظيف التي تسبب خدوش.
6. يحظر استخدام منظف يُصدر بخار.
7. لا تجعل لوحة التحكم مبللة. امسحها بقطعة قماش مبللة ناعمة. عند تنظيف لوحة التحكم، اترك باب الفرن مفتوحاً لمنع تشغيل الفرن من غير قصد.
8. في حالة تراكم البخار داخل أو على باب الفرن الخارجي، فقم بتجفيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة. وقد يحدث ذلك عند تشغيل فرن المايكروويف في البيئات عالية الرطوبة. وهذا أمر طبيعي.
9. قد يكون من الضروري أحياناً إزالة الصينية الزجاجية لتنظيفها. اغسل الصينية بماء دافئ أو في غسالة الألوان.
10. ينبغي تنظيف حلقة الأسطوانة وسطح الفرن بشكل دوري لتجنب الضجيج الزائد. امسح

مثال: افترض أنك تريد ضبط برنامج الطهي التالي.

الطهي بالميكروويف



الطهي بالميكروويف (بمستوى طاقة أقل)

1. أدخل المرحلة الأولى من برنامج الطهي بالميكروويف. لا تضغط على زر "ابدأ".
2. اضغط على زر "الذاكرة" مرة واحدة.
3. أدخل المرحلة الثانية من برنامج الطهي بالميكروويف.
4. اضغط على زر "ابدأ" للبدء.

لا يمكن ضبط الطهي السريع، والتذويب السريع، وتذويب الوزن في برنامج طهي متعدد المراحل.



4.12 قفل الأطفال

استخدمه لمنع تشغيل الفرن بدون إشراف من قبل الأطفال. **ضبط قفل الأطفال:** في وضع الاستعداد، عند ترك الفرن دقيقة واحدة بدون أي عملية، سيدخل الفرن تلقائيًا في وضع قفل الأطفال وسيضيء ضوء مؤشر القفل. في حالة القفل، يتم تعطيل جميع الأزرار.

لإلغاء قفل الأطفال: في وضع قفل الأطفال، افتح أو أغلق باب الفرن لإلغاء البرنامج.

4.13 تقنيات الطهي

- رتب الطعام بعناية. ضع الأجزاء السميكة في اتجاه خارج الطبق.
- راقب وقت الطهي. قم بالطهي لأقصر فترة زمنية محددة وأضف المزيد حسب الحاجة. يمكن للطعام المفرط في الطهي أن يدخن أو يشتعل.
- قم بتغطية الأطعمة أثناء الطهي. الأغذية تمنع تنثر الطعام وتساعد على طهي الطعام بالتساوي.
- اقلب الأطعمة مرة واحدة أثناء الطهي في الميكروويف لتسريع طهي الأطعمة مثل الدجاج والهامبرغر. يجب قلب العناصر الكبيرة مثل المشويات مرة واحدة على الأقل.
- أعد ترتيب الأطعمة مثل كرات اللحم في منتصف عملية الطهي من الأعلى إلى الأسفل ومن منتصف الطبق إلى الخارج.

1. في وضع الاستعداد، اضغط على "تذويب الوزن" بشكل متكرر لتحديد كود الطعام.
 2. استخدم أزرار الأرقام لتحديد وزن الطعام.
 3. اضغط على زر "ابدأ" للتأكيد.
- وصف كود تذويب الوزن:**

الضغط على تذويب الوزن	الشاشة	نوع الطعام	أقصى وزن
مرة واحدة	1 د	لحم	2300 غ
مرتين	2 د	دواجن	2300 غ
3 مرات	3 د	ماكولات بحرية	900 غ

10 دقيقة = 1 كجم	1 دقيقة = 100 غ
10 ثانية = 10 غ	1 ثانية = 1 غ

أثناء الطهي، سيتوقف النظام مؤقتًا لتذكيرك بتقليب الطعام، ثم اضغط على زر "ابدأ" للاستئناف. يجب على المستخدم إدخال الوزن الصحيح، وإلا فلن يبدأ فرن الميكروويف.



4.10 الضبط المسبق

تسمح وظيفة الضبط المسبق للفرن ببدء التشغيل في وقت لاحق.

1. اضبط برنامج الطهي (باستثناء برنامج التذويب السريع والطهي السريع وبرنامج تذويب الوزن).
2. اضغط على زر "الإعداد المسبق" مرة واحدة.
3. استخدم أزرار الأرقام لإدخال الوقت المحدد مسبقًا.
4. اضغط على زر "ابدأ" للبدء.

يمكنك التحقق من الوقت المحدد مسبقًا أثناء الطهي بالضغط على زر "الإعداد المسبق" مرة واحدة. يمكن رؤية العد التنازلي للوقت على الشاشة لمدة 5 ثوانٍ، ثم اضغط على زر "إلغاء" خلال 5 ثوانٍ لإلغاء البرنامج.



4.11 الطهي متعدد المراحل

يمكن ضبط فرنك لما يصل إلى تسلسلين للطهي التلقائي.

اضغط على زر مستوى الطاقة لتعيين مستوى طاقة الطهي:

مستوى الطاقة	اضغط على مستوى الطاقة
100%	مرة واحدة
80%	مرتين
60%	3 مرات
40%	4 مرات
20%	5 مرات
0%	6 مرات

أثناء الطهي، يمكنك التحقق من مستوى الطاقة الحالي بالضغط على زر "مستوى الطاقة". إذا كنت تريد الطهي بمستوى طاقة كامل، فتجاهل الخطوة الأولى.



4.6 الشواية

1. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "الشواية" مرة واحدة.
2. استخدم الأزرار الرقمية لضبط وقت الطهي. أطول وقت هو 99 دقيقة و 99 ثانية.
3. اضغط على زر "ابدأ" للتأكيد.

4.7 خليط

1. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "مختلط. 1 أو مختلط. 2" مرة واحدة.
2. استخدم الأزرار الرقمية لضبط وقت الطهي. أطول وقت هو 99 دقيقة و 99 ثانية.
3. اضغط على زر "ابدأ" للتأكيد.

4.8 تذويب سريع

1. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "تذويب سريع" مرة واحدة.
2. استخدم أزرار الأرقام للدخول في وقت الإذابة. أطول وقت هو 99 دقيقة و 99 ثانية.
3. اضغط على زر "ابدأ" للتأكيد.

4.9 تذويب الوزن

يتم ضبط وقت الإذابة ومستوى الطاقة تلقائيًا بمجرد ضبط فئة الطعام والوزن

- في عملية الضبط، إذا تم الانتظار حوالي 20 ثانية سيعود الفرن إلى وضع الاستعداد.
- أثناء الطهي، إذا ضغطت على "إلغاء" مرة واحدة، فسيتم إيقاف البرنامج مؤقتًا، ثم اضغط على "ابدأ" للاستئناف، ولكن إذا ضغطت على "إلغاء" مرتين، فسيتم إلغاء البرنامج.
- بعد إنهاء الطهي، ستعرض الشاشة إنهاء مع الصوت كل دقيقتين حتى يضغط المستخدم على أي زر أو يفتح الباب.

4.3 إعداد الساعة

هذه ساعة بدورة 12 أو 24 ساعة. يمكنك اختيار ضبط وقت الساعة في دورة 12 أو 24 ساعة بالضغط على "الساعة".

1. في وضع الاستعداد، اضغط على "الساعة" مرة أو مرتين لاختيار دورة 12 أو 24 ساعة.
2. استخدم أزرار الأرقام لضبط الوقت الصحيح.
3. اضغط على زر "الساعة" للتأكيد.



أثناء الطهي، يمكنك التحقق من وقت الساعة الحالي بالضغط على زر "الساعة".

4.4 الطهي السريع

1. استخدم هذه الميزة لضبط الفرن لبدء التشغيل بطاقة 100٪ بسهولة.
2. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "Express" في تتابع سريع لضبط الوقت (كل ضغط لمدة 30 ثانية، وحتى 10 دقائق).
3. يبدأ الفرن في الطهي تلقائيًا بكامل طاقته.
4. أثناء الطهي، يمكنك إضافة وقت الطهي بالضغط على زر "Express".

4.5 الطهي في الميكروويف

1. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "مستوى الطاقة" بشكل متكرر لضبط مستوى طاقة الطهي.
2. اضغط على زر "الميكروويف" مرة واحدة، ثم استخدم أزرار الأرقام لإدخال وقت الطهي. أطول وقت هو 99 دقيقة و 99 ثانية.
3. اضغط على زر "ابدأ" للتأكيد.

4.1 لوحة التحكم

شاشة العرض

يتم عرض وقت الطهي والطاقة والمؤشرات والوقت.

لوحات الأرقام (10 دقائق 1، 10 ثوان 1)

اضغط لضبط الساعة أو وقت الطهي أو إدخال وزن الطعام.

مستوى الطاقة (Power Level)

اضغط لضبط مستوى طاقة الطهي في الميكروويف.

تذويب الوزن (Weight defrost)

اضغط لضبط برنامج الإذابة على أساس الوزن.

الميكروويف (Microwave)

اضغط لضبط برنامج الطهي في الميكروويف.

تذويب سريع (Jet Defrost)

اضغط لضبط برنامج إذابة الثلج وفقًا للوقت.

الساعة (Clock)

اضغط لضبط ساعة الفرن الزمنية.

الذاكرة (Memory)

اضغط لضبط برنامج الطهي متعدد المراحل.

مختلط 1 / مختلط 2 (Combi1-Combi2)

اضغط لضبط برنامج الطهي المختلط.

الشواية (Grill)

اضغط لضبط برنامج الطهي على الشواية.

الضبط المسبق (Preset)

اضغط لضبط وظيفة الضبط المسبق.

أكسبرس (Express)

ما عليك سوى الضغط عليه عدة مرات لضبط وقت الطهي والطهي على الفور بمستوى الطاقة الكامل.

الإلغاء (Cancel)

يمسح جميع الإعدادات السابقة قبل تعيين وظيفة أخرى.


اضغط مرة لإيقاف الطهي مؤقتًا أو مرتين لإلغاء الطهي.

بدء التشغيل (Start)

اضغط لبدء برنامج الطهي.

4.2 كيفية ضبط أدوات التحكم في الفرن

- عند توصيل الفرن بالكهرباء لأول مرة، سيصدر صوت تنبيه وستظهر الشاشة "1:01" و "°C".



3.3 تعليمات التأريض

يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز بطرف أرضي. لهذا الفرن كابل أرضي مع قابس أرضي. لابد من توصيل الجهاز بمنفذ حائطي مثبت على نحو صحيح وله تأريض صحيح. يسمح نظام التأريض لأسلاك التسرب للتيار الكهربائي في حالة حدوث تلامس كهربائي ويخفض من خطر الصعقة الكهربائية. نوصيك باستخدام الدائرة الكهربائية المخصصة للفرن. التشغيل بجهد كبير خطير للغاية وقد يتسبب في حدوث حريق أو حوادث أخرى من شأنها أن تتسبب في تلف الفرن.

تحذير: إساءة استخدام القابس الأرضي قد تتسبب في صعقة كهربائية.



إذا كان لديك أية أسئلة بشأن التوصيل الأرضي أو التعليمات الكهربائية، يُرجى استشارة فني كهربائي مؤهل أو أفراد الخدمة.



لا تتحمل جهة التصنيع و/أو التاجر أي مسؤولية عن الإصابات أو الأضرار على الفرن والتي قد تحدث عند عدم اتباع إجراءات التوصيل الكهربائي.



تم تلوين الأسلاك الموجودة في هذا الكبل الرئيسي وفقاً للرمز التالي:

أخضر وأصفر = أرضي

أزرق = محايد

بني = حي

3.4 قبل الاتصال بالخدمة

في حالة فشل تشغيل الفرن:

1. تحقق من توصيل قابس الفرن في المقبس بإحكام. إذا لم يكن كذلك، فقم بإزالة القابس من المقبس، وانتظر 10 ثوانٍ، وقم بتوصيله مرة أخرى بشكل آمن.
2. تحقق مما إذا كان مصهر الدائرة الكهربائية أو قاطع الدائرة الرئيسي معطل. إذا كان يعمل بشكل صحيح، فاختبر المقبس بجهاز آخر.
3. تأكد من برمجة لوحة التحكم بشكل صحيح وأن المؤقت مضبوط.

4. تحقق من أن الباب مغلق بإحكام من خلال نظام قفل أمان الباب. بخلاف ذلك، لن تتدفق طاقة الميكروويف إلى الفرن.

إذا لم يصحح أي مما سبق حالة تشغيل المنتج، فاتصل بفني مؤهل. لا تحاول ضبط أو إصلاح الفرن بنفسك.

3.5 دليل الأدوات

1. لا يستطيع الميكروويف اختراق المعدن. استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف. لا يُسمح المعدنية للأطعمة والمشروبات أثناء الطهي في الميكروويف. لا ينطبق هذا المطلب إذا حددت الشركة المصنعة حجم وشكل الحاويات المعدنية المناسبة للطهي في الميكروويف.

2. لا يمكن للميكروويف اختراق المعدن، لذلك يجب عدم استخدام الأواني المعدنية أو الأطباق ذات الزخارف المعدنية.


3. لا تستخدم المنتجات الورقية المعد تدويرها عند الطهي في الميكروويف، لأنها قد تحتوي على شظايا معدنية صغيرة قد تسبب شرارات و / أو حرائق.

4. يوصى بالأطباق المستديرة / البيضاوية بدلاً من الأطباق المربعة / المستطيلة، لأن الطعام في الزوايا يميل إلى الإفراط في الطهي.

5. يمكن استخدام شرائح ضيقة من رقائق الألومنيوم لمنع الإفراط في الطهي في المناطق المكشوفة. لكن احذر من الإفراط في استخدام الورق واحتفظ بمسافة 1 بوصة (2.54 سم) بين القصدير والتجفيف.

فيما يلي دليل إرشادي عام لمساعدتك في تحديد الأواني الصحيحة..

أدوات الطهي	الميكروويف	الشواية	مختلط
زجاج مقاوم للحرارة	نعم	نعم	نعم
زجاج غير مقاوم للحرارة	لا	لا	لا
سيراميك مقاوم للحرارة	نعم	نعم	نعم
طبق بلاستيك آمن للاستخدام في الميكروويف	نعم	لا	لا
ورق مطبخ	نعم	لا	لا
صينية معدنية	لا	نعم	لا
صينية الخبز	لا	نعم	لا
ورق و غليب الألومنيوم	لا	نعم	لا



2.3 تركيب القرص الدوار

- لا تضع الصينية الزجاجية مقلوبة أبدًا. يجب ألا يتم تثبيت الصينية الزجاجية أبدًا.
- يجب دائمًا استخدام كل من الصينية الزجاجية الحلقة الدوارة أثناء الطهي.
- يجب دائمًا وضع جميع الأطعمة وحاوليات الطعام على صينية زجاجية للطهي.
- إذا تصدعت أو انكسرت الصينية الزجاجية أو الحلقة الدوارة، فاتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

3 التركيب والتوصيل

3.1 التركيب

1. تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من داخل الباب.

تحذير: افحص الفرن بحثًا عن أي تلف، مثل تلف في الباب أو انحناء، وأختام الأبواب التالفة، وسطح الإغلاق، ومفصلات الأبواب المكسورة أو المفكوكة والمزالج والخدوش داخل التجويف أو على الباب. في حالة وجود أي تلف، لا تقم بتشغيل الفرن واتصل بأفراد الصيانة المؤهلين.



7. يجب أن يكون المقبس سهل الوصول إليه بحيث يمكن فصله بسهولة في حالة الطوارئ.
8. لا تستخدم الفرن في الهواء الطلق.

3.2 تداخلات الراديو


تشغيل فرن الميكروويف قد يتسبب في التداخل مع موجات الراديو، وأجهزة التلفاز، والأجهزة الأخرى المشابهة.

في حالة التداخل، يمكن أن يتم تخفيضه أو القضاء عليه باتخاذ التدابير الوقائية أدناه:

1. عليك تنظيف أسطح الباب وأسطح الإغلاق للفرن.
2. عليك توجيه اتجاه الهوائي لأجهزة الراديو والتلفاز مرة أخرى.
3. عليك تعديل موضع الفرن بناءً على موضع أجهزة الاستقبال.
4. عليك وضع فرن الميكروويف بعيداً عن أجهزة الاستقبال.
5. ضع قابس فرن الميكروويف في منفذ آخر، ومن ثم يكون جهاز فرن الميكروويف وأجهزة الاستقبال على خطوط مختلفة.

2. ب. وضع فرن الميكروويف هذا على سطح مستو وثابت ليحمل وزنه وأثقل طعام يمكن طهيهِ في الفرن.
3. لا تضع الفرن في مكان تتولد عنه حرارة أو رطوبة أو عالية أو بالقرب من مواد قابلة للاحتراق.
4. للتشغيل الصحيح، يجب أن يكون للفرن تدفق هواء كافٍ. اترك مساحة 20 سم فوق الفرن و 10 سم في الخلف و 5 سم في كلا الجانبين. لا تقم بتغطية أو سد أي فتحات على الجهاز. لا تقم بإزالة الأقدام.
5. لا تقم بتشغيل الفرن بدون وضع الصينية الزجاجية والعمود في مواضعها الصحيحة.
6. تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير تالف وغير متواجد تحت الفرن أو فوق أي سطح ساخن أو حاد.

2.1 نظرة عامة



2.2 البيانات الفنية

استهلاك الطاقة	230-240 فولت ~ / 50 هرتز 1400 واط (ميكروويف) 1000 وات (ثلاجة)
الإخراج	900 واط
تردد التشغيل	2450 ميجا هرتز
الأبعاد الخارجية (الارتفاع * العرض * العمق)	281 * 483 * 360 مم
سعة الفرن	23 لتر
الوزن الصافي	13.5 كجم

عناصر التحكم والأجزاء

1. نظام قفل الباب الآمن
2. نافذة الفرن
3. الحلقة الدوارة
4. محور الدوران
5. صحن زجاجي دوار
6. لوحة التحكم
7. زر تحرير الباب
8. رف الشواء

حقوق التعديلات الفنية والتصميمية محفوظة. الحقوق الفنية وتعديل التصميم محفوظة.

فلتخذ بقصا. فليصلنا تاذ ريباعلا اقفو ربتخما فورظ لظ في اهلعل واصلحا مّ ديق في جيتنما عم تقفرا عرا ىرخلا تادنتسما في فروكنملا هيقا وا جيتنما لىء تاملاعا تلوفا 240 دذع تقاطلا ميق رابتخا مّ بّ. تطيحما فورظلا زاهجلا ماذختلا اقفو هيقا مّ ذه

1.2 الامتثال لتوجيه WEEE (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية) والتخلص من نفايات المنتج:

يتوافق هذا المنتج مع توجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (EU/١٩/٢٠١٢) للاتحاد الأوروبي. يحظى هذا المنتج بتصنيف رمز لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

يُشير هذا الرمز إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. ينبغي إعادة الجهاز المُستخدَم إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. للعثور على أنظمة التجميع هذه، يُرجى الاتصال بالهيئات المحلية المعنية لديك أو بائع التجزئة الذي اشترى منه المنتج. تؤدي كل أسرة دوراً مهماً في استعادة الأجهزة القديمة وإعادة تدويرها. ويساعد التخلص المناسب من الأجهزة المُستخدَمة في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



1.3 الامتثال لتوجيه RoHS (الحد من المواد الخطرة)

يتوافق المنتج الذي اشترىته مع توجيه الحد من المواد الخطرة (EU/٦٥/٢٠١١) للاتحاد الأوروبي. فهو لا يحتوي على مواد ضارة ومحظورة محددة في التوجيه.

1.4 معلومات التعبئة والتغليف

صُنعت مواد تعبئة المنتج وتغليفه من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقاً للوائح التنظيمية البيئية الوطنية المعمول بها لدينا. تجنب التخلص من مواد التعبئة والتغليف مع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى. بل سلمهم إلى نقاط تجميع مواد التعبئة والتغليف المحددة من قبل الهيئات المحلية.



- قد يؤدي عدم الحفاظ على الفرن في حالة نظيفة إلى تدهور السطح ما قد يؤثر سلبيًا على عمر الجهاز وربما يؤدي إلى حدوث موقف خطير.
- يجب ألا يتم تنظيف الجهاز بمنظف بخار.
- يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات بالميكروويف إلى الغليان الهائج المتأخر، لذلك يجب توخي الحذر عند التعامل مع الحاوية.
- **تحذير:** بينما يتم تشغيل الجهاز في وضع الدمج، يجب على الأطفال استخدام الفرن فقط تحت إشراف الكبار بسبب درجات الحرارة المتولدة.
- **التنظيف:** لا تضع الجهاز في الماء أو سوائل أخرى. نظف الهيكل فقط باستخدام قطعة إسفنج / قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ والصابون. لا تستخدم المنظفات الخشنة الكاشطة. للحصول على تعليمات التنظيف بشكل مفصل، راجع **التنظيف والعناية و التخزين**.
- اللعب بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بإجراء التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا يبلغون من العمر أكبر من 8 سنوات ويخضعون للإشراف.
- **خطر الاختناق!** حافظ على جميع مواد التعبئة بعيداً عن الأطفال.
- بسبب الحرارة الزائدة التي تنشأ في أوضاع الشواية و الوضع المزدوج، لا يتم السماح للأطفال باستخدام هذه الأوضاع سوى تحت رقابة البالغين.
- عليك الاحتفاظ بالمنتج وكابل الطاقة بحيث لا يُمكن للأطفال بعمر أدنى من 8 سنوات الوصول إليهم.
- لا تطبخ الطعام مباشرة على الدرج الزجاجي. ضع الطعام في / على أواني المطبخ المناسبة قبل وضعها في الفرن.
- لا تستخدم أبدًا حاويات معدنية لجميع عمليات الطهي والتسخين في منتجك. خلاف ذلك ، قد يحدث شرارة.
- هذا المنتج غير مصمم على أنه مدمج. لا تضع المنتج في خزانة أو صندوق أثناء التشغيل.
- أي تهاون في المحافظة على نظافة الفرن يمكن أن يؤدي إلى تلويث السطح، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على العمر الافتراضي للجهاز وهو ما يمكن أن ينتج عنه مواقف خطيرة.
- يحظر استخدام منظف يُصدر بخار.

تحذير: من الخطر على أي إنسان غير ذلك الكفاء أن يقوم بتنفيذ أية مهمة صيانة أو إصلاح تتضمن خلع الغطاء الموفر للحماية من التعرض لطاقة المايكروويف.

تحذير: السوائل والأغذية الأخرى لا يجب أن يتم تسخينها في حاويات مبرشمة، حيث إنها تكون عرضة للانفجار.

- يجب تنظيف الفرن بانتظام مع إزالة أي بقايا أطعمة.
- يتعين أن تكون هناك مسافة 20 سم فراغ أعلى سطح الفرن.
- لا تطهو الأطعمة طهيًا زائدًا؛ وإلا قد تتسبب في حدوث حريق.
- لا تستخدم المنظفات البخار لتنظيف الجهاز.

• يوصى بتوخي الحذر البالغ عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال أو الأفراد ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال الذين هم بعمر 8 أو أكبر ومن خلال الأشخاص الذين لديهم إعاقة بدنية، أو حسية، أو ذهنية، أو الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة طالما أنهم يخضعوا لرقابة فيما يتعلق بسلامة استخدام المنتج أو يتم توجيههم وفقاً لذلك أو يفهمون مخاطر استخدام المنتج. لا يجوز للأطفال

جميع معدات ISM (الصناعية، والعلمية، والطبية) والتي تثبت طاقة ترددات راديو و/أو تستخدم في صورة إشعاع إلكترومغناطيسي لمعالجة المواد، أو آلات إصدار الشرارة.

• الآلات من الفئة B مُعدة للاستخدام في المرافق المنزلية والمرافق المتصلة بشكل مباشر مع شبكة مزود الطاقة منخفضة الجهد.

• لا تقم باستخدام زيوت الطبخ في الفرن. قد يؤدي الزيت الساخن إلى إتلاف مكونات ومواد الفرن، وقد يتسبب في حروق بالبشرة.

• عليك ثقب الطعام ذو القشرة السمكية مثل البطاطس، أو الكوسة، أو التفاح، أو الكستناء.

• يجب وضع الجهاز بحيث يواجه الجانب الخلفي له للحائط.

• قبل نقل الجهاز، يُرجى إحكام تثبيت القرص الدوار لمنع تلفه.

• لا يجب أن يتم تسخين البيض في قشره والبيض المسلوق بالكامل في أفران المايكروويف، حيث إنها يمكن أن تنفجر حتى بعد انتهاء فترة تسخين المايكروويف.

تحذير: إذا تلف الباب أو قفل الباب، لا يجب تشغيل الفرن حتى يقوم بإصلاحه شخص مؤهل.

- أثناء ما يكون الجهاز قيد الاستخدام، قد يكون الباب والزجاج الخارجي ساخنين للغاية.
- تأكد من توافق إمدادات الطاقة الخاصة بك مع المعلومات المقدمة على لوحة تصنيف الجهاز.
- الطريقة الوحيدة لفصل الجهاز من مصدر الطاقة هي نزع قابس الطاقة من منفذ الطاقة.
- لا تستخدم الجهاز سوى مع منفذ به طرف أرضي.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة أو الجهاز به عطب.
- لا تستخدم هذا الجهاز مع كابل تمديد.
- لا تلمس الجهاز أبداً ويديك مبتلتان أو رطبتان.
- ضع الجهاز بطريقة يسهل من خلالها الوصول للقابس.
- قم بحماية كابل الطاقة من التلف وذلك بعدم الضغط عليه أو ثنيه أو حكه بالحواف الحادة. حافظ على كابل الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة وألسنة اللهب.
- تأكد من عدم وجود خطر سحب كابل الطاقة مصادفة أو عدم إمكانية تعثر أحد به عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- انزع قابس الجهاز أثناء التنظيف وعند عدم استخدامه.
- لا تسحب كابل طاقة الجهاز لفصله عن مزود الطاقة، ولا تقم بلف كابل الطاقة حول الجهاز أبداً.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الطاقة أو قابس الطاقة في المياه أو في أي سوائل أخرى. لا تحمل الجهاز تحت المياه الجارية.
- عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، عليك تفقد الفرن بشكل متكرر بسبب احتمالية الاشتعال.
- عليك إزالة سلاسل الأسلاك و/أو المقابض المعدنية للأكياس الورقية أو البلاستيكية قبل وضع الأكياس المناسبة للاستخدام في فرن المايكروويف.
- إذا لاحظت وجود أبخرة فافطئ الجهاز أو افصله واحتفظ بالباب مغلقاً للتخلص من أي لهب.
- لا تستخدم داخل الفرن لتخزين أي شيء. لا تترك عناصر ورقية، أو مواد طهي، أو أطعمة بداخل الفرن عند عدم استخدامه.
- يجب رج محتويات زجاجات الرضاعة وبرطمانات أغذية الأطفال أو هزها ويجب فحص درجة الحرارة قبل الاستهلاك، وذلك لتجنب الحروق.
- هذا الجهاز من المجموعة 2 الفئة B ISM. تحتوي المجموعة 2 على

- قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، عليك تنظيف جميع الأجزاء. يرجى الإطلاع على التفاصيل في قسم "التنظيف والصيانة".
- لا يتم تشغيل الجهاز سوى للغرض المُعد من أجله فقط على النحو المحدد في هذا الدليل. لا تستخدم الكيماويات الكاشطة أو البخار على هذا الجهاز. هذا الفرن مُعد خصيصاً لتسخين وطهي الطعام.
- يصبح الجهاز ساخن للغاية أثناء ما يكون قيد الاستخدام. عليك الانتباه لعدم لمس الأجزاء الساخنة داخل الفرن.
- لا تقم بتشغيل الفرن وهو فارغ.
- قد تصبح أواني الطهي ساخنة بسبب الحرارة المنتقلة من الطعام الذي تم تسخينه إلى الأواني. قد تحتاج لقفازات الفرن لإمساك الأواني.
- يجب فحص الأواني للتأكد من تناسبها للاستخدام في أفران المايكروويف.
- لا تضع الفرن على الموقد أو أي أجهزة أخرى مولدة للحرارة. وإلا قد يتلف ويصبح الضمان لاغياً.
- قد يخرج البخار أثناء فتح الأغذية أو ورق القصدير بعد طهي الطعام.
- أثناء ما يكون الجهاز قيد الاستخدام، قد تكون الأسطح الظاهرة ساخنة جداً.
- التجمد للأطعمة في المنزل. لا تتحمل جهة التصنيع مسؤولية الأضرار الناشئة من إساءة الاستخدام. لا يجوز استخدامه لأغراض تجارية.
- الفرن غير مصمم لتجفيف أي كائنات حية.
- لا تستخدم جهازك لتجفيف الملابس أو أواني المطبخ.
- لا تستخدم هذا الجهاز خارج المنزل بالهواء الطلق، أو في الحمام، أو في البيئات الرطبة أو في الأماكن التي قد يصل إليه البلل.
- لا نتحمل أي مسؤولية أو مطالبات بالضمان عن التلفيات التي تنشأ من إساءة الاستخدام أو المناولة غير المناسبة للجهاز.
- لا تحاول أبداً فك الجهاز. لن يتم قبول أي طلب ضمان بسبب الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.
- لا تستخدم سوى الأجزاء الأصلية التي توصي بها جهة التصنيع.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة طالما أنه قيد الاستخدام.
- عليك دائماً استخدام الجهاز على سطح مستقر، ومستو، ونظيف، وجاف وغير منزلق.
- لا يجب تشغيل الجهاز مع مؤقت ساعة خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

- الفنادق أو المولات التجارية أو بيئات أنواع الإقامة الأخرى؛
- في غرف النوم وبيئات الإفطار
- تم تصميم فرن الميكروويف لاستخدامه بشكل مستقل.
- هو غير مُعد للاستخدامات الصناعية أو المعملية.
- لا تحاول بدء تشغيل الفرن عندما يكون باب الفرن مفتوحاً؛ وإلا قد تتعرض لطاقة مايكروويف ضارة.
- لا يجب تعطيل أقفال السلامة أو التلاعب بها.

- فرن المايكروويف مُعد لغرض تسخين الطعام والمشروبات. أعمال تجفيف الأغذية أو الملابس أو تسخين وسائل التدفئة والشيشاب والاسفنج والمناديل المبللة وما شابه يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخاطر الإصابات أو الاشتعال أو إضرار حريق.
- عليك عدم اللعب بأي أجسام بين الجانب الأمامي وباب الفرن. لا تسمح للأتربة أو بقايا مواد التنظيف بالتراكم على أسطح الإغلاق.
- أي أعمال صيانة تتطلب إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية ضد التعرض لطاقة الميكروويف لابد وأن لا يتم إجراؤها سوى من خلال الأشخاص/ فنيي الخدمة المعتمدين. وأي طريقة أخرى للقيام بذلك تمثل خطورة بالغة.
- جهازك مُعد للطهي، والتسخين، وفك

أحرص على السلامة قراءة التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل

يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي ستساعدك على الحماية من مخاطر الحريق، أو الصعق الكهربائي، أو التعرض لتسرب طاقة الميكروويف، وتجنب خطر إصابة الأفراد أو الإضرار بالملمتلكات. عدم اتباع هذه التعليمات من شأنه إلغاء الضمان.

1.1 السلامة العامة

- تتوافق أفران ميكروويف Beko مع معايير السلامة المعمول بها، وبالتالي، في حالة حدوث أي ضرر بالجهاز أو كابل الطاقة، يجب إصلاحه أو استبداله من قبل مركز الخدمة أو أحد المتخصصين والمعتمدين على حد سواء، لتجنب حدوث أي خطر. فقد تتسبب أعمال الإصلاح الخاطئة أو غير المؤهلة في مخاطر على المستخدم.
- هذا الجهاز مُعد للاستخدام المنزلي وبعض التطبيقات المشابهة مثل:
 - مناطق المطابخ في المحلات والمقاهي وبيئات العمل الأخرى؛
 - بيوت المزارع؛
 - الاستخدام بواسطة العملاء في

يرجى قراءة دليل المُستخدِم هذا أولاً!

عملينا العزيز الغالي،

شكراً لك على تفضيلك لجهاز Beko هذا. نأمل حصولك على أفضل النتائج من جهازك الذي صُنِعَ بجودة عالية وبأحدث التقنيات. ولهذا السبب، يرجى قراءة دليل المُستخدِم هذا بالكامل وجميع المستندات الأخرى المرفقة معه بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بهم كمرجع للاستخدام المستقبلي. ويرجى، في حالة إعطاء الجهاز لشخص آخر، منحه دليل المُستخدِم كذلك. اتبع التعليمات من خلال الانتباه إلى جميع المعلومات والتحذيرات الواردة في دليل المُستخدِم. تذكر أن دليل المُستخدِم هذا قد ينطبق أيضاً على الطرز الأخرى. وتوصف الاختلافات بين الطرز بوضوح في الدليل.

معاني الرموز

تُستخدم الرموز التالية في أقسام مختلفة من دليل المُستخدِم هذا:

معلومات مهمة ونصائح مفيدة بخصوص الاستخدام.	
تحذير: تحذيرات من المواقف الخطرة المتعلقة بأمن الحياة والممتلكات.	
تحذير من خطر التعرض لصدمة كهربائية.	
تحذير أسطح ساخنة.	





فرن ميكروويف

دليل المستخدم



MGF 23330 S - MGF 23330 W

AR



01M-9210353200-0824-03
01M-9210693200-0824-03